

Electrolux	کارخانه سازنده
Hood Dishwasher	سری
EHT8/HHT8/KHT8/NHT8/XHT8/VHT7/ZHT8/AHT8I/ EHT8I/HHT8I/XHT8I/VHT7I/ZHT8I/ZHT8TI/EHT8TI	مدل
<b>C12</b>	کد خطا
Tank level sensor out of order	نام خطا
سنسور سطح تانک از کار افتاده است.	

\* این خطا موجب توقف کار دستگاه می‌شود.

**علت:** سنسور سطح تانک در دسترس نیست.

**دلایل ممکن:** اتصال، تمیز بودن و سالم بودن کنتاکتورها و مدار آنها، نصب و عملکرد صحیح هواگیر تانک، نصب و عملکرد صحیح سنسور سطح تانک

### نحوه تست:

#### ○ اتصال کنتاکتور

- آیا تمام اتصالات کنتاکتور مطابق نقشه سیم کشی صحیح است؟
- ✓ پایه A1 به خروجی رله RL1 در برد، پایه A2 به نول و ۳ فاز ورودی از برق اصلی و خروجی به المنت بویلر اتصالات کنتاکتور هستند.

#### ○ تمیز بودن کنتاکتور

- آیا تیغه‌های کنتاکتور تمیز هستند؟ (در هنگام اتصال، جریان را عبور می‌دهند)
- ✓ کنتاکت‌ها را بصورت چشمی بررسی کرده و اتصال یک به یک فازها را در ورودی و خروجی بررسی کنید.

#### ○ سالم بودن کنتاکتور

- کنتاکتور را تست کرده و بررسی کنید که آیا کنتاکتور سالم است؟

#### ○ نصب هواگیر تانک

- بررسی کنید که آیا هواگیر تانک بطور صحیح نصب شده است؟
- ✓ تمامی اتصالات و بست‌های هواگیر و محکم بودن آنها و همچنین اتصال به سنسور را بررسی کنید.

#### ○ اتصال سنسور سطح تانک

- بررسی کنید که سنسور سطح بطور صحیح به برد و تانک متصل شده باشد.
- ✓ کابل اتصال سنسور به برد دارای سه پایه 5VDC، GND و DATA است. اتصال اهمی و ولتاژی آن را بررسی کنید.

#### ○ سالم بودن سنسور سطح تانک

- بررسی کنید که سنسور سطح تانک (سوئیچ فشار) سالم باشد.
- ✓ این سوئیچ هنگامی که فشار آن به مقدار لازم برسد تغییر وضعیت می‌دهد.

#### ○ تعویض برد

- در صورتی که سوئیچ فشار سالم باشد و تمامی موارد بررسی شده باشد، برد را تعویض کنید.

