

اسپرسوساز	نوع دستگاه	LACIMBALI	برند
1 GR	تعداد گروپ	M26-RE	مدل

موقعیت نصب	
تراز بودن دستگاه	بررسی تراز بودن در طول/ عرض و مورب روی سطح
فاصله از دیوارهای کناری	متناسب با استفاده کاربر حداقل ۲ سانتی متر فاصله از دیواره های کناری
فاصله از دیوار پشتی و جلو	فاصله از دیوار پشت حداقل ۲ سانتی متر فاصله جلو متناسب با استفاده کاربر
ارتفاع نصب	روی میز کار حداقل با ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و متناسب با استفاده کاربر
سایز دستگاه	طول: ۵۵ سانتی متر / عرض: ۴۵ سانتی متر / عمق: ۵۳ سانتی متر
نوع پایه	با استفاده از پایه های خود دستگاه روی میز و کابینت قابل نصب است. توجه داشته باشید که محل نصب دستگاه باید تحمل وزن دستگاه 48 Kg را داشته باشد.
توضیحات	<p>برای نصب اتصالات لازم است یک سوراخ در <u>مرکز پایه قرارگیری دستگاه</u> ایجاد شود که مشخصات آن به صورت زیر است:</p> <ul style="list-style-type: none"> • سایز سوراخ: ۱۰ سانتی متر • فاصله طول (از دیواره کناری): ۲۲.۵ سانتی متر • فاصله عرض (از دیواره پشتی): ۲۶ سانتی متر
دما و رطوبت محیط	10-32 °C 50 %

اتصالات برق	
ولتاژ ورودی دستگاه	220-240 V~1PH+PE
جریان دستگاه	220-240 V~1PH+PE 14 A (power reduced 11A)
محافظت جریان	فیوز و قطع کننده مدار 16A
اندازه کابل	• برای تک فاز: 3 G x 1.5 mm ²
زمین	وجود ارت الزامی می باشد.

اتصالات آب	
شیر آب مستقل	3/8"
فشار آب	Cold: 1-6 bar
دمای آب	Cold: 15-60°C
سختی آب	Cold: 150-170 ppm
نوع فیلتر	نصب فیلتر در صورت وجود سختی الزامی است.
توضیحات	توصیه می شود برای کارایی بهتر فیلتر، همچنین بهبود طعم آب، متناسب با دستگاه های قهوه، از سختی گیر BWT-best protect استفاده شود.

اتصالات تهویه

توضیحات	این دستگاه به دلیل تولید بخار و گرما، باید در محیط با تهویه مناسب نصب شود.
---------	--

اتصالات فاضلاب (درین)

نوع تخلیه	زمینی و دیواری
محل تخلیه (فاضلاب)	ارتفاع: پایین تر از دستگاه
مشخصات لوله تخلیه	طول: حداقل ۱.۵ متر زاویه شیب: روبه پایین بدون پیچ خوردگی سایز لوله: ۵ سانتی متر

لیست اتصالات

<ul style="list-style-type: none"> در صورت داشتن سختی گیر BWT باید شلنگ اتصال $\frac{3}{8}$" به $\frac{1}{2}$" استفاده شود شیر پیسوار پنج شاخه‌ی سه فاز صنعتی برای سه فاز و سه شاخه صنعتی برای تک فاز
--

