

Unox	کارخانه سازنده
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Map PLUS	سری
All XEVC and XEBC unit	مدل
TCBT	کد خطا
the circuit breaker triggered	نام خطا
فعال شدن قطع کننده مدار	

### علت: قطع مداوم فیوز

**دلایل ممکن:** اتصال کوتاه شدن فن، اتصال کوتاه شدن موتور، اتصال کوتاه شدن المنت، اتصال کوتاه شدن شیربرقی آب، اتصال کوتاه شدن شیربرقی بخار، اتصال کوتاه شدن پمپ دیترجت

### نحوه ی تست:

- بررسی فن خنک کننده
  - اتصال کوتاه شدن فن خنک کننده را بررسی کنید.
  - فن خنک کننده را تعویض کنید.
- دستگاه را روی مشخصات مذکور تنظیم کنید.  $t=int, T=30^{\circ}c, V=4$ 
  - در صورت فعال شدن قطع کننده مدار، حداقل یکی از موتورهای اتصال کوتاه شده است، بنابراین با استفاده از مولتی متر، اتصال بین سیم قرمز و سیاه سوکت موتورها را بررسی کنید.
  - موتوری که اتصال کوتاه شده را تعویض کنید.
- دمای دستگاه را روی 260 درجه تنظیم کنید.
  - در صورت فعال شدن قطع کننده مدار، حداقل یکی از المنتها اتصال کوتاه شده است، با استفاده از مولتی متر، اتصال بین سیم سوکت هر کانکتور المنتها را بررسی کنید.
  - المنتی که اتصال کوتاه شده را تعویض کنید.
- دستگاه را 100% STEAM.MAXI تنظیم کنید.
  - در صورت فعال شدن قطع کننده مدار، حداقل یکی از شیربرقی بخار اتصال کوتاه شده است، با استفاده از مولتی متر، اتصال بین کابل های شیربرقی بخار را بررسی کنید.
  - شیربرقی بخار معیوب را تعویض کنید.
- دستگاه را 100% DRY.MAXI تنظیم کنید.
  - در صورت فعال شدن بلافاصله قطع کننده مدار، حداقل یکی از شیربرقی آب اتصال کوتاه شده است، با استفاده از مولتی متر، اتصال بین کابل های شیربرقی آب را بررسی کنید.
  - شیربرقی آب معیوب را تعویض کنید.
  - در صورتی که قطع کننده مدار در طول آگیری پمپ فعال می شود، پمپ Deterjet اتصال کوتاه شده است.
  - پمپ Deterjet را تعویض کنید.

