

Unox	کارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سری
All XEFT unit	مدل
TCBT	کد خطا
the circuit breaker triggered	نام خطا
فعال شدن قطع کننده مدار	

علت: قطع (پریدن) مداوم فیوز

دلایل ممکن: اتصال کوتاه شدن فن، اتصال کوتاه شدن موتور، اتصال کوتاه شدن المنت، اتصال کوتاه شدن شیربرقی،

نحوه ی تست:

- بررسی فن خنک کننده
 - اتصال کوتاه شدن فن خنک کننده را بررسی کنید.
 - فن خنک کننده را تعویض کنید.
- دستگاه را روی مشخصات مذکور تنظیم کنید. $t=int, T=30^{\circ}c, V=2$
 - در صورت فعال شدن قطع کننده مدار، حداقل یکی از موتورهای اتصال کوتاه شده است، بنابراین با استفاده از مولتی متر، اتصال بین سیم قرمز و سیاه سوکت موتورهای را بررسی کنید.
 - موتوری که اتصال کوتاه شده را تعویض کنید.
- دمای دستگاه را روی 260 درجه تنظیم کنید.
 - در صورت فعال شدن قطع کننده مدار، حداقل یکی از المنتها اتصال کوتاه شده است، با استفاده از مولتی متر، اتصال بین سیم سوکت هر کانکتور المنتها را بررسی کنید.
 - المنتی که اتصال کوتاه شده را تعویض کنید.
- دستگاه را روی بخار (STEAM.PLUS) 100% تنظیم کنید.
 - در صورت فعال شدن قطع کننده مدار، شیربرقی اتصال کوتاه شده است، با استفاده از مولتی متر، اتصال بین کابل های شیربرقی بخار را بررسی کنید.
 - شیربرقی بخار معیوب را تعویض کنید.
- شیربرقی را تعویض کنید.

