

Unox	کارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سری
All XEFT unit	مدل
TCPIB	کد خطا
The control panel is blank	نام خطا
پنل کنترل چیزی نشان نمی دهد	

علت: خرابی LCD

دلایل ممکن: خرابی برد کنترل، مشکل تغذیه برد اصلی، خرابی کابل ارتباطی، ایراد فیوز

نحوه ی تست:

- در زمانی که فر کار نمی کند، هر ۱۵ دقیقه دستگاه روی حالت آماده به کار یا STAND BY می رود.
 - صفحه نمایشگر خالی است و نوار LED نمایش داده می شود.
 - برای شروع بکار، کافی است یک دکمه را فشار دهید.
 - در صورت روشن نشدن دستگاه، برای ریست شدن دستی از دکمه روشن و خاموش را فشار دهید.
- بررسی ولتاژ کانکتور اصلی
 - پنل کنترلی را خارج کنید و با استفاده از مولتی متر که روی VDC تنظیم شده و ولتاژ بین پین زرد و مشکی روی کانکتور اصلی را بررسی کنید. این ولتاژ باید 12VDC باشد.
- بررسی برد اصلی
 - پشت فر را باز کنید و با استفاده از مولتی متر که روی VDC تنظیم شده و ولتاژ بین پین زرد و مشکی روی سوکت P9 یا هریک از سوکت هایی که کابل پنل کنترل به آن متصل است (P10,P11,P12) را بررسی کنید. این ولتاژ باید 12VDC باشد.
- سالم بودن فیوز را بررسی کنید.
 - فیوز را تعویض کنید.
- اتصالات برد کنترل را تعویض کنید.
- برد کنترل را تعویض کنید.
- برد تغذیه را تعویض کنید.

