

Electrolux	کارخانه سازنده
Hood Dishwasher	سری
EHT8/HHT8/KHT8/NHT8/XHT8/VHT7/ZHT8/AHT8I/ EHT8I/HHT8I/XHT8I/VHT7I/ZHT8I/ZHT8TI/EHT8TI	مدل
E1	کد خطا
Communication error	نام خطا
خطای ارتباطی	

* این خطا موجب توقف کار دستگاه نمی‌شود.

علت: ارتباط اطلاعاتی بین نمایشگر (کنترل پنل) و برد اصلی قطع شده است.

دلایل ممکن: قطعی یا پارگی کابل، شکستگی یا خارج شدن کانکتورها، عدم اتصال صحیح کانکتورها، کثیف بودن کانکتورها

نحوه تست:

○ قطعی یا پارگی کابل

- سلامت فیزیکی کابل ارتباطی را بررسی کنید.
- اهم‌تر را در حالت بازر قرار داده و اتصال یک به یک پین‌های کابل را بررسی کنید.
- (کانکتور X10(pin1:7) در برد کنترل و کانکتور X1(pin1:7) در برد نمایشگر)
- برای اطمینان از درستی ارتباط دیتا، مقاومت سیم‌ها را نیز مورد توجه قرار دهید.

○ شکستگی یا خارج شدن کانکتورها

- سلامت فیزیکی هر دو کانکتور برد اصلی و کنترل پنل را بررسی کنید.
- بررسی کنید که کانکتور هر دو برد در جای خود و محکم، متصل شده باشند.

○ عدم اتصال صحیح کانکتورها

- بررسی کنید که کانکتورها به محل متناظر و صحیح خود متصل شده باشند.

○ کثیف بودن کانکتورها

- بررسی کنید که تیغه‌های کانکتورها تمیز باشند و اتصال را بدرستی برقرار کنند.
- جهت اطمینان همه پین‌ها را با اسپری تمیز کنید.

○ معیوب بودن بردها

- ابتدا برد نمایشگر را تعویض کرده و وجود خطا را بررسی کنید.
- سپس برد اصلی را تعویض کرده و وجود خطا را بررسی کنید.
- در صورت معیوب بودن هریک از بردها نسبت به تعمیر یا تعویض آن اقدام کنید.

