

Rep	Designazione	Designation	Description	Descripción	Code
01	Piastra Inf. Liscia Lei	Plaque Inférieure Lisse Lei	Lower Smooth Plate Lei	Placa Inferior Lisa Lei	0SI362
02	Piastra Sup. Liscia Lei	Plaque Supérieure Lisse Lei	Upper Smooth Plate Lei	Placa Superior Lisa Lei	0SI369
03	Basamento Inox Pg1 Electrolux	Structure inox PG1 Electrolux	Stainless steel structure PG1 Electrolux	Estructura inoxidable PG1 Electrolux	0SI355
04	Cop. Inf. Zincata Lei L/R	Couvercle inférieur zingué Lei L/R	Lower galvanised cover Lei L/R	Tapa inferior galvanizada Lei L/R	0SI154
05	Copertura Post. Inox Lei L/R	Couvercle postérieur Inox Lei/ L/R	Rear stainless steel cover Lei L/R	Tapa posterior inoxidable Lei L/R	0SI162
06	Cassetta Racc. Inox Lei L/R	Tiroir de récolte inox Lei L/R	Stainless steel collection tray Lei L/R	Cajón de recogida inoxidable Lei L/R	0SI160
07	Copertura Sup. Dx Pd R/L/M	Couvercle supérieur droit PD R/L/M	Upper right cover PD R/L/M	Tapa superior izquierda PD/LEI	0SI163
08	Resist.Sup. Sx/Dx 220 Pd/Lei	Résistance supérieure gauche/droite 220 PD/LEI	Upper right/left heating element 220 PD/LEI	Resistencia superior izquierda/derecha 220 PD/LEI	0US373
08A	Resist.Sup.Sx/Dx 110v. Pd/Lei	Résistance supérieure gauche/droite 110V. PD/LEI	Upper left/right heating element 110V. PD/LEI	Resistencia superior izquierda/derecha 110V. PD/LEI	0US375
09	Resist.Inf.Sx/Dx 220 Pd/Tpo/EI	Résistance inférieure gauche/droite 220 PD/TPO/EL	Lower right/left heating element 220 PD/TPO/EL	Resistencia inferior izquierda/derecha 220 PD/TPO/EL	0SI187
09A	Resist.Inf.Sx/Dx 110 Pd/Tpo/Lei	Résistance inférieure gauche/droite 110 PD/TPO/LEI	Lower right/left heating element 110 PD/TPO/LEI	Resistencia inferior izquierda/derecha 110 PD/TPO/LEI	0US377
10	Termostato 110/220v-50/60hz Piastre	Thermostat 110/220V-50/60HZ pour plaques	Thermostat 110/220V-50/60HZ FOR PLATES	Termostato 110/220V-50/60HZ PARA PLACAS	0US379
11	Lamp.spia PG1/2/D Electrolux	Lampe témoin PG1/2/D Electrolux	Pilot lamp PG1/2/D Electrolux	Lampara témoin PG1/2/D Electrolux	0SI307
12	Pannello Isolat.K120 Pd/Tpo/Lei	Panneau isolant K120 PD/TPO/LEI	Insulation panel K120 PD/TPO/LEI	Panel aislante K120 PD/TPO/LEI	0SI265
12	Pannello Isolante 110 Zk Pd/Lei	Panneau Isolant 110 ZK PD/LEI	Insulation Panel 110 ZK PD/LEI	Panel Aislante 110 ZK PD/LEI	0SI267
13	Prot. Pann. Isol. Lei L/R	Protection de panneau isolant Lei L/R	Insulation panel protection Lei L/R	Protección de panel aislante Lei L/R	0SI164
14DX	Asta Soll.Dx Dal. 99 Pd-Crt-Lei	Barrette de soulèvement droite DAL. 99 PD-CRT-LEI	Right lifting bar DAL. 99 PD-CRT-LEI	Barra de elevación derecha DAL. 99 PD-CRT-LEI	0SI000
14SX	Asta Soll.Sx Dal. 99 Pd-Crt-Lei	Barrette de soulèvement gauche DAL. 99 PD-CRT-LEI	Left lifting bar DAL. 99 PD-CRT-LEI	Barra de elevación izquierda DAL. 99 PD-CRT-LEI	0SI001
15	Freno Ottone Pd-Crt-Lei	Frein en cuivre PD-CRT-LEI	Copper brake PD-CRT-LEI	Freno de cobre PD-CRT-LEI	0SI165
16	Perno Soll. D.12 Pd/Elio	Axe de soulèvement d.12 PD/ELIO	Raising spindle d.12 PD/ELIO	Eje de elevación d.12 PD/ELIO	0SI003
17	Perno Bilanciamento Pd/Lei	Axe de rotation PD/LEI	Rotation spindle PD/LEI	Eje de rotación PD/LEI	0SI002
18	Perno Impugnatura Pd/Lei	Axe de la poignée PD/LEI	Handle spindle PD/LEI	Eje del asa PD/LEI	0SI057
19DX	Molla Soll. Dx Dal 99 Pd-Lei	Ressort De Soulèvement Droit DAL 99 PD-LEI	Right Raising Spring Dal 99 PD-LEI	Muelle De Elevación Derecho DAL 99 PD-LEI	0SI073
19SX	Molla Soll. Sx Dal 99 Pd-Lei	Ressort De Soulèvement Gauche DAL 99 PD-LEI	Left Raising Spring Dal 99 PD-LEI	Muelle De Elevación Izquierdo DAL 99 PD-LEI	0PR054
20	Impugn. Soll. Pg1/D/USA Electrolux	Poignée De Soulèvement PG1/D/ USA Electrolux	Raising Handle PG1/D/ USA Electrolux	Asa De Elevación Pg1/D/USA Electrolux	0SI269

21	Pomel.Casset.Pg1/2/D/USA Electrolux	Bouton De Tiroir PG1/2/D/ USA Electrolux	Drawer Handle PG1/2/D/ USA Electrolux	Botón De Cajón PG1/2/D/USA Electrolux	0SI271
23	Manop.Termos.Pg1/2/D Electrolux	Bouton Thermostatique PG1/2/D Electrolux	Thermostat Knob PG1/2/D/ Electrolux	Botón Termostático PG1/2/D/ Electrolux	0SI356
24	Piedino Pd-Crt-Lei-Tpo	Pieds PD-CRT-LEI-TPO	Feet PD-CRT-LEI-TPO	Patas PD-CRT-LEI-TPO	0US372
26A	Rondella D.6 Pd-Crt-Lei- Tpo	Rondelle d.6 PD-CRT- LEI-TPO	Washer d.6 PD-CRT- LEI-TPO	Arandela d.6 PD-CRT- LEI-TPO	0SI173
30	Ast. Anti Ribalt. Lei	Disp0SIitif de fixation Lei	Right fixing device Lei	Disp0SIitivo de fijación derecho Lei	0SI167
33	Spirale Prot.Compl. Pd-Crt- Lei	Spirale de protection complémentaire PD-CRT- LEI	Additional protection coil PD-CRT-LEI	Espiral de protección complementaria PD-CRT- LEI	0SI005
34	Cablaggio Superiore Crt- Lei	Cablage supérieur PD	Upper Wiring CRT-Lei	Cableado Superior Lei	0SI168
36	Rondella D.6 Pd-Crt-Lei- Tpo	Rondelle d.6 PD-CRT- LEI-TPO	Washer d.6 PD-CRT- LEI-TPO	Arandela d.6 PD-CRT- LEI-TPO	0SI173
37	Anello Distanziale Lei	Anneau De Maintien Lei	Support Ring Lei	Anillo De Sujeción Lei	0SI169
38	Morsettiera Pd/Crt/Lei/Tpo	Bornier PD/CRT/LEI/TPO	Terminal block PD/CRT/LEI/TPO	Placa de bornes PD/CRT/LEI/TPO	0US381
40	Cablaggio Inferiore Lei	Câblage inférieur complémentaire Lei	Additional lower wiring Lei	Cableado inferior complementario Lei	0SI170
41	Cavo Alimentazione Crt/Lei	Câble d'alimentation Crt/Lei	Power supply cable Crt/Lei	Cable de alimentación Crt/Lei	0US382
42	Spazzola Piastre	Brosse pour plaques	Brush for PLATES	Cepillo para PLACAS	0US358
43	Pressacavo PG11	Butée De Câble PG11	Cable Stop PG11	Prensaestopas PG11	0SI171
51	Mostrina Pg1 Electrolux	Plaquette De Garniture PG1 Electrolux	Trim Plate Pg1 Electrolux	Placa Delantera Pg1 Electrolux	0SI357

