

Unox	کارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سری
All XEFT unit	مدل
TCBT	کد خطا
The electrical oven does not heat	نام خطا
دستگاه گرم نمی‌شود	

علت: عدم بالا رفتن دمای محفظه فر

دلایل ممکن: خرابی المنت، ایراد برد تغذیه، عدم تطابق ولتاژ ورودی با مشخصه دستگاه، خرابی کنتاکتور، ایراد برق ورودی

نحوه ی تست:

- بررسی برق ورودی دستگاه
 - دوشاخه دستگاه را به پریز دیگری بزنید.
 - ولتاژ برق ورودی را اندازه بگیرید و در صورت وجود مشکل برق ورودی با برقکار تماس بگیرید.
- ولتاژ ورودی را با پلاک دستگاه مقایسه کنید و هرگونه مغایرت را رفع کنید.
- بررسی المنتها
 - با استفاده از کلمپ جریان هر دور از المنت را بررسی کنید.
 - در صورتی که هر یک از شاخه‌ها جریانی نداشت، آن را تعویض کنید.
- بررسی کنتاکتور
 - با استفاده از کلمپ جریان مصرفی بلوک ترمینال را بررسی کنید.
 - مولتی متر را روی حالت VAC قرار دهید و ولتاژ بین پین A1,A2 را اندازه گیری کنید.
 - برد تغذیه باید ولتاژ 230 VAC را برای کنتاکتور تامین کند.
- برد تغذیه را تعویض را کنید.
- کنتاکتورها را تعویض کنید.

