

## 3 Variablen und Vereinbarungen

### 3.1 Variablen und Namen

Neben der Verwendung von Konstanten, also der direkten Wertangabe in Form von Zahlen, Zeichen, etc., können in KRL auch Variablen und andere Formen von Daten im Programm benutzt werden.

Bei der Programmierung von Industrierobotern sind Variablen beispielsweise für die Sensorverarbeitung notwendig. Sie erlauben es, den vom Sensor eingelesenen Wert zu speichern und an verschiedenen Stellen im Programm auszuwerten. Außerdem können arithmetische Operationen durchgeführt werden, um etwa eine neue Position zu berechnen.

Eine Variable wird im Programm durch einen Namen dargestellt, wobei die Bezeichnung des Namens in gewissen Grenzen frei wählbar ist.

Namen

#### Namen in KRL

- dürfen maximal 24 Zeichen lang sein,
- dürfen Buchstaben (A–Z), Ziffern (0–9) sowie die Zeichen '\_' und '\$' enthalten,
- dürfen nicht mit Ziffern beginnen,
- dürfen keine Schlüsselwörter sein.



Da alle Systemvariablen (s. Abschnitt 3.4) mit dem '\$'-Zeichen beginnen, sollten Sie dieses Zeichen nicht als erstes Zeichen in selbstdefinierten Namen verwenden.

Gültige KRL-Namen sind z.B.

SENSOR\_1

KLEBEDUESE13

P1\_BIS\_P12

Eine Variable ist als fester Speicherbereich anzusehen, dessen Inhalt über den Variablennamen ansprechbar ist. Die Variable ist daher zur Laufzeit des Programms durch einen Speicherplatz (Ort) und einen Speicherinhalt (Wert) realisiert.

Wertzuweisung

Mit dem Gleichheitszeichen (=) werden den Variablen Werte zugewiesen. Die Anweisung

ANZAHL = 5

bedeutet also, daß im Speicherbereich mit der Adresse von ANZAHL der Wert 5 eingetragen wird. Wie die Adresse genau aussieht, ist für den Programmierer uninteressant, sie wird daher selbständig vom Compiler vergeben. Wichtig ist nur, daß der Speicherinhalt mit Hilfe seines Namens jederzeit im Programm ansprechbar ist.

Da unterschiedliche Datenobjekte (s. Abschnitt 3.2) auch unterschiedlichen Speicherbedarf haben, muß der Datentyp einer Variablen vor der Verwendung vereinbart (deklariert) werden (s. Abschnitt 3.2.1).

**Lebensdauer** Die Lebensdauer einer Variablen ist die Zeit, während der der Variablen Speicherplatz zugewiesen ist. Sie ist abhängig davon, ob die Variable in einer SRC-Datei oder einer Datenliste deklariert ist:

- **Variable in einer SRC-Datei deklariert**

Die Lebensdauer beschränkt sich auf die Laufzeit des Programms. Nach Beendigung der Abarbeitung wird der Speicherbereich wieder freigegeben. Der Wert der Variablen geht somit verloren.

- **Variable in einer Datenliste (s. Kapitel Datenlisten) deklariert**

Die Lebensdauer ist unabhängig von der Laufzeit des Programms. Die Variable existiert so lange, wie die Datenliste existiert. Solche Variablen sind also permanent (bis zum nächsten Ein-/Ausschalten).



### NOTIZEN:

## 3.2 Datenobjekte

Unter Datenobjekten sind benennbare Speichereinheiten eines bestimmten Datentyps zu verstehen. Die Speichereinheiten können dabei aus unterschiedlich vielen Speicherzellen (Bytes, Worte, etc.) bestehen. Wird ein solches Datenobjekt vom Programmierer unter einem Namen vereinbart, erhält man eine Variable. Die Variable belegt nun eine oder mehrere Speicherzellen, in denen Daten durch das Programm geschrieben und gelesen werden können. Durch die symbolische Benennung der Speicherzellen mit frei wählbaren Namen wird die Programmierung einfacher und übersichtlicher, das Programm besser lesbar.

Zur Klärung des Begriffes Datentyp diene folgendes Beispiel: In einer Speicherzelle mit 8 Bit befinde sich die Bitkombination

00110101

Wie ist diese Bitkombination zu interpretieren? Handelt es sich um die binäre Darstellung der Zahl 53 oder um das ASCII-Zeichen "5", was mit dem gleichen Bitmuster dargestellt wird?

**Datentyp** Zur eindeutigen Beantwortung dieser Frage fehlt noch eine wichtige Information, nämlich die Angabe des Datentyps eines Datenobjekts. Im obigen Fall könnte das beispielsweise der Typ "ganze Zahl" (INTEGER) oder "Zeichen" (CHARACTER) sein.

Neben diesem computertechnischen Grund für die Einführung von Datentypen, ist die Verwendung von Datentypen auch benutzerfreundlicher, da man mit genau den Typen arbeiten kann, die für die spezielle Anwendung besonders gut geeignet sind.

### 3.2.1 Vereinbarung und Initialisierung von Datenobjekten

**DECL** Die Zuordnung eines Variablennamens zu einem Datentyp und die Reservierung des Speicherplatzes geschieht in KRL mit Hilfe der DECL-Vereinbarung. Mit

```
DECL INT ANZAHL, NUMMER
```

vereinbaren Sie z.B. zwei Variablen ANZAHL und NUMMER vom Datentyp "ganze Zahl" (Integer).

Damit kennt der Compiler diese beiden Variablen sowie den zugehörigen Datentyp und kann bei Benutzung der Variablen überprüfen, ob dieser Datentyp die beabsichtigte Operation überhaupt erlaubt.

Die Deklaration beginnt, wie im Beispiel gezeigt, mit dem Schlüsselwort DECL, gefolgt vom Datentyp und der Liste von Variablen, die diesen Datentyp erhalten sollen.



Bei der Deklaration von Variablen und Feldern eines vordefinierten Datentyps kann das Schlüsselwort DECL entfallen. Neben den einfachen Datentypen INT, REAL, CHAR und BOOL (s. Abschnitt 3.2.2) sind unter anderem die Strukturdatentypen POS, E6POS, FRAME, AXIS und E6AXIS (s. Abschnitt 3.2.5) vordefiniert.

Für Variablen (keine Felder!) des Datentyps POS kann die Deklaration komplett entfallen. Der Datentyp POS gilt als Standardtyp für Variablen.

Unverzichtbar ist das Schlüsselwort DECL bei der Vereinbarung frei definierbarer Struktur- oder Aufzählungstypen (s. Abschnitt 3.2.5 und 3.2.6).

**Initialisierung**


Nach der Vereinbarung einer Variablen ist deren Wert zunächst auf ungültig gesetzt, da er sonst von der zufälligen Speicherbelegung abhängen würde. Um mit der Variablen arbeiten zu können, muß sie daher mit einem bestimmten Wert vorbelegt werden. Diese 1. Wertzuweisung an eine Variable nennt man Initialisierung.




Bei der Erstellung neuer Dateien über den Softkey "Neu" auf der KUKA-Bedienoberfläche wird automatisch auch eine INI-Sequenz erzeugt. Die Vereinbarung von Variablen muß stets vor dieser Sequenz erfolgen.

Eine Wertzuweisung an eine Variable ist eine Anweisung, und darf daher grundsätzlich nicht im Vereinbarungsteil stehen. Die Initialisierung kann aber jederzeit im Anweisungsteil erfolgen. Alle vereinbarten Variablen sollten jedoch zweckmäßigerweise in einem Initialisierungsabschnitt direkt nach dem Deklarationsteil initialisiert werden (s. Abb. 1).

Nur in Datenlisten ist es zulässig, Variablen direkt in der Deklarationszeile zu initialisieren.



**Abb. 1** Grundaufbau eines Roboterprogramms



Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **[Datenlisten]**.

### 3.2.2 Einfache Datentypen

Unter den einfachen Datentypen versteht man einige grundsätzliche Datentypen, die in den meisten Programmiersprachen vorhanden sind. Einfache Datentypen enthalten im Gegensatz zu den strukturierten Datentypen (s. Abschnitt 3.2.3–3.2.6) nur einen einzigen Wert. Die in KRL bekannten Datentypen sind zusammen mit ihrem jeweiligen Wertebereich in Tab. 1 aufgelistet.

Datentyp	Integer	Real	Boolean	Character
Schlüsselwort	<b>INT</b>	<b>REAL</b>	<b>BOOL</b>	<b>CHAR</b>
Bedeutung	ganze Zahl	Gleitkomma- zahl	logischer Zu- stand	1 Zeichen
Wertebereich	$-2^{31} \dots 2^{31}-1$	$\pm 1.1\text{E}-38 \dots$ $\pm 3.4\text{E}+38$	TRUE, FALSE	ASCII-Zeichen

**Tab. 1** Einfacher Datentyp

**INT** Der Datentyp Integer ist eine Teilmenge aus der Menge der ganzen Zahlen. Eine Teilmenge kann es deshalb nur sein, weil kein Rechner die theoretisch unendliche Menge der ganzen Zahlen darstellen kann. Die in der KR C1 für Integer-Typen vorgesehenen 32 Bit ergeben daher  $2^{31}$  ganze Zahlen plus Vorzeichen. Die Zahl 0 wird dabei zu den positiven Zahlen gezählt.  
Mit

```
NUMMER = -23456
```

wird der Variablen NUMMER der Wert -23456 zugewiesen.

Weisen Sie einer INTEGER-Variablen einen REAL-Wert zu, so wird der Wert nach den allgemeinen Regeln gerundet (x.0 bis x.49 abrunden, x.5 bis x.99 aufrunden). Durch die Anweisung

```
NUMMER = 45.78
```

erhält die INTEGER-Variable NUMMER den Wert 46.



Ausnahme: Bei Integer-Division wird die Nachkommastelle abgeschnitten, z.B.:  
 $7/4 = 1$

Binärsystem  
Hexadezimal-  
system

Während der Mensch im Dezimalsystem rechnet und denkt, kennt ein Computer nur Nullen und Einsen, welche die beiden Zustände Aus und Ein repräsentieren. Ein Zustand (Aus oder Ein) wird also mit einem Bit dargestellt. Aus Geschwindigkeitsgründen greift der Rechner im allgemeinen auf ein ganzes Paket solcher Nullen und Einsen zu. Typische Paketgrößen sind 8 Bit (=1 Byte), 16 Bit oder 32 Bit. Bei maschinennahen Operationen ist daher oftmals die Darstellung im Binärsystem (2er-System: Ziffern 0 und 1) oder im Hexadezimalsystem (16er-System: Ziffern 0–9 und A–F) hilfreich. Binäre oder hexadezimale Integerwerte können Sie in KRL mit Hilfe des Hochkommas (') und der Angabe von B für Binärdarstellung oder H für Hexadezimaldarstellung angeben.

D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10

**Tab. 2** Die ersten 17 Zahlen im Dezimal- und Hexadezimalsystem

Die Zahl 90 können Sie also in KRL auf drei verschiedene Arten einer Integervariablen zuweisen:

```
INTZAHL = 90           ;Dezimalsystem
INTZAHL = 'B1011010'   ;Binaersystem
INTZAHL = 'H5A'        ;Hexadezimalsystem
```

Bin → Dez Die Umrechnung von Binärzahlen in das Dezimalsystem gestaltet sich wie folgt:

1	0	1	1	0	1	0	$= 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 90$
$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$	

Hex → Dez Zum Transfer von Zahlen aus dem Hexadezimalsystem in das Dezimalsystem gehen Sie folgendermaßen vor:

5	A	$= 5 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 = 90$
$16^1$	$16^0$	

REAL Bei dem Begriff der Gleitkommadarstellung handelt es sich um die Aufteilung einer Zahl in Mantisse und Exponent und deren Darstellung in normierter Form. So wird z.B.

```
5.3      als 0.53000000 E+01
-100     als -0.10000000 E+03
0.0513   als 0.51300000 E-01
```

dargestellt.

Beim Rechnen mit Realwerten muß wegen der begrenzten Anzahl der Gleitkommastellen und der damit einhergehenden Ungenauigkeit beachtet werden, daß die gewohnten algebraischen Gesetze nicht mehr in allen Fällen gültig sind. So gilt beispielsweise in der Algebra:

$$\frac{1}{3} \times 3 = 1$$

Läßt man dies einen Computer nachrechnen, so kann sich ergeben, daß das Ergebnis nur  $0.99999999 \text{ E}+00$  ist. Ein logischer Vergleich dieser Zahl mit der Zahl 1 ergäbe den Wert FALSE. Für praktische Anwendungen im Roboterbereich reicht diese Genauigkeit jedoch im allgemeinen aus, wenn man beachtet, daß der logische Test auf Gleichheit bei Realgrößen nur innerhalb eines kleinen Toleranzbereichs sinnvoll durchgeführt werden kann.

Zulässige Zuweisungen an Real-Variablen sind z.B.:

```
REALZAHL1 = -13.653
REALZAHL2 = 10
REALZAHL3 = 34.56 E-12
```



Wird einer REAL-Variablen ein INTEGER-Wert zugewiesen, so wird eine automatische Typumwandlung nach REAL vorgenommen. Die Variable REALZAHL2 hat also nach der obigen Zuweisung den Wert 10.0!

BOOL Die boolschen Variablen dienen zur Beschreibung von logischen Zuständen (z.B. Ein-/Ausgängen). Sie können nur die Werte TRUE (wahr) und FALSE (falsch) annehmen:

```
ZUSTAND1 = TRUE
ZUSTAND2 = FALSE
```

**CHAR** Character-Variablen können genau 1 Zeichen aus dem ASCII-Zeichensatz darstellen. Bei der Zuweisung eines ASCII-Zeichens zu einer CHAR-Variablen muß das zugewiesene Zeichen in Anführungszeichen (") eingeschlossen sein:

```
ZEICHEN1 = "G"
```

```
ZEICHEN2 = "?"
```

Zur Speicherung ganzer Zeichenfolgen siehe Abschnitt 3.2.4.

### 3.2.3 Felder


Unter Feldern versteht man die Zusammenfassung von Objekten gleichen Datentyps zu einem Datenobjekt, wobei die einzelnen Komponenten eines Feldes über Indizes angesprochen werden können. Durch die Vereinbarung

```
DECL INT OTTO[ 7 ]
```

**Feldindex** können Sie z.B. 7 verschiedene Integer-Zahlen in dem Feld OTTO[ ] ablegen. Auf jede einzelne Komponente des Feldes können Sie durch Angabe des zugehörigen Index zugreifen (erster Index ist immer die 1):

```
OTTO[ 1 ] = 5 ; dem 1. Element wird die Zahl 5 zugewiesen
OTTO[ 2 ] = 10 ; dem 2. Element wird die Zahl 10 zugewiesen
OTTO[ 3 ] = 15 ; dem 3. Element wird die Zahl 15 zugewiesen
OTTO[ 4 ] = 20 ; dem 4. Element wird die Zahl 20 zugewiesen
OTTO[ 5 ] = 25 ; dem 5. Element wird die Zahl 25 zugewiesen
OTTO[ 6 ] = 30 ; dem 6. Element wird die Zahl 30 zugewiesen
OTTO[ 7 ] = 35 ; dem 7. Element wird die Zahl 35 zugewiesen
```


Anschaulich kann man sich das Feld mit dem Namen OTTO[ ] als Regal mit 7 Fächern vorstellen. Die Fächerbelegung würde nach den vorangegangenen Zuweisungen nun so aussehen:



**Abb. 2** Darstellung eines eindimensionalen Feldes

Sollen nun alle Elemente eines Feldes mit der gleichen Zahl, z.B. 0, initialisiert werden, so müssen Sie nicht jede Zuweisung explizit programmieren, sondern Sie können die Vorbesetzung mit Hilfe einer Schleife und einer Zählvariablen "automatisieren":

```
FOR I = 1 TO 7
    OTTO[ I ] = 0
ENDFOR
```



Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **[Programmablaufkontrolle]** Abschnitt **[Schleifen]**.

Die Zählvariable ist in diesem Fall die Integervariable I. Sie muß vor der Verwendung als Integer deklariert worden sein.



- Der Datentyp eines Feldes ist beliebig. Somit können die einzelnen Elemente wiederum aus zusammengesetzten Datentypen bestehen (z.B.: Feld aus Feldern)
- Für die Index sind nur Integer-Datentypen zulässig
- Neben Konstanten und Variablen sind auch arithmetische Ausdrücke für den Index zulässig (s. Abschnitt 3.3.1)
- Der Index zählt immer ab 1


2-dimens. Neben den bisher besprochenen eindimensionalen Feldern, d.h. Feldern mit nur einem Index, können Sie in KRL auch zwei- oder dreidimensionale Felder verwenden. Mit

```
DECL REAL MATRIX[ 5, 4 ]
```

vereinbaren Sie ein zweidimensionales  $5 \times 4$  Feld mit  $5 \times 4 = 20$  REAL-Elementen. Anschaulich läßt sich dieses Feld als Matrix mit 5 Spalten und 4 Reihen darstellen. Mit der Programmsequenz

```
I[ 3 ] = 0
FOR SPALTE = 1 TO 5
  FOR REIHE = 1 TO 4
    I[ 3 ] = I[ 3 ] + 1
    MATRIX[ SPALTE, REIHE ] = I[ 3 ]
  ENDFOR
ENDFOR
```

werden die Elemente der Matrix mit einem Wert entsprechend der Reihenfolge ihrer Belegung besetzt. Man erhält daher folgende Matrixbelegung:



**Abb. 3** Darstellung eines zweidimensionalen Feldes




3-dimens. Dreidimensionale Felder kann man sich schließlich so vorstellen, daß mehrere zweidimensionale Matrizen hintereinander liegen. Die dritte Dimension gibt also sozusagen die Ebene an, in der die Matrix liegt (s. Abb. 4). Vereinfacht wird ein dreidimensionales Feld analog zu den ein- oder zweidimensionalen Feldern, z.B.:

```
DECL BOOL FELD_3D[ 3, 5, 4 ]
```

Die Initialisierungssequenz könnte so aussehen:

```
FOR EBENE = 1 TO 3
  FOR SPALTE = 1 TO 5
    FOR REIHE = 1 TO 4
      FELD_3D[EBENE,SPALTE,REIHE] = FALSE
    ENDFOR
  ENDFOR
ENDFOR
```



**Abb. 4** Darstellung eines dreidimensionalen Feldes

## 3.2.4 Zeichenketten

Mit dem Datentyp `CHAR` können Sie, wie beschrieben, nur einzelne Zeichen abspeichern. Zur Verwendung ganzer Zeichenketten, also z.B. von Wörtern, definiert man einfach ein eindimensionales Feld vom Typ `CHAR`:

```
DECL CHAR NAME[ 8 ]
```

Sie können jetzt wie bisher üblich jedes einzelne Element des Feldes `NAME[ ]` ansprechen, z.B.:

```
NAME[ 3 ] = "G"
```



Sie können aber auch gleich ganze Zeichenketten eingeben:

```
NAME[ ] = "ABCDEFGG"
```

belegt die ersten sieben Elemente des Feldes `NAME[ ]` mit den Buchstaben A, B, C, D, E, F und G:



## 3.2.5 Strukturen

STRUC

Sollen verschiedene Datentypen zusammengefaßt werden, dann ist das Feld ungeeignet und man muß auf die allgemeinere Form des Verbundes zurückgreifen. Mit der Vereinbarungsanweisung `STRUC` können unterschiedliche Datentypen, die zuvor definiert wurden bzw. vordefinierte Datentypen sind, zu einem neuen Verbunddatentyp zusammengefaßt werden. Insbesondere können auch andere Verbunde und Felder Bestandteil eines Verbundes sein.

Typisches Beispiel für die Verwendung von Verbunden ist der Standarddatentyp `POS`. Er besteht aus 6 `REAL`-Werten und 2 `INT`-Werten und wurde in der Datei `$OPERATE.SRC` folgendermaßen definiert:

```
STRUC POS REAL X, Y, Z, A, B, C, INT S, T
```

Punkt-Separator

Verwenden Sie jetzt z.B. eine Variable `POSITION` vom Strukturdatentyp `POS`, so können Sie die Elemente entweder einzeln mit Hilfe des Punkt-Separators, z.B.:


```
POSITION.X = 34.4
POSITION.Y = -23.2
POSITION.Z = 100.0
POSITION.A = 90
POSITION.B = 29.5
POSITION.C = 3.5
POSITION.S = 2
POSITION.T = 6
```

Aggregat

oder gemeinsam mittels eines sogenannten Aggregates

```
POSITION={X 34.4,Y -23.2,Z 100.0,A 90,B 29.5,C 3.5,S 2,T 6}
```

besetzen.



Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **[Variablen und Vereinbarungen]** Abschnitt **[Vereinbarung und Initialisierung von Datenobjekten]**.

Für Aggregate gelten folgende Bestimmungen:



- Die Werte eines Aggregats können einfache Konstanten oder selbst Aggregate sein.
- In einem Aggregat müssen nicht sämtliche Komponenten der Struktur angegeben werden.
- Die Komponenten brauchen nicht in der Reihenfolge angegeben zu werden, in der diese definiert wurden.
- Jede Komponente darf in einem Aggregat nur einmal enthalten sein.
- Bei Feldern aus Strukturen beschreibt ein Aggregat den Wert eines einzelnen Feldelementes.
- Am Anfang eines Aggregates kann – durch Doppelpunkt abgetrennt – der Name des Strukturtyps angegeben sein.

Folgende Zuweisungen sind für POS-Variablen also beispielsweise auch zulässig:

```
POSITION={B 100.0,X 29.5,T 6}
POSITION={A 54.6,B -125.64,C 245.6}
POSITION={POS: X 230,Y 0.0,Z 342.5}
```

Bei POS, E6POS, AXIS, E6AXIS und FRAME-Strukturen werden fehlende Komponenten nicht verändert. Bei allen sonstigen Aggregaten werden nicht vorhandene Komponenten auf ungültig gesetzt.

Das Vorgehen beim Erstellen eigener Strukturvariablen sei an folgendem Beispiel erläutert:

In ein Unterprogramm zum Lichtbogenschweißen soll in einer Variablen S\_PARA folgende Information übergeben werden:

REAL	V_DRAHT	Drahtgeschwindigkeit
INT	KENNL	Kennlinie 0...100%
BOOL	LIBO	mit/ohne Lichtbogen (für Simulation)

Die Variable S\_PARA muß aus 3 Elementen unterschiedlichen Datentyps bestehen. Zunächst muß ein neuer Datentyp definiert werden, der diese Forderungen erfüllt:

```
STRUC SCHWEISSTYP REAL V_DRAHT, INT KENNL, BOOL LIBO
```

Hiermit ist ein neuer Datentyp mit der Bezeichnung SCHWEISSTYP entstanden (SCHWEISSTYP ist keine Variable!). SCHWEISSTYP besteht aus den 3 Komponenten V\_DRAHT, KENNL und LIBO. Nun können Sie eine beliebige Variable des neuen Datentyps deklarieren, z.B.:

```
DECL SCHWEISSTYP S_PARA
```

Damit haben Sie eine Variable S\_PARA des Datentyps SCHWEISSTYP geschaffen. Die einzelnen Elemente lassen sich – wie schon beschrieben – mit Hilfe des Punkt-Separators oder des Aggregats ansprechen:

```
S_PARA.V_DRAHT = 10.2
S_PARA.KENNL = 66
S_PARA.LIBO = TRUE
```

oder

```
S_PARA = {V_DRAHT 10.2, KENNL 50, LIBO TRUE}
```



Um selbstdefinierte Datentypen von Variablen besser unterscheiden zu können, sollten die Namen der neuen Datentypen mit ...TYP enden.

vordefinierte  
Strukturen

In der Datei \$OPERATE.SRC sind folgende Strukturen vordefiniert:


```
STRUC AXIS      REAL  A1,A2,A3,A4,A5,A6
STRUC E6AXIS    REAL  A1,A2,A3,A4,A5,A6,E1,E2,E3,E4,E5,E6
STRUC FRAME     REAL  X,Y,Z,A,B,C
STRUC POS       REAL  X,Y,Z,A,B,C, INT S,T
STRUC E6POS     REAL  X,Y,Z,A,B,C,E1,E2,E3,E4,E5,E6, INT S,T
```

Die Komponenten A1...A6 der Struktur **AXIS** sind Winkelwerte (rotatorische Achsen) oder Translationswerte (translatorische Achsen) zum achsspezifischen Verfahren der Roboterachsen 1...6.

Mit den zusätzlichen Komponenten E1...E6 in der Struktur **E6AXIS** können Zusatzachsen angesprochen werden.

In der Struktur **FRAME** können Sie 3 Positionswerte im Raum (X,Y und Z) sowie 3 Orientierungen im Raum (A, B und C) festlegen. Ein Punkt im Raum ist damit nach Lage und Orientierung eindeutig definiert.

Da es Roboter gibt, die ein und den selben Punkt im Raum mit mehreren Achsstellungen anfahren können, dienen die Integervariablen S und T in der Struktur **POS** zum Festlegen einer eindeutigen Achsstellung.




Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **[Bewegungsprogrammierung]** Abschnitt **[Bewegungsbefehle]** Status (S) und Turn (T).

Mit den Komponenten E1...E6 in der Struktur **E6POS** können wieder Zusatzachsen angesprochen werden.

geometrische  
Datentypen

Die Typen **AXIS**, **E6AXIS**, **POS**, **E6POS** und **FRAME** nennt man auch geometrische Datentypen, da der Programmierer mit ihnen auf einfache Weise geometrische Beziehungen beschreiben kann.



Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **[Bewegungsprogrammierung]** Abschnitt **[Verwendung verschiedener Koordinatensysteme]**.

## 3.2.6 Aufzählungstypen

Ein Aufzählungsdattentyp ist ein Datentyp, der sich aus einer begrenzten Menge von Konstanten zusammensetzt. Die Konstanten sind frei definierbare Namen und können vom Benutzer festgelegt werden. Eine Variable dieses Datentyps (Aufzählungsvariable) kann nur den Wert einer dieser Konstanten annehmen.

Zur Erläuterung diene die Systemvariable \$MODE\_OP. In ihr wird abgespeichert welche Betriebsart gerade angewählt ist. Zur Auswahl stehen die Betriebsarten T1, T2, AUT und EX.

Man könnte nun \$MODE\_OP als Integervariable deklarieren, jeder Betriebsart eine Zahl zuordnen und diese dann in \$MODE\_OP abspeichern. Dies wäre jedoch sehr unübersichtlich.

ENUM

Eine weitaus elegantere Lösung bietet der Aufzählungstyp. In der Datei \$OPERATE.SRC wurde dazu ein Aufzählungsdattentyp mit dem Namen MODE\_OP generiert:

```
ENUM MODE_OP T1, T2, AUT, EX, INVALID
```

Der Befehl zur Vereinbarung von Aufzählungstypen lautet also ENUM. Variablen des Aufzählungstyps MODE\_OP können nur die Werte T1, T2, AUT, EX oder INVALID annehmen. Die Variablenvereinbarung erfolgt wieder mit dem Schlüsselwort DECL:

```
DECL MODE_OP $MODE_OP
```

Die Aufzählungsvariable \$MODE\_OP können sie nun durch normale Zuweisung mit einem der vier Werte des Datentyps MODE\_OP belegen. Zur Unterscheidung von einfachen Konstanten

# – Zeichen      wird den selbstdefinierten Aufzählungskonstanten bei Initialisierungen oder Abfragen ein “#”-Zeichen vorangestellt, z.B.:

```
$MODE_OP = #T1
```

Mit `ENUM` können Sie sich nun beliebig viele selbstdefinierte Aufzählungsdatentypen erzeugen.



#### NOTIZEN:

### 3.3 Datenmanipulation

Zur Manipulation der verschiedenen Datenobjekte gibt es eine Fülle von Operatoren und Funktionen, mit deren Hilfe Formeln aufgebaut werden können. Die Mächtigkeit einer Roboterprogrammiersprache hängt gleichermaßen von den zugelassenen Datenobjekten und deren Manipulationsmöglichkeiten ab.

#### 3.3.1 Operatoren

Operand

Unter Operatoren sind die üblichen mathematischen Operatoren zu verstehen im Gegensatz zu Funktionen wie beispielsweise  $\text{SIN}(30)$ , welche den Sinus des Winkels  $30^\circ$  liefert. In der Operation  $5+7$  bezeichnet man demnach 5 und 7 als Operanden und + als Operator.

Bei jeder Operation prüft der Compiler die Zulässigkeit der Operanden. So ist beispielsweise  $7 - 3$  als Subtraktion zweier Integerzahlen eine zulässige Operation,  $5 + "A"$  als Addition eines Integerwertes zu einem Zeichen eine ungültige Operation.

Bei manchen Operationen, wie  $5 + 7.1$ , also der Addition von Integer- mit Realwerten wird eine Typanpassung vorgenommen und der Integerwert 5 in den Realwert 5.0 umgewandelt. Auf diese Problematik wird bei der Besprechung der einzelnen Operatoren noch näher eingegangen.

##### 3.3.1.1 Arithmetische Operatoren

Arithmetische Operatoren betreffen die Datentypen INTEGER und REAL. Alle 4 Grundrechenarten sind in KRL zulässig (s. Tab. 3).

Operator	Beschreibung
+	Addition oder positives Vorzeichen
-	Subtraktion oder negatives Vorzeichen
*	Multiplikation
/	Division

**Tab. 3** Arithmetische Operatoren

Das Ergebnis einer arithmetischen Operation ist nur dann INT, wenn beide Operanden vom Typ INTEGER sind. Ist das Ergebnis einer Integerdivision nicht ganzzahlig, so wird die Nachkommastelle abgeschnitten. Wenn mindestens einer der beiden Operanden REAL ist, dann ist auch das Ergebnis vom Typ REAL (s. Tab. 4).

Operanden	INT	REAL
INT	INT	REAL
REAL	REAL	REAL

**Tab. 4** Ergebnis einer arithmetischen Operation

Zur Verdeutlichung dient folgendes Programmbeispiel:



```

DEF ARITH()

;----- Deklarationsteil -----
INT A,B,C
REAL K,L,M

;----- Initialisierung -----
;vor der initialisierung sind alle variablen ungueltig!
A = 2           ;A=2
B = 9.8         ;B=10
C = 7/4         ;C=1
K = 3.5         ;K=3.5
L = 0.1 E01     ;L=1.0
M = 3           ;M=3.0

;----- Hauptteil -----
A = A * C       ;A=2
B = B - 'HB'    ;B=-1
C = C + K       ;C=5
K = K * 10      ;K=35.0
L = 10 / 4      ;L=2.0
L = 10 / 4.0    ;L=2.5
L = 10 / 4.     ;L=2.5
L = 10./ 4      ;L=2.5
C = 10./ 4.     ;C=3
M = (10/3) * M  ;M=9.0

END

```

### 3.3.1.2 Geometrischer Operator

Der geometrische Operator wird in KRL durch einen Doppelpunkt ":" symbolisiert. Er führt zwischen den Datentypen **FRAME** und **POS** eine Frameverknüpfung durch.

Die Verknüpfung zweier Frames ist die übliche Transformation von Koordinatensystemen. Daher wirkt sich die Verknüpfung einer **FRAME**- mit einer **POS**-Struktur nur auf das Frame innerhalb der **POS**-Struktur aus. Die Komponenten **S** und **T** bleiben von der Transformation unberührt und müssen daher auch nicht mit einem Wert besetzt sein. Die Werte **X**, **Y**, **Z**, **A**, **B** und **C** müssen jedoch sowohl bei **POS**-Operanden als auch bei **FRAME**-Operanden immer mit einem Wert besetzt sein.

Frame-  
verknüpfung

Eine Frameverknüpfung wird von links nach rechts ausgewertet. Das Ergebnis hat immer den Datentyp des am weitesten rechts stehenden Operanden (s. Tab. 5).

linker Operand (Bezugs-KS)	Operator	rechter Operand (Ziel-KS)	Ergebnis
POS	:	POS	<b>POS</b>
POS	:	FRAME	<b>FRAME</b>
FRAME	:	POS	<b>POS</b>
FRAME	:	FRAME	<b>FRAME</b>

**Tab. 5** Datentyp-Kombinationen beim geometrischen Operator




Wenn der linke Operand den Datentyp POS hat, dann findet eine Typanpassung statt. Die durch die POS-Struktur angegebene Position wird in ein Frame umgewandelt. Das heißt, das System ermittelt das Werkzeug-Frame zu dieser Position.

Die Wirkungsweise des geometrischen Operators sei an einem einfachen Beispiel erläutert (s. Abb. 5):

In einem Raum steht ein Tisch. Das RAUM-Koordinatensystem sei als festes Koordinatensystem in der linken vorderen Ecke des Raumes definiert.

Der Tisch steht parallel zu den Wänden des Raumes. Die linke vordere Ecke des Tisches liegt genau 600 mm von der vorderen Wand und 450 mm von der linken Wand des Raumes entfernt. Der Tisch ist 800 mm hoch.

Auf dem Tisch steht ein quaderförmiges Werkstück. Das WERKSTUECK-Koordinatensystem legen Sie wie in Abb. 5 gezeigt in eine Ecke des Werkstücks. Um das Teil später zweckmäßig handhaben zu können, zeigt die Z-Achse des WERKSTUECK-Koordinatensystems nach unten. Das Werkstück ist bezüglich der Z-Achse des TISCH-Koordinatensystems um 40° gedreht. Die Position des WERKSTUECK-Koordinatensystems bezogen auf das TISCH-Koordinatensystem ist  $X=80$  mm,  $Y=110$  mm und  $Z=55$  mm.



**Abb. 5** Wirkungsweise des geometrischen Operators

Die Aufgabenstellung ist nun, das WERKSTUECK-Koordinatensystem bezüglich des RAUM-Koordinatensystems zu beschreiben. Dazu vereinbaren Sie zunächst folgende Framevariablen:

FRAME TISCH, WERKSTUECK, BASIS

Das RAUM-Koordinatensystem sei bereits systemspezifisch festgelegt. Die Koordinatensysteme TISCH und WERKSTUECK werden nun entsprechend den Randbedingungen initialisiert:

TISCH = {X 450,Y 600,Z 800,A 0,B 0,C 0}

WERKSTUECK = {X 80,Y 110,Z 55,A -40,B 180,C 0}



Das WERKSTUECK-Koordinatensystem bezüglich des RAUM-Koordinatensystems ergibt sich nun mit Hilfe des geometrischen Operators zu

$\text{BASIS} = \text{TISCH}:\text{WERKSTUECK}$

In unserem Fall ist BASIS nun folgendermaßen besetzt:

$\text{BASIS} = \{X\ 530, Y\ 710, Z\ 855, A\ 140, B\ 0, C\ -180\}$

Eine weitere Möglichkeit wäre:


$\text{BASIS} = \{X\ 530, Y\ 710, Z\ 855, A\ -40, B\ 180, C\ 0\}$



Nur in diesem speziellen Fall ergeben sich die Komponenten von BASIS als Addition der Komponenten von TISCH und WERKSTUECK. Dies liegt daran, daß das TISCH-Koordinatensystem nicht bezüglich des RAUM-Koordinatensystems verdreht ist.

Im allgemeinen ist jedoch eine einfache Addition der Komponenten nicht möglich!

Eine Frameverknüpfung ist auch nicht kommutativ, das heißt, durch Vertauschen von Bezugsframe und Zielframe wird sich normalerweise auch das Ergebnis ändern!



Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **[Bewegungsprogrammierung]** Abschnitt **[Verwendung verschiedener Koordinatensysteme]**.

Zur Anwendung des geometrischen Operators ein weiteres Beispiel: Verschiedene Koordinatensysteme und Verknüpfungen von Koordinatensystemen werden darin angefahren. Zur Verdeutlichung von Orientierungsänderungen verfährt die Werkzeugspitze in jedem Koordinatensystem zunächst ein Stück in X-Richtung, dann ein Stück in Y-Richtung und schließlich ein Stück in Z-Richtung.



```

DEF  GEOM_OP ( );

----- Deklarationsteil -----
EXT  BAS (BAS_COMMAND :IN,REAL :IN )
DECL AXIS HOME           ;Variable HOME vom Typ AXIS
DECL FRAME MYBASE[2]     ;Feld vom Typ FRAME;

----- Initialisierung -----
BAS (#INITMOV,0 ) ;Initialisierung von Geschwindigkeiten,
                  ;Beschleunigungen, $BASE, $TOOL, etc.
HOME={AXIS: A1 0,A2 -90,A3 90,A4 0,A5 30,A6 0}; Basiskoordina-
tensystem setzen
$BASE={X 1000,Y 0,Z 1000,A 0,B 0,C 0}
REF_POS_X={X 100,Y 0,Z 0,A 0,B 0,C 0}      ;Referenzpos.
REF_POS_Y={X 100,Y 100,Z 0,A 0,B 0,C 0}
REF_POS_Z={X 100,Y 100,Z 100,A 0,B 0,C 0}; eigene Koordinaten-
systeme definieren

MYBASE[1]={X 200,Y 100,Z 0,A 0,B 0,C 180}
MYBASE[2]={X 0,Y 200,Z 250,A 0,B 90,C 0};

----- Hauptteil -----
PTP  HOME ; SAK-Fahrt; Bewegung bezueglich des $BASE-Koordina-
tensystems
PTP  $Base           ;Ursprung des $BASE-KS direkt anfahren
WAIT SEC 2           ;2 Sekunden warten
PTP  REF_POS_X       ;100mm in x-Richtung fahren
PTP  REF_POS_Y       ;100mm in y-Richtung fahren
PTP  REF_POS_Z       ;100mm in z-Richtung fahren; Bewegung bezueg-
lich des um MYBASE[1] verschobenen $BASE-KS
PTP  MYBASE[1]
WAIT SEC 2
PTP  MYBASE[1]:REF_POS_X
PTP  MYBASE[1]:REF_POS_Y
PTP  MYBASE[1]:REF_POS_Z; Bewegung bezueglich des um MYBASE[2]
verschobenen $BASE-KS
PTP  MYBASE[2]
WAIT SEC 2
PTP  MYBASE[2]:REF_POS_X
PTP  MYBASE[2]:REF_POS_Y
PTP  MYBASE[2]:REF_POS_Z; Bewegung bez. des um MYBASE[1]:MY-
BASE[2] versch. $BASE-KS
PTP  MYBASE[1]:MYBASE[2]
WAIT SEC 2
PTP  MYBASE[1]:MYBASE[2]:REF_POS_X
PTP  MYBASE[1]:MYBASE[2]:REF_POS_Y
PTP  MYBASE[1]:MYBASE[2]:REF_POS_Z; Bewegung bez. des um MY-
BASE[2]:MYBASE[1] versch. $BASE-KS
PTP  MYBASE[2]:MYBASE[1]
WAIT SEC 2
PTP  MYBASE[2]:MYBASE[1]:REF_POS_X
PTP  MYBASE[2]:MYBASE[1]:REF_POS_Y
PTP  MYBASE[2]:MYBASE[1]:REF_POS_Z
PTP  HOME
END

```

## 3.3.1.3 Vergleichsoperatoren

Mit den in Tab. 6 aufgeführten Vergleichsoperatoren können logische Ausdrücke gebildet werden. Das Ergebnis eines Vergleichs ist daher immer vom Datentyp `BOOL`, da ein Vergleich immer nur wahr (`TRUE`) oder falsch (`FALSE`) sein kann.

Operator	Beschreibung	zulässige Datentypen
<code>==</code>	gleich	<code>INT</code> , <code>REAL</code> , <code>CHAR</code> , <code>ENUM</code> , <code>BOOL</code>
<code>&lt;&gt;</code>	ungleich	<code>INT</code> , <code>REAL</code> , <code>CHAR</code> , <code>ENUM</code> , <code>BOOL</code>
<code>&gt;</code>	größer	<code>INT</code> , <code>REAL</code> , <code>CHAR</code> , <code>ENUM</code>
<code>&lt;</code>	kleiner	<code>INT</code> , <code>REAL</code> , <code>CHAR</code> , <code>ENUM</code>
<code>&gt;=</code>	größer gleich	<code>INT</code> , <code>REAL</code> , <code>CHAR</code> , <code>ENUM</code>
<code>&lt;=</code>	kleiner gleich	<code>INT</code> , <code>REAL</code> , <code>CHAR</code> , <code>ENUM</code>

Tab. 6 Vergleichsoperatoren

Vergleiche können in Programmablaufanweisungen (s. Abschnitt 6) verwendet werden, das Ergebnis eines Vergleichs kann einer boolschen Variablen zugewiesen werden.

Der Test auf Gleichheit oder Ungleichheit ist bei Realwerten nur bedingt sinnvoll, da durch Rundungsfehler bei Berechnung der zu vergleichenden Werte algebraisch identische Formeln ungleiche Werte liefern können (s. 3.2.2).



- Kombinationen von Operanden aus `INT`, `REAL`, und `CHAR` sind möglich.
- Ein `ENUM`-Typ darf nur mit dem selben `ENUM`-Typ verglichen werden.
- Ein `BOOL`-Typ darf nur mit einem `BOOL`-Typ verglichen werden.

Der Vergleich von Zahlenwerten (`INT`, `REAL`) und Zeichenwerten (`CHAR`) ist deshalb möglich, weil jedem ASCII-Zeichen ein ASCII-Code zugeordnet ist. Dieser Code ist eine Zahl, die die Reihenfolge der Zeichen im Zeichensatz bestimmt.

Die einzelnen Konstanten eines Aufzählungstyps werden bei ihrer Deklaration in der Reihenfolge ihres Auftretens durchnummeriert. Die Vergleichsoperatoren beziehen sich auf diese Nummern.

Neben einfachen sind auch mehrfache Vergleiche zulässig. Dazu einige Beispiele:

```

...
BOOL A,B
...
B = 10 < 3                                ;B=FALSE
A = 10/3 == 3                             ;A=TRUE
B = ((B == A) <> (10.00001 >= 10)) == TRUE ;B=TRUE
A = "F" < "Z"                             ;A=TRUE
...

```

## 3.3.1.4 Logische Operatoren

Diese dienen zur logischen Verknüpfung von boolschen Variablen, Konstanten und einfachen logischen Ausdrücken, wie sie mit Hilfe der Vergleichsoperatoren gebildet werden. So hat z.B. der Ausdruck

$(A > 5) \text{ AND } (A < 12)$

nur dann den Wert TRUE, wenn A im Bereich zwischen 5 und 12 liegt. Solche Ausdrücke werden häufig in Anweisungen zur Ablaufkontrolle (s. Abschnitt 6) verwendet. Die logischen Operatoren sind in Tab. 7 aufgelistet.

Operator	Operandenzahl	Beschreibung
<b>NOT</b>	1	Invertierung
<b>AND</b>	2	logisches UND
<b>OR</b>	2	logisches ODER
<b>EXOR</b>	2	exklusives ODER

**Tab. 7** Logische Operatoren

Die Operanden einer logischen Verknüpfung müssen vom Typ `BOOL` sein, das Ergebnis ist ebenfalls immer vom Typ `BOOL`. In Tab. 8 sind die möglichen Ergebnisse der jeweiligen Verknüpfungen in Abhängigkeit vom Wert der Operanden dargestellt.

Operation		NOT A	A AND B	A OR B	A EXOR B
<b>A = TRUE</b>	<b>B = TRUE</b>	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
<b>A = TRUE</b>	<b>B = FALSE</b>	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
<b>A = FALSE</b>	<b>B = TRUE</b>	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
<b>A = FALSE</b>	<b>B = FALSE</b>	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE

**Tab. 8** Wahrheitstabelle für logische Verknüpfungen

Einige Beispiele zu logischen Verknüpfungen:

```

...
BOOL A,B,C
...
A = TRUE                                ;A=TRUE
B = NOT A                              ;B=FALSE
C = (A AND B) OR NOT (B EXOR NOT A)    ;C=TRUE
A = NOT NOT C                          ;A=TRUE
...

```

## 3.3.1.5 Bit-Operatoren

Mit Hilfe der Bit-Operatoren (s. Tab. 9) lassen sich ganze Zahlen miteinander verknüpfen, indem man die einzelnen Bits der Zahlen logisch miteinander verknüpft. Die Bit-Operatoren verknüpfen einzelne Bits genauso wie die logischen Operatoren zwei boolsche Werte, wenn man den Bit-Wert 1 als `TRUE` und den Wert 0 als `FALSE` ansieht.

Eine bitweise `UND`-Verknüpfung der Zahlen 5 und 12 ergibt somit z.B. die Zahl 4, eine bitweise `ODER`-Verknüpfung die Zahl 13 und eine bitweise exklusiv `ODER`-Verknüpfung die Zahl 9:

	0	1	0	1	= 5
	1	1	0	0	= 12
<b>AND</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	= <b>4</b>
<b>OR</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	= <b>13</b>
<b>EXOR</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	= <b>9</b>

Bei der bitweisen Invertierung werden nicht alle Bits einfach umgedreht. Stattdessen wird bei Verwendung von `B_NOT` zum Operanden 1 dazu addiert und das Vorzeichen gekippt, z.B:

```
B_NOT 10 = -11
B_NOT -10 = 9
```

Bit-Operatoren werden beispielsweise eingesetzt, um digitale Ein-/Ausgangssignale miteinander zu verknüpfen (s. 7.3).

Operator	Operandenzahl	Beschreibung
<b>B_NOT</b>	1	bitweise Invertierung
<b>B_AND</b>	2	bitweise <code>UND</code> -Verknüpfung
<b>B_OR</b>	2	bitweise <code>ODER</code> -Verknüpfung
<b>B_EXOR</b>	2	bitweise exklusive <code>ODER</code> -Verknüpfung

**Tab. 9** Logische Bit-Operatoren



Da ASCII-Zeichen auch über den ganzzahligen ASCII-CODE ansprechbar sind, kann der Datentyp der Operanden neben `INT` auch `CHAR` sein. Das Ergebnis ist immer vom Typ `INT`.

Beispiele zur Verwendung von Bit-Operatoren:

```
...
INT A
...
A = 10 B_AND 9           ;A=8
A = 10 B_OR 9            ;A=11
A = 10 B_EXOR 9          ;A=3
A = B_NOT 197            ;A=-198
A = B_NOT 'HC5'          ;A=-198
A = B_NOT 'B11000101'    ;A=-198
A = B_NOT "E"            ;A=-70
...
```

Angenommen, Sie haben einen 8-Bit breiten digitalen Ausgang definiert. Sie können den Ausgang über die INTEGER-Variable DIG ansprechen. Zum Setzen der Bits 0, 2, 3 und 7 können Sie nun einfach

Einblenden  
von Bits

```
DIG = 'B10001101' B_OR DIG
```

programmieren. Alle anderen Bits bleiben unbeeinflusst, egal welchen Wert sie haben.

Wollen Sie z.B. die Bits 1, 2 und 6 ausblenden, so programmieren Sie

Ausblenden  
von Bits

```
DIG = 'B10111001' B_AND DIG
```

Alle anderen Bits werden dadurch nicht verändert.

Genauso leicht können Sie mit den Bit-Operatoren überprüfen, ob einzelne Bits des Ausgangs gesetzt sind. Der Ausdruck

Herausfiltern  
von Bits

```
('B10000001' B_AND DIG) == 'B10000001'
```

wird TRUE, wenn die Bits 0 und 7 gesetzt sind, ansonsten wird er FALSE.

Wollen Sie nur Testen, ob wenigstens eines der beiden Bits 0 oder 7 gesetzt ist, so muß die bitweise UND-Verknüpfung lediglich größer Null sein:

```
('B10000001' B_AND DIG) > 0
```

## 3.3.1.6 Prioritäten von Operatoren

Priorität Verwenden Sie komplexere Ausdrücke mit mehreren Operatoren, so müssen Sie die unterschiedlichen Prioritäten der einzelnen Operatoren beachten (s. Tab. 10), da die einzelnen Ausdrücke in der Reihenfolge ihrer Prioritäten ausgeführt werden.

Priorität	Operator
1	NOT B_NOT
2	* /
3	+ -
4	AND B_AND
5	EXOR B_EXOR
6	OR B_OR
7	== <> < > >= <=

Tab. 10 Prioritäten von Operatoren

Grundsätzlich gilt:

- Geklammerte Ausdrücke werden zuerst bearbeitet.
- Bei ungeklammerten Ausdrücken wird in der Reihenfolge der Priorität ausgewertet.
- Verknüpfungen mit Operatoren gleicher Priorität werden von links nach rechts ausgeführt.

Beispiele:

```

...
INT A,B
BOOL E,F
...
A = 4
B = 7
E = TRUE
F = FALSE
...
E = NOT E OR F AND NOT (-3 + A * 2 > B) ;E=FALSE
A = 4 + 5 * 3 - B_NOT B / 2 ;A=23
B = 7 B_EXOR 3 B_OR 4 B_EXOR 3 B_AND 5 ;B=5
F = TRUE == (5 >= B) AND NOT F ;F=TRUE
...

```

## 3.3.2 Standardfunktionen

Zur Berechnung gewisser mathematischer Probleme sind in KRL einige Standardfunktionen vordefiniert (s. Tab. 11). Sie können ohne weitere Vereinbarung direkt benutzt werden.

Beschreibung	Funktion	Datentyp Argument	Wertebereich Argument	Datentyp Funktion	Wertebereich Ergebnis
Betrag	<b>ABS (X)</b>	REAL	$-\infty \dots +\infty$	REAL	$0 \dots +\infty$
Wurzel	<b>SQRT (X)</b>	REAL	$0 \dots +\infty$	REAL	$0 \dots +\infty$
Sinus	<b>SIN (X)</b>	REAL	$-\infty \dots +\infty$	REAL	$-1 \dots +1$
Cosinus	<b>COS (X)</b>	REAL	$-\infty \dots +\infty$	REAL	$-1 \dots +1$
Tangens	<b>TAN (X)</b>	REAL	$-\infty \dots +\infty^*$	REAL	$-\infty \dots +\infty$
Arcuscos.	<b>ACOS (x)</b>	REAL	$-1 \dots +1$	REAL	$0^\circ \dots 180^\circ$
Arcustang.	<b>ATAN2 (Y, X)</b>	REAL	$-\infty \dots +\infty$	REAL	$-90^\circ \dots +90^\circ$
* keine ungeradzahligen Vielfache von $90^\circ$ , d.h. $x \neq (2k-1) * 90^\circ$ , $k \in \mathbb{N}$					

**Tab. 11** Mathematische Standardfunktionen

**Betrag** Die Funktion **ABS (X)** berechnet den Betrag des Wertes x, z.B.:

```
B = -3.4
A = 5 * ABS(B) ;A=17.0
```

**Wurzel** **SQRT (X)** errechnet die Quadratwurzel aus der Zahl x, z.B.:

```
A = SQRT(16.0801) ;A=4.01
```

**Sinus Cosinus Tangens** Die trigonometrischen Funktionen **SIN (X)**, **COS (X)** und **TAN (X)** berechnen den Sinus, Cosinus oder Tangens des Winkels x, z.B.:

```
A = SIN(30) ;A=0.5
B = 2 * COS(45) ;B=1.41421356
C = TAN(45) ;C=1.0
```

Der Tangens von  $\pm 90^\circ$  und ungeradzahligen Vielfachen von  $\pm 90^\circ$  ( $\pm 270^\circ$ ,  $\pm 450^\circ$ ,  $\pm 630^\circ$ ...), ist unendlich. Deshalb führt der Versuch der Berechnung eines dieser Werte zu einer Fehlermeldung.

**Arcuskosinus** **ACOS (X)** ist die Umkehrfunktion zu COS(X):

```
A = COS(60) ;A=0.5
B = ACOS(A) ;B=60
```

**Arcussinus** Für den Arcussinus, die Umkehrfunktion zu SIN (X), ist keine Standardfunktion vordefiniert. Aufgrund der Beziehung  $\text{SIN}(X) = \text{COS}(90^\circ - X)$  können sie aber auch diesen sehr leicht berechnen:

```
A = SIN(60) ;A=0.8660254
B = 90 - ACOS(A) ;B=60
```

**Arcustangens** Der Tangens eines Winkels ist definiert als Gegenkathete (y) dividiert durch Ankathete (x) im rechtwinkligen Dreieck. Hat man die Länge der beiden Katheten, kann man also den Winkel zwischen Ankathete und Hypotenuse mit dem Arcustangens berechnen.


Betrachtet man jetzt einen Vollkreis, so ist es entscheidend, welches Vorzeichen die Komponenten x und y haben. Würde man nur den Quotienten berücksichtigen, so könnten mit dem Arcustangens nur Winkel zwischen  $0^\circ$  und  $180^\circ$  berechnet werden. Dies ist auch bei allen üblichen Taschenrechnern der Fall: Der Arcustangens von positiven Werten ergibt einen Winkel zwischen  $0^\circ$  und  $90^\circ$ , der Arcustangens von negativen Werten einen Winkel zwischen  $90^\circ$  und  $180^\circ$ .

Durch die explizite Angabe von x und y ist durch deren Vorzeichen eindeutig der Quadrant festgelegt, in dem der Winkel liegt (s. Abb. 6). Sie können daher auch Winkel in den Qua-




dranten III und IV berechnen. Deshalb sind zur Berechnung des Arcustangens in der Funktion **ATAN2 (Y, X)** auch diese beiden Angaben notwendig, z.B.:

A = ATAN2 (0.5, 0.5)	;A=45
B = ATAN2 (0.5, -0.5)	;B=135
C = ATAN2 (-0.5, -0.5)	;C=225
D = ATAN2 (-0.5, 0.5)	;D=315



**Abb. 6** Verwendung von x und y in der Funktion ATAN2 (Y, X)



Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **[Unterprogramme und Funktionen]**.




**NOTIZEN:**

### 3.4 Systemvariablen und Systemdateien

Eine wichtige Voraussetzung für die Bearbeitung von komplexen Anwendungen in der Robotertechnik ist eine frei und komfortabel programmierbare Steuerung.

Dazu muß in einfacher Weise die Funktionalität der Robotersteuerung in der Robotersprache programmierbar sein. Erst wenn die Integration der Steuerungsparameter in ein Roboterprogramm vollständig und doch einfach möglich ist, können Sie die volle Funktionalität einer Robotersteuerung ausnützen. Bei der KR C1 ist dies durch das Konzept der vordefinierten Systemvariablen und –dateien hervorragend gelöst.

Beispiele für vordefinierte Variablen sind \$POS\_ACT (aktuelle Roboterposition), \$BASE (Basiskoordinatensystem) oder \$VEL.CP (Bahngeschwindigkeit).



Eine Auflistung aller vordefinierter Variablen finden Sie in der Dokumentation **Anhang, Kapitel [Systemvariablen]**.

Systemvariablen sind vollständig in das Variablenkonzept von KRL integriert. Sie besitzen einen entsprechenden Datentyp und können von Ihnen wie jede andere Variable im Programm gelesen und geschrieben werden, wenn es nicht Einschränkungen wegen der Art der Daten gibt. Die aktuelle Roboterposition kann z.B. nur gelesen, nicht geschrieben werden. Solche Einschränkungen werden von der Steuerung geprüft.

Soweit es sicherheitstechnisch möglich ist, verfügen Sie sogar über den schreibenden Zugriff auf Systemdaten. Damit eröffnen sich viele Möglichkeiten für die Diagnose, da vom KCP und vom Programmiersystem eine Vielzahl von Systemdaten geladen oder beeinflußt werden können.

Nützliche Systemvariablen mit Schreibzugriff sind zum Beispiel \$TIMER[ ] und \$FLAG[ ].

Timer

Die 16 Timervariablen \$TIMER[ 1 ]...\$TIMER[ 16 ] dienen zum Messen von zeitlichen Abläufen und können somit als "Stoppuhr" eingesetzt werden. Das Starten und Stoppen des Meßvorganges erfolgt mit den Systemvariablen

\$TIMER\_STOP[ 1 ]...\$TIMER\_STOP[ 16 ]:

\$TIMER\_STOP[ 4 ] = FALSE

startet beispielsweise den Timer 4,

\$TIMER\_STOP[ 4 ] = TRUE

stoppt den Timer 4 wieder. Über eine normale Wertzuweisung kann die betreffende Timervariable jederzeit zurückgesetzt werden, z.B.:

\$TIMER[ 4 ] = 0


Wechselt der Wert einer Timervariablen von Minus nach Plus, so wird ein zugehöriges Flag auf TRUE gesetzt (Timer-Out-Bedingung), z.B.:

\$TIMER\_FLAG[ 4 ] = TRUE

Beim Steuerungshochlauf werden alle Timervariablen mit 0, die Flags \$TIMER\_FLAG[ 1 ]...\$TIMER\_FLAG[ 16 ] mit FALSE und die Variablen \$TIMER\_STOP[ 1 ]...\$TIMER\_STOP[ 16 ] mit TRUE vorbesetzt.

Die Einheit der Timervariablen ist Millisekunden (ms). Die Aktualisierung von \$TIMER[ 1 ]...\$TIMER[ 16 ] sowie \$TIMER\_FLAG[ 1 ]...\$TIMER\_FLAG[ 16 ] erfolgt im 12ms-Takt.

Flags	Die 1024 Flags <code>\$FLAG[ 1 ]...\$FLAG[ 1024 ]</code> werden als globale Merker eingesetzt. Diese boolschen Variablen werden mit <code>FALSE</code> vorbesetzt. Sie können sich den aktuellen Wert der Flags jederzeit auf der Bedienoberfläche unter dem Menüpunkt "Anzeige" ansehen.
Zyklische Flags	<p>Des weiteren stehen in der KR C1 32 zyklische Flags <code>\$CYCFLAG[ 1 ]...\$CYCFLAG[ 32 ]</code> zur Verfügung. Nach dem Steuerungshochlauf sind sie alle mit <code>FALSE</code> vorbelegt.</p> <p>Die Flags sind nur auf der Roboterebene zyklisch aktiv. In einer Submit-Datei sind die zyklischen Flags zwar zulässig, es erfolgt aber keine zyklische Auswertung.</p> <p>Zyklische Flags können auch in Unterprogrammen, Funktionen und Interrupt- Unterprogrammen definiert und aktiviert werden.</p> <p><code>\$CYCFLAG[ 1 ]...\$CYCFLAG[ 32 ]</code> haben den Datentyp <code>BOOL</code>. Bei einer Zuweisung an ein zyklisches Flag kann ein beliebiger boolscher Ausdruck verwendet werden.</p> <p>Zulässig sind</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ boolsche Systemvariablen und</li> <li>▪ boolsche Variablen, welche in einer Datenliste deklariert und initialisiert wurden.</li> </ul> <p>Nicht zulässig sind</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Funktionen, die einen boolschen Wert zurückliefern.</li> </ul> <p>Die Anweisung</p> <pre>\$CYCFLAG[ 10 ] = \$IN[ 2 ] AND \$IN[ 13 ]</pre> <p>bewirkt beispielsweise, daß der boolsche Ausdruck "<code>\$IN[ 2 ] AND \$IN[ 13 ]</code>" zyklisch ausgewertet wird. Das heißt, sobald sich Eingang 2 oder Eingang 13 ändert, ändert sich auch <code>\$CYCFLAG[ 10 ]</code>, egal an welcher Stelle sich der Programmlaufzeiger nach Abarbeitung des obigen Ausdrucks befindet.</p> <p>Alle definierten zyklischen Flags bleiben solange gültig, bis ein Modul abgewählt oder mit Reset eine Satzanwahl durchgeführt wird. Wird das Programmende erreicht, bleiben alle zyklischen Flags weiterhin aktiv.</p>



Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **[Interruptbehandlung]**, Abschnitt **[Verwendung zyklischer Flags]**.


\$ – Zeichen

Allgemein sind die Namen der vordefinierten Variablen so gewählt, daß man sie sich leicht einprägen kann. Sie beginnen alle mit einem \$-Zeichen und bestehen dann aus einer sinnvollen englischen Abkürzung. Da sie wie gewöhnliche Variablen behandelt werden, müssen Sie sich keine außergewöhnlichen Befehle oder ausgefallene Optionen merken.

**Um Verwechslungen zu vermeiden, sollten Sie selbst keine Variablen vereinbaren, die mit einem \$-Zeichen beginnen.**


Ein Teil der vordefinierten Variablen bezieht sich auf die gesamte Steuerung KR C1 (z.B. `$ALARM_STOP` für die Definition des Ausgangs für das Not-Aus-Signal zur SPS). Andere sind dagegen nur für den Roboter von Bedeutung (z.B. `$BASE` für das Basiskoordinatensystem).

Auf der KUKA-Bof erscheint das Roboterlaufwerk auf dem die steuerungsrelevanten Daten im Verzeichnis "Steu" und die roboterrelevanten Daten im Verzeichnis "R1" abgelegt sind.



**Abb. 7** Verschiedene Ebenen auf der KUKA-Bedienoberfläche

Bei der Programmierung der KR C1 können Sie Programmdateien und Datenlisten erstellen. In den Programmdateien stehen Datendefinitionen und ausführbare Anweisungen, die Datenlisten enthalten nur Datendefinitionen und eventuell Initialisierungen.



Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **[Datenlisten]**.

Neben den Datenlisten, die Sie bei der Programmierung erstellen, gibt es auf der KR C1 noch Datenlisten, die von KUKA definiert sind und die mit der Steuerungssoftware ausgeliefert werden. Diese Datenlisten heißen vordefinierte Datenlisten und beinhalten hauptsächlich die vordefinierten Variablen.

Die vordefinierten Datenlisten können Sie weder löschen noch selbst erzeugen. Sie werden bei der Installation der Software erzeugt und sind dann immer vorhanden. Auch die Namen der vordefinierten Datenlisten beginnen wie die Namen der vordefinierte Daten mit einem \$-Zeichen.

Auf der KR C1 gibt es folgende vordefinierte Datenlisten:

- **\$MACHINE.DAT**  
ist eine vordefinierte Datenliste mit ausschließlich vordefinierten Systemvariablen. Mit den Maschinendaten wird die Steuerung an den angeschlossenen Roboter angepaßt (Kinematik, Regelparameter, etc.). Es gibt sowohl eine \$MACHINE.DAT auf dem Steuerungssystem als auch im Robotersystem. Sie können keine neuen Variablen erstellen oder vorhandene Variablen löschen.

Beispiele:

\$ALARM_STOP	Signal für Not-Aus (steuerungsspezifisch)
\$NUM_AXT	Anzahl der Roboterachsen (roboterspezifisch)

- **\$CUSTOM.DAT**  
ist eine Datenliste, die es nur auf dem Steuerungssystem gibt. Sie beinhaltet Daten, mit denen Sie bestimmte Steuerungsfunktionen projektieren oder parametrieren können. Für den Programmierer besteht nur die Möglichkeit, die Werte der vordefinierten Variablen zu ändern. Sie können keine neuen Variablen erstellen oder vorhandene Variablen löschen.

Beispiele:

\$PSER_1	Protokollparameter der seriellen Schnittstelle 1
\$IBUS_ON	Einschalten alternativer Interbusgruppen

#### ▪ **\$CONFIG.DAT**

ist eine von KUKA vordefinierte Datenliste, die aber keine vordefinierten Systemvariablen enthält. Dabei existiert eine \$CONFIG.DAT auf Steuerungsebene und auf Roboterebene. Es können darin Variablen, Strukturen, Kanäle und Signale definiert werden, die längere Zeit gültig sind und für viele Programme von übergeordneter Bedeutung sind.

Die Datenliste auf Roboterebene ist in folgende Blöcke untergliedert:

- BAS
- AUTOEXT
- GRIPPER
- PERCEPT
- SPOT
- A10
- A50
- A20
- TOUCHSENSE
- USER

Globale Deklarationen des Anwenders sollten unbedingt in den USER-Block eingetragen werden. Denn nur hier werden die Vereinbarungen bei einem späteren Software-Update übernommen.

#### ▪ **\$ROBCOR.DAT**

Die Datei \$ROBCOR.DAT enthält roboterspezifische Daten für das Dynamikmodell des Roboters. Diese Daten werden für die Bahnplanung benötigt. Auch hier können Sie keine neuen Variablen erstellen oder vorhandene Variablen löschen.

Tab. 12 gibt eine Zusammenstellung der vordefinierten Datenlisten.

Datenliste	System		Wertzuweisung	
Datenliste	Steuerung	Roboter	bei	durch
<b>\$MACHINE.DAT</b>	✓	✓	Inbetriebnahme	KUKA/Anwender
<b>\$CUSTOM.DAT</b>	✓		Inbetriebnahme	Anwender/KUKA
<b>\$CONFIG.DAT</b>	✓	✓	Zellenauf- oder -umbau	Anwender/KUKA
<b>\$ROBCOR.DAT</b>		✓	Lieferung	KUKA

**Tab. 12** Vordefinierte Datenlisten auf der KR C1



#### NOTIZEN:

