

Zeichen

#INSIDE, 42
#INSIDE_STOP, 42
#OUTSIDE, 42
#OUTSIDE_STOP, 42
#PGNO_ACKN, 62
#PGNO_FAULT, 63
#PGNO_GET, 62
#STEP1, 50, 51
\$ADAP_ACC, 50, 51
\$CONFIG.DAT, 79
\$CURR_MON, 54
\$CUSTOM.DAT, 41, 52
\$DYN_DAT, 50
\$EXT_START, 59, 74
\$EXT_START\$IN[], 80
\$GEAR_TORQ_MON, 50
\$I_O_ACTCONF, 59
\$I_O_ACTCONF \$OUT[], 80
\$MACHINE.DAT, 42, 50, 80
\$NEARPATHTOL, 70
\$PhgBright, 9
\$PhgCont, 9
\$POS_RET, 67, 70
\$PRO_I_O[], 59
\$ROBCOR.DAT, 50, 51
\$STOPMESS \$OUT[], 80
\$TOOL, 44
\$TORQ_DIFF, 53
\$TORQMON_COM, 52
\$TORQMON_COM_DEF, 52
\$TORQMON_TIME, 52
\$WORKSPACE, 42

Zahlen

5 Home-Positionen, 39

A

ALARM_STOP, 69
Ansprechzeit, 51
Anwender-HALT, 78
APPL_RUN, 69
APPL_RUN , 79
Arbeitsraumüberwachung, 24, 41
archive.ini, 35
Ausschalten der Arbeitsraumüberwachung, 43
AUT, 69

Automatik Extern, 14, 57
Automatischer Anlagenanlauf, 59

B

BCD-Wert, 66
Bedienerschutz, 75
Benutzerebene, 17
Benutzerebenen, 16, 29
Benutzergruppe, 16, 29
Benutzergruppe wechseln, 29
Benutzergruppen einrichten / löschen, 29
Betriebsart, 20
Bildschirmschoner, 9
Binärzahl, 66

C

CELL.SRC, 59, 60, 72
CONF_MESS, 68
ConfigMon.INI, 32

D

Dauerstrom, 54
DEF-Zeile, 25
DRIVES_OFF, 68
DRIVES_ON, 68
DSE, 20

E

E/A Rekonfigurieren, 15, 28
E/A-Schnittstelle, 59
E/A-Treiber, 15
Ein/Ausgänge, 13, 57
Einstellungen, 17
ERR_FILE, 64
ERR_TO_PLC, 71
EXT_ERR, 64
EXT_PGNO, 62, 63
EXT_PGNO.SRC, 72
EXT_START, 67
EXTERN, 69
Extras, 23

F

Fahrfreigabe, 77
Funktionen sperren, 29

G

Generat. Stop, 75
Getriebemomentenüberwachung, 50
Greifer, 14

H

Handoverride, 16
Helligkeit, 9
HOV, 16

I

I2t-Überwachung, 54
IN_HOME, 71
INSIDE_STOP, 43

K

Kaltstart erzwingen, 24
Kcpsaver, 11
Kollisionsüberwachung, 51
Konfiguration archivieren, 27
Konfigurationsdatei Zentralarchiv, 35
Konfigurationsdateien, 32
Kontrast, 9
KUKA-Screen-Saver, 9

L

Langtexte, 18
Leitrechner, 57
Leistungsabsicherung, 54
LimitedVisibility, 25
Logbuch, 21

M

MADA, 20
MADA's, 20
Leer, 13
Modul P00, 62
Momentengrenzen, 51
Motorstrom, 54
Motorstromüberwachung, 54
MOVE_ENABLE, 67

N

NEAR_POSRET, 70
NOT-AUS, 76

O

Office-BOF, 23
ON_PATH, 69
OUTSIDE_STOP, 43
Override, 16

P

Passiver Stop, 79
Paßwort ändern, 19
PERI_RDY, 69
Peripherie-Schnittstellen, 15
PGNO, 72, 79
PGNO_ERROR, 72, 79
PGNO_FBIT, 66, 79
PGNO_LENGTH, 66, 79
PGNO_PARITY, 67, 79
PGNO_REQ, 62, 69, 79
PGNO_TYPE, 66, 79
PGNO_VALID, 67, 73
POV, 16
PRO_ACT, 70
Prog.-Nr.-Quitt., 73
Programmoverride, 16
Projektierbare Anzeige, 32

R

RDW, 20
Robotername, 20

S

Schnittstellenbelegung, 80
Seriennummer, 20
Signalbeschreibungen, 66
SOFTKEYKUKA.INI, 29
Sprache, 18
SPS.SUB, 59
Statustasten, 16
STOPMESS, 69
Submit-Interpreter, 15

T

T1, 69
T2, 69
Technologiespezifisches Organisationsprogramm, 60
Template.ini, 34

U

Überwachungsschlauch, 51
USER_SAF, 69

V

Verfahrart, 9

W

Werkzeuganwahl, 22
Wiederanlauf, 75, 79

Z

Zentralarchiv, 35
Zugangs-Kennwort, 19

