

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Нажмите клавишу [▲] или [▼], чтобы ввести число.  
Используйте клавиши [◀] и [▶] для изменения выделенной позиции ввода.

# Настройка сети

## Настройка проводной сети

Аппарат оборудован сетевым интерфейсом, совместимым с такими сетевыми протоколами, как TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI и IPSec. Он позволяет выполнять сетевую печать в Windows, Macintosh, UNIX и на других платформах.

Выберите протокол TCP/IP (IPv4) для подключения к сети Windows.

До выполнения настроек обязательно подсоедините сетевой кабель.

➔ [Подсоединение кабеля LAN \(стр. 2-8\)](#)

Сведения о других сетевых настройках см. в разделе:

➔ [Настройки сети \(стр. 8-9\)](#)

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если включено управление входом пользователей в систему, изменение настроек возможно только после входа в систему с правами администратора. Если управление реквизитами пользователей отключено, отобразится экран аутентификации пользователя. Введите имя пользователя и пароль при входе, а затем нажмите [Вход].

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя польз д/вх.	Пароль при входе
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

## Настр. IPv4

### 1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню/Счетчик] > клавиша [▲] [▼] > [Система/Сетевой] > клавиша [OK] > клавиша [▲] [▼] > [Настройки сети] > клавиша [OK] > клавиша [▲] [▼] > [Настр.пров. сети] > клавиша [OK] > клавиша [▲] [▼] > [Настройка TCP/IP] > клавиша [OK] > клавиша [▲] [▼] > [Настр. IPv4] > клавиша [OK]

### 2 Настройте параметры.

При настройке статического IP-адреса

1 Клавиша [▲] [▼] > [DHCP] > клавиша [OK] > клавиша [▲] [▼] > [Откл.] > клавиша [OK]

2 Клавиша [▲] [▼] > [IP-адрес] > клавиша [OK]

**3** Введите IP-адрес.



**ПРИМЕЧАНИЕ**

Можно задать любое значение от 000 до 255.  
С помощью цифровой клавиатуры или клавиш [▲] и [▼] введите нужное число.  
Используйте клавиши [◀] и [▶] для изменения выделенной позиции ввода.

**4** Нажмите клавишу [OK].

**5** Клавиша [▲] [▼] > [Маска подсети] > клавиша [OK]

**6** Задайте маску подсети.



**ПРИМЕЧАНИЕ**

Можно задать любое значение от 000 до 255.  
С помощью цифровой клавиатуры или клавиш [▲] и [▼] введите нужное число.  
Используйте клавиши [◀] и [▶] для изменения выделенной позиции ввода.

**7** Нажмите клавишу [OK].

**8** Клавиша [▲] [▼] > [Шлюз по умол.] > клавиша [OK]

**9** Задайте шлюз по умолчанию.



**ПРИМЕЧАНИЕ**

Можно задать любое значение от 000 до 255.  
С помощью цифровой клавиатуры или клавиш [▲] и [▼] введите нужное число.  
Используйте клавиши [◀] и [▶] для изменения выделенной позиции ввода.

**10** Нажмите клавишу [OK].

**11** Клавиша [▲] [▼] > [Auto-IP] > клавиша [OK]

**12** [Откл.] > клавиша [OK]



**ВАЖНО**

**После изменения настроек перезапустите сеть из системного меню или выключите, а затем включите аппарат.**

➔ [Перезапуск сети \(стр. 8-19\)](#)



**ПРИМЕЧАНИЕ**

Заблаговременно узнайте у администратора сети IP-адрес и используйте его при выполнении данной настройки.

В следующих случаях задайте IP-адрес DNS-сервера в Command Center RX:

- Если имя хоста с настройкой DHCP установлено на "Выкл."
- При использовании DNS-сервера, IP-адрес которого не назначается автоматически посредством DHCP.

Порядок настройки IP-адреса DNS-сервера см. в следующем документе:

➔ **Command Center RX User Guide**