



SPI registers definition										
0	SPI_CTL (rw)	7	6	5	4	3	2	1	0	
		SPIE(Rx enable)	SPIE(Cglobal enable)	SPIE(Tx enable)	MSTR	CPOL	CPHA	LSBF		
1	SPI_STATUS (read only)	7	6	5	4	3	2	1	0	
		SPIE(Rx finished)	SPIE(Tx empty error)							
2	SPI_READ_DATA (read only)	7	6	5	4	3	2	1	0	
		SPI read data								
3	SPI_WRITE_DATA (write only)	7	6	5	4	3	2	1	0	
		SPI write data								



