



1. ENABLE CHARGING: EN "1"
2. CHECK FB VOLTAGE
3. IF CHARGING COMPLETE FB = 2.5V; VF = 11V
4. DISABLE CHARGING: EN "0"
5. READY TO POWER THE FLIP-DISC

PULSE CURRENT POWER SUPPLY

VIN: 2 - 5V

DEFAULT VF = 11V; FB = 2.5V

F-PCPS

V1

DATE: 15.03.2022