



El sensor DHT11 no es este (no se encuentra en este simulador) pero utilízo cualquiera para indicar donde se conecta, siempre respetando que

- . GND vaya con GND (cable azul),
- . DATA vaya al DIGITAL 2 (cable blanco) y
- . VCC vaya con 5V (cable rojo)