

StartPowerTask

Inicializace ADC DMA

Uložení ADC hodnot

Přepočet na fyzikální  
jednotky

Uložení GUI statistik

IIR filtr  
napětí  
baterie

$>3,5V$

$<3,5V$

Odpojení napájení

