

Foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe

264. Le tableau suivant s’applique à un foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe.

Tableau 36. Foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe

Foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe

The diagram shows a building footprint with a chimney. Four points A, B, C, and D are marked: A is the front of the building, B is the front secondary, C is the side, and D is the back. Dashed lines represent the 'Ligne avant', 'Ligne arrière', and 'Ligne latérale'. The 'RUE' is indicated on the left and bottom.

Figure 76. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un appareil de cuisson permanent extérieur et fixe

Types d'utilisation des cours	A, E	B, C, D	1
Distance minimale d'une ligne de terrain			
<b>A</b> Avant (m)	-	1	2
<b>B</b> Avant secondaire (m)	3	1	3
<b>C</b> Latérale (m)	3	3	4
<b>D</b> Arrière (m)	3	3	5
Autres dispositions			
Distance min du bâtiment principal (m)	3	3	6
Hauteur maximale (m)	-	-	7
Autres	-	-	8

Figure 76. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un appareil de cuisson permanent extérieur et fixe