

INDICE

PAG 1: Alimentación y distribución
PAG 2: Tensión comando
PAG 3: Emergencia
PAG 4: Alarmas y anulación acústica
PAG 5: Dosificación de masa y corte
PAG 6: Transportador de masa en subida
PAG 7: Disponible para el cliente
PAG 8: Formador de tres cilindros
PAG 9: Lona formador de tres cilindros
PAG 10: Primer laminador
PAG 11: Lona primer laminador
PAG 12: Lona superior transportador a 45°
PAG 13: Lona inferior transportador a 45°
PAG 14: Lona plegador
PAG 15: Disponible para el cliente
PAG 16: Cuchilla corte masa plegador
PAG 17: Carro plegador
PAG 18: Comando carro plegador
PAG 19: Transportador salida plegador
PAG 20: Primer laminador calibrador
PAG 21: Lona primer laminador calibrador
PAG 22: Segundo laminador calibrador
PAG 23: Lona segundo laminador calibrador
PAG 24: Disponible para el cliente
PAG 25: Transportador entrega freidora


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fornisud s.a.		Titulo: INDICE			Cliente: EVERSACK			COMISION:	PAG.:






ALIMENTACION 3 x 380V



40kVA - 50Hz

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fornisud s.a.	Titulo: ALIMENTACION Y DISTRIBUCION				Cliente: EVERSACK			COMISION:	PAG.: 1











	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Fornisud s.a.</i>	Titulo: DISPONIBLE PARA EL CLIENTE				Cliente: EVERSACK			COMISION:	PAG.: 7



1

2

3

4


5



6


7


8



9






















	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Fornisud s.a.</i>	Titulo: DISPONIBLE PARA EL CLIENTE				Cliente: EVERSACK			COMISION:	PAG.: 15





















	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Fornisud s.a.</i>	Titulo: DISPONIBLE PARA EL CLIENTE				Cliente: EVERSACK			COMISION:	PAG.: 24

