



**Detector de Metales Industrial**  
**THS**

Número de serie: .....

## ADVERTENCIAS

### ESTE MANUAL ESTÁ DIRIGIDO A LOS SIGUIENTES DESTINATARIOS:

- PROPIETARIO
- OPERADOR
- ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO

**Leer atentamente este manual antes de instalar, utilizar o realizar intervenciones de mantenimiento en el dispositivo. Conservarlo en condiciones perfectas en un lugar seguro. El manual debe seguir el aparato descrito, en el caso de cambio de propiedad, y acompañarlo hasta su demolición.**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para todas las operaciones relativas a la instalación, el uso y el mantenimiento del dispositivo, cumplir con las normas indicadas en esta publicación. CEIA no responde de eventuales daños debidos a operaciones no expresamente indicadas en el presente manual o de la falta de actuación, parcial o total, de los procedimientos ilustrados.</li> <li>• En el caso de que se tema que las condiciones de seguridad hayan disminuido, retirar el aparato del servicio, evitar que sea puesto en funcionamiento involuntariamente y consultar con el servicio de asistencia. Las condiciones de seguridad se estiman seguramente reducidas cuando:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- el dispositivo evidencia algún deterioro;</li> <li>- el dispositivo no funciona correctamente;</li> <li>- el dispositivo ha sido almacenado en condiciones desfavorables por un tiempo prolongado;</li> <li>- el dispositivo ha sufrido esfuerzos intensos durante el transporte;</li> <li>- el dispositivo ha estado en contacto con sustancias líquidas.</li> </ul> </li> <li>• <b>El usuario final es responsable de la selección adecuada de la sensibilidad para su aplicación. Luego de haber efectuado esta selección y haber programado consecuentemente el aparato, el usuario final es responsable de la comprobación de su calibrado, mediante los objetos de prueba relativos al nivel de sensibilidad seleccionado. Además, esta comprobación tiene que ser realizada periódicamente para asegurarse que no se hayan llevado a cabo modificaciones en el aparato.</b></li> <li>• No ejercer una fuerza excesiva en los pernos, los mandos y las demás partes del aparato en el curso de las operaciones de instalación, uso y mantenimiento del dispositivo.</li> <li>• Al final de la instalación el aparato tiene que resultar estable y no sujeto a vibraciones o desplazamientos accidentales. Todos los cables de conexión deben ser oportunamente fijados, para evitar choques o daños accidentales y obtener la mejor funcionalidad del dispositivo.</li> <li>• Alejar cuanto más posible el dispositivo de fuentes de interferencias electromagnéticas tales como transformadores o motores.</li> <li>• Antes de energizar el aparato, asegurarse de que la tensión del circuito de alimentación coincida con el valor indicado en la placa aplicada al aparato mismo. Conectar el dispositivo a la alimentación de red, tan sólo después de haber efectuado todas las conexiones necesarias a la completa instalación del aparato.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El aparato debe estar conectado a un circuito de alimentación dotado de un interruptor u otro dispositivo que permita cortar inmediatamente la corriente.</li> <li>• Asegurarse que se utilicen sólo fusibles de la conveniente corriente nominal y del tipo establecido. Se prohíbe el uso de fusibles de remedio y la puesta en corto circuito de los portafusibles.</li> <li>• Si este aparato tiene que ser alimentado mediante un auto-transformador externo para adaptar la tensión, asegurarse que el borne común del auto-transformador esté conectado al neutro del circuito de alimentación.</li> <li>• Enchufar el aparato sólo a una toma de corriente dotada de un contacto de puesta a tierra. Cualquier interrupción del conductor de protección, dentro o fuera del aparato, o la desconexión del borne de tierra de protección hacen que el uso del aparato se vuelva peligroso. Queda prohibido realizar esta interrupción intencionalmente.</li> <li>• Durante las tormentas, desenchufar el aparato para evitar daños por acción de los rayos.</li> <li>• Este aparato contiene componentes eléctricos y electrónicos y por eso puede estar sujeto a incendio. No instalar en atmósferas explosivas o en contacto con materiales inflamables. No utilizar agua ni espuma en caso de incendio cuando el aparato esté encendido.</li> <li>• No deterger el aparato con agua, detergentes líquidos o sustancias químicas. Utilizar un paño no abrasivo levemente humedecido.</li> <li>• Antes de someter el aparato a cualquier operación de mantenimiento, desplazamiento o limpieza, desconectarlo de todas las fuentes de alimentación.</li> <li>• Leer atentamente el capítulo "Mantenimiento" de este manual antes de acudir al centro de asistencia. Ante cualquier problema, consultar sólo con personal especializado y autorizado para intervenir en dispositivos CEIA.</li> <li>• Sustituir siempre con material original eventuales partes dañadas de la máquina.</li> <li>• Todo mantenimiento y reparación del aparato abierto bajo tensión debe ser evitado pero, en el caso de que no se pueda evitar, hay que llevarlo a cabo, siguiendo las indicaciones ofrecidas en el capítulo "Mantenimiento", sólo por personal calificado que tenga cabal conciencia de los riesgos que la misma conlleva.</li> <li>• <b>Eliminación de piezas de impacto ambiental:</b> seguir las normas vigentes en el país de utilizzo de la máquina (hacer referencia al capítulo "Mantenimiento").</li> </ul> |
|---|--|

## Símbolos



El aparato está marcado con este símbolo cada vez que el usuario tenga que hacer referencia al presente manual, con la finalidad de evitar daños posibles.



El aparato está marcado con este símbolo en las zonas donde está presente tensión peligrosa. En estas zonas tiene que intervenir solamente el personal encargado del mantenimiento.

# Condiciones de garantía

La garantía, sobre todos los Detectores de Metal C.E.I.A. se entiende para mercancía franco nuestro establecimiento, a nuestras condiciones y detalles de venta.

## Índice

|   |            |
|---|------------|
| <b>ADVERTENCIAS</b>   | <b>II</b>  |
| <b>SÍMBOLOS</b>   | <b>II</b>  |
| <b>CONDICIONES DE GARANTÍA</b>  | <b>III</b> |
| <b>ÍNDICE</b>   | <b>III</b> |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>  | <b>1</b>   |
| INFORMACIÓN GENERAL   | 1          |
| GRUPO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL   | 3          |
| Control Power Box   | 3          |
| Conveyor Control System   | 4          |
| DETECTOR DE METALES   | 5          |
| Modelos disponibles   | 5          |
| Opciones  | 9          |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  | 12         |
| <b>INSTALACIÓN</b>  | <b>14</b>  |
| GUÍA PARA LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN APLICABLES   | 15         |
| NORMAS GENERALES DE INSTALACIÓN MECÁNICA  | 16         |
| NORMAS GENERALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA   | 16         |
| INSTALACIÓN DE UN SISTEMA THS-FB CEIA CON CINTA TRANSPORTADORA  | 18         |
| Instalación mecánica de un sistema THS-FB CEIA con cinta transportadora   | 18         |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA - NOTAS GENERALES   | 19         |
| Conexión de la alimentación desde la red  | 19         |
| CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO  | 20         |
| SISTEMA THS ENTREGADO SIN CINTA TRANSPORTADORA: NOTAS DETALLADAS DE INSTALACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO | 21         |
| Montaje mecánico  | 21         |
| Velocidad de tránsito   | 26         |
| Dispositivos accesorios   | 28         |
| Programación utilizada en algunas instalaciones típicas en la cinta transportadora  | 30         |
| Fijación mecánica de un lector de código de barras  | 31         |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA: NOTAS DETALLADAS   | 35         |
| Conexiones eléctricas de la ficha ALM   | 38         |
| Conveyor Control System: Conexiones de alimentación y del motor   | 40         |
| Funcionamiento de los relés (conectores J15 y J19)  | 42         |
| Temporizaciones   | 42         |
| Conexión en línea serial (conectores J3, J4)  | 45         |
| Entradas (conectores J5, J10, J12)  | 46         |
| <b>INSTRUCCIONES PARA EL USO</b>  | <b>41</b>  |
| LISTA DE LAS OPERACIONES DE CONTROL PREVIAS   | 41         |
| OPERACIONES DE EMPLEO Y COMPETENCIAS  | 41         |
| MANDOS E INDICADORES  | 42         |
| Interruptor de encendido  | 42         |
| Panel de control de la sonda-centralita electrónica   | 42         |
| Panel de control del Conveyor Control System  | 43         |
| Señalizador de alarma óptico / acústico   | 43         |
| ENCENDIDO DEL DETECTOR DE METALES   | 44         |
| Control de las protecciones   | 44         |
| Señalizaciones al encendido   | 45         |
| SEÑALIZACIONES PROPORCIONADAS DURANTE EL USO  | 45         |
| Indicación de la señal en recepción   | 45         |
| Mensajes del display y señalizaciones luminosas   | 46         |
| Visualización del estado del Detector de Metales  | 46         |
| USO DE LA CINTA TRANSPORTADORA  | 47         |
| Arranque / parada de la cinta transportadora  | 47         |
| Regulación de la velocidad de la cinta  | 47         |
| Pulsador de emergencia  | 47         |
| Auto-apagamiento  | 47         |
| RESTABLECIMIENTO DE LA ALARMA   | 48         |
| FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO MEDIANTE LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS   | 48         |
| AUTODIAGNÓSTICO DE LA FOTOCÉLULA  | 48         |
| THS/MN - PROGRAMACIÓN DEL DETECTOR DE METALES SEGÚN EL TIPO DE PRODUCTO   | 49         |
| PROGRAMACIÓN DEL DETECTOR DE METALES SEGÚN EL TIPO DE PRODUCTO. TODOS LOS MODELOS THS, EXCEPTUADO THS/MN.                       | 50         |
| CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL MODO DE ANÁLISIS (MANDO AM)   | 51         |
| CONTROL DE LA SENSIBILIDAD CON MUESTRA DE REFERENCIA  | 52         |
| Prueba mediante muestra definida por el cliente   | 52         |
| Prueba mediante muestra CEIA  | 52         |
| <b>PROGRAMACIÓN</b>   | <b>53</b>  |
| INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA PROGRAMACIÓN   | 53         |
| INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN   | 55         |
| PROGRAMACIÓN EN MODO REMOTO, MEDIANTE LÍNEA SERIAL  | 68         |
| Parámetros de comunicación  | 68         |
| Entrada en fase de programación remota  | 68         |
| Visualización del valor de un parámetro   | 68         |
| Modificación del valor de un parámetro  | 68         |
| Realización de una función  | 68         |
| <b>MANTENIMIENTO</b>  | <b>69</b>  |



|  |           |
|--|-----------|
| MANTENIMIENTO PERIÓDICO .....  | 69        |
| AUTODIAGNÓSTICO .....  | 70        |
| ALMACENAMIENTO .....   | 71        |
| TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO DE LA CINTA TRANSPORTADORA .....                 | 71        |
| REGULACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA CINTA TRANSPORTADORA.....                     | 71        |
| SUSTITUCIÓN DEL ACEITE DEL RODILLO MOTOR DE LA CINTA TRANSPORTADORA .....    | 72        |
| SUSTITUCIÓN DE LA CINTA.....   | 72        |
| ELIMINACIÓN DEL APARATO Y DEL MATERIAL DE CONSUMO DE IMPACTO AMBIENTAL ..... | 73        |
| FUSIBLES .....   | 73        |
| BÚSQUEDA AVERÍAS .....   | 73        |
| Sustitución de la ficha SCD .....  | 75        |
| CONTROL DE LAS INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS AMBIENTALES.....             | 76        |
| <b>APÉNDICES .....</b>   | <b>77</b> |
| DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE .....  | 77        |
| PIEZAS DE REPUESTO, OPCIONES Y ACCESORIOS .....                              | 78        |
| Pedido de los repuestos .....  | 78        |
| THS modelo estándar / THS/3F .....   | 78        |
| THS/A .....  | 79        |
| THS/SL .....   | 79        |
| THS/MN .....   | 80        |
| THS/G .....  | 80        |
| THS-FB.....  | 81        |
| Accesorios THS : muestras .....  | 85        |
| MD CAD - 27185.....  | 85        |


CEIA S.p.A. se reserva, en cada momento, sin aviso previo, llevar a cabo modificaciones a los modelos (incluida la programación), a sus accesorios y los opcionales, a los precios y las condiciones de venta.

## Descripción

### Información general

El Detector de Metales THS es un detector de metales de muy alta sensibilidad para uso industrial, controlado con microprocesador, de dimensiones extremadamente compactas. El aparato se constituye de:

|   |  |
|---|--|
|  | <b>sonda del detector de metales</b> , completa de central electrónica de control.   |
|  | <b>grupo de alimentación y control</b> , previsto para el conexionado de la tensión de red y de los dispositivos externos (fotocélula, expulsor, etc.) |




- 1 sonda - detector de metales
- 2 grupo de alimentación con control de la cinta transportadora (Control Power Box)
- 3 cable de conexión
- 4 túnel
- 5 panel de control

Fig. I-1a - Sistema THS (sonda-central electrónica + grupo de alimentación Control Power Box)





- 1 sonda - detector de metales
- 2 grupo de alimentación con control de la cinta transportadora (Conveyor Control System)
- 3 estructura portante de la cinta transportadora
- 4 panel de mando de la cinta transportadora
- 5 rodillo loco
- 6 rodillo motor

Fig. I-1b - Sistema THS (sonda- detector de metales + grupo de alimentación Conveyor Control System) instalado en una cinta transportadora CEIA THS-FB



## Grupo de alimentación y control

El grupo de alimentación y control está contenido en un contenedor estanco de acero inox predispuesto para la fijación mediante cuatro tornillos y para el pasaje de los cables de conexión. El grupo de alimentación está disponible en dos versiones:

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Control Power Box</b> , que contiene la sección de alimentación del detector de metales y está predispuesto para la conexión de sensores y dispositivos externos           |
|  | <b>Conveyor Control System</b> , con las mismas funciones del Control Power Box y, además, provisto de una sección de pilotaje y control del motor de la cinta transportadora |

## Control Power Box



Fig. I-3a - **Control Power Box** en su contenedor de acero inox



Fig. I-3b - Vista interna de la ficha **ALM**



Fig. I-3c - **Control Power Box** con panel de control remoto **RCU** (modelo THS/G u otros modelos, a petición)

El módulo contiene la electrónica necesaria a la alimentación de la sonda y los tableros de bornes de conexión para sensores y dispositivos externos. La ficha interna (ficha **ALM**), además de contener el grupo de alimentación, consiente la conexión con:

- grupo sonda-detector de metales
- alimentación desde la red
- fotocélula tránsito producto
- sensores y activadores externos
- ordenador personal




Fig. I-4 Grupo de alimentación **Control Power Box**: vista posterior y lateral

Conveyor Control System

La unidad comprende, además de las funciones del Power Control Box, un módulo para el pilotaje del motor de la cinta transportadora. Este módulo está disponible en dos versiones:

- **Ficha MDT**, para aplicaciones a velocidad fija; en este caso, la alimentación de entrada requerida es trifásica (230V o 400V);
- **Ficha MDL**, para aplicaciones a velocidad variable; en este caso, la alimentación de entrada requerida es monofásica, ya que la ficha incorpora un inversor con salida trifásico.


Los modelos disponibles son los siguientes:

| Versión  | Tipo de aplicación | Tensión en entrada                              | Potencia máxima absorbida | Tensión en salida para alimentación del motor* | Potencia máxima del motor |
|--|--------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|
| Conveyor Control System/MDT con módulo MDT con alimentación a 230V | velocidad fija     | 230V -18% / +10%, trifásico sin neutro, 48-62Hz | 1250VA                    | 230V -18% / +10%, trifásico 48-62Hz            | 750W                      |
| Conveyor Control System/MDT con módulo MDT con alimentación a 400V | velocidad fija     | 400V -18% / +10%, trifásico con neutro, 48-62Hz | 2500VA                    | 400V -18% / +10%, trifásico 48-62Hz            | 1500W                     |
| Conveyor Control System/MDL con módulo MDL                         | velocidad variable | 230V ± 10% monofásico 48-62Hz                   | 1000VA                    | 230V trifásico 20-60Hz                         | 750W                      |

\* motor asincrónico trifásico, conexión a triángulo


NOTA: en el caso de introducción en una cinta transportadora realizada autónomamente por el cliente, especificar en el pedido la tensión de alimentación.

La unidad **Conveyor Control System** incorpora, además, un interruptor general y un panel de control, que comprende los mandos para el accionamiento de la cinta y los indicadores luminosos necesarios para el empleo (**ficha STC**).




1 interruptor general  
2 panel de control

Fig. I-5a: Vista externa



ALM card  
MDT card  
STC card

Fig. I-5b: Vista interna del **Conveyor Control System/MDT**



MDL card  
ALM card

Fig. I-5c: Vista interna del **Conveyor Control System/MDL**

Fig. I-6 Grupo de alimentación **Conveyor Control System**: vista posterior y lateral



## Detector de Metales

El detector de metales se constituye de un contenedor metálico muy robusto, en forma de túnel, previsto para la instalación en una cinta transportadora u otro sistema de tránsito.

La unidad contiene la antena sensible y el panel de control.

El cable para la conexión con el grupo de alimentación/control sobresale del lado del panel de control.

## Modelos disponibles

### THS/STD



Fig. I-7

#### Código de pedido:

THS-DWxDH (véase tabla I-3)

#### Aplicación

modelo de uso universal, para la instalación en cinta transportadora

#### Grupo de alimentación/control

- Power Control Box
- Conveyor Control System




Fig. I-8

TABLA I - 3 . THS/STD y THS/3F \*

| Modelo (apertura) | DW                  | DH                 | TH  | DL  | FHL | TP  | FHP     | FHW     | DC  | TW     |
|-------------------|---------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|-----|--------|
| Familia A         | 200, 250, ..., 1000 | 100, 125, 150, 175 | 395 | 290 | 190 | 105 | TP+10   | DW-20   | 205 | DW+420 |
|                   |                     |                    |     |     |     |     | TP-30** | DW+60** |     |        |
| Familia B         | 350, 400, ..., 800  | 200, 225, ..., 275 | 545 | 390 | 290 | 160 | TP+10   | DW-20   | 280 | DW+520 |
| Familia C         | 450, 500, ..., 1000 | 300, 325, 350      | 635 | 490 | 390 | 210 | TP+10   | DW-20   | 320 | DW+620 |
| Familia D         | 500, 600, ..., 1300 | 400, 450, 500      | 905 | 490 | 390 | 260 | TP+10   | DW-20   | 455 | DW+720 |

\* Para versiones personalizadas con diferentes dimensiones, véase la ficha de configuración al final del manual.

\*\* La posición del soporte depende de la conformación de la estructura portante .

### THS/3F



Fig. I-9

#### Código de pedido:

THS/3F-DWxDH (véase tabla I-3)

#### Aplicación

modelo multi-frecuencia para la instalación en cinta transportadora, para empleo con productos variables, con fuertes diferencias químico-físicas (conductibilidad variable,...).

#### Ejemplos de aplicación

- Productos semicongelados en confección de aluminio
- Productos en vinagre, en aceite, carne, pescado,...

#### Grupo de alimentación/control

- Power Control Box
- Conveyor Control System

#### Dimensiones

Como para el modelo THS/STD

**THS/MN**

Fig. I-10

**Código de pedido:**  
THS/MN-DWxDH (véase tabla I-4)

**Aplicación**

Modelo para la instalación en cinta transportadora de alta discriminación entre metal contaminante ferromagnético y producto, utilizable también con producto introducido en contenedores de metal no magnético.



**Ejemplos de aplicación**

- Productos en confección con alta cantidad de aluminio

**Grupo de alimentación/control**

El grupo de alimentación se compone de dos unidades: un alimentador estándar (PCB o CCS) y una unidad de alimentación de la sonda

- Power Control Box
- Conveyor Control System
- Alimentador de la sonda



pm2071ab

Fig.I-11

TABLA I - 4 .THS/MN \*

| Modelo (apertura) | DW       | DH  | TH  | FHW   | TW     |
|-------------------|----------|-----|-----|-------|--------|
| 150               | 350, 550 | 150 | 570 | DW+60 | DW+620 |
| 200               | 350, 550 | 200 | 620 | DW+60 | DW+620 |

\* Para versiones personalizadas con diferentes dimensiones, véase la ficha de configuración al final del manual.

**THS/SL**

Fig. I-12

**Código de pedido:**  
THS/SL-DWxDH (véase tabla I-5)

**Aplicación**

Modelo SLIM LINE, para la instalación en cinta transportadora, con dimensiones muy reducidas en el sentido del tránsito.

**Ejemplos de aplicación**

- Pesadoras ponderales

**Grupo de alimentación/control**

- Power Control Box
- Conveyor Control System





Fig. I-13 Diseño M2202D

TABLA I - 5 .THS Slim Line\*

| Modelo (apertura) | DW                 | DH            | TH  | DL  | FHL | TP  | FHP   | FHW    | TW     |
|-------------------|--------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| Familia A         | 125, 150, ..., 450 | 100, 125      | 330 | 175 | 90  | 105 | TP+10 | DW- 20 | DW+400 |
| Familia B         | 150, 200, ..., 450 | 150, 175, 200 | 405 | 175 | 90  | 105 | TP+10 | DW- 20 | DW+400 |

\* Para versiones personalizadas con diferentes dimensiones, véase la ficha de configuración al final del manual.

**THS/A**

Fig. I-14

**Código de pedido:**  
THS/A-DWxDH (véase tabla I-6)

**Aplicación**

Modelo de uso universal, con túnel abrible, utilizado en el caso que la cinta transportadora, en la fase de instalación, no pueda ser interrumpida.

**Ejemplos de aplicación**

- Reciclado de material plástico, canteras, minas,...

**Grupo de alimentación/control**

- Power Control Box
- Conveyor Control System




Fig. I-15

TABLA I - 6 . THS/A\*

| Modelo (apertura) | DW                  | DH  | TH   | DL  | DP    | FHL   | RW | DS  | FHW   | TW     |
|-------------------|---------------------|-----|------|-----|-------|-------|----|-----|-------|--------|
| Familia A         | 250, 300, ..., 1500 | 50  | 285  | 290 | DS+35 | DL+50 | 30 | 100 | DW-20 | DW+150 |
|                   |                     | 100 | 335  | 290 |       |       |    | 100 |       |        |
|                   |                     | 150 | 385  | 290 |       |       |    | 100 |       |        |
|                   |                     | 200 | 535  | 390 |       |       |    | 150 |       |        |
| Familia B         | 500, 550, ..., 1500 | 250 | 585  | 500 | DS+35 | DL+50 | 30 | 150 | DW-20 | DW+150 |
|                   |                     | 300 | 735  | 500 |       |       | 30 | 200 |       | DW+150 |
|                   |                     | 350 | 785  | 600 |       |       | 50 | 200 |       | DW+170 |
|                   |                     | 400 | 935  | 600 |       |       | 50 | 250 |       | DW+170 |
|                   |                     | 450 | 985  | 600 |       |       | 50 | 250 |       | DW+170 |
|                   |                     | 500 | 1035 | 600 |       |       | 50 | 250 |       | DW+170 |
|                   |                     | 550 | 1185 | 750 |       |       | 50 | 300 |       | DW+170 |
|                   |                     | 600 | 1235 | 750 |       |       | 50 | 300 |       | DW+170 |
|                   |                     | 650 | 1385 | 750 |       |       | 50 | 350 |       | DW+170 |

\* Para versiones personalizadas con diferentes dimensiones, véase la ficha de configuración al final del manual.

**THS/G**

Fig. I-19

**Aplicación**

Modelo con túnel circular, para producto que transite en tuberías.

En el caso del modelo **THS/G**, la sonda está destinada, en general, a ser fijada en una posición no accesible.

Pues los mandos del detector están incorporados en el grupo de alimentación, en la ficha **RCU** ensamblada a la tapadera del contenedor.

**Ejemplos de aplicación**

- Instalación entre pesadoras multicabeza y empaquetadoras
- Transportes gravíticos y neumáticos en general: polvos, granulados, líquidos, ...

**Grupo de alimentación**

- Power Control Box

**Código de pedido:**

THS/G-T (véase tabla I-7)




Fig. I-20a - Modelo THS/G: ficha ALM y ficha RCU




Fig. I-20b - Modelo THS/G: esquema por bloques




Fig. I-21 THS/G : dimensiones de la sonda (Diseño PM2581F)

TABLA I - 7 THS/G\*

| Modelo (apertura) | T   | TW  | DH  | VL  | HL  |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| THS/G-50          | 50  | 380 | 250 | 205 | 226 |
| THS/G-100         | 100 | 380 | 250 | 205 | 226 |
| THS/G-150         | 150 | 430 | 300 | 255 | 276 |
| THS/G-200         | 200 | 480 | 350 | 305 | 326 |
| THS/G-250         | 250 | 530 | 400 | 355 | 376 |

\* Para versiones personalizadas con diferentes dimensiones, véase la ficha de configuración al final del manual.

## Opciones




### Cinta transportadora THS-FB

Cinta con regulación de la velocidad, de construcción robusta y mantenimiento ejemplificado, disponible en diversas versiones.









#### Características


- Cinta disponible en PVC para alimentos.
- Velocidad regulable: 19...58m/".
- Características eléctricas: véase unidad Conveyor Control System.
- Alimentación de aire comprimido:
  - presión 200-1000 kPa;
  - capacidad:
    - 50 litros/min (expulsor de pistón),
    - 600 litros/min (expulsor de soplo, opcionales)
- Dimensiones: véase figuras siguientes.










| TIPO   | Modelos *<br>(anchura x longitud cinta) | Aplicación                    | Características   | Modelos THS   |        |        |
|--|---|-------------------------------|---|---------------|--------|--------|
|  |   |                               |   | THS<br>THS/SL | THS/MN | THS/3F |
| <br><b>THS-FB/1</b>   | 300 x 1500mm<br>500 x 1500mm            | producto empaquetado o suelto | Cinta transportadora con bloqueo. Dispositivos incluidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fotocélula</li> <li>• timbre / luz destellante</li> <li>• doble pulsador de emergencia</li> </ul>  | •             | •      | •      |
| <br><b>THS-FB/2</b> | 300 x 1500mm<br>500 x 1500mm            | producto empaquetado          | Cinta transportadora con expulsor de pistón. Dispositivos incluidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• como THS-FB tipo 1</li> <li>• expulsor de pistón</li> </ul>   | •             | •      | •      |
| <br><b>THS-FB/3</b> | 300 x 1500mm<br>500 x 1500mm            | producto empaquetado          | Cinta transportadora con expulsor de pistón y dispositivos accesorios. Dispositivos incluidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• como THS-FB tipo 2</li> <li>• sensor de confirmación expulsión</li> <li>• sensor depósito de abastecimiento lleno</li> <li>• sensor de presión aire insuficiente</li> <li>• luz destellante azul para solicitud prueba</li> </ul> Sistema "supermarket compliant" | •             | •      | •      |

\* NOTA: la cinta transportadora está disponible sólo para sondas pertenecientes a las **Familias A y B**.

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|  |       |  |  |
| Fig. I-22a fotocélula (A) y catadióptrico (B)                                       | Fig. I-22b luz destellante / timbre  | Fig. I-22c pulsador de emergencia  | Fig. I-22d grupo expulsor   |
|  |       |  |  |
| Fig. I-22e detalle del pistón del expulsor  | Fig. I-22f sensores de confirmación expulsión (A) y depósito de abastecimiento lleno (B) | Fig. I-22g sensor de presión aire insuficiente                                       | Fig. I-22h luz destellante azul para solicitud prueba                                 |



## Otras opciones de los detectores de metales THS

| Opción  |   | Modelos THS       |       |        |       |        |
|---|---|-------------------|-------|--------|-------|--------|
|   |   | THS/STD<br>THS/SL | THS/M | THS/PH | THS/G | THS/3F |
|    | <p><b>Cable de conexión entre grupo de alimentación y sonda de longitud especial (máx. 40m)</b></p> <p><b>Código de pedido:</b> 19992</p>   | ●                 | ●     |        | ●     | ●      |
|    | <p><b>Interfaz RS485, necesario para:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>la conexión en red de diversos detectores de metales</li><li>la conexión de uno o más detectores de metales a larga distancia</li></ul> <p><b>Código de pedido:</b> 17828</p>   | ●                 | ●     | ●      | ●     | ●      |
|    | <p><b>Gestión de lector de código de barras Picket-Fence.</b></p> <p>NOTA: la aplicación del lector de código de barras es alternativa al uso de la unidad de control remoto.</p> <p><b>Código de pedido:</b> 18701</p>   | ●                 | ●     |        |       | ●      |
|    | <p><b>Gestión del lector de código de barras Step-Ladder.</b></p> <p>NOTA: la aplicación del lector de código de barras es alternativa al uso de la unidad de control remoto.</p> <p><b>Código de pedido:</b> 19012</p>   | ●                 | ●     |        |       | ●      |
|   | <p><b>Unidad de control remoto en el Control Power Box</b> (para sondas colocadas en una posición inaccesible)<br/>Longitud del cable: 2.5m</p> <p>NOTA: la aplicación de la unidad de control remoto es alternativa al uso del lector de código de barras.</p> <p><b>Código de pedido:</b> 21560</p>     | ●                 | ●     |        |       | ●      |
|  | <p><b>Unidad de control remoto su Conveyor Control System</b> (para sondas colocadas en una posición inaccesible).<br/>Longitud del cable: 2.5m</p> <p>NOTA: la aplicación de la unidad de control remoto es alternativa al uso del lector de código de barras.</p> <p><b>Código de pedido:</b> 21559</p> | ●                 | ●     |        |       | ●      |
|  | <p><b>Unidad de transformación 115/230V~, a utilizar para alimentar a 115V~ un THS provisto de módulo MDL. Código de pedido:</b> 23181</p>  | ●                 | ●     |        |       | ●      |
|   | <p><b>Unidad de transformación 400/230V~, a utilizar para alimentar a 400V~ un THS provisto o no provisto de módulo MDL. Código de pedido:</b> 23182</p>  | ●                 | ●     |        | ●     | ●      |

## Accesorios de los detectores de metales THS

|   |  |                                       |                                    |                                 |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>Muestras de prueba para el control de la calidad</b><br><br>Disponibles en las versiones:                               |                                       |                                    |                                 |
|   | Código de pedido   | Muestras de metal<br>ferroso AISI 420 | Muestras de acero<br>inox AISI 316 | Muestras de metal<br>no ferroso |
|   | 18711  | bolas ø0.8mm ... ø2.5mm               | bolas ø1.0mm ... ø3.5mm            | ---                             |
|   | 22605  | bolas ø3.0mm ... ø5.5mm               | bolas ø4.0mm ... ø6.5mm            | ---                             |
|   | 22606  | bolas ø3.0mm ... ø5.5mm               | ---                                | bolas ø4.0mm ... ø6.5mm         |
|   | 22607  | bolas ø0.8mm ... ø2.5mm               | ---                                | bolas ø1.0mm ... ø3.5mm         |
|  | <b>Programa MD Scope</b><br>Programación y control remoto, con función osciloscopio.<br><br><b>Código de pedido:</b> 26894 |                                       |                                    |                                 |



## Características técnicas

|  |   |
|--|---|
| <b>Control Power Box</b><br>Grupo de alimentación estándar | Contenedor estanco (grado de protección IP65)<br>Tamaño: 250x150x300mm (bpxph)<br><u>Tensión de alimentación</u> : 115/230 V~ (+10 / -22%), monofásico - 48/62 Hz<br><u>Potencia máxima absorbida</u> : 60 VA (THS/MN: 200VA) |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>Conveyor Control System</b><br>Grupo de alimentación con ficha para pilotaje motor | Contenedor estanco (grado de IP65)<br>Tamaño: 250x180x300mm (bpxph) |
|---|---|

### Versiones disponibles

| Versión  | Tipo di aplicación | Tensión en entrada                              | Potencia máxima absorbida | Tensión en salida para alimentación del motor* | Potencia máxima del motor |
|--|--------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|
| Conveyor Control System/MDT con módulo MDT con alimentación a 230V | Velocidad fija     | 230V -18% / +10%, trifásico sin neutro, 48-62Hz | 1250VA                    | 230V -18% / +10%, trifásico 48-62Hz            | 750W                      |
| Conveyor Control System/MDT con módulo MDT con alimentación a 400V | velocidad fija     | 400V -18% / +10%, trifásico con neutro, 48-62Hz | 2500VA                    | 400V -18% / +10%, trifásico 48-62Hz            | 1500W                     |
| Conveyor Control System/MDL con módulo MDL                         | Velocidad variable | 230V ± 10% monofásico 48-62Hz                   | 1000VA                    | 230V trifásico 20-60Hz                         | 750W                      |

\* motor asíncrono trifásico, conexión a triángulo

|                        |   |
|------------------------|---|
| Centralita electrónica | Estructura de material metálico en forma de túnel ; contiene la antena sensible y el panel de control<br>Tamaño: véase páginas anteriores |
|------------------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| Peculiaridad | <ul style="list-style-type: none"> <li>Muy alta sensibilidad</li> <li>Elevada inmunidad a los trastornos ambientales</li> <li>Display LCD (4 líneas para 20 dígitos), para la visualización de los datos</li> <li>Programación remota o mediante teclado de los parámetros de funcionamiento (tipo de producto, nivel de inmunidad, velocidad de tránsito, elaboración de la señal, control de actuadores externos, etc.)</li> <li>Avisador acústico y luminoso de detección</li> <li>Visualización en el display del nivel de la señal mediante bar-graph</li> <li>Análisis estadísticos del número de productos controlados / contaminados</li> <li>Control de calidad del producto, según ISO 9001</li> <li>Modelo THS/A: modelo con túnel abrible</li> <li>Modelo THS/SL (Slim Line): dimensiones muy reducidas de la sonda</li> <li>Modelo THS/3F: detector para metales magnéticos y no magnéticos, para el empleo con diferentes tipos de producto, gracias a la selección de la frecuencia de trabajo.</li> <li>Modelo THS/MN: detección de metales ferromagnéticos a la presencia de cantidades importantes de aluminio u otros metales no magnéticos</li> <li>Modelo THS/G: sonda con orificio circular, para el control de material que transite en tuberías.</li> </ul> |
|--------------|---|

|          |  |
|----------|--|
| Password | 6 niveles: operador / supervisor / ingeniero / operador de la calidad / responsable de la calidad / programador remoto |
|----------|--|

|          |   |
|----------|---|
| Memorias | 250 memorias obtenibles para otros tantos productos |
|----------|---|



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Entradas de control         | <p>Conexión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•fotocélula para la sincronización de la expulsión</li> <li>•pulsador de restablecimiento manual</li> <li>•asenso cinta transportadora siguiente</li> <li>•confirmación expulsión</li> <li>•sensor depósito de abastecimiento lleno</li> <li>•encóder para detección velocidad cinta transportadora</li> <li>•pulsador de emergencia</li> <li>•lector de código de barras (opcional)</li> <li>•sensor de la presión aire comprimido para expulsión</li> </ul> <p>Interfaz serial RS232<br/>Interfaz serial RS485 (opcionales)</p> |
| Salidas                     | <p>5 relés programables (250Vac - 3A ) para el accionamiento de dispositivos externos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•relé alarma</li> <li>•relé avería</li> <li>•relé expulsor</li> <li>•relé asenso cinta transportadora anterior</li> <li>•relé auxiliar / luz destellante prueba</li> </ul>   |
| Expulsión                   | <p>El sistema puede utilizar los siguientes tipos de expulsores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•de sople de aire comprimido</li> <li>•de pistón</li> <li>•de cinta retráctil</li> </ul> <p>Alimentación: de aire comprimido (200-1000 kPa), capacidad: 600 litros/min (expulsor de sople); 50 litros/min (expulsor de pistón); 100 litros/min (expulsor de cinta retráctil).</p>  |
| Señalización de alarma      | <p><u>Visual</u>: mediante indicador luminoso puesto en la centralita electrónica<br/><u>Acústica</u>: mediante indicador sonoro puesto en el grupo de alimentación<br/><u>Mediante relé de salida</u></p>   |
| Características ambientales | <p>Temperatura de trabajo: 0–50°C<br/>Humedad: 5–90%, sin condensación</p>   |

## Instalación



Efectuar la instalación cumpliendo con las normas vigentes en materia de seguridad eléctrica y personal, sea para el operador sea para el técnico instalador.

- 1 ANTES DE INSTALAR EL APARATO LEER ATENTAMENTE LOS PÁRRAFOS "Normas generales de instalación mecánica" y "Normas generales de instalación eléctrica".**  
Estos párrafos proporcionan información importante referida a las fuentes de interferencias electromagnéticas que pueden estar presentes en el ambiente de instalación.
- 2 PASAR A LA INSTALACIÓN DEL DETECTOR, SIGUIENDO LOS PÁRRAFOS A CONTINUACIÓN, QUE DESCRIBEN:**
  - 2.1 LAS OPERACIONES RELATIVAS A UN SISTEMA INTEGRADO CEIA:** modelos instalados en cinta transportadora CEIA
  - 2.2 LAS OPERACIONES DETALLADAS RELATIVAS A UN SISTEMA NO INTEGRADO, CONSTRUIDO POR EL CLIENTE ALREDEDOR DEL DETECTOR THS (DETECTOR DE METALES + GRUPO DE ALIMENTACIÓN),** con indicaciones referidas a la colocación de los dispositivos accesorios y su programación. La lectura del punto 2.1 se aconseja siempre, también en este caso.
- 3 CONTROLES FINALES DE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN**  
Para las comprobaciones de instalación es necesario utilizar las señalizaciones proporcionadas durante el uso y saber ajustar los parámetros de funcionamiento aplicables. Estas operaciones se describen en la primera parte del capítulo "USO").

**Para un desarrollo correcto de las operaciones de instalación, hacer referencia a los temas presentados en la "Guía para las operaciones de instalación aplicables" que sigue.**

## Guía para las operaciones de instalación aplicables

| Operación   | Capítulo / Párrafo para consultar  |   |
|---|--|---|
|   | Sistema THS-FB, con cinta transportadora   | Sistema THS sin cinta transportadora  |
| Apertura del embalaje y control de la presencia de los diversos elementos del sistema                                 | —  |   |
| Lectura de las notas de instalación   | <b>CAPÍTULO INSTALACIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normas generales de instalación mecánica</li> <li>• Normas generales de instalación eléctrica</li> <li>• Instalación de un sistema integrado THS CEIA, con cinta transportadora</li> <li>• Instalación eléctrica - notas generales</li> </ul>   | <b>CAPÍTULO INSTALACIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normas generales de instalación mecánica</li> <li>• Normas generales de instalación eléctrica</li> <li>• Instalación eléctrica - notas generales</li> <li>• <u>Sistema THS no integrado</u>: notas constructivas detalladas y selección de los parámetros de funcionamiento</li> <li>• Instalación eléctrica - notas detalladas</li> </ul>                         |
| Encendido y control de las protecciones   | <b>CAPÍTULO USO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandos e indicadores</li> <li>• Encendido del detector de metales</li> </ul>  | <b>CAPÍTULO USO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandos e indicadores</li> <li>• Encendido del detector de metales</li> </ul>   |
| Controles previos de funcionamiento: ajuste de los parámetros de instalación aplicables                               | <b>CAPÍTULO USO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcionamiento automático mediante lector de código de barras</li> </ul><br><b>CAPÍTULO PROGRAMACIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrucciones de programación<br/>Menú - <b>Parámetros expulsión</b><br/>- <b>Configuración THS</b><br/>- <b>Configuración ALM</b><br/>- <b>Estado I/O</b></li> </ul>   | <b>CAPÍTULO INSTALACIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema THS no integrado: notas constructivas detalladas y selección de los parámetros de funcionamiento</li> </ul><br><b>CAPÍTULO PROGRAMACIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrucciones de programación<br/>Menú - <b>Parámetros expulsión</b><br/>- <b>Configuración THS</b><br/>- <b>Configuración ALM</b><br/>- <b>Estado I/O</b></li> </ul> |
| Controles previos de funcionamiento: comprobación funcional de los dispositivos: motor, expulsor, señalizadores, etc. | <b>CAPÍTULO USO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Señalizaciones proporcionadas durante el uso</li> <li>• Uso de la cinta transportadora</li> <li>• Restablecimiento de la alarma</li> </ul> <b>CAPÍTULO PROGRAMACIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrucciones de programación<br/>Menú - <b>Parámetros expulsión</b><br/>- <b>Configuración THS</b><br/>- <b>Configuración ALM</b><br/>- <b>Estado I/O</b></li> </ul> <p>En el párrafo se indica, para cada parámetro, si está presente en el modelo de THS en uso y si es específico para cada producto memorizado.</p> |   |
| Controles previos de funcionamiento: control del ruido ambiental  | <b>CAPÍTULO USO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control del ruido ambiental</li> </ul>  |   |
| Controles previos de funcionamiento: control de la sensibilidad mediante una muestra proporcionada junto a la máquina | <b>CAPÍTULO USO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criterios de elección del modo de análisis</li> <li>• Control de la sensibilidad con muestra de referencia</li> </ul>   |   |
| Memorización de los productos en uso con eventual procedimiento de adquisición  | <b>CAPÍTULO USO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criterios de elección del modo de análisis</li> <li>• Programación del detector de metales según el tipo de producto</li> </ul> <b>CAPÍTULO PROGRAMACIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrucciones de programación (función Prod.).</li> <li>• Funcionamiento automático mediante lector de código de barras</li> </ul>  |   |



- **Conexión de tierra.** Esta conexión tiene que hacerse directamente en el cuadro eléctrico de alimentación y no ser derivada de otros dispositivos eléctricos.




Fig.II-4. QE: cuadro eléctrico; M1: máquina 1; M2: máquina 2; MD: detector de metales.

- ¡Atención! Utilizando una **canalización metálica** para las líneas de alimentación y control de la maquinaria de la línea de producción, no crear una conexión eléctrica entre el bastidor de la cinta transportadora y otros dispositivos cercanos, a través de la canalización misma: en dicho caso podrían presentarse interferencias debidas a los retornos de masas múltiples. En general, evitar el contacto eléctrico de la estructura de la cinta transportadora con otras estructuras metálicas circundantes (cintas transportadoras u otro)




Fig. II-5. ci: canalización de material aislante; M1: máquina 1; M2: máquina 2; MD: detector de metales

- Fuentes impulsivas. En general, las fuentes impulsivas tienen que ser alejadas o eliminadas. Por eso se recomienda, durante las instalaciones, actuar como detallado a continuación:
  - 1 alejar cuanto más posible motores, cuadros eléctricos de potencia, actuadores electromagnéticos (se aconseja su sustitución con dispositivos neumáticos análogos); alejar las lámparas fluorescentes y relativos reactores de la sonda del detector de metales; cuando sea posible sustituir las lámparas fluorescentes con otras de filamento.
  - 2 dotar los motores eléctricos de pantallas de hierro y filtros de red de adecuada capacidad. Se aconseja el uso de motores en corriente alterna más que en corriente continua. La tabla siguiente proporciona algunos valores indicativos de distancias entre sonda y motores asíncronos, según su potencia.

**Tabla II-A**  
**Distancia mínima aconsejada entre sonda y motores en corriente alterna**  
(sin apantallado del motor)

| Potencia | Distancia mínima   |                   |
|----------|--|-------------------|
|          | THS/M y THS/A  | Otros modelos THS |
| 0,5 CV   | 5 x DH   | 3 x DH            |
| 1 CV     | 6 x DH   | 4 x DH            |
| 2 CV     | 8 x DH   | 5 x DH            |
| 3 CV     | 10 x DH  | 6 x DH            |
| > 20 CV  | 15 x DH (>10 x DH con apantallado) 10 x DH ( 6 x DH con apantallado) |                   |

- 2.1 En las inmediatas cercanías del detector de metales, los motores pueden ser apantallados mediante envolturas cilíndricas de hierro, de diámetro suficiente a contenerlos y con espesor no inferior a 2 mm. Estos cilindros deben ser del tipo sin soldadura.
- 3 dotar los electroimanes, los teleruptores y los motores en corriente continua de redes de amortiguamiento RC (pedir a nuestra Oficina Técnica valores de dimensionado) y entrelazar los relativos cables de alimentación con el paso más corto posible.



**Fijar el cable que conecta la sonda al grupo de alimentación de modo que no pueda oscilar o vibrar. En el caso de que la longitud del cable sea excesiva ¡NON CORTAR EL CABLE SINO ENVOLVER LA PARTE DE SOBRA!**

## Instalación de un sistema THS-FB CEIA con cinta transportadora



Desconectar el sistema de las diversas fuentes de alimentación antes de efectuar cualquier desplazamiento.

## Instalación mecánica de un sistema THS-FB CEIA con cinta transportadora



Fig. II-6

### Colocación de la cinta transportadora

Utilizar carretillas elevadoras, asegurando el equilibrio de la carga durante el desplazamiento. Evitar deformaciones de la estructura o de sus elementos. Conservar el embalaje para un eventual transporte.



No engancharse en ningún caso a la sonda del detector de metales o a los actuadores.



Fig. II-7a




Fig. II-7b

### Expulsor: fijación del casco de protección

Fijar el casco apretando los relativos pómulos.



Fig. II-7c




Fig. II-7d

### Ensamblaje del timbre/ luz destellante

Introducir el módulo timbre/ luz destellante en el soporte y girar en sentido horario.




Fig. II-8a - Regulación del pie




Fig. II-8b - Regulación de la rueda pivotante

### Regulación de la altura de la cinta

Actuar sobre los pies regulables de la estructura portante.

## Instalación eléctrica - notas generales



Efectuar la instalación cumpliendo con las normas vigentes en materia de seguridad eléctrica y personal, sea para el operador sea para el técnico instalador.  
Conectar el dispositivo a la alimentación desde la red, sólo después de haber efectuado todas las conexiones necesarias a la completa instalación del aparato.



Las presentes notas de instalación eléctrica se aplican sea a los SISTEMAS INTEGRADOS THS CEIA (THS-FB Conveyor), con cinta transportadora, que a los SISTEMAS NO INTEGRADOS THS CEIA, sin cinta transportadora.

## Conexión de la alimentación desde la red



¡Efectuar la conexión a los terminales internos del grupo de alimentación en ausencia de alimentación de red!

### Conductor de tierra





Conectar al terminal PE  un conductor de tierra dimensionado según las normas vigentes de seguridad.

Fig. II-9a Terminal PE 

### Control Power Box



Fig. II-9b



- Conectar directamente al tablero de bornes J17 de la ficha ALM.
- Sección de los conductores: 1,5 mmc.



Introducir aguas arriba un interruptor magnetotérmico:

| Tensión | Corriente |
|---------|-----------|
| 250Vac  | 2A        |
| 115Vac  | 4A        |

### Conveyor Control System

- Conectarse a los bornes de entrada del interruptor general S1.
- Sección de los conductores: 2,5 mmc.



Introducir aguas arriba un interruptor magnetotérmico: 10A - 250Vac

#### Conveyor Control System a velocidad fija, con ficha MDT





Fig. II-9c

- La conexión es trifásica y se diferencia según la tensión.



Comprobar que la tensión corresponda a la tensión de la placa (especificar la tensión de alimentación al momento del pedido).



### Conveyor Control System a velocidad variable, con ficha MDL




Fig. II-9f

- La conexión es **monofásica**.
- Introducir aguas arriba un interruptor a corriente diferencial cuidando que la corriente de disparo no sea inferior a 300 mA.



Conectar el conductor de protección de modo permanente (sin enchufes intermedios) al borne PE puesto en el contenedor.

### Selección de la tensión de alimentación del solo detector de metales - Alimentador Control Power Box




Fig.II-10

Mediante el conmutador I1 es posible seleccionar la tensión de alimentación de 115Vac o 230Vac. En la figura al lado el selector está en posición 230Vac.

**NOTA:** el motor de la cinta debe ser dimensionado para la tensión de alimentación del sistema THS: es necesario, por lo tanto, especificar su valor al momento del pedido.



¡No actuar sobre el selector I1 en la versión **Conveyor Control System**!



La alimentación del aparato con tensiones diferentes de las especificadas para el selector I1 puede provocar daños también permanentes al aparato.

CEIA no se considera responsable de daños a personas, animales o cosas debido a la no-observancia de esta disposición.

La comprobación de la correspondencia de la instalación de alimentación a los valores especificados y a las normas vigentes es completa responsabilidad del cliente.

### Conexión de la alimentación de aire comprimido

Conectar eventuales componentes alimentados con aire comprimido a una fuente siguiendo lo descrito en el párrafo "Características técnicas" o diversamente especificado en la ficha de configuración anexa al presente manual.



## Sistema THS entregado sin cinta transportadora: notas detalladas de instalación y selección de los parámetros de funcionamiento

**Las notas siguientes proporcionan las indicaciones adicionales necesarias para instalar el detector en una cinta transportadora u otro sistema de transporte realizado por el cliente.**

Para las comprobaciones de instalación es necesario saber encender el sistema, conocer las señalizaciones proporcionadas durante el uso y saber ajustar los parámetros de funcionamiento aplicables. Estas operaciones se describen en la primera parte del capítulo "USO".

## Montaje mecánico

### Mandos

El interruptor general y los demás mandos utilizables por el operador deben encontrarse, según la norma EN60204-1, a un altura desde el plano pisable incluida entre 600mm y 1800mm.

En el caso de que, por la conformación del sistema, no se pueda cumplir con esta medida, hay que realizar una unidad de control adicional, conformemente a la correspondiente norma.

### Instalación mecánica del detector de metales

Introducir y fijar la sonda en la estructura de la cinta transportadora (utilizar los orificios presentes en los basamentos inferiores). Nota: en algunos modelos, los basamentos pueden ser fijados en dos posiciones diferentes para adaptarse a la conformación de la estructura portante). La cinta tendrá que ser introducida en el interior del túnel.



La estructura debe resultar **estable y no sujeta a vibraciones**.

### Modelo THS/MN: distancia de respecto de la sonda.



En las inmediatas cercanías de la sonda pueden verificarse movimientos indeseados de partes metálicas ferromagnéticas. Para evitar eventuales daños a personas o cosas, se aconseja fijar, en correspondencia de la sonda, oportunos paneles de protección, puestos a una distancia de por lo menos 100mm desde la apertura de la sonda, por una longitud de por lo menos 250mm en ambas partes.




Fig. II – 11

### Instalación mecánica del grupo de alimentación

El grupo de alimentación tendrá que ser fijado establemente a la estructura portante con cuatro tornillos, en proximidad del detector de metales y de los dispositivos conectados al grupo (fotocélula, expulsor etc.). Para la disposición de los orificios de fijación, véase los diseños dimensionales en el capítulo Descripción).

## Instalación mecánica de la sonda THS/G

Introducir la sonda en el canal del material para inspeccionar y fijarla mediante tornillos y distanciadores plásticos, utilizando los orificios presentes en el lado inferior ( véase figura "dimensiones de la sonda", cota FHW).

Fijar la centralita de control en una posición fácil para su uso, compatiblemente con la longitud del cable de conexión de la sonda.



**Fijar el cable de manera que no pueda oscilar ni vibrar.**

**En el caso de que la longitud del cable sea excesiva ¡NO CORTAR EL CABLE SINO ENVOLVER LA PARTE DE SOBRA!**

### Distancias de respecto de la sonda THS/G

La distancia de la sonda desde masas fijas y en movimiento depende de la sensibilidad seleccionada y de la entidad de las masas. La figura abajo indica:

- la distancia mínima **D** entre la sonda **S** y la placa de sostén **P**
- la distancia mínima **H** entre la sonda **S** y el conmutador **f**, detectada con una sensibilidad equivalente a 280 y un conmutador del tipo "a flap" de acero inox. Variando la sensibilidad o el tipo de conmutador, esta distancia puede ser reducida: comprobar, mediante el procedimiento de control de las interferencias ambientales (véase el cap. "Mantenimiento") que el accionamiento del conmutador no influya el funcionamiento del detector de metales .




Fig. II-12 - fijación de la sonda THS/G:

### THS/G : fijación del grupo de alimentación

El grupo de alimentación tendrá que ser fijado establemente a la estructura portante con cuatro tornillos, en proximidad del detector de metales y de los dispositivos conectados al grupo (fotocélula, expulsor etc.). Para la disposición de los orificios de fijación, véase la figura I-22.

## Cinta transportadora : notas constructivas



Las distancias indicadas en las notas siguientes son indicativas y sujetas a reducción o aumento en función de la sensibilidad deseada y del tipo de sonda. Finalizado el montaje, es necesario comprobar su correcto funcionamiento.

### Estructura portante de la cinta transportadora

Las estructuras portantes de la cinta tienen que ser estables y no sujetas a vibraciones sensibles durante el movimiento de la cinta.

#### THS/MN

La estructura de la cinta tiene que ser realizada de Acero no magnético (por ejemplo AISI 304 no magnético).




Fig. II-13

### Rodillos de la cinta transportadora

En general, se aconseja que los rodillos puestos en las cercanías de la antena sean realizados de material aislante; en todo caso, es necesario realizar una conexión eléctrica en un solo lado del rodillo, para consentir la descarga de eventuales cargas electroestáticas.

| Modelos | THS/MN                | THS/A                 | Otros modelos              |
|---------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| D       | $\geq 3 \text{ DH}^*$ | $\geq 3 \text{ DH}^*$ | $\geq 1,5 \text{ DH}^{**}$ |

\* utilizar cojinetes de acero no magnético.

\*\* rodillo plástico con eje fijo de acero magnético, cojinetes de acero magnético.

NOTA: los cojinetes deben ponerse en los extremos del rodillo, nunca en la parte central.




Fig. II-14. Rodillo de material aislante con cojinetes metálicos

I: soporte aislado;  
C: soporte no aislado  
B: cojinete

Los rodillos metálicos, locos o de arrastre deberán estar a una distancia D de ambos lados de la antena; además, uno y uno solo de los soportes de sostén tendrá que ser aislado, para evitar la formación de espiras electromagnéticas y consentir la descarga de eventuales cargas electroestáticas.

| Modelos | THS/MN              | THS/A               | Otros modelos       |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| D       | $\geq 6 \text{ DH}$ | $\geq 4 \text{ DH}$ | $\geq 2 \text{ DH}$ |

I: soporte aislado;  
C: soporte no aislado;  
S: pantalla de hierro




Fig. II-15a. Rodillo metálico loco




Fig. II-15b. Rodillo metálico de arrastre.

Los rodillos metálicos deben ser perfectamente concéntricos.




Fig. II-16

Los motores tendrán que estar a una distancia  $D$  de ambos lados de la antena, adoptando medidas similares para los de los rodillos descritos anteriormente.

Dotar los motores eléctricos de oportunas pantallas de hierro y filtros de red de capacidad adecuada. Se aconseja el utilizo de motores en corriente alterna más que en corriente continua. La tabla siguiente proporciona algunos valores indicativos de distancias entre sonda y motores asincrónicos, dependiendo de su potencia.

**Distancia mínima aconsejada entre sonda y motores en corriente alterna, según su potencia**

(sin apantallado del motor)

| Modelos                 | THS/MN                     | THS/A                      | Otros modelos              |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>D</b> 0,5 CV<br>1 CV | $\geq 5 DH$<br>$\geq 6 DH$ | $\geq 5 DH$<br>$\geq 6 DH$ | $\geq 3 DH$<br>$\geq 4 DH$ |

- En las inmediatas cercanías del detector de metales, los motores pueden ser apantallados con envolturas cilíndricas de hierro, de diámetro suficiente para contenerlos y con espesor no inferior a 2 mm. Estos cilindros tienen que ser del tipo SS (sin soldadura).
- La tabla indica valores de distancia correspondientes a un valor elevado de sensibilidad. En aplicaciones de menor sensibilidad, la distancia  $D$  puede disminuir.




Fig. II-17. **Motor**

I: soporte aislado;  
C: soporte no aislado;  
S: pantalla de hierro

Atención: los rodillos para cintas en forma de "V", si montados salientes, no necesitan el aislamiento del perno.  
Como en el caso anterior, su distancia tiene que ser equivalente por lo menos a  $D$  en ambos lados de la antena

| Modelos  | THS/MN      | THS/A       | Otros modelos |
|----------|-------------|-------------|---------------|
| <b>D</b> | $\geq 9 DH$ | $\geq 6 DH$ | $\geq 3 DH$   |




Fig. II-18. **Rodillos metálicos en forma de V**

C: soporte no aislado

**Ejemplos de aislamiento de los rodillos**

Aislamiento del perno de un rodillo.

I: casquillo de material aislante;  
P: tabique lateral del bastidor de la cinta;  
R: rodillo.

Aislamiento del soporte del perno de un rodillo.

I: soporte del cojinete de material aislante;  
P: tabique lateral del bastidor de la cinta;  
R: rodillo.

Aislamiento del soporte del cojinete del perno de un rodillo.

I: casquillo y espesor de material aislante.




Fig. II-19a




Fig. II-19b




Fig. II-19c

**Posición de la cinta transportadora en el interior de la sonda**

- La cinta transportadora tiene que pasar cerca del plano inferior del túnel. Para evitar que deba rozar accidentalmente la sonda, es oportuno sujetarla en el interior de la misma mediante una placa de material aislante, de espesor adecuado al peso del material transportado (indicativamente 5-20mm). La placa y la cinta no deben tocar la sonda (en la figura se indica una distancia de respecto de aprox. 5-10 mm): En este caso, en efecto, podría transmitir eventuales vibraciones a la antena.

En todo caso, un eventual plano metálico de sostén de la cinta tiene que ser interrumpido en correspondencia de la sonda, por una longitud equivalente a D en ambos lados de la antena.

| Modelos | THS/MN      | THS/A       | Otros modelos |
|---------|-------------|-------------|---------------|
| D       | $\geq 4 DH$ | $\geq 3 DH$ | $\geq 2 DH$   |

NOTA: Modelo THS/MN: en el caso de que el producto esté contenido en una bandeja de aluminio, la distancia mejor entre el fondo de la bandeja y la superficie del túnel es de 20-30mm.

NOTA: En la estructura estándar la cinta transportadora pasa a través de la sonda en ambos sentidos, para evitar su corte y re-unión en caso de sustitución de la sonda. En caso de necesidad, realizar la unión según descrito en el capítulo "Mantenimiento".




Fig. II-20. Posición de la cinta transportadora en el interior de la sonda

pi: plano de material aislante;  
pm: placa metálica n: cinta

#### Compuertas de retención del material en tránsito

- En correspondencia de la sonda, estos detalles tienen que ser realizados de material aislante (plástico, madera, etc.).




Fig. II-21 Compuertas de retención del material en tránsito

#### Instalación de la cinta transportadora en el modelo THS/A

El modelo THS/A consiente la instalación con pasaje único de la cinta transportadora a través de la sonda, sin corte de la cinta misma. La sonda, en efecto, presenta lateralmente un espesor removible para la introducción de la cinta.

##### Procedimiento

- Remover los tornillos S
- Remover el espesor A.
- Introducir la cinta en la sonda o viceversa, dependiendo de la conformación de la estructura
- Fijar nuevamente el espesor A mediante los tornillos S.







Fig. II-22



## Velocidad de tránsito

| Parámetros de programación | Significado  | Valores indicativos ajustables  |             |             |            |             |
|----------------------------|--|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|                            |  | THS/STD   | THS/SL      | THS/3F      | THS/MN     | THS/G       |
| BS                         | Velocidad de tránsito                                  | 2 - 250m/'  | 2 - 250m /' | 2 - 250m /' | 20 - 70m/' | 2 - 250m /' |
| BL                         | Velocidad mínima de tránsito                           | 2 m/'   | 2 m/'       | 2 m/'       | 20 m/'     | 2 m/'       |
| BM                         | Velocidad máxima de tránsito                           | 250 m/'   | 250 m/'     | 250 m/'     | 70 m/'     | 250 m/'     |
| KT                         | Constante de transmisión del grupo moto-reductor       | $KT = \frac{\text{velocidad de tránsito}}{\text{frecuencia de pilotaje del motor}}$                   |             |             |            |             |
| DI                         | Diámetro del rodillo de arrastre                       | $DI = \varnothing \text{ del rodillo de arrastre} + 2 \times (\text{espesor de la cinta}) \text{ mm}$ |             |             |            |             |
| KE                         | Constante para encóder (número de impulsos por vuelta) | impulsos por vuelta (0-1000)  |             |             |            |             |
| MI                         | Frecuencia máxima de trabajo del motor                 | 60-100 (Hz)   |             |             |            |             |
| CU                         | Corriente máxima absorbida por el motor                | 0.000 - 7.000 A   |             |             |            |             |

Según el tipo de instalación, es necesario definir de modo oportuno los parámetros de programación.

|  |   |
|--|---|
| <b>Aplicación a velocidad fija, sin inversor MDL y sin encóder (KT=0.000, KE=0)</b><br> | Asignar a <b>BS</b> el valor real de la velocidad de tránsito.  |
| <b>Aplicación a velocidad fija, con ficha MDT pero sin encóder (KT=F, KE=0)</b><br>     | Asignar a <b>BS</b> el valor real de la velocidad de tránsito.  |
| <b>Aplicación a velocidad variable, con encóder, pero sin inversor</b><br>              | Velocidad detectada mediante el encóder.<br>Los límites de velocidad ( <b>BL</b> y <b>BM</b> ) tienen que ser seleccionados.<br>El parámetro <b>KT</b> tiene que ser ajustado a <b>0.000</b> .<br>Asignar al parámetro <b>KE</b> el número de impulsos por vuelta del encóder.<br>Asignar al parámetro <b>DI</b> el valor del diámetro del rodillo motor (véase tabla arriba) |

### Aplicación a velocidad variable, con ficha inversor, con o sin encóder



- Asignar a **BS** el valor deseado de la velocidad (la velocidad actual es detectada por el sistema según el punto de trabajo del inversor o mediante encóder, si presente).
- Asignar al parámetro **KE** el número de impulsos por vuelta del encóder (se el encóder no está, poner KE= 0).
- Asignar al parámetro **DI** el valor del diámetro del rodillo motor (véase tabla arriba)
- Asignar al parámetro **MI** la frecuencia máxima de trabajo del motor.
- Asignar al parámetro **CU** la corriente máxima absorbida por el motor.

Hay que respetar algunas relaciones estructurales:

$$BL \leq BS \leq BM$$

$$BL \geq 20 \times KT$$

$$BM \leq MI \times KT$$

El parámetro **KT** depende de la configuración del sistema y puede ser determinado con el siguiente procedimiento (procurarse un dispositivo de medición de la velocidad de tránsito):

1. poner  $KT=1.000$
2. poner  $BS=50$
3. accionar el motor y medir la velocidad de tránsito **Vn**
4. determinar  $KT = Vn/50$

Variando el valor de **BS**, la velocidad podrá variar entre el 40% y (2 x **MI**)% del valor nominal del motor (correspondiente al funcionamiento a 50Hz).

NOTA: modificando el valor de **KT**, los parámetros **BL** y **BM** son ajustados automáticamente a los valores nominales, respectivamente  $20 \times KT$  y  $MI \times KT$ . Sin embargo **BL** y **BM** pueden ser modificados también manualmente.

#### Ejemplo:

motor: frecuencia de trabajo 50Hz; frecuencia máxima 60Hz; Corriente máxima 3A;  
encóder 100 impulsos / vuelta;  
diámetro rodillos 60mm, espesor cinta 2mm;  
velocidad deseada 45m', mínima 25m', máxima 50 m'.

- Poner:  $MI=60$ ,  $CU=3.000$ ,  $DI=60+(2 \times 2)=64$
- Determinar **KT** con el procedimiento antes descrito:  
 $KT=1.000$ ,  $BS=50 \rightarrow Vn \text{ medida } =55 \text{ m}' \rightarrow KT=55/50=1.100$
- Poner  $BL=25$  (valor correcto porque  $20KT=22$ )
- Poner  $BM=50$  (valor correcto porque  $MI \times KT=66$ )
- Poner velocidad deseada  $BS=45$

**NOTA:** el parámetro **BS** es memorizado específicamente para cada tipo de producto definido. Si fuera necesario, es posible definir diversos valores de velocidad para el mismo material, definiendo oportunamente más tipos de producto.

## Dispositivos accesorios

### Fotocélula - Reglas generales

| Parámetros de programación | Significado                                       | Valores indicativos ajustables   |        |        |       |            |
|----------------------------|---|--|--------|--------|-------|------------|
|                            |   | THS/STD  | THS/SL | THS/3F | THS/G | THS/MN     |
| PD                         | Distancia entre detector de metales y fotocélula  | En la entrada de la sonda: 0-2000 mm<br>En la salida de la sonda: véase tabla II-C |        |        |       | 50-2000 mm |
| PH                         | Posición de la fotocélula con respecto a la sonda | IN : en la entrada de la sonda<br>OUT: en la salida de la sonda                    |        |        |       | IN         |
| IP                         | Tipo de entrada "fotocélula"                      | NC,NO  |        |        |       |            |



La fotocélula tendrá que ser posicionada a una altura que permita la visión correcta de los objetos en la cinta transportadora.

| <p>Fotocélula en entrada de la sonda</p>   | <p><b>Cuando sea instalada en la entrada de la sonda, la distancia de la fotocélula tiene que estar entre 0 y 2 m.</b></p>  |                                       |   |      |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
|--|---|---------------------------------------|---|------|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|------|-----|
| <p>Fotocélula en salida de la sonda</p> <p>Fig.II-24. N: cinta transportadora; S: centralita; F: fotocélula; PD: distancia fotocélula-centralita</p> | <p><b>Cuando sea instalada en la salida de la sonda, la distancia de la fotocélula (PD en la figura) depende de la velocidad de la cinta, y de todas formas no tiene que ser inferior al valor indicado en la tabla siguiente .</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tabla II-C</b></p> <table> <tr> <th>Velocidad de la cinta (metros/minuto)</th><th>Distancia mínima centralita-fotocélula (mm)</th></tr> <tr><td>&lt; 20</td><td>50</td></tr> <tr><td>20</td><td>50</td></tr> <tr><td>30</td><td>60</td></tr> <tr><td>40</td><td>100</td></tr> <tr><td>50</td><td>130</td></tr> <tr><td>60</td><td>160</td></tr> <tr><td>70</td><td>190</td></tr> <tr><td>80</td><td>230</td></tr> <tr><td>90</td><td>260</td></tr> <tr><td>&gt;100</td><td>290</td></tr> </table> | Velocidad de la cinta (metros/minuto) | Distancia mínima centralita-fotocélula (mm) | < 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 60 | 40 | 100 | 50 | 130 | 60 | 160 | 70 | 190 | 80 | 230 | 90 | 260 | >100 | 290 |
| Velocidad de la cinta (metros/minuto)  | Distancia mínima centralita-fotocélula (mm)   |                                       |   |      |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
| < 20   | 50  |                                       |   |      |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
| 20   | 50  |                                       |   |      |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
| 30   | 60  |                                       |   |      |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
| 40   | 100   |                                       |   |      |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
| 50   | 130   |                                       |   |      |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
| 60   | 160   |                                       |   |      |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
| 70   | 190   |                                       |   |      |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
| 80   | 230   |                                       |   |      |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
| 90   | 260   |                                       |   |      |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
| >100   | 290   |                                       |   |      |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |

### Autodiagnóstico de la fotocélula

La condición de fotocélula activada de modo continuativo por un tiempo largo es interpretado por el sistema de autodiagnóstico como avería del sensor. Las causas pueden ser diversas (posición incorrecta, cableado en corto-circuito, etc.).

El mensaje de autodiagnóstico puede aparecer:

- en el caso de cinta transportadora sin encóder o con Power Control Box, con cinta parada o en movimiento
- en el caso de cinta transportadora con encóder o con Conveyor Control Box, con cinta en movimiento.



El sistema no prevé la señalización de un paquete bloqueado por alguna razón delante de la fotocélula. Por este motivo, en el caso de que el sistema pueda reconocer si la cinta transportadora está en movimiento (ello ocurre para los sistemas equipados con encóder o con unidad de alimentación Conveyor Control System), el autodiagnóstico proporciona alarma sólo si la fotocélula resulta en estado de avería con cinta en movimiento. En los sistemas sin encóder o con Control Power Box, será el instalador o el operador quien tendrá que evitar, con cinta parada, que pueda detenerse material delante de la fotocélula: en esta eventualidad, la fotocélula quedará activa continuativamente a pesar de no estar en avería. Si esta condición no se puede evitar, es oportuno deshabilitar el autodiagnóstico de la fotocélula (Parámetro PA)



## Expulsor - Reglas generales

| Parámetros de programación | Significado   | Valores indicativos ajustables   |        |        |       |        |
|----------------------------|---|--|--------|--------|-------|--------|
|                            |   | THS/STD  | THS/SL | THS/3F | THS/G | THS/MN |
| PL                         | Longitud del paquete de producto                      | -  |        |        |       |        |
| EM                         | Modo de expulsión                                     | Modo B: bloqueo de la línea de producción, eliminación manual del material<br>Modo F: eliminación automática del material con sincronización de la alarma<br>Modo S: eliminación automática del material con fotocélula de sincronización<br>Modo SB: bloqueo de la línea de producción sincronizado desde fotocélula, eliminación manual del material |        |        |       |        |
| ED                         | Distancia del expulsor de la sonda o de la fotocélula | 0-6000mm<br><br>Aplicaciones con fotocélula: ajustar el valor de Dfe (véase figuras siguientes)<br>Aplicaciones sin fotocélula: ajustar el valor de Dse  |        |        |       |        |
| ET                         | Tiempo de activación del relé de expulsión            | 0-3200 céntimos de segundos  |        |        |       |        |

Parámetros en correlación: CE, CT, EJ, IE, IL, LF (véase capítulo Programación).

Fijar el expulsor **E** a la salida de la sonda. En general la posición está vinculada a las siguientes fórmulas:

|  |   |
|--|---|
|  | $Dfe \leq 20 \times (PL + Dp)$ $Dse > 0.5 \times (L + PL)$ <p>Fig.II-25: sincronización con fotocélula en entrada</p> |
|  | $Dfe \geq 0.5 \times PL$ $Dse \leq 20 \times (PL + Dp)$ <p>Fig.II-26: sincronización con fotocélula en salida</p>     |
|  | $Dse \leq 20 \times (PL + Dp)$ $Dse > 0.5 \times (L + PL)$ <p>Fig.II-27: sincronización con detector de metales</p>   |

|           |  |            |                               |
|-----------|--|------------|-------------------------------|
| <b>S</b>  | centralita-sonda del detector de metales | <b>L</b>   | profundidad sonda             |
| <b>N</b>  | cinta transportadora                     | <b>Dfe</b> | distancia fotocélula-expulsor |
| <b>F</b>  | fotocélula                               | <b>Dse</b> | distancia sonda-expulsor      |
| <b>PL</b> | longitud del paquete                     | <b>Dp</b>  | distancia entre los paquetes  |
| <b>E</b>  | expulsor                                 |            |                               |

El parámetro tiempo de expulsión ET tiene que ser determinado experimentalmente ya que depende del tipo de expulsor.

Para reducir al mínimo el número de paquetes descartados para cada alarma, se aconseja que **Dp** sea superior a **L**, de modo que se descarte sólo un paquete a cada activación del expulsor.

## Modelo THS/MN: Reglas específicas para el expulsor

| Regla   | Notas   |
|---|---|
| $Dse \geq PL + 0,5 \times L + \frac{BS}{60} \times (\text{tiempo de respuesta del expulsor})$ | BS: velocidad de tránsito, en m/min   |
| $Dp = 1,2 \times (PL + L)$  | Para un análisis correcto es necesario que el túnel, antes del tránsito de un producto, esté libre completamente. |

### Aplicaciones de alta velocidad (velocidad de la cinta superior a 60m/min)

En este caso, los tiempos de respuesta de fotocélula, detector de metales y expulsor no son omisibles. Aconsejamos en general, comprobar experimentalmente el funcionamiento del expulsor, variando su posición y actuando sobre el parámetro **ED**.

### Programación utilizada en algunas instalaciones típicas en la cinta transportadora





| <b>Bloqueo de la cinta, sin expulsor</b><br>    |                          |                                     | <b>Fotocélula en entrada, con expulsor</b><br> |                       |  |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Código parámetro   | descripción              | valor                               | Código parámetro   | descripción           | valor                                  |
| EM   | modo expulsión           | B , SB (bloqueo de la cinta)        | EM   | modo expulsión        | S (sincronizado)                       |
| BS   | velocidad                | Velocidad de la cinta (m/min)       | BS   | velocidad             | Velocidad de la cinta (m/min)          |
| EJ   | expulsión                | ON                                  | PL   | longitud paquete      | Long. paquete (cm, sólo para THS/MN)   |
| ED   | distancia expulsión      | ed (mm)                             | IP   | entrada fotocélula    | NO: norm. abierta /NC: n. cerrada      |
|  |                          |                                     | ET   | tiempo expulsión      | tiempo de expulsión (céntimos de seg.) |
|  |                          |                                     | LO   | lógica entradas       | N: negativa / P: positiva              |
|  |                          |                                     | EJ   | expulsión             | ON                                     |
|  |                          |                                     | ED   | distancia expulsión   | ed (mm)                                |
|  |                          |                                     | PD   | dist. fot.- det. met. | pd (mm)                                |
|  |                          |                                     | PH   | posición fotocélula   | IN                                     |
| <b>Fotocélula en salida, con expulsor</b><br> |                          |                                     | <b>Cinta retráctil</b><br>                   |                       |  |
| Código parámetro   | descripción              | valor                               | Código parámetro   | descripción           | valor                                  |
| EM   | modo expulsión           | S (sincronizado)                    | EM   | modo expulsión        | F (flap)                               |
| BS   | velocidad                | Velocidad de la cinta (m/min)       | BS   | velocidad             | Velocidad de la cinta (m/min)          |
| IP   | entrada fotocélula       | NO: norm. abierta /NC: n. cerrada   | ET   | tiempo expulsión      | tiempo de expulsión (cént. de seg.)    |
| ET   | tiempo expulsión         | tiempo de expulsión (cént. de seg.) | EJ   | expulsión             | ON                                     |
| LO   | lógica entradas          | N: negativa / P: positiva           | ED   | distancia expulsión   | ed (mm)                                |
| EJ   | expulsión                | ON                                  |  |                       |  |
| ED   | distancia expulsión      | ed (mm)                             |  |                       |  |
| PD   | distancia fot.-det. met. | pd (mm)                             |  |                       |  |
| PH   | posición fotocélula      | OUT                                 |  |                       |  |


Fig.II-28 F. fotocélula; E: expulsor

## Fijación mecánica de un lector de código de barras

### Precauciones

A pesar de que la potencia del láser utilizado sea muy baja, mirar por largos ratos el rayo puede conllevar daños a la vista. El uso del dispositivo debe ser acompañado por advertencias para el uso del láser. Estas advertencias hacen referencia a normativas definidas por las autoridades del país donde se utiliza el aparato.

#### Normativa IEC



En el cuerpo del lector se encuentra una etiqueta que indica la radiación láser y la clasificación del lector.

El dispositivo está clasificado como producto láser de Clase 2, según la normativa IEC 825-1 (1993).

Fig.II-29





En las operaciones de instalación y mantenimiento cortar siempre la alimentación del lector y no abrir su contenedor, para evitar radiaciones láser.

### Kit del lector de código de barras

El lector de código de barras puede ser instalado en el sistema THS también sucesivamente: con esta finalidad está disponible un kit que comprende un código de habilitación.

El lector está disponible en dos versiones:

- Picket-Fence, optimizado para códigos con barras verticales
- Step-Ladder, optimizado para códigos con barras horizontales



## Distancia entre lector y sonda del detector y distancia entre los paquetes

El lector está instalado aguas arriba de la sonda, de modo que se pueda leer el código impreso en el paquete. Si el lector reconoce el código detectado, transmite un mando al detector de metales para la selección del producto correspondiente. El tiempo de elaboración, de parte del THS, del código de barras es mínimo, pero se hace más notable en el caso de cambio de banda por modificación del tipo de producto. Cuando el detector de metales recibe el mando de variación del producto, se activa un procedimiento interno de reajuste, cuya duración determina la **distancia mínima entre dos paquetes con código diferente**, es decir relativo a dos diferentes productos.

|           | Modelo / evento  | Distancia entre los paquetes   | Distancia entre lector del código de barras y sonda THS  |
|-----------|--|--------------------------------|--|
|           | THS/3F<br>con cambio de banda (parámetro BA) entre un producto y el otro | $D_p \geq L + 3000 \text{ mm}$ | $D_{sbr} \geq 3000 \text{ mm}$                           |
|           | THS/3F<br>sin cambio de banda (parámetro BA) entre un producto y el otro | $D_p \geq L + 300 \text{ mm}$  | $D_{sbr} \geq 300 \text{ mm}$                            |
|           | Otros modelos THS  | $D_p \geq L + 300 \text{ mm}$  | $D_{sbr} \geq 300 \text{ mm}$                            |
| <b>S</b>  | centralita-sonda del detector de metales                                 | <b>L</b>                       | profundidad sonda  |
| <b>N</b>  | cinta transportadora   | <b>Dsbr</b>                    | distancia lector del código de barras y sonda THS        |
| <b>BR</b> | Lector de código de barras   | <b>Dp</b>                      | distancia entre los paquetes de los productos diferentes |

## Posición del lector y de la etiqueta en tránsito



Fijar el lector de modo elástico, utilizando soportes anti-vibraciones.

Los dos tipos de lectores deben ser fijados siguiendo las indicaciones de las figuras abajo.

Es necesario prestar atención a la posición del paquete durante el tránsito, para asegurar así la lectura del código de barras (ángulos **P**, **S** y **T** en las figuras siguientes).




Fig. II-31a lector Step-Ladder: montaje

Fig. II-31b lector Picket-Fence: montaje


## Características de lectura

El número de escansiones del código efectuados por el lector y la consiguiente capacidad de detección dependen de los factores siguientes:


- número de escansiones por segundo
- velocidad de tránsito del código
- dimensiones de la etiqueta
- dirección de la escansión respecto al movimiento del código

Para asegurar la decodificación del código son necesarias por lo menos 5 escansiones del código durante el pasaje delante del lector.

### Tipo Step-Ladder

|   |   |
|---|---|
|    | <p><b>BCR</b> Lector de código de barras</p> <p><b>CMD</b> dirección de tránsito a velocidad LS</p> <p><b>LB</b> rayo láser</p> <p>Fig. II - 32</p> |
| <p>Si la escansión es perpendicular al sentido de tránsito (modo " Step-Ladder"), el número de escansiones efectuadas por el lector se obtiene mediante la fórmula:</p> $SN = ((LH/LS) * 350) - 2$ <p>donde:</p> <p><b>SN</b> = número de escansiones efectivas</p> <p><b>LH</b> = altura de la etiqueta (en mm)</p> <p><b>LS</b> = velocidad de tránsito de la etiqueta (en mm/s)</p> <p>Por ejemplo, para un código alto 25 mm que transita a 500mm/s, se obtiene:</p> $SN = ((25/500) * 350) - 2 = 15 \text{ escansiones efectivas}$ |   |
| <p>Por eso hay que seleccionar oportunamente el valor de <b>LH</b> y <b>LS</b> de modo que:</p> $LH/LS > 0.02$  |   |

### Tipo Picket-Fence

|  |  |
|--|--|
|   | <p><b>BCR</b> Lector de código de barras</p> <p><b>CMD</b> dirección de tránsito a velocidad LS</p> <p><b>LB</b> rayo láser</p> <p>Fig. II -33</p> |
| <p>Si la escansión es paralela al sentido de tránsito (modo " Picket-Fence"), el número de escansiones efectuadas por el lector se obtiene mediante la fórmula:</p> $SN = (((FW-LW)/LS) * 350) - 2$ <p>donde:</p> <p><b>SN</b> = número de escansiones efectivas</p> <p><b>FW</b> = anchura del campo de lectura (en mm)</p> <p><b>LW</b> = anchura de la etiqueta (en mm)</p> <p><b>LS</b> = velocidad de tránsito de la etiqueta</p> |  |

La anchura del campo de lectura depende de la distancia entre etiqueta y lector .  
La figura siguiente facilita el diagrama de lectura para las condiciones siguientes:

- código = entrelazado 2/5 o código 39
- PCS = 0.90
- Ángulo P = 0°
- Ángulo S = 10°
- Ángulo T = 0°




Fig. II -34: anchura del campo de lectura

Por ejemplo, para un código con 50 mm de largo que transita a 1500mm/s a una distancia del lector correspondiente a un campo de lectura de 200mm, se obtiene:

$$SS = (((200-50) / 1500) * 350) - 2 = 33 \text{ escansiones efectivas}$$


Por eso hay que seleccionar la posición del lector de modo que **FW** sea máximo, según el diagrama de lectura y seleccionar oportunamente **LW** y **LS** para que:

$$(FW-LW)/LS > 0.02$$

## Procedimiento de instalación del kit

1. Montaje mecánico, con definición de:
  - Distancia entre lector y sonda del detector de metales
  - velocidad de tránsito del código
  - dimensiones de la etiqueta
2. Conexión eléctrica a la ficha ALM
3. Asignación al parámetro BE del código de habilitación CEIA
4. Selección de los parámetros del menú "barcode reader"
5. Selección del producto correspondiente, o creación de uno nuevo si necesario
6. Ejecución de un procedimiento de adquisición del código de barras (mando LC)
7. Repetición de los puntos 5. y 6. para todos los productos en uso.

## Instalación eléctrica: notas detalladas



E 2195

Fig. II -35a : Esquema de las conexiones del modelo THS








Fig. II -35d : Esquema de las conexiones del modelo THS-FB



Efectuar la instalación cumpliendo con las normas vigentes en materia de seguridad eléctrica y personal, sea para el operador sea para el técnico instalador.  
Conectar el dispositivo a la alimentación desde la red, sólo después de haber efectuado todas las conexiones necesarias a la completa instalación del aparato.

## Conexiones eléctricas de la ficha ALM

Tabla II-D: conexiones de la ficha ALM

| Conector | Contacto  | Etiqueta   | Entrada/<br>Salida   | Tipo  | Valores límite   | Función  |
|----------|---|--|--|---|--|--|
| ALM-J1   | -   | -  | -  | -   | -  | Reservado  |
| ALM-J2   | -   | -  | -  | -   | -  | Reservado  |
| ALM-J3   | 7-8   | -  | Entrada  | Cont. NC  | -  | Pulsador de emergencia   |
| ALM-J4   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                                  | NC<br>ISO GND<br>RX-<br>RX+<br>TX+<br>TX-  | -<br>-<br>Entrada<br>Entrada<br>Salida<br>Salida                                 | NC<br>Masa<br>RX-<br>RX+<br>TX+<br>TX-  | -  | Conexión serial RS 485<br>(véase tabla siguiente)<br><br>NOTA: el contacto de masa es aislado de la masa del alimentador y está destinado a la conexión de un eventual apantallado del cable RS485   |
| ALM-J5   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5                                       | -V<br>-V<br>TXD<br>RXD<br>+VB  | Salida<br>Salida<br>Salida<br>Entrada<br>Salida                                  | -V<br>-V<br>TXD<br>RXD<br>+VB   | 0V<br>0V<br>-<br>-<br>20-26Vcc, 0.15A  | Lector de código de barras /RCU  |
| ALM-J6   | 2<br>3<br>5<br>6  | -<br>-<br>-<br>-   | Entrada<br>Salida<br>-<br>Entrada  | RXD<br>TXD<br>masa<br>DTR   | -<br>-<br>-<br>-   | Conexión serial RS 232<br>(véase tabla siguiente)  |
| ALM-J7   | -   | -  | -  | -   | -  | Reservado  |
| ALM-J8   | -   | -  | -  | -   | -  | Reservado  |
| ALM-J9   | -   | -  | -  | -   | -  | Reservado  |
| ALM-J10  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12 | +Vin<br>lid full<br>-V<br>+Vin<br>eject confirm .<br>-V<br>+Vin<br>photocell<br>-V<br>+Vin<br>follow. conveyor<br>-V | -<br>Entrada<br>-<br>-<br>Entrada<br>-<br>-<br>Entrada<br>-<br>Entrada<br>-<br>- | +V<br>Cont. NA*<br>masa<br>+V<br>Cont. NA*<br>masa<br>+V<br>Cont. NA*<br>masa<br>+V<br>Cont. NA<br>masa | 20-26Vcc, **<br>0V... +Vin<br>-<br>20-26Vcc, **<br>0V... +Vin<br>-<br>20-26Vcc, **<br>0V... +Vin<br>-<br>20-26Vcc, **<br>0V... +Vin<br>- | +V (nivel lógico alto / alimentación del sensor)<br>depósito lleno<br>0V (nivel lógico bajo / masa de alimentación)<br>+V (nivel lógico alto / alimentación del sensor)<br>confirmación expulsión<br>0V (nivel lógico bajo / masa de alimentación)<br>+V (nivel lógico alto /alimentación del sensor)<br>fotocélula<br>0V (nivel lógico bajo/ masa de alimentación)<br>+V (nivel lógico alto / alimentación del sensor)<br>asenso de la cinta siguiente<br>0V (nivel lógico bajo / masa de alimentación) |
| ALM-J11  | -   | -  | -  | -   | -  | Reservado  |
| ALM-J12  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10             | +Vin<br>Inhibition<br>-V<br>+Vin<br>Reset<br>-V<br>+Vin<br>Encóder<br>-V<br>tierra                                   | -<br>Entrada<br>-<br>-<br>Entrada<br>-<br>-<br>Entrada<br>-<br>-                 | +V<br>Cont. NA<br>masa<br>+V<br>Cont. NA<br>masa<br>+V<br>Contacto<br>masa<br>tierra                    | 20-26Vcc, **<br>0V... +Vin<br>-<br>20-26Vcc, **<br>0V... +Vin<br>-<br>20-26Vcc, **<br>0V... +Vin<br>-                                    | +V (nivel lógico alto)<br>inhibición<br>0V (nivel lógico bajo)<br>+V (nivel lógico alto)<br>reset alarma<br>0V (nivel lógico bajo)<br>+V (nivel lógico alto / alimentación del sensor)<br>impulsos encóder (f=2-1000Hz)<br>0V (nivel lógico bajo/ masa de alimentación)<br>tierra  |
| ALM-J14  | -   | -  | -  | -   | -  | Reservado  |
| ALM-J15  | 1<br>2<br>3<br>4  | común<br>Cont. NC<br>Cont. NA<br>común   | Salida<br>Salida<br>Salida<br>Salida   | común<br>Cont. NC<br>Cont. NA<br>común  | 250Vca 3A<br>250Vca 3A<br>250Vca 3A<br>250Vca 3A   | Relé auxiliar solicitud prueba<br><br><br>Relé asenso hacia la cinta anterior  |


| Conector | Contacto  | Etiqueta  | Entrada/<br>Salida  | Tipo  | Valores límite  | Función   |
|----------|---|---|---|---|---|---|
|          | 5<br>6  | Cont. NC<br>Cont. NA  | Salida<br>Salida  | Cont. NC<br>Cont. NA  | 250Vca 3A<br>250Vca 3A  |   |
| ALM-J16  | -   | -   | -   | -   | -   | Reservado   |
| ALM-J17  | 1<br>3<br>4   | L0<br>L1<br>PE  | Entrada<br>Entrada<br>-   | -<br>-<br>masa  | 230Vac $\pm$ 10% 48-62Hz<br>230Vac $\pm$ 10% 48-62Hz<br>-   | alimentación desde la red***<br>masa de protección PE ****  |
| ALM-J18  | -   | -   | -   | -   | -   | Reservado   |
| ALM-J19  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10       | tierra<br>C1<br>NC1<br>NA1<br>C2<br>NC2<br>NA2<br>C3<br>NC3<br>NA3          | -<br>Salida<br>Salida<br>Salida<br>Salida<br>Salida<br>Salida<br>Salida<br>Salida<br>Salida<br>Salida | tierra<br>común<br>Cont. NC<br>Cont. NA<br>común<br>Cont. NC<br>Cont. NA<br>común<br>Cont. NC<br>Cont. NA | -<br>250Vca 3A<br>250Vca 3A<br>250Vca 3A<br>250Vca 3A<br>250Vca 3A<br>250Vca 3A<br>250Vca 3A<br>250Vca 3A<br>250Vca 3A<br>250Vca 3A | tierra<br>relé avería<br><br>relé expulsor<br><br>relé alarma   |
| ALM-J20  | -   | -   | -   | -   | -   | Reservado   |
| ALM-J21  | -   | -   | -   | -   | -   | reservado (conexión detector de metales)  |
| ALM-J22  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11 | +Vo<br>+Vo<br>-V<br>-V<br>+VDD<br>-V<br>+VDD2<br>-V<br>OUT 1<br>OUT 2<br>PE | Salida<br>Salida<br>Salida<br>Salida<br>Salida<br>Salida<br>Salida<br>Salida<br>Salida<br>Salida<br>- | +Vo<br>+Vo<br>masa<br>masa<br>+VDD<br>masa<br>+VDD2<br>masa<br>OUT 1<br>OUT 2<br>tierra                   | 20-26Vcc, **<br>20-26Vcc, **<br>0V<br>0V<br>-<br>0V<br>-<br>0V<br>18-30Vcc, 0.2A<br>-<br>-  | Alimentación electroválvula expulsor<br>Alimentación electroválvula expulsor<br>masa actuadores externos<br>masa actuadores externos<br>reservado<br>masa actuadores externos<br>reservado<br>masa actuadores externos<br>señalización alarma (sirena)<br>-<br>tierra |

Cont. NC: contacto normalmente cerrado; Cont. NA: contacto normalmente abierto

\* IE=NO, IL=NO, IP=NO

\*\* Las salidas +Vin pueden proporcionar en total una corriente máxima de 150mA; Las salidas +Vo pueden proporcionar en total una corriente máxima de 150mA

\*\*\* En el caso del Conveyor Control System, conectar la línea de alimentación al interruptor general (véase esquema siguiente).

\*\*\*\* ¡ATENCIÓN! En el caso del Conveyor Control System, conectar el conductor de protección de modo permanente (sin enchufes intermedios) al borne PE  puesto en el contenedor.

**NOTA:** las entradas de J7, J10 y J12 pueden ser conectadas a contactos de interruptor o de transistor (en este caso la tensión de saturación tiene que ser < 0,4V). Su lógica es determinada por el parámetro LO (Lógica entradas, véase cap. Programación).





Fig. II-36



Effectuar todas las conexiones relativas a líneas de entrada mediante cable apantallado, conectando la pantalla sólo en el lado del sistema THS a los contactos marcados por el símbolos  presentes en los diversos conectores. Hacer transitar los cables lejos de líneas de potencia.

# Conveyor Control System: Conexiones de alimentación y del motor

## Ficha MDT




Fig. II-37a conexiones de la ficha MDT, alimentación a 230V




Fig. II-37b conexiones de la ficha MDT, alimentación a 400V

**Tabla II-E: conexiones de la ficha MDT a 230V trifásico**

| Conector | Contacto | Etiqueta | Entrada/Salida | Tipo     | Valores límite  | Función  |
|----------|----------|----------|----------------|----------|---|--|
| MDT-J23  | 1        | 1        | -              | Tierra   | -   | Masa de protección PE                                    |
|          | 2        | 2        | -              | Neutro   | -   | No utilizado   |
|          | 3        | 3        | Entrada        | Fase L3  | 230V -18% / +10%, 48-62Hz                                 | alimentación   |
|          | 4        | 4        | Entrada        | Fase L2  | 230V -18% / +10%, 48-62Hz                                 | alimentación   |
|          | 5        | 5        | Entrada        | Fase L1  | 230V -18% / +10%, 48-62Hz                                 | alimentación   |
| MDT-J24  | 1        | 1        | Salida         | Fase W   | Tensión y frecuencia de entrada, 5A (8A máx. de arranque) | alimentación motor                                       |
|          | 2        | 2        | Salida         | Fase V   | Tensión y frecuencia de entrada, 5A (8A máx. de arranque) | alimentación motor                                       |
|          | 3        | 3        | Salida         | Fase U   | Tensión y frecuencia de entrada, 5A (8A máx. de arranque) | alimentación motor                                       |
|          | 4        | 4        | -              | -        | -   | no conectado   |
|          | 5        | 5        | -              | Tierra   | -   | Masa de protección PE                                    |
| MDT-J25  | 1        | 1        | Entrada        | Cont. NA | 0 - 26Vcc   | Contacto normalmente abierto de protección térmica motor |
|          | 2        | 2        | Entrada        | Cont. NA | 0 - 26Vcc   | Pantalla   |
|          | 3        | 3        | -              | Pantalla | -   | -  |
|          | 4        | 4        | Entrada        | Cont. NC | 0 - 26Vcc   | Contacto normalmente cerrado de protección térmica motor |
|          | 5        | 5        | Entrada        | Cont. NC | 0 - 26Vcc   | -  |
| MDT-J26  | 1        | 1        | Salida         | Fase L3  | 230V -18% / +10%, 48-62Hz                                 | Alimentación ficha ALM                                   |
|          | 5        | 5        | Salida         | Fase L2  | 230V -18% / +10%, 48-62Hz                                 | Alimentación ficha ALM                                   |

**Tabla II-F: conexiones de la ficha MDT a 400V trifásico + neutro**

| Conector | Contacto | Etiqueta | Entrada/Salida | Tipo     | Valores límite  | Función  |
|----------|----------|----------|----------------|----------|---|--|
| MDT-J23  | 1        | 1        | -              | Tierra   | -   | Masa de protección PE                                    |
|          | 2        | 2        | -              | Neutro   | -   | Neutro   |
|          | 3        | 3        | Entrada        | Fase L3  | 400V -18% / +10%, 48-62Hz                                 | alimentación   |
|          | 4        | 4        | Entrada        | Fase L2  | 400V -18% / +10%, 48-62Hz                                 | alimentación   |
|          | 5        | 5        | Entrada        | Fase L1  | 400V -18% / +10%, 48-62Hz                                 | alimentación   |
| MDT-J24  | 1        | 1        | Salida         | Fase W   | Tensión y frecuencia de entrada, 5A (8A máx. de arranque) | alimentación motor                                       |
|          | 2        | 2        | Salida         | Fase V   | Tensión y frecuencia de entrada, 5A (8A máx. de arranque) | alimentación motor                                       |
|          | 3        | 3        | Salida         | Fase U   | Tensión y frecuencia de entrada, 5A (8A máx. de arranque) | alimentación motor                                       |
|          | 4        | 4        | -              | -        | -   | -  |
|          | 5        | 5        | -              | Tierra   | -   | Masa de protección PE                                    |
| MDT-J25  | 1        | 1        | Entrada        | Cont. NA | 0 - 26Vcc   | Contacto normalmente abierto de protección térmica motor |
|          | 2        | 2        | Entrada        | Cont. NA | 0 - 26Vcc   | Pantalla   |
|          | 3        | 3        | -              | Pantalla | -   | -  |
|          | 4        | 4        | Entrada        | Cont. NC | 0 - 26Vcc   | Contacto normalmente cerrado de protección térmica motor |
|          | 5        | 5        | Entrada        | Cont. NC | 0 - 26Vcc   | -  |
| MDT-J26  | 1        | 1        | Salida         | Fase L3  | 230V -18% / +10%, 48-62Hz                                 | Alimentación ficha ALM                                   |
|          | 2        | 2        | Salida         | Neutro   | 230V -18% / +10%, 48-62Hz                                 | Alimentación ficha ALM                                   |



**MDT a 400V: Alimentación de la ficha ALM.** Prestar atención a las conexiones del conector J26 ilustrados en la figura: la alimentación de la ficha ALM (230V) utiliza una fase de entrada y la conexión de neutro. ¡ATENCIÓN! una conexión incorrecta puede causar un daño permanente a la ficha ALM.



**Dimensionado del motor:** los valores de tensión y frecuencia del motor tienen que corresponder a la tensión de red disponible. Los valores límite de corriente están indicados en la tabla.



**Protección de la sobrecarga del motor:** para salvaguardar el motor es **OBLIGATORIO** dotarlo de un oportuno relé térmico o un interruptor magnetotérmico (véase el esquema ilustrado en la figura).




Fig. II-37b: protección del motor. Conexión para contacto normalmente cerrado




Fig. II-37c: protección del motor. Conexión para contacto normalmente abierto: notar el puente en los contactos 4 y 5 del conector J25.

### Ficha MDL (sólo a 230V monofásico)




Fig. II-37e conexiones de la ficha MDL.

Tabla II-G: conexiones de la ficha MDL

| Conector | Contacto | Etiqueta | Entrada/ Salida | Tipo   | Valores límite                     | Función               |
|----------|----------|----------|-----------------|--------|------------------------------------|-----------------------|
| MDL-J6   | 1        | Tierra   | -               | Tierra | -                                  | trenza                |
|          | 2        | Tierra   | -               | Tierra | -                                  | Masa de protección PE |
|          | 3        | U        | Salida          | Fase U | 230V – 3,8A (6 A máx. de arranque) | alimentación motor    |
|          | 4        | V        | Salida          | Fase V | 230V – 3,8A (6 A máx. de arranque) | alimentación motor    |
|          | 5        | W        | Salida          | Fase W | 230V – 3,8A (6 A máx. de arranque) | alimentación motor    |



**La tensión de alimentación del Conveyer Control System con ficha ALM** tiene que estar incluida en el intervalo 230Vac  $\pm$  10%, 48-62Hz .



**Protección de la sobrecarga del motor:** el motor es protegido de la sobrecarga directamente por el software de la ficha: seleccionar para el parámetro CU el valor de la corriente nominal del motor (véase el capítulo Programación).



**¡ATENCIÓN!** No conectar la pantalla del cable en el lado del motor.

## Funcionamiento de los relés (conectores J15 y J19)

### Relé expulsor (relé EJECT)

Relé programable de accionamiento retrasado (respecto a la alarma del detector); capacidad 3A; los parámetros de programación relativos al funcionamiento de este relé son **ED**, **EM** y **ET** (véase cap. Programación).

### Relé alarma (relé ALARM)

Relé programable de accionamiento inmediato (respecto a la alarma del detector); capacidad 3A; el parámetro de programación relativo al funcionamiento de este relé es **AT**.

### Relé avería (relé FAULT)

Relé con funcionamiento en seguridad (contactos NA y C conectados en caso de funcionamiento correcto); capacidad 3A; el parámetro de programación relativo al funcionamiento de este relé es **FR**.

Las condiciones de avería están descritas en el capítulo Mantenimiento.

Nota: al encendido del detector el relé no es activo (condición de avería) por aprox. 6 segundos.

### Relé asenso a la cinta anterior (relé PRECEDING CONVEYOR)

Relé con funcionamiento en seguridad (contactos NA y C conectados en caso de funcionamiento correcto); capacidad 3A.

### Relé auxiliar para señalización de solicitud prueba periódica (relé PRUEBA LAMP)

Relé programable; capacidad 3A; los parámetros de programación relativos al funcionamiento de este relé son **LB** y los parámetros del menú Configuración QA (véase cap. Programación).

## Temporizaciones

### Bloqueo con reset manual de la alarma (EM=B)

Funcionamiento con bloqueo de la línea de producción, eliminación manual del material contaminado y restablecimiento manual de parte del operador.

NOTA: el detector de metales no controla la presencia de más fragmentos consecutivos: pues es necesario eliminar todo el material comprendido entre la parte que ha causado la alarma y el incluido bajo la sonda. Para reducir al mínimo el desperdicio de material es aconsejable elegir un valor bajo para el parámetro ED.

**Producto:** suelto o empaquetado

**Modelos:** todos los modelos

### Grupo de alimentación Conveyor Control System

| Señal                          | Forma de ola | Función                             |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Relé cinta anterior            |              | Asenso a cinta ant.                 |
| Relé alarma                    |              | Señalización                        |
| Relé expulsión*                |              | Bloqueo de la cinta                 |
| Pulsador arranque/parada/reset |              | Restablecimiento alarma/re-arranque |
| Salida OUT1                    |              | Timbre / luz destellante            |

Fig. II-38a \*:salida no activada se presente il módulo MDT o MDL

### Grupo de alimentación Control Power Box

| Señal          | Forma de ola | Función                  |
|----------------|--------------|--------------------------|
| Relé alarma    |              | Señalización             |
| Relé expulsión |              | Bloqueo de la cinta      |
| Pulsador reset |              | Restablecimiento alarma  |
| Salida OUT1    |              | Timbre / luz destallante |

Fig. II-38b Nota: **BS** = velocidad de tránsito

### Bloqueo con sincronización mediante fotocélula y reset manual de la alarma (EM=SB)

Funcionamiento con bloqueo de la línea de producción sincronizado por fotocélula, eliminación manual del material contaminado y restablecimiento manual de parte del operador. Consiente el posicionado exacto del material para descartar.

NOTA: el detector de metales no controla la presencia de más fragmentos consecutivos: pues es necesario eliminar todo el material comprendido entre la parte que ha causado la alarma y el incluido bajo la sonda. Para reducir al mínimo el desperdicio de material es aconsejable elegir un valor bajo para el parámetro ED.

**Producto:** suelto o empaquetado

**Modelos:** todos los modelos

#### Grupo de alimentación Conveyor Control System

| Señal                          | Forma de ola | Función                  |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| Fotocélula                     |              | Sincronización           |
| Relé cinta anterior            |              | Asenso a cinta ant.      |
| Relé alarma                    |              | Señalización             |
| Relé expulsión*                |              | Bloqueo de la cinta      |
| Pulsador arranque/parada/reset |              | Restablecimiento alarma  |
| Salida OUT1                    |              | Timbre / luz destellante |

Fig. II-39c \*:salida no activada si presente el módulo MDT o MDL

#### Grupo de alimentación Control Power Box

| Señal          | Forma de ola | Función                  |
|----------------|--------------|--------------------------|
| Fotocélula     |              | Sincronización           |
| Relé alarma    |              | Señalización             |
| Relé expulsión |              | Bloqueo de la cinta      |
| Pulsador reset |              | Restablecimiento alarma  |
| Salida OUT1    |              | Timbre / luz destallante |

Fig. II-39d Nota: **BS** = velocidad de tránsito

### Expulsión automática con sincronización en la alarma (EM=F)

Funcionamiento con abastecimiento del material contaminado automático. El método de abastecimiento puede variar: es posible usar un expulsor de desviación- sin parada de la línea -, o bien eliminar el material usando una cinta retráctil o invirtiendo el sentido de marcha de la cinta siguiente. Es una aplicación típica para material suelto. Este modo prevé la selección de:

- selección del tiempo de activación del relé de alarma (parámetro AT)
- selección de la distancia de expulsión (parámetro ED)
- selección del tiempo de activación del relé de expulsión (parámetro ET)

**Producto:** suelto

**Modelos:** todos los modelos

| Señal               | Forma de ola | Función      |
|---------------------|--------------|--------------|
| Relé cinta anterior |              | Ninguna      |
| Relé alarma         |              | Señalización |
| Relé expulsión      |              | Expulsión    |
| Salida OUT1         |              | Ninguna      |

Fig. II-39e

Notas: **BS** = velocidad de tránsito;

El parámetro AT está puesto en el valor automático (AT=A);

**t1**= tiempo de alarma, correspondiente, en general, al tránsito de la masa metálica a través de la sonda

## Expulsión automática con sincronización mediante fotocélula (EM=S)

Funcionamiento con abastecimiento del material contaminado automático y sincronizado por fotocélula. Análogo al caso anterior, es utilizable en el caso de producto empaquetado.

Este modo prevé la selección de:

- selección del tiempo de activación del relé de alarma (parámetro AT)
- selección de la distancia de expulsión (parámetro ED)
- selección del tiempo de activación del relé de expulsión (parámetro ET)
- selección de la distancia entre detector de metales y fotocélula (parámetro PD)
- selección de la posición de la fotocélula (parámetro PH)

**Producto:** empaquetado

**Modelos:** todos los modelos

Fotocélula en entrada




Fig. II-39g Nota: **BS** = velocidad de la cinta

Fotocélula en salida




Fig. II-39h Nota: **BS** = velocidad de tránsito



## Conexión en línea serial (conectores J3, J4)


Conectar el cable de comunicación serial a los conectores J4 o J6: se prevén los contactos para los estándares RS485 y RS232.

La conexión RS 485 consiente:

- la conexión de larga distancia de un ordenador personal a un detector de metales THS
- la conexión de un ordenador personal a diversos detectores de metales THS conectados en red.

La conexión RS 232 consiente :

- la conexión de un ordenador personal a un solo detector de metales THS
- la conexión de una impresora dotada de interfaz serial



## Entradas (conectores J5, J10, J12)



**Efectuar todas las conexiones relativas a líneas de entrada mediante cable apantallado, conectando la pantalla sólo en el lado del sistema THS a los contactos marcados con el símbolo  $\perp$  presente en los diversos conectores.**

### Lector de código de barras

El lector de código de barras se entrega a petición: para las conexiones, seguir las indicaciones del esquema ofrecido en las páginas anteriores.

### Asenso de la cinta siguiente (sólo Conveyor Control System)

Cuando activa, esta entrada indica que la cinta siguiente está en función y puede aceptar la llegada del producto.

### Fotocélula

Cuando activa, esta entrada indica el pasaje del producto delante de la fotocélula. La entrada es controlada por el sistema de autodiagnóstico.

### Confirmación expulsión

Cuando activa, esta entrada indica el pasaje del producto en el depósito de abastecimiento. La entrada es controlada por el sistema de autodiagnóstico.

### Depósito lleno

Cuando activa, durante por lo menos 5 segundos, esta entrada indica que el depósito de abastecimiento está lleno (el relé de avería es activado).

### Impulsos encóder

Esta entrada es utilizada para medir la velocidad de la cinta transportadora, en el caso de que se haya instalado un encóder. El sensor tiene que proporcionar impulsos, cuya amplitud está indicada en la tabla "Conexiones eléctricas", con una frecuencia mínima de 2 Hz y una frecuencia máxima de 1kHz. Puede ser del tipo con contacto, open collector (NPN o PNP) o push-pull. Para el funcionamiento correcto hay que determinar, durante la puesta en obra, un coeficiente KE, según el procedimiento indicado antes en el párrafo "Velocidad de tránsito".

### Reset alarma

Cuando activa, esta entrada fuerza el detector de metales a salir del estado de alarma (usado en el caso de funcionamiento con bloqueo de la cinta y restablecimiento manual).

### Inhibición

Cuando activa, esta entrada deshabilita el detector: en general se emplea para evitar falsas alarmas en correspondencia del arranque de la cinta transportadora, cuando no es posible actuar en la estructura mecánica de la cinta.

#### Inhibición de la alarma al encendido de la cinta transportadora

En el caso de que al encendido de la cinta se presente una interferencia de entidad suficiente a causar una falsa alarma, es posible inhibir la alarma :

- **Control Power Box :**
  - Conectar a la entrada inhibición un contacto activado al encendido
  - Poner el parámetro IN a un valor oportuno, determinado experimentalmente (véase Capítulo "Programación")
- **Conveyor Control System:** poner sencillamente el parámetro IN a un valor oportuno, determinado experimentalmente (véase Capítulo "Programación").

### Sensor presencia aire

Cuando activa, esta entrada indica que la presión del aire comprimido para el expulsor es suficiente.

## Instrucciones para el uso

### Lista de las operaciones de control previas

En el caso de que el aparato sea encendido por primera vez, es necesario efectuar algunas comprobaciones y ajustar el valor de algunos parámetros de funcionamiento. Estas operaciones, listadas en la primera página del capítulo INSTALACIÓN, se describen en los párrafos siguientes de este capítulo.

### Operaciones de empleo y competencias

El sistema ha sido diseñado para ser gestionado por 6 diferentes operadores, con competencias distintas:

- *operador*
- *supervisor*
- *ingeniero*
- *operador de la calidad*
- *responsable de la calidad*
- *programador remoto*

El acceso a la programación es diferenciado entre los diversos tipos de usuarios (operador, supervisor,...) según la tabla siguiente (véase capítulo "Programación").

| Operación a realizar  | Nivel de acceso a la programación                   | Parámetros o menús utilizados   |
|---|---|---|
| • Regulación de la sensibilidad   | Operador (si habilitado)                            | <b>Parámetro Sensibilidad</b>   |
|   | Supervisor<br>Ingeniero                             | <b>Menú Productos</b>   |
| • Elección del producto   | Operador  | <b>Parámetro Producto</b>   |
|   | Supervisor<br>Ingeniero                             | <b>Menú Productos</b>   |
| • Memorización de nuevos productos<br>• Auto-adquisición<br>• Gestión de los contadores | Supervisor<br>Ingeniero                             | <b>Menú Productos</b><br><b>Menú Auto-adquisición</b><br><b>Menú Contadores</b>               |
| • Ajuste de pruebas periódicas e informes de las pruebas                                | Responsable de la calidad                           | <b>Menú Prueba MD</b><br><b>Menú Configuración QA</b>   |
| • Realización de pruebas periódicas   | Operador de la calidad<br>Responsable de la calidad | <b>Menú Prueba MD</b>   |
| • Impresión de informes de prueba   | Responsable de la calidad                           | <b>Menú Print</b>   |
| • Ajuste de los parámetros de detección y expulsión                                     | Supervisor<br>Ingeniero                             | <b>Menú Parámetros det. (detección)</b><br><b>Menú Parámetros exp. (expulsión)</b>            |
| • Ajuste de los parámetros de instalación   | Ingeniero   | <b>Menú Lector barcode*</b><br><b>Menú Configuración THS</b><br><b>Menú Configuración ALM</b> |
| • Control del estado de sensores y actuadores   | Ingeniero   | <b>Menú estado I/O</b>  |

\* menú disponible sólo en presencia de lector de código de barras.

NOTA: todos los parámetros indicados en la tabla son accesibles en modo remoto.



## Panel de control del Conveyor Control System

En el grupo de alimentación **Conveyor Control System**, la tapadera del contenedor incorpora un panel de control del motor.

En el caso de funcionamiento con parada de la cinta y restablecimiento manual, el pulsador de arranque / parada del motor es utilizado también como reset de la alarma.

Los pulsadores de control de la velocidad del motor tienen funciones diferentes según la versión:

| Conveyor Control System a velocidad fija |                  |                    |
|--|------------------|--------------------|
| Tecla                                    | Estado del motor |                    |
|  | Motor activo     | Motor apagado      |
| +  | Ninguna función  | Avance manual *    |
| -  | Ninguna función  | Retroceso manual * |

\* si el parámetro MM = ON

| Conveyor Control System a velocidad variable |                             |                 |                   |                  |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Tecla  | Parámetro MM = OFF          |                 | Parámetro MM = ON |                  |
|  | Estado del motor            |                 | Estado del motor  |                  |
|  | Motor activo                | Motor apagado   | Motor activo      | Motor apagado    |
|  | Aumento de la velocidad     | Ninguna función | Ninguna función   | Avance manual    |
|  | Disminución de la velocidad | Ninguna función | Ninguna función   | retroceso manual |




Fig. III-3: mandos e indicadores presentes en el grupo de alimentación **Conveyor Control System**

## Señalizador de alarma óptico / acústico

El señalizador se compone de una luz destellante y un timbre. El volumen y el tipo de sonido se pueden regular mediante algunos minidip.



Fig. III-4

1 selector del tipo de sonido y del volumen

| D0 D1 D2 D3 (=  70 dB) |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|
| 1                      | 1 | 1 | 1 |
| 1                      | 0 | 1 | 1 |
| 0                      | 1 | 1 | 1 |
| 0                      | 0 | 1 | 1 |
| 0                      | 0 | 0 | 1 |
| 0                      | 0 | 0 | 0 |

| Mode    | D0 | D1 | D2 | D3 | dB    |
|---------|----|----|----|----|-------|
| 2.8 kHz | 1  | 1  | 1  | 1  | 90 dB |
| 5 Hz    | 1  | 0  | 1  | 1  | 85 dB |
| 1 Hz    | 0  | 1  | 1  | 1  | 80 dB |
|         | 0  | 0  | 1  | 1  | 70 dB |

## Encendido del Detector de Metales



En caso de almacenado del aparato durante una temporada larga a temperaturas fuera del intervalo de trabajo, esperar que la temperatura del dispositivo esté dentro de los valores correctos antes de proceder al encendido.

### Grupo de alimentación

Dentro del grupo de alimentación hay tensiones peligrosas: cerrar el portillo y guardar la llave de modo que esté disponible sólo para el uso de parte de personal experto (Norma EN 60204).

### Motor de la cinta transportadora

El motor puede alcanzar temperaturas elevadas durante el uso: no tocar el motor ni acercar cuerpos inflamables, durante su funcionamiento o inmediatamente después. Prestar atención para que las tomas del aire de refrigeración no sean obstruidas y que sea fácil el cambio de aire.

**ATENCIÓN:** no hacer girar el motor sin cinta transportadora: en este caso podrían verificarse daños por número de vueltas demasiado elevado con consiguiente sobrecalentamiento.

## Control de las protecciones

Antes del encendido, comprobar la integridad de los dispositivos de protección con el cual está dotado el sistema:

1. rodillos: cárter de protección de los pernos
2. rodillos: panel de protección inferior
3. expulsor: paneles de protección

Comprobar además, con la cinta en movimiento, la eficacia del pulsador de emergencia.





Fig. III-5 protecciones de los rodillos



Está prohibido arrancar el sistema sin que las protecciones sean todas eficaces. La adulteración de las protecciones está prohibida y hace decaer toda responsabilidad de la empresa constructora en caso de eventuales daños.



Mantener cerrado el cuadro del grupo de alimentación. La llave de apertura tiene que ser guardada siempre y sólo por un encargado.



Fig. III-6

## Señalizaciones al encendido

El aparato está previsto para el encendido directamente desde el cuadro eléctrico que controla la línea de producción. El grupo de alimentación incorpora, de todas formas, un interruptor auxiliar **I2**, normalmente puesto en la posición **ON**.



La presencia de la tensión de red es evidenciada por el encendido del indicador luminoso puesto en el panel de control (**Conveyor Control System**) ...

Fig. III-7a



... o del led verde **L2** puesto en la ficha ALM, cerca del interruptor **I2** (**Power Control Box**).

Fig. III-7b



**Al primer encendido el detector de metales está configurado con password definidas en fábrica (indicadas en la ficha de ensayo al final del manual).**

**Es muy importante que el técnico, responsable del dispositivo, nombre nuevamente las password, para evitar el acceso a la programación de parte de personal no autorizado.**

Al encendido del dispositivo, se activan el display y los indicadores luminosos puestos en la parte anterior de la centralita electrónica.

Más detalladamente: en el display aparece en secuencia el número de serie, la versión del programa software de gestión del grupo de alimentación, y después la visualización es la siguiente:

|   |  |
|---|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>THS/STD V3. 290</b><br/> <b>Producto      nombreproducto</b><br/> <b>I</b> </div> | <p>donde:</p> <p><b>THS/STD</b>            identifica el modelo</p> <p><b>V3.290</b>              identifica la versión del software del detector de metales</p> <p><b>nombreproducto:</b>    indica el tipo de programación específica para un producto, seleccionable entre 250 memorias incorporadas, de las cuales 249 definidas por el usuario (véase cap. Programación); cada programación memorizada es personalizable y es relativa a un producto para inspeccionar.</p> |
|---|--|

Fig.III-8

## Señalizaciones proporcionadas durante el uso



En los modelos en los cuales está presente un panel de control sea en la sonda sea en el grupo de alimentación (ya que la sonda es instalada en una posición inaccesible por el operador), el display de la centralita es deshabilitado (aparece el mensaje "Deshabilitado").

## Indicación de la señal en recepción

En la cuarta línea del display es visualizada la señal en recepción, mediante una barra luminosa horizontal, repartida en 20 segmentos. Al aumentar de la señal la longitud de la barra aumenta hacia la derecha. El umbral de alarma corresponde a 10 segmentos iluminados: los segmentos de 1 a 10 son barras verticales, los segmentos de 11 a 20 son asteriscos.

| <b>THS/STD V3.270</b><br><b>Producto      nombreproducto</b> | <b>THS/STD V3.270</b><br><b>Producto      nombreproducto</b> | <b>THS/STD V3.270</b><br><b>Producto      nombreproducto</b> |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Fig.III-9a. Ej. señal muy debajo del umbral                  | Fig.III-9b. Ej. señal poco debajo del umbral                 | Fig.III-9c Ej. señal arriba del umbral (alarma).             |

## Control del ruido electromagnético ambiental

El detector de metales THS tienen un nivel de inmunidad a las interferencias electromagnéticas muy elevado. Sin embargo, puede pasar que dispositivos eléctricos, generalmente de potencia, puedan provocar trastornos tan graves hasta llegar a la falsa alarma.

Para la individuación de estas fuentes de interferencias, se puede utilizar la indicación de la señal en recepción. En condiciones normales, la indicación **máxima** del display tiene que corresponder a la de la **figura III-9a**.


## Mensajes del display y señalizaciones luminosas

El detector de metales visualiza en el display algunos mensajes relativos a su estado de funcionamiento:

Tabla III-A

| DISPLAY   | lámpara<br>señalización<br>alarma                                   | lámpara<br>señalización<br>prueba   | SIGNIFICADO  |
|---|---|---|--|
| <b>THS/STD V3. 290</b><br><b>Producto      nombreproducto</b><br><b>I</b>                         | No activa   | No activa   | El detector de metales se encuentra en estado normal de funcionamiento: es decir, efectúa la detección de los metales y activa los dispositivos conectados           |
| <b>THS/STD V3. 290</b><br><b>Producto      nombreproducto</b><br><b>I I I I I I I I I I * * *</b> | <b>ACTIVA</b><br><br>Sólo en funcionamiento con bloqueo de la cinta | No activa   | El detector de metales se encuentra en estado normal de funcionamiento: es decir, efectúa la detección de los metales y activa los dispositivos conectados           |
| <b>Código de acceso</b><br><br><b>000000</b>  | No activa   | No activa   | Fase de acceso a la programación: el detector de metales solicita la introducción de la password.  |
| <b>Sensibilidad      265 &lt;-</b><br><b>Productos</b>  | No activa   | No activa   | El detector de metales ha sido puesto en fase de programación: se pueden modificar los parámetros accesibles. En esta fase el detector de metales no está en función |
| <b>**TEST**</b><br><b>Producto      nombreproducto</b><br><b>I</b>                                | No activa   | <b>ACTIVA</b><br><br>véase también el parámetro <b>LB</b> , incluido en el menú Configuración ALM | El detector de metales pide la ejecución de una prueba de funcionalidad (véase más adelante el párrafo "Gestión de las pruebas periódicas")                          |
| <b>** TEST TIME OUT **</b><br><b>Producto      nombreproducto</b><br><b>I</b>                     | <b>ACTIVA</b>   | No activa   | El tiempo de espera para la ejecución de la prueba ha caducado<br><br>Fig. III-10  |

## Visualización del estado del Detector de Metales

Presionar la tecla  (incremento) desde la normal visualización de funcionamiento, se obtiene una lista de informaciones sobre el estado del aparato:


|   |   |              |     |              |    |              |     |      |       |       |          |                |       |
|---|---|--------------|-----|--------------|----|--------------|-----|------|-------|-------|----------|----------------|-------|
| <b>THS/MN</b>   |   |              |     |              |    |              |     |      |       |       |          |                |       |
| <b>THS/M V3. 270</b><br><b>Producto      nombreproducto</b><br><b>I</b> |  <table> <tr><td>Sensibilidad</td><td>265</td></tr> <tr><td>Alarmas par.</td><td>10</td></tr> <tr><td>Objetos par.</td><td>156</td></tr> <tr><td>Hora</td><td>12:34</td></tr> <tr><td>Fecha</td><td>24/10/97</td></tr> <tr><td>Próxima prueba</td><td>15:00</td></tr> </table> | Sensibilidad | 265 | Alarmas par. | 10 | Objetos par. | 156 | Hora | 12:34 | Fecha | 24/10/97 | Próxima prueba | 15:00 |
| Sensibilidad  | 265   |              |     |              |    |              |     |      |       |       |          |                |       |
| Alarmas par.  | 10  |              |     |              |    |              |     |      |       |       |          |                |       |
| Objetos par.  | 156   |              |     |              |    |              |     |      |       |       |          |                |       |
| Hora  | 12:34   |              |     |              |    |              |     |      |       |       |          |                |       |
| Fecha   | 24/10/97  |              |     |              |    |              |     |      |       |       |          |                |       |
| Próxima prueba  | 15:00   |              |     |              |    |              |     |      |       |       |          |                |       |

Fig. III-11a


|   |  |              |     |             |   |             |    |                |     |      |       |       |          |                |       |
|---|--|--------------|-----|-------------|---|-------------|----|----------------|-----|------|-------|-------|----------|----------------|-------|
| <b>Otros modelos THS:</b>   |  |              |     |             |   |             |    |                |     |      |       |       |          |                |       |
| <b>THS/STD V3. 270</b><br><b>Producto      nombreproducto</b><br><b>I</b> |  <table> <tr><td>Sensibilidad</td><td>265</td></tr> <tr><td>Programa TX</td><td>0</td></tr> <tr><td>Alarma par.</td><td>10</td></tr> <tr><td>Objetos par. *</td><td>156</td></tr> <tr><td>Hora</td><td>12:34</td></tr> <tr><td>Fecha</td><td>24/10/97</td></tr> <tr><td>Próxima prueba</td><td>15:00</td></tr> </table> | Sensibilidad | 265 | Programa TX | 0 | Alarma par. | 10 | Objetos par. * | 156 | Hora | 12:34 | Fecha | 24/10/97 | Próxima prueba | 15:00 |
| Sensibilidad  | 265  |              |     |             |   |             |    |                |     |      |       |       |          |                |       |
| Programa TX   | 0  |              |     |             |   |             |    |                |     |      |       |       |          |                |       |
| Alarma par.   | 10   |              |     |             |   |             |    |                |     |      |       |       |          |                |       |
| Objetos par. *  | 156  |              |     |             |   |             |    |                |     |      |       |       |          |                |       |
| Hora  | 12:34  |              |     |             |   |             |    |                |     |      |       |       |          |                |       |
| Fecha   | 24/10/97   |              |     |             |   |             |    |                |     |      |       |       |          |                |       |
| Próxima prueba  | 15:00  |              |     |             |   |             |    |                |     |      |       |       |          |                |       |

Fig. III-11b

\* NOTA: en los modelos THS/G la cuenta parcial de los objetos no está presente



## Uso de la cinta transportadora

### Arranque / parada de la cinta transportadora

En condiciones de alimentación correcta y con motor parado, comprobar que el estado de los indicadores luminosos sean como indicado en la tabla:

| Indicador                  |  | Estado    |
|----------------------------|--|-----------|
| tensión de red             |  | encendido |
| motor encendido            |  | apagado   |
| motor parado               |  | encendido |
| avería motor               |  | apagado   |
| alarma detector de metales |  | apagado   |

- Presionar el pulsador para encender el motor: comprobar que arranque y que el indicador “motor encendido” esté iluminado y el indicador “motor parado” esté apagado.
- Para parar el motor presionar nuevamente el pulsador : comprobar que el motor se pare y que el indicador “motor encendido” esté apagado y el indicador “motor parado” esté iluminado.
- **Conveyor Control System a velocidad fija:** comprobar el movimiento manual del motor mediante los pulsadores y (si el parámetro MM=ON).

### Regulación de la velocidad de la cinta

Los pulsadores de control de la velocidad del motor tienen funciones diferentes según el valor del parámetro MM (véase capítulo Programación).

La velocidad de la cinta transportadora es regulable mediante

- programación en el detector de metales del parámetro **BS**
- accionamiento sencillo de los pulsadores puestos en el Conveyor Control System, si el parámetro **MM=OFF** y **UD=ON**.



NOTA: durante la programación del detector de metales, el teclado del Conveyor Control System está deshabilitado: análogamente, durante el accionamiento de los pulsadores del Conveyor Control System, la programación del detector de metales está deshabilitada.

| Display del detector de metales                        | Teclado del Conveyor Control System | Comentario  |
|--|-------------------------------------|---|
| Velocidad mín. 20<br>Velocidad 40<br>Velocidad máx. 60 | <br>                                | El valor “Velocidad” indica la velocidad ajustada y varía en tiempo real, según la presión de las teclas  y . La variación de velocidad es memorizada como parámetro específico del tipo de producto corriente. |

### Pulsador de emergencia

En la cinta transportadora se encuentran uno o más pulsadores de emergencia para la parada de la cinta transportadora en caso de avería o peligro.



En caso de necesidad, actuar también sobre el interruptor general del sistema.

| Display  | Mando                  | Comentario                                |
|--|------------------------|---|
| <b>** EMERGENCIA **</b><br>Producto <i>nombre producto</i> | pulsador de emergencia | Los indicadores de alarma están activados |

### Auto-apagamiento

En el caso de que no transite ningún objeto a través del detector de metales durante un tiempo equivalente al valor del parámetro ST (véase capítulo “Programación”), la cinta transportadora se para automáticamente.

## Restablecimiento de la alarma

En caso de alarma, según el tipo de funcionamiento seleccionado, el producto contaminado es eliminado de la línea de transporte:

- En el funcionamiento con expulsor automático, la cinta no es parada y el producto contaminado es desviado a un depósito de abastecimiento, destinado a ser vaciado periódicamente por el operador. En este caso, el detector se restablece automáticamente.
- En el funcionamiento con bloqueo de la cinta transportadora, la cinta es parada y el producto contaminado es posicionado en la zona de salida del detector de metales, para la remoción manual de parte del operador (NOTA: ¡todo el material comprendido entre la sonda y la línea de parada tiene que ser eliminado!).






Fig. III-13

En este caso, la cinta arranca nuevamente por mando del operador, el cual debe presionar el pulsador de reset. En el caso del **Conveyor Control System**, este pulsador está incorporado en el panel de mando:

| Acción  | Indicadores y efecto                                     |
|---|--|
| Presionar una primera vez el pulsador  para restablecer la alarma del detector de metales. | El indicador de alarma del detector de metales se apaga. |
| Presionar una segunda vez el pulsador  para volver a arrancar el motor.                    | El motor vuelve a arrancar.                              |

## Funcionamiento automático mediante lector de código de barras

A petición, el sistema THS puede incorporar un lector de código de barras para la selección automática de los parámetros específicos del producto en tránsito. Éste evita parar a menudo la línea de producción para modificar el parámetro PI en el caso de que la aplicación prevea el cambio frecuente del tipo de producto.

El lector es instalado aguas arriba de la sonda, para así permitir la lectura de un código impreso en el paquete. Si el código detectado es reconocido, el lector envía un mando al detector de metales para la selección del programa de análisis.



Si el código no es reconocido, porque se lee mal o porque no aparece en la lista de los códigos habilitados (véase parámetro **CD**, cap. Programación), el lector no envía ningún mando al detector de metales (el producto queda el seleccionado por último). En este caso, además, es posible rechazar automáticamente el paquete de la línea de producción, habilitando el parámetro **NE**.

Cuando el detector de metales recibe el mando de cambio de producto, se activa un procedimiento interno de adecuación, cuya duración determina la **distancia mínima entre dos paquetes con código diferente**, es decir relativos a dos distintos productos. Esta distancia corresponde a:

|   |  |
|---|--|
| <b>THS/3F</b><br>con cambio de banda (parámetro BA) entre un producto y el otro | <b>D mín. = (longitud sonda) + 3000 mm</b> |
| <b>THS/3F</b><br>sin cambio de banda (parámetro BA) entre un producto y el otro | <b>D mín. = (longitud sonda) + 300 mm</b>  |
| <b>Otros modelos THS</b>  | <b>D mín. = (longitud sonda) + 300 mm</b>  |



Es necesario procurar que la posición del paquete, es decir de la etiqueta durante el pasaje sea **paralela al sentido de tránsito**, para asegurar que sea bien legible el código de barras.

## Autodiagnóstico de la fotocélula

La condición de fotocélula activada de modo continuativo durante largo tiempo es interpretado por el sistema de autodiagnóstico como avería del sensor

Las causas pueden ser muchas (posición incorrecta, cables en corto-circuito, etc.).

Para los detalles, véase el párrafo "Autodiagnóstico" en el capítulo Mantenimiento.



En los sistemas sin encóder o con Control Power Box, el operador se preocupará **evitar que con la cinta parada pueda detenerse material delante de la fotocélula**: en esta eventualidad, la fotocélula quedará activa continuativamente a pesar de no estar en avería. Si esta condición no se puede evitar, es oportuno deshabilitar el autodiagnóstico de la fotocélula (Parámetro **PA**)

## THS/MN - Programación del Detector de Metales según el tipo de producto

Los parámetros que determinan el funcionamiento del detector según el tipo de producto son la **Sensibilidad** y el **Modo de análisis**. Es oportuno recordar que:

- Se aconseja siempre prestar mucha atención a la calidad de la instalación para obtener la máxima sensibilidad posible con la mejor inmunidad contra los trastornos ambientales.

### Procedimiento de calibrado del producto. Modo de análisis 1

El procedimiento tiene como objetivo el de conseguir la siguiente situación:

- el accionamiento de la línea de transporte con producto no contaminado por masas metálicas ferromagnéticas no debe causar alarma.
- El pasaje del producto contaminado de parte de masas metálicas ferromagnéticas no debe causar alarma.

**NOTA 1:** El detector de metales no es operativo hasta que no ha sido adquirido por lo menos un producto: pues es siempre necesario terminar la instalación con el procedimiento descrito a continuación.

**NOTA 2** Los resultados de la detección obtenidos son tanto mejores cuanto más constante es la geometría de la envoltura no magnética del producto y su posición y orientación de tránsito.

### Procedimiento de adquisición automática

El procedimiento consiste en la adquisición automatizada del perfil del producto, de modo que se evidencie en la señal en recepción la contribución debida a la masa metálica para interceptar. Esto pasa progresivamente, efectuando tres pasajes sucesivos del producto a través de la sonda.



Una vez empezado, el procedimiento tiene que ser completado. No cambiar el valor de los parámetros de funcionamiento durante el procedimiento.

- 1 Entrar en programación como Superusuario.
  - 1.1 Se aconseja crear un nuevo producto mediante el mando **Nuevo P**.
  - 1.2 Seleccionar los valores correctos para los parámetros **Velocidad** y **Longitud paquete**
- 2 Poner el parámetro **Auto-adquisición = ON**, salir de la programación: en el display aparece el mensaje "Pasar producto" y se activa el timbre.
- 3 Efectuar tres pasajes del producto, en las reales condiciones operativas. Al final, el timbre se desactiva y el display muestra el mensaje de funcionamiento normal.
- 4 **Control final del funcionamiento**
  - 4.1 Pasar el **solo producto**: el detector no debe dar alarma.
    - 4.1.1 Pasar el **producto con la masa metálica**: el detector debe dar alarma. En este caso el procedimiento se ha completado con éxito.
    - 4.1.2 En caso contrario, aumentar la **Sensibilidad** y comprobar que el bar-graph no indique más de 6 puntos al pasaje del producto no contaminado.
  - 4.2 Si el detector da alarma al solo pasaje del producto:
    - 4.2.1 Disminuir la **Sensibilidad** y comprobar que el pasaje del **producto** no dé alarma.
  - 4.3 Si el funcionamiento del detector no es correcto:
    - 4.3.1 Comprobar la **NOTA 2** del párrafo anterior.
  - 4.4 Si el funcionamiento del detector no es correcto, intentar utilizar el modo de análisis AM=2.
- 5 En el caso de que se desee efectuar la **prueba periódica en el producto**, ajustar el diámetro efectivo de la masa metálica utilizada en el parámetro relativo del menú Prueba MD: parámetro **FD**. De este modo, el informe de prueba llevará este valor al lado del resultado de la prueba efectuada.

**NOTA** Las pruebas de detección no deben ser llevadas a cabo simplemente con la muestra metálica ferromagnética, sino siempre con el conjunto (muestra ferrosa-contenedor de metal no ferroso) y en las reales condiciones operativas.

### Procedimiento de calibrado del producto. Modo de análisis 2

El procedimiento tiene como objetivo el de conseguir la siguiente situación:

- el accionamiento de la línea de transporte con producto no contaminado por masas metálicas ferromagnéticas no debe causar alarma.
- el pasaje del producto contaminado de parte de masas metálicas ferromagnéticas no debe causar alarma.

#### Procedimiento

Similar al caso del THS Estándar (véase párrafo siguiente).

**NOTA** En el caso de que el procedimiento fracase, comprobar si la detección con modo de análisis **1** consiente un funcionamiento correcto.



**NOTA:** en el caso de que el producto pueda variar notablemente sus características electromagnéticas, actuar sobre el parámetro **SA ( Corrección sensibilidad)**

## Programación del Detector de Metales según el tipo de producto. Todos los modelos THS, exceptuado THS/MN.

Los parámetros que determinan el funcionamiento del detector según el tipo de producto son:

- programa TX (parámetro TP)
- sensibilidad (parámetro SE)
- modo de análisis (parámetro AM)
- banda (sólo en el modelo multi-frecuencia **THS/3F**) (parámetro BA)

El detector es regulado en fábrica para que pueda funcionar de la mejor forma con productos secos (galletas, pasta, congelados secos,...). Es oportuno recordar que:

- en el caso de un producto con características especialmente "difíciles", es aconsejable contactar la oficina técnica CEIA para la realización de un dispositivo diseñado al propósito.
- es siempre oportuno prestar mucha atención a la calidad de la instalación para obtener la máxima sensibilidad posible con la mejor inmunidad a los trastornos ambientales.

### Procedimiento de compensación del "efecto producto"

El procedimiento tiene como objetivo el de conseguir la siguiente situación:

- el accionamiento de la línea de transporte con producto **no contaminado** por masas metálicas **no debe causar alarma**.
- El pasaje del producto **contaminado** por masas metálicas **debe causar alarma**.

Para obtener el mejor resultado del procedimiento, **es importante que el producto pase siempre en el mismo punto de la sonda y con orientación fija**.

#### Procedimiento de adquisición automática

El procedimiento consiste en la adquisición automatizada del perfil del producto, de modo que se evidencie en la señal en recepción la contribución debida a la masa metálica para interceptar. Esto pasa progresivamente, efectuando tres pasajes sucesivos del producto a través de la sonda.

El procedimiento altera el valor de los parámetros:

- SE e TP, si TN>1
- Solamente TP si TN=1
- BA, en el modelo THS/3F si MB=ON



Una vez empezado, el procedimiento tiene que ser completado. No cambiar el valor de los parámetros de funcionamiento durante el procedimiento.

- 1 Se aconseja crear un nuevo producto mediante el mando **Nuevo P**.
- 2 Poner el parámetro **Modo de análisis** a un valor oportuno (véase el párrafo "Criterios de elección del modo de análisis"). En el caso del modelo THS/3F, es necesario seleccionar el valor correcto del parámetro **MB** (ON: auto-adquisición con selección automática de la banda de trabajo, OFF: auto-adquisición con banda de trabajo pre-fijada mediante el mando **BA**). En el caso de funcionamiento multi-banda (**MB=ON**), seleccionar el valor deseado para el mando **OS**.
- 3 Poner el parámetro **Auto-adquisición = ON**, salir de la programación y seguir las indicaciones en el display.
- 4 Efectuar diversos pasajes del producto, según el valor del parámetro **Pasajes** (**Nota**: en el caso de producto suelto, el aparato procura automáticamente analizarlo correctamente). **Nota**: en el caso del modelo **THS/3F**, si **MB=ON**, efectuar **3 x TN** pasajes, con **TN=2,3,...**  
En el display aparece el mensaje "Pasar producto" y se activa el timbre (si habilitado).
- 5 Al final de los pasajes, el detector sale de la fase de auto-adquisición y muestra el mensaje estándar en el display.
- 6 **Control final del funcionamiento**
  - 6.1 Pasar el **solo producto**: el detector no debe dar alarma.
    - 6.1.1 Pasar el **producto con la masa metálica**: el detector debe dar alarma. En este caso el procedimiento se ha completado con éxito.
    - 6.1.2 En caso contrario, aumentar la sensibilidad SE y comprobar que el bar-graph no indique más de 8 puntos al pasaje del producto no contaminado.
  - 6.2 Si el detector da alarma al solo pasaje del producto, **disminuir la sensibilidad** de modo que el detector no dé alarma (probable no-uniformidad del producto).
- 7 En el caso de que se desee efectuar la **prueba periódica en el producto**, ajustar el diámetro efectivo de la masa metálica utilizada en el parámetro relativo del menú Prueba MD: parámetro **FD** si la muestra es ferromagnética, parámetro **SD** si la muestra es de acero inox, parámetro **ND** si la muestra es diamagnética. De este modo, el informe de prueba llevará este valor al lado del resultado de la prueba efectuada.



**NOTA:** en el caso de que producto pueda variar notablemente sus características electromagnéticas, actuar sobre el parámetro **SA** (**Corrección sensibilidad**)

## Criterios de elección del modo de análisis (mando AM)

El detector THS consiente elegir entre diversos tipos de detección, mediante el mando **Modo análisis (AM):E**

### Criterios de elección

| Modo de Análisis AM | Aplicaciones preferenciales  |  | Requisitos necesarios  | Notas  |
|---------------------|--|--|--|--|
|                     | THS/MN   | Otros modelos THS  |  |  |
| <b>1</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alta cantidad de aluminio</li> </ul>  | no aplicable   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Producto empaquetado de geometría constante</li> <li>Recorrido constante de pasaje a través de la sonda</li> <li>Fotocélula <u>necesaria</u>, fijada en la entrada de la sonda</li> <li>Expulsión sin parada de la cinta, para evitar variaciones de velocidad de tránsito del producto</li> <li>Velocidad constante</li> </ul> | -  |
| <b>2</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Velocidades bajas (&lt; 35m/min) y cantidades de aluminio medio-bajas</li> <li>Velocidades altas(&gt;35m/min) y cantidades de aluminio bajas</li> </ul> | Distancia entre los productos equivalente a por lo menos 1,5 veces la profundidad del túnel (DL ).   |  | <p>Producto empaquetado o suelto.<br/>Fotocélula ausente o posicionable sea antes que después de la sonda</p> <p>Tipos de expulsión posibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con parada de la cinta</li> <li>sin parada de la cinta: <ul style="list-style-type: none"> <li>sincronizada mediante fotocélula</li> <li>sincronizada en la alarma del detector de metales</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>3</b>            | no aplicable   | Distancia entre los productos también inferior a 1,5 veces la profundidad del túnel ( DL ).<br>Producto caracterizado por TP incluido entre 200 y 1000 (valor resultante del procedimiento de auto-adquisición). |  | <p>Producto empaquetado o suelto.<br/>Fotocélula ausente o posicionable sea antes que después de la sonda</p> <p>Tipos de expulsión posibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con parada de la cinta</li> <li>sin parada de la cinta: <ul style="list-style-type: none"> <li>sincronizada mediante fotocélula</li> <li>sincronizada en la alarma del detector de metales</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>4*</b>           | no aplicable   | <b>Reservado</b>   |  |  |
| <b>5*</b>           | no aplicable   | <b>Reservado</b>   |  |  |
| <b>6*</b>           | no aplicable   | <b>Como el modo 2, pero con mayor inmunidad a las vibraciones</b>  |  |  |
| <b>7*</b>           | no aplicable   | <b>Como el modo 3, pero con mayor inmunidad a las vibraciones</b>  |  |  |

\* no disponible en los modelos THS/MN

**En todo caso, es aconsejable comprobar el funcionamiento con los diversos tipos de detección y elegir el caracterizado por la mayor sensibilidad.**

## Control de la sensibilidad con muestra de referencia

Es importante comprobar periódicamente la funcionalidad del detector (sensibilidad y expulsión del material) realizando un prueba de sensibilidad con muestra de referencia.

### Prueba mediante muestra definida por el cliente

- La muestra de referencia es identificada al final de la instalación según las especificaciones del cliente; es necesario anotar la sensibilidad, la trayectoria y la orientación del objeto, si éste no es de forma esférica.
- Conservada en condiciones constantes, esta muestra es utilizada periódicamente para la prueba, que debe ser llevada a cabo en las mismas condiciones de la comprobación al final de la instalación.

### Prueba mediante muestra CEIA

- La muestra de referencia es una de las muestras esféricas CEIA, disponibles en diferentes medidas y en tres tipos de metales (ferroso, no ferroso, acero inoxidable).
- Determinar experimentalmente la sensibilidad necesaria para la detección de la muestra o ejecutar el procedimiento de compensación del efecto producto.
- Introducir el diámetro de la muestra en el parámetro FD ( o SD o ND, según el tipo de metal utilizado).
- Definir la periodicidad y el retraso de espera para la ejecución de las pruebas y la activación o no del relé de avería en caso de falta de realización de la prueba (véase menú Configuración QA).

### Realización de las pruebas periódicas

Al vencer el tiempo *Int. de prueba* (desde el encendido del detector de metales), aparece en el display un mensaje de solicitud de la prueba ( puede ser señalizado también por una lámpara opcional).

**\*\*TEST\*\***  
**Producto *nombreproducto***  
 I

La prueba puede ser efectuada sea por el Operador de la calidad sea por el Responsable de la calidad.

NOTA: para deshabilitar la solicitud periódica de realización de la prueba, poner el parámetro *Int. de prueba* = 0.

### Procedimiento de prueba

El procedimiento descrito hace referencia a la prueba FE: las dos demás pruebas son similares.

#### Prueba positiva

|    | Mensaje en el display | Comentario   |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Prueba FE <-          | Presionar la tecla E   |
| 2. | Prueba FE WAIT        | Esperar aprox. 3 segundos  |
| 3. | Prueba FE PASS        | Pasar una muestra a través de la sonda dentro de 20 segundos. Si está presente la fotocélula, pasar el producto junto a la muestra   |
| 4. | Prueba FE OK          | Prueba finalizada con éxito: la muestra metálica ha sido detectada y eventualmente expulsada (comprobación de la entrada "confirmación expulsión").<br>El éxito es grabado en la memoria |

En el caso que la prueba fracase, al punto 4. se obtiene uno de los siguientes mensajes:

#### Prueba negativa

|    |                |   |
|----|----------------|---|
| 4. | Prueba FE NULL | La señal de la muestra es considerada demasiado grande para efectuar una prueba válida y se requiere un nuevo pasaje. Se consienten dos otras tentativas, antes de considerar la prueba fracasada. Presionando la tecla P se sale de la prueba, volviendo al punto 3.   |
| 4. | Prueba FE NO   | Posibles causas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• no se ha detectado ningún pasaje en 20 segundos</li> <li>• la señal de la muestra es inferior al umbral de la alarma SE</li> <li>• tres tránsitos sucesivos han resultado NULL.</li> <li>• el sistema de expulsión está habilitado pero no se ha detectado la ejecución de la expulsión mediante la entrada "confirmación expulsión"</li> </ul> |

El resultado de la prueba, positivo o negativo, es grabado siempre en la memoria.



NOTA: en caso de funcionamiento anómalo, efectuar una prueba utilizando la muestra indicada en la ficha de ensayo anexa al presente manual, seleccionando el producto "default".

## Programación

### Información general sobre la programación

La programación se realiza mediante el teclado incorporado en el detector de metales que incluye las teclas:

Tabla IV-A

| TASTO                 | FUNCIÓN   |
|-----------------------|---|
| <b>P</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• entrada y salida de la fase de programación</li> <li>• desplazamiento de los sub-menús al menú anterior</li> </ul> |
| <b>↑ (incremento)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• consienten correr la secuencia de las instrucciones</li> <li>• elegir el parámetro para modificar</li> </ul>       |
| <b>↓ (decremento)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• modificar los valores de los parámetros</li> </ul>   |
| <b>E</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pasaje del menú principal a los sub-menús seleccionados</li> <li>• confirmación de los datos ajustados</li> </ul>  |

Cuando se accede a la programación se solicita la password: hay seis password, para los siguientes niveles:

- *operador*
- *supervisor*
- *ingeniero*
- *operador de la calidad*
- *responsable de la calidad*
- *programador remoto*

Cada tipo de programador puede acceder a un grupo específico de los parámetros.



Sólo el *ingeniero* y el *programador remoto* puede modificar las password de los diversos niveles.



Al primer encendido el detector de metales está configurado con password definidas en fábrica (indicadas en la ficha de ensayo al final del manual). El valor estándar es :

| Nivel                            | Password |
|----------------------------------|----------|
| <i>operador</i>                  | 000001   |
| <i>supervisor</i>                | 000002   |
| <i>ingeniero</i>                 | 000003   |
| <i>operador de la calidad</i>    | 000004   |
| <i>responsable de la calidad</i> | 000005   |
| <i>programador remoto</i>        | 000006   |

**Es muy importante que el técnico, responsable del dispositivo, vuelva a nombrar las password, para evitar que acceda a la programación personal no autorizado.**

El acceso a la programación se hace presionando la tecla **P** . El detector de metales pide la digitación de la password.

**Código de acceso**

**000001**

Fig. IV-1: acceso a la programación: digitación de la password

La digitación de la password se efectúa modificando un carácter a la vez, a través de las teclas **↑** (incremento) y **↓** (decremento) y confirmando el dato con la tecla **E**.

Después de haber introducido la password el detector de metales es inhibido y es consentido el acceso a la programación, el display visualiza los parámetros disponibles para el nivel de programación:




Fig. IV-2: ejemplo de visualización durante la programación: nivel operador




Fig. IV-3: ejemplo de visualización durante la programación: nivel supervisor

- Los parámetros son seleccionados utilizando las teclas ↑ (incremento) y ↓ (decremento), y activados con la tecla E. (ENTER): en este caso el valor actual empieza a destellar.
- Los sub-menús son seleccionados utilizando las teclas ↑ (incremento) y ↓ (decremento), el acceso a los sub-menús se hace presionando la tecla E.
- Los valores de los parámetros son modificados con las teclas ↑ (incremento) y ↓ (decremento).
- Las modificaciones son confirmadas con las teclas E.
- Se vuelve al menú anterior y se sale de la programación con la tecla P.

NOTA: si el valor de la sensibilidad no destella después de haber pulsado ENTER significa que ese parámetro no está habilitado para ese nivel de programación.

**Cada nivel de programación da acceso a una parte de los parámetros de programación, según la tabla siguiente.**

Tabla III-B

| Nivel                           | Menú / Mandos disponibles   |
|---------------------------------|---|
| Nivel operador                  | Sensibilidad<br>Producto  |
| Nivel supervisor                | Productos<br>Auto-adquisición<br>Parámetros det.<br>Parámetros esp.<br>Progr. Tiempos Esp.<br>Contadores  |
| Nivel ingeniero                 | Productos<br>Auto-adquisición<br>Parámetros det.<br>Parámetros esp.<br>Contadores<br>Lector barcode*<br>Configuración THS<br>Ajusta fecha<br>Cambia password<br>Configuración ALM<br>Estado I/O |
| Nivel operador de la calidad    | Prueba MD   |
| Nivel responsable de la calidad | Prueba MD<br>Print<br>Informe Calidad<br>Configuración QA<br>Sensib. de prueba  |
| Nivel programador remoto        | Todos los mandos del nivel Ingeniero y del nivel Responsable de la calidad  |

\* menú disponible sólo en presencia de lector de código de barras.

La estructura de los menús de programación es del tipo "árbol". En la tabla "INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN" se describe cada parámetro facilitando la secuencia de los menús / sub-menús, que consiente seleccionarlos.




## INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

Para los diversos parámetros se indica la disponibilidad en los modelos. **En el caso de que el parámetro sea específico del producto corriente**, se identifica con la letra “P”; en el caso, viceversa, que sea general, es decir común a todos los productos, se identifica con la letra “G”.

| Nivel acceso | Código en programación local | Código en progr. remota | Significado                   | Valores posibles  | Valor estándar | Notas  | P/G | THS/STD<br>THS/SL | THS/MN | THS/G | THS/3F |
|--------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|----------------|--|-----|-------------------|--------|-------|--------|
| 1            | Sensibilidad                 | -                       | Sensibilidad                  | 0 - 299   | -              | Umbral de disparo de la alarma: cuanto más pequeño es el objeto para detectar, tanto más grande debe ser la sensibilidad. El parámetro es modificable a nivel operador si el parámetro OA=ON.  | P   | X                 | X      | X     | X      |
| 1            | Prod.                        | -                       | Tipo de producto seleccionado | 12 dígitos alfanuméricos                                  | -              | <p>Selección de los parámetros de funcionamiento optimizados para un tipo de producto específico, anteriormente memorizados por el supervisor y el ingeniero.</p> <p><b>Programación local</b><br/>El display visualiza los diversos productos definidos usando las teclas flecha. Elegir el producto deseado presionando la tecla E.</p> <p><b>Programación remota</b><br/>El mando visualiza la lista de los productos: el producto corriente es evidenciado por el cursor "&gt;". Para cambiar el producto corriente, asignar a PI el nombre correspondiente. Ejemplo:</p> <p><b>PI ENTER</b></p> <p>Default<br/>&gt; Prod. A<br/>Prod. B<br/>Prod. C</p> <p><b>PI =Prod. A ENTER</b><br/><b>PI ENTER</b></p> <p>Default<br/>&gt; Prod. A<br/>Prod. B<br/>Prod. C</p> | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Productos                    |                         |                               |   |                |  |     | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Prod.                        | PI                      |                               |   |                | véase arriba   |     | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Nombre p.                    | PN                      | Nombre del producto           | 12 dígitos alfanuméricos                                  | -              | modificación del nombre de un producto ya memorizado<br>NOTA: digitar siempre 12 caracteres (espacios incluidos) . Seleccionar cada carácter mediante las teclas ↑ (incremento) y ↓ (decremento) y confirmar presionando la tecla E (ENTER)  | P   | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Nuevo (producto)             | NW                      | Nombre de un producto nuevo   | 12 dígitos alfanuméricos<br>hasta 249 productos distintos | -              | memorización de los parámetros de funcionamiento corrientes en una celda de memoria y atribución del nombre del producto correspondiente<br>NOTA: digitar siempre 12 caracteres (espacios incluidos) . Seleccionar cada carácter mediante las teclas ↑ (incremento) y ↓ (decremento) ) y confirmar presionando la tecla E (ENTER)  | P   | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Borr. p.                     | EP                      | Borrado de un                 |   | -              | Borrado de un producto existente:  | P   | x                 | x      | x     | x      |

| Nivel acceso | Código en programación local | Código en progr. remota | Significado   | Valores posibles  | Valor estándar | Notas   | P / G | THS/STD<br>THS/SL | THS/MN | THS/G | THS/3F |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---|---|----------------|---|-------|-------------------|--------|-------|--------|
|              |                              |                         | producto  |   |                | seleccionar el producto deseado en la lista visualizada, mediante las teclas flecha, y confirmar con la tecla E.  |       |                   |        |       |        |
| 2/3          | <b>Auto-adquisición</b>      |                         |   |   |                |   |       | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Auto-adquisic.               | LE                      | Auto-adquisición  | ON,OFF  | OFF            | Seleccionar ON para activar el procedimiento de auto-adquisición.<br>NOTA: LE=OFF automáticamente al final del procedimiento<br>Véase párrafo " Programación del detector de metales según el tipo de producto"   | G     | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Optimiz. Inox                | OS                      | Inclusión del acero inox entre los metales para los cuales optimizar la relación señal / producto | ON:<br>optimización de acero inox e hierro<br><br>OFF:<br>optimización solamente del hierro | ON             | relación señal / producto:<br><br>señal del metal<br>señal del producto   | G     |                   |        |       | x      |
| 2/3          | Multibanda                   | MB                      |   | ON,OFF  | OFF            | ON: auto-adquisición con selección automática de la banda de trabajo<br>OFF, auto-adquisición sin modificación de la banda de trabajo (BA).<br><br>Véase párrafo " Programación del detector de metales según el tipo de producto"  | G     |                   |        |       | x      |
| 2/3          | Pasajes                      | TN                      | Número de pasajes del producto para la auto-adquisición   | 1-10  | 2              | En caso de producto no uniforme, aumentar TN para conseguir efectuar una media m precisa.<br>Seleccionando MB=ON en el modelo THS/3F, el valor de TN es forzado a un valor >1   | G     | x                 |        | x     | x      |
| 2/3          | Corrección sens.             | SA                      | Margen de sensibilidad  | 5-40  | 15             | Margen de sensibilidad restado al valor límite determinado por el procedimiento de auto-adquisición del producto: reduciendo la sensibilidad, evita falsas alarmas en caso de variaciones notables de las características del producto.<br>Aumentando el valor de SA, la sensibilidad determinada por el procedimiento de auto-adquisición disminuye.<br>El valor estándar 15 corresponde a una relación 2 entre la señal útil de alarma y la interferencia debida al producto. | G     | x                 |        | x     | x      |
| 2/3          | <b>Parámetros Det.</b>       |                         |   |   |                |   |       | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Sensibilidad                 | SE                      |   |   |                | Véase arriba  | P     | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Programa TX                  | TP                      | Parámetro de análisis de la señal en recepción  | 0-1799  | 0              | Este parámetro determina el punto de trabajo mejor para la minimización de la señal generada por el producto y es determinada automáticamente por el detector durante el procedimiento de auto-adquisición.<br>Por ejemplo, para un producto seco, la elección de TP=0 resulta perfecta.  | P     | x                 |        | x     | x      |
| 2/3          | Banda                        | BA                      | Banda de trabajo  | HIGH : b.alta<br><br>MEDIUM : b. media<br><br>LOW: b. baja                                  | HIGH           | Parámetro determinado automáticamente por el sistema durante el procedimiento de auto-adquisición (si el parámetro MB =ON). El parámetro puede ser variado también manualmente: en general es oportuno bajar de banda al aumentar de la humedad del producto o en caso de presencia de partes de aluminio.  | P     |                   |        |       | x      |
| 2/3          | Modo de análisis             | AM                      | Modo de análisis de la  | 2-7   | 6              | Véase párrafo "Criterios de elección del modo de análisis".   | P     | x                 | x      | x     | x      |

| Nivel acceso | Código en programación local | Código en progr. remota | Significado   | Valores posibles                        | Valor estándar | Notas  | P / G | THS/STD<br>THS/SL | THS/MN | THS/G | THS/3F |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---|---|----------------|--|-------|-------------------|--------|-------|--------|
|              |                              |                         | señal en recepción                                    | 2 para THS/MN<br>2-7 para otros modelos | 2 (THS/MN)     |  |       |                   |        |       |        |
| 2/3          | Parámetros Esp.              |                         |   |   |                |  |       | x                 | x      | x     | X      |
| 2/3          | Modo expulsión               | EM                      | Modo de expulsión                                     | B, F, S, SB                             | -              | <p>Selección del modo de expulsión del material contaminado</p> <p>Modo B: Funcionamiento con bloqueo de la línea de producción, eliminación del material contaminado y restablecimiento manual de parte del operador. (Véase también: párrafo "Temporizaciones" y parámetro ED)</p> <p><i>NOTA: el detector de metales no controla la presencia de más fragmentos consecutivos: pues es necesario eliminar todo el material incluido entre la parte que ha causado la alarma y el todavía bajo la sonda. Para minimizar el desperdicio de material es aconsejable elegir un valor bajo para ED.</i></p> <p>Modo F: Funcionamiento con abastecimiento del material contaminado automático. (Véase también: párrafo "Temporizaciones" y parámetros AT, ED, ET)</p> <p>Modo S: Funcionamiento con abastecimiento del material contaminado automático y sincronizado por fotocélula. (Véase también: párrafo "Temporizaciones" y parámetros AT, ED, ET, PD, PH)</p> <p>Modo SB: Funcionamiento con bloqueo de la línea de producción sincronizado por fotocélula, eliminación del material contaminado y restablecimiento manual de parte del operador. (Véase también: párrafo "Temporizaciones" y parámetro ED)</p> | P     | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Dis. Expulsor                | ED                      | Distancia del expulsor de la sonda o de la fotocélula | 0-6000mm                                | -              | -  | P     | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Det. Inversa                 | RD                      | Detección inversa                                     | ON,OFF                                  | OFF            | <p>Detección ausencia de partes metálicas, con funcionamiento inverso para ambos relés de salida.</p> <p>El funcionamiento requiere la presencia de una fotocélula, antes y después de la sonda.</p> <p>Ejemplo con fotocélula en salida:<br/>AT =A</p>  | P     | x                 | x      | x     | x      |

| Nivel acceso | Código en programación local | Código en progr. remota | Significado   | Valores posibles              | Valor estándar | Notas  | P / G | THS/STD<br>THS/SL | THS/MN | THS/G | THS/3F |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|----------------|--|-------|-------------------|--------|-------|--------|
|              |                              |                         |   |                               |                |    |       |                   |        |       |        |
| 2/3          | Velocidad mín.               | BL                      | Velocidad mínima de tránsito                        | Véase a lado                  | -              | Este parámetro aparece sólo si el módulo inversor para la velocidad variable (MDL) está presente (KT>0.000) o un encóder está conectado (KE>0).<br>En el caso de un encóder sin MDL, el rango va de 2 a 250 m/min.<br>En el caso de que el módulo MDL esté instalado, el rango va de 20KT a BM m/min.<br>El parámetro no se aplica en caso de velocidad fija, presencia de ficha MDT (KT=F) o ausencia de cinta transportadora.<br>La alteración del parámetro KT comporta la asignación automática de BL=20KT.  | G     | x                 | x      |       | x      |
| 2/3          | Velocidad                    | BS                      | Velocidad de tránsito                               | 2-250 m/min                   | -              | Cinta transportadora a velocidad fija o modelos sin cinta transportadora: introducir el valor de la velocidad de tránsito.<br>Si KE>0 e KT=0.000 (encóder presente, ficha inversor ausente), el parámetro no es aplicable.<br>Si está presente el inversor, tiene que estar incluido entre BL y BM.  | P     | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Velocidad máx.               | BM                      | Velocidad máxima de tránsito                        | Véase a lado                  | -              | Este parámetro aparece sólo si el módulo inversor para la velocidad variable (MDL) está presente (KT>0.000) o un encóder está conectado (KE>0).<br>En el caso de un encóder sin MDL, el rango va de 2 a 250 m/min.<br>En el caso de que el módulo MDL esté instalado, el rango va de BL a (MI x KT) m/min.<br>El parámetro no se aplica en caso de velocidad fija, presencia de ficha MDT (KT=F) o ausencia de cinta transportadora.<br>Con MDL seleccionar la máxima velocidad operativa.<br>La alteración del parámetro KT o MI comporta la asignación automática de BM=MI x KT. | G     | x                 | x      |       | x      |
| 2/3          | Progr. Tiempos Exp.          |                         |   |                               |                |  |       | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Tiempo act.ReléA             | AT                      | Tiempo de activación del relé alarma                | 0-20 s<br>A                   | A              | AT=A (automático) : el relé de alarma es activado sólo durante el tiempo en que la señal supera el umbral de disparo   | G     | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Tiempo ReléE                 | ET                      | Tiempo de activación del relé de expulsión (relé E) | 1-3000<br>céntimos de segundo | -              | Para EM=S:<br>tiempo de activación del relé de expulsión<br><br>Para EM=F:<br>Tiempo mínimo de activación del relé de expulsión (el relé es activado por un tiempo dado por la suma del tiempo de  | G     | x                 | x      | x     | x      |

| Nivel acceso | Código en programación local | Código en progr. remota | Significado   | Valores posibles   | Valor estándar | Notas   | P/G | THS/STD<br>THS/SL | THS/MN | THS/G | THS/3F |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---|--|----------------|---|-----|-------------------|--------|-------|--------|
|              |                              |                         |   |  |                | alarma - tiempo de tránsito de la masa metálica a través de la sonda - y del tiempo ET)   |     |                   |        |       |        |
| 2/3          | Tiempo conf.exp.             | CT                      | Tiempo de confirmación di expulsión   | 0-6000 céntimos de segundo   |                | Véase función CE  | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | <b>Contadores</b>            |                         |   |  |                |   |     | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Alarmas par.                 | CA                      | Número de alarmas causadas por el producto corriente (desde la última puesta a cero)  | 0-999999999  | -              | Puesta a cero: seleccionar el parámetro, presionar la tecla $\uparrow$ (incremento) y presionar la tecla E (ENTER); en programación remota, ejecutar el mando CR.                                       | P   | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Objetos par.                 | CO                      | Número de paquetes transitados del producto corriente (desde la última puesta a cero) | 0-999999999  | -              | Cuenta efectuada mediante fotocélula. Puesta a cero: seleccionar el parámetro, presionar la tecla $\uparrow$ (incremento) y presionar la tecla E (ENTER); en programación remota, ejecutar el mando CR. | P   | x                 | x      |       | x      |
| 2/3          | Alarmas tot.                 | AC                      | Número total de alarmas (desde la última puesta a cero)                               | 0-999999999  | -              | Puesta a cero: seleccionar el parámetro, presionar la tecla $\uparrow$ (incremento) y presionar la tecla E (ENTER); en programación remota, ejecutar el mando AR.                                       | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 2/3          | Objetos tot.                 | OC                      | Número total de paquetes transitados (desde la última puesta a cero)                  | 0-999999999  | -              | Cuenta efectuada mediante fotocélula. Puesta a cero: seleccionar el parámetro, presionar la tecla $\uparrow$ (incremento) y presionar la tecla E (ENTER); en programación remota, ejecutar el mando OR. | G   | x                 | x      |       | x      |
| 3            | <b>Lector barcode</b>        |                         |   |  |                |   |     |                   |        |       |        |
| 3            | Cód.                         | CD                      | Selección del tipo de codificación  | CODE 2/5 INTER<br>CODE 39 STAND<br>CODE 39 FULL<br>CODE 32<br>C.I.P.<br>CODEBAR<br>CODE 128<br>EAN 128<br>CODE 93 STAND<br>EAN13<br>EAN8<br>UPCA<br>UPCE<br>EAN13 ADD ON 2<br>EAN8 ADD ON 2<br>UPCA ADD ON 2<br>UPCE ADD ON 2<br>EAN13 ADD ON 5<br>EAN8 ADD ON 5<br>UPCA ADD ON 5<br>UPCE ADD ON 5<br>PLESSEY<br>ALL EAN UPC | -              | Tipo de código que el lector de códigos de barras reconoce.   | G   | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Longitud código              | CL                      | Número de caracteres que componen el código   | 1-48<br>A: automático  | A              |   | G   | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Número decodif.              | DN                      | Número de decodificaciónes con el mismo resultado                                     | 1-10   | -              | Número de lecturas consecutivas iguales para que un código sea considerado válido   | G   | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Primer caráct                | WS                      | Primer carácter útil para identificar el producto                                     | 1-48   | -              | Primer carácter útil para identificar el producto dentro del código   | G   | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Último caráct.               | WE                      | Último carácter útil para identificar el  | 1-48   | -              | Último carácter útil para identificar el producto dentro del código.  | G   | x                 | x      |       | x      |

| Nivel acceso | Código en programación local | Código en progr. remota | Significado  | Valores posibles   | Valor estándar | Notas   | P / G | THS/STD<br>THS/SL | THS/MN | THS/G | THS/3F |
|--------------|------------------------------|-------------------------|--|--|----------------|---|-------|-------------------|--------|-------|--------|
|              |                              |                         | producto   |  |                |   |       |                   |        |       |        |
| 3            | Aprend. Cod.                 | LC                      | Activación fase de asociación código-producto  | ON/OFF   | OFF            | Mando que permite asociar un código a un producto. Si activa (LC=ON) en el display aparece el mensaje 'Pasar código'. Después de que el operador ha pasado el código de barras delante del lector, en el display aparecen el mensaje 'ENTER para confirmar' y el código leído. Presionando 'ENTER' el código leído es asociado al producto corriente, presionando 'PROG' se cancela la operación, presionando una de las teclas flecha se pide volver a pasar el código de barras delante del lector. | P     | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Dis. Let. MD                 | BD                      | Distancia entre lector y antena  | THS/3F:<br>3000-5000mm<br><br>Otros modelos::<br>300-5000 mm | -              | <b>NOTA:</b> en el caso del THS/3F, si el cambio de producto no comporta modificación del parámetro BA (dato comprobable realizando el procedimiento de auto-adquisición para los dos productos) la distancia puede bajar hasta 300mm.  | G     | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Expul. no cod.               | NE                      | Expulsión paquetes con código incorrecto   | ON/OFF   | OFF            | ON: los paquetes sin código de barras o con código de barras no válidos son expulsados.<br>OFF: ninguna intervención.<br>El mando está disponible sólo si está habilitado el funcionamiento con lector de código de barras.<br><i>NOTA: para el funcionamiento, es necesario instalar una fotocélula para la sincronización de los paquetes. Esta fotocélula puede ser instalada antes o después de la sonda THS, PERO SIEMPRE DESPUÉS DEIL LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS.</i>                          | G     | x                 | x      |       | x      |
| 3            | <b>Configuración THS</b>     |                         |  |  |                |   |       | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | ID línea                     | ID                      | Identificador de cada detector de metales en una red de aparatos conectados en RS485 | 1000-9999  | 9999           | Número máximo de unidades : 32  | G     | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | Acc. Operador                | OA                      | Acceso a la selección de la sensibilidad de parte del operador                       | ON/OFF   | ON             | -   | G     | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | Sonido                       | SO                      | Activación del timbre de alarma incorporada  | ON/OFF   | ON             | -   | G     | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | Inseguidor TP                | FO                      | Adaptación automática a las variaciones de características del producto              | ON/OFF   | OFF            | FO=ON : en el caso de producto con características químico-físicas variables lentamente a lo largo del tiempo, el detector determina automáticamente el mejor punto de trabajo, variando oportunamente el parámetro TP.   | G     | x                 |        | x     | x      |
| 3            | Idioma                       | LG                      | Idioma de los mensajes   | Véase a lado   | -              | El último carácter de la versión software indica el grupo de los idiomas seleccionables, según lo indicado a continuación, marcando el idioma con su código internacional:<br>THSVxxxa: GB / D / F / I<br>THSVxxxb: GB / D / NL / S   | G     | x                 | x      | x     | x      |

| Nivel acceso | Código en programación local | Código en progr. remota | Significado  | Valores posibles  | Valor estándar | Notas   | P / G | THS/STD<br>THS/SL | THS/MN | THS/G | THS/3F |
|--------------|------------------------------|-------------------------|--|---|----------------|---|-------|-------------------|--------|-------|--------|
|              |                              |                         |  |   |                | THSVxxx: GB / P / E / JP<br>THSVxxxd: GB / D / F / H  |       |                   |        |       |        |
| 3            | Tiem.inhibición              | IN                      | Tiempo de inhibición   | 0-3000<br>céntimos de segundo   | 0              | El detector de Metales es deshabilitado por el tiempo seleccionado, a partir de la activación de la entrada de inhibición o al encendido del motor (si está presente la ficha inversor).  | G     | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | Habil Barcode                | BE                      | Código de habilitación del funcionamiento con lector de código de barras | 6 dígitos alfanuméricos   | -              | Código de 6 cifras que habilita el THS a gestionar el lector de código de barras: es suministrado por CEIA al momento de la entrega de un kit de puesta al día  | G     | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Posición photo.              | PH                      | Posición de la fotocélula con respecto a la sonda                        | IN - OUT:   | -              | IN: fotocélula puesta a la entrada de la sonda<br><br>OUT: fotocélula puesta a la salida de la sonda  | G     | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Dist. Fotoc. MD              | PD                      | Distancia entre detector de metales y fotocélula                         | 0-2000 mm   | -              | -   | G     | x                 | x      |       | x      |
| 3            | K trasmis                    | KT                      | Constante de transmisión del grupo moto-reductor                         | 0.000-9.999   | -              | KT=0.000 si el inversor no está presente<br><br>KT= (velocidad de tránsito)/(frecuencia motor)<br><br>NOTA: modificando el valor de KT, los parámetros BL y BM se ajustan automáticamente a los valores nominales, respectivamente 20 x KT y 60 x KT. BL y BM pueden ser modificados también manualmente.<br><br>El parámetro KT tiene que ponerse igual a "F" si la configuración del sistema comprende una ficha MDT. | G     | x                 | x      |       | x      |
| 3            | K encóder                    | KE                      | Constante para encóder (número de impulsos por vuelta)                   | 0-1000 impulsos por vuelta<br><br>KE=0 : encóder ausente<br>KE>0 : encóder presente | 0              |   | G     | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Diámetro                     | DI                      | Diámetro del rodillo de arrastre   | 10-250mm  | -              | Diámetro del rodillo + 2 x (espesor de la cinta)<br>Parámetro correlato: K encóder.   | G     | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Corrección TP                | TA                      | Corrección del parámetro de análisis de la señal en recepción            | 0-1799  | -              | Este parámetro es específico para cada aparato. No modificar por ningún motivo.   | G     | x                 |        | x     | x      |
| 3            | Auto-adquis. TA              | TL                      | Auto-adquisición del parámetro TA  | ON,OFF  | -              | Seleccionar ON para activar el procedimiento de auto-adquisición.<br>NOTA: TL=OFF automáticamente al final del procedimiento<br>Véase párrafo " Sustitución de la ficha SCD "   | G     | x                 |        | x     | x      |
| 3            | Transmisión                  | TX                      | Habilitación del transmisor  | ON,OFF  | ON             | Reservado a la asistencia   | G     | x                 |        | x     | x      |
| 3            | Canal TX                     | CH                      | Canal de transmisión   | 1,2   | 1              | Selección de canales diferentes en dos aparatos adyacentes, para la sincronización automática.<br>NOTA: en algunos modelos este   | G     | x                 |        | x     | x      |

| Nivel acceso | Código en programación local | Código en progr. remota | Significado  | Valores posibles                             | Valor estándar | Notas  | P / G | THS/STD<br>THS/SL | THS/MN | THS/G | THS/3F |
|--------------|------------------------------|-------------------------|--|--|----------------|--|-------|-------------------|--------|-------|--------|
|              |                              |                         |  |  |                | parámetro no está disponible   |       |                   |        |       |        |
| 3            | Contraste displ.             | DC                      | Contraste del display                              | 0-50   | 0              | Las características del display pueden variar con la temperatura ambiente  | G     | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | Hora                         | TM                      | Hora corriente                                     | hh:mm  |                | hh: horas; mm:minutos  | G     | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | Ajusta fecha                 |                         |  |  |                |  |       | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | Año                          | DA                      | Año corriente                                      | Últimas dos cifras del año                   | -              | Para la programación remota, véase el parámetro DA   | G     | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | Mes                          |                         | Mes corriente                                      | 1-12   | -              | Para la programación remota, véase el parámetro DA   | G     | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | Día                          |                         | Día corriente                                      | 1-31   | -              | Para la programación remota, véase el parámetro DA   | G     | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | Cambia password              |                         |  |  |                |  |       | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | Pass. Oper.                  | US                      | Password operador                                  | 6 dígitos alfanuméricos                      | 000001         | definición de la password a nivel operador.<br>NOTA: Seleccionar cada carácter mediante las teclas ⬆ (incremento) y ⬇ (decremento) y confirmar presionando la tecla E (ENTER)            | G     | x                 | x      |       |        |
| 3            | Pass. Sup.                   | SU                      | Password supervisor                                | 6 dígitos alfanuméricos                      | 000002         | definición de la password a nivel supervisor.<br>NOTA: Seleccionar cada carácter mediante las teclas ⬆ (incremento) y ⬇ (decremento) y confirmar presionando la tecla E (ENTER)          | G     | x                 | x      |       |        |
| 3            | Pass. Ing.                   | EG                      | Password ingeniero                                 | 6 dígitos alfanuméricos                      | 000003         | definición de la password a nivel ingeniero.<br>NOTA: Seleccionar cada carácter mediante las teclas ⬆ (incremento) y ⬇ (decremento) y confirmar presionando la tecla E (ENTER)           | G     | x                 | x      |       |        |
| 3            | Pass. Op. Q.                 | QU                      | Password operador calidad                          | 6 dígitos alfanuméricos                      | 000004         | definición de la password a nivel operador calidad.<br>NOTA: Seleccionar cada carácter mediante las teclas ⬆ (incremento) y ⬇ (decremento) y confirmar presionando la tecla o E (ENTER)  | G     | x                 | x      |       |        |
| 3            | Pass. Res. Q.                | QH                      | Password responsable calidad                       | 6 dígitos alfanuméricos                      | 000005         | definición de la password a nivel responsable calidad.<br>NOTA: Seleccionar cada carácter mediante las teclas ⬆ (incremento) y ⬇ (decremento) y confirmar presionando la tecla E (ENTER) | G     | x                 | x      |       |        |
| 3            | Prog. remota.                | RM                      | Password para programación remota                  | 6 dígitos alfanuméricos                      | 000006         | definición de la password para la programación remota.<br>NOTA: Seleccionar cada carácter mediante las teclas ⬆ (incremento) y ⬇ (decremento) y confirmar presionando la tecla E (ENTER) | G     | x                 | x      |       |        |
| 3            | Configuración ALM            |                         |  |  |                |  |       | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | Lógica entr.                 | LO                      | Lógica de las entradas                             | P: lógica positiva<br><br>N: lógica negativa | P              | Se aplica a todas las entradas<br><br>P: entradas activas altas ( con pull-down incorporado a la ficha ALM)<br><br>N: entradas activas bajas ( con pull-up incorporado a la ficha ALM)   | G     | x                 | x      |       |        |
| 3            | Entr. BIN_FULL               | IL                      | Tipo de entrada "depósito de abastecimiento lleno" | NC,NO  | NO             | NO: cerrado en caso de depósito de abastecimiento lleno<br>NC: abierto en caso de depósito de abastecimiento lleno   | G     | x                 | x      |       |        |
| 3            | Entr. BIN_ABS                | IA                      | Tipo de entrada "BIN_ABS"                          | NC,NO  | NO             | NO: normalmente abierto<br>NC: normalmente cerrado   | G     | x                 | x      |       |        |
| 3            | Entr. EJ_CONF                | IE                      | Tipo de  | NC,NO  | NO             | NO: cerrado en caso de confirmación  | G     | x                 | x      |       |        |



| Nivel acceso | Código en programación local | Código en progr. remota | Significado  | Valores posibles | Valor estándar | Notas   | P/G | THS/STD | THS/SL | THS/MN | THS/G | THS/3F |
|--------------|------------------------------|-------------------------|--|------------------|----------------|---|-----|---------|--------|--------|-------|--------|
|              |                              |                         | entrada "confirmación expulsión"                             |                  |                | expulsión<br>NC: abierto en caso de confirmación  |     |         |        |        |       |        |
| 3            | Entr. PHOTO                  | IP                      | Tipo de entrada "fotocélula"                                 | NC,NO            | NO             | NO: cerrado en caso de pasaje del paquete delante de la fotocélula<br>NC: abierto en caso de pasaje   | G   | x       | x      | x      | x     |        |
| 3            | Entr. FOLL_CONV              | IW                      | Tipo de entrada "Cinta siguiente"                            | NC,NO            | NO             | NO: normalmente abierto<br>NC: normalmente cerrado  | G   | x       | x      | x      | x     |        |
| 3            | Entr. Presión Aire           | I1                      | Tipo de entrada "LOW_PRES"                                   | NC,NO            | NO             | NO: normalmente abierto<br>NC: normalmente cerrado  | G   | x       | x      | x      | x     |        |
| 3            | Alarma fotoc.                | PA                      | Habilitación alarma fotocélula                               | ON, OFF          | ON             | ON: en caso de malfuncionamiento de la fotocélula (siempre activa), el sistema se lleva en estado de avería<br>OFF: en caso de malfuncionamiento de la fotocélula (siempre activa), el sistema <u>no</u> se lleva en estado de avería<br>Si la fotocélula queda continuamente activa durante largo tiempo, el sistema de autodiagnóstico lo interpreta como malfuncionamiento del sensor. Pueden haber muchas posibles (posición incorrecta, cables en cortocircuito, etc.)<br><b>En los sistemas sin encóder o dotados de control Power Box, es responsabilidad del instalador y del operador asegurarse que ningún material se detenga ante la fotocélula cuando la cinta se para: en el caso de que esto ocurra, la fotocélula quedaría activa a pesar de no estar en avería. Si esta situación se repite a menudo y no puede ser evitada, se recomienda deshabilitar el autodiagnóstico de la fotocélula.</b> | G   | x       | x      | x      | x     |        |
| 3            | Al. Conf. Expul.             | CE                      | Habilitación de la alarma "Confirmación expulsión"           | ON,OFF           | OFF            | CE=OFF: confirmación expulsión no utilizada.<br>CE=ON: después de la activación del relé de expulsión se controla el estado de la entrada "confirmación expulsión": si después de un tiempo de CT céntimos de segundos la entrada no es activa (véase parámetro IE) parte la señalización de avería (relé de fault, señalizadores ópticos y timbre activados, mensaje "Avería: expulsión" en el display). Esta condición puede corresponder a la falta de pasaje de un paquete contaminado en un depósito de abastecimiento, o a la activación continua de la entrada CE durante por lo menos 5 segundos.<br>El restablecimiento de la alarma se hace presionando la tecla E.   | G   | x       | x      | x      | x     |        |
| 3            | Al. Depos. Lleno             | LF                      | Habilitación de la alarma "depósito de abastecimiento lleno" | ON,OFF           | OFF            | Si la entrada queda activa por más de 5 segundos, se activa la señalización de avería.<br>El restablecimiento de la alarma se hace eliminando la causa y presionando la tecla ENTER.  | G   | x       | x      | x      | x     |        |
| 3            | Al. Bin Ausent               | LA                      | Alarma en caso de ausencia depósito de abastecimiento        | ON,OFF           | OFF            | OFF: alarma deshabilitada<br>ON: alarma si el depósito de abastecimiento resulta ausente.   | G   | x       | x      | x      | x     |        |
| 3            | Al. Pres. Aire               | AP                      | Alarma en  | ON,OFF           | OFF            | OFF: entrada AUX1 que no influye  | G   | x       | x      | x      | x     |        |

| Nivel acceso | Código en programación local | Código en progr. remota | Significado   | Valores posibles | Valor estándar | Notas   | P / G | THS/STD<br>THS/SL | THS/MN | THS/G | THS/3F |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---|------------------|----------------|---|-------|-------------------|--------|-------|--------|
|              |                              |                         | caso de presión aire insuficiente                                 |                  |                | ON: si la entrada AUX1 es activa el sistema se lleva en estado de avería  |       |                   |        |       |        |
| 3            | Alarma motor                 | MA                      | Alarma en caso de sobrecalentamiento                              | ON,OFF           | -              | OFF: alarma deshabilitada (configuración sin ficha de pilotaje motor o con ficha MDL)<br><br>ON: Versión con ficha MDT: alarma si el sensor de protección térmica es activo   | G     | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Expulsión                    | EJ                      | Expulsión   | ON, OFF          | ON             | Habilitación/ deshabilitación de la expulsión, utilizada sólo para el servicio asistencia   | G     | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | Reset cola exp.              | QR                      | Puesta a cero de la cola de las expulsiones                       | ON,OFF           | OFF            | OFF: la cola de las expulsiones no se pone nunca a cero.<br>ON: si está presente la ficha MDL o está presente un encóder, cuando la cinta se para, por mando o avería, la cola de las expulsiones se pone a cero.   | G     | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Relé Fault                   | FR                      | Habilitación del relé auxiliar de avería                          | ON, OFF          | OFF            | Se FR=ON, en caso de avería se activan el relé de avería y la luz destellante, si presente.   | G     | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | Protocolo DTR                | DT                      | Protocolo DTR   | N, H             | N              | Uso de la línea DTR para la comunicación con la impresora<br>N = línea no utilizada<br>H = línea utilizada, modalidad handshake , línea activa alta   | G     | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | Habilit UP/DOWN              | UD                      | Habilitación teclas flecha inversor                               | ON,OFF           | -              | <i>Sólo para modelos con Conveyor Control System.</i><br>Habilitación del control de velocidad del motor desde el panel de control del grupo de alimentación.   | G     | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Movim. manual                | MM                      | Habilitación del movimiento manual del motor                      | ON,OFF           | OFF            | <i>Sólo para modelos con Conveyor Control System.</i><br><br>OFF: las teclas + y - varían la velocidad del motor en el modelo con ficha MDL (en el modelo con ficha MDT, las teclas están deshabilitadas)<br>ON: en condiciones de motor apagado, accionando las teclas + y - el motor se mueve hacia adelante o atrás a la velocidad BS. Durante el movimiento el expulsor está deshabilitado. | G     | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Habil PREC CONV              | PC                      | Habilitación entrada "asenso a la cinta anterior"                 | ON,OFF           | OFF            | <i>Sólo para modelos con Conveyor Control System.</i><br>ON: si la cinta del THS está en movimiento, se activa el relé<br>OFF: las dos cintas son independientes  | G     | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Habil FOLL CONV              | FC                      | Habilitación relé "asenso de la cinta siguiente"                  | ON,OFF           | OFF            | <i>Sólo para modelos con Conveyor Control System.</i><br>ON: si la cinta siguiente está en movimiento, la cinta del THS puede ser activada<br>OFF: las dos cintas son independientes  | G     | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Re-arranque aut.             | RE                      | Re-arranque de la cinta en caso de "asenso de la cinta siguiente" | ON,OFF           | OFF            | <i>Sólo para modelos con Conveyor Control System.</i><br>Si FC= OFF, el parámetro no influye<br><br>Si FC=ON:<br>RE=OFF: en caso de parada de la cinta siguiente, cuando la entrada FOLL-CONV vuelve activa, la cinta del THS tiene que ser activada <u>manualmente</u><br><br>RE=ON: en caso de parada de la cinta siguiente, cuando la entrada FOLL-CONV                                      | G     | x                 | x      |       | x      |

| Nivel acceso | Código en programación local | Código en progr. remota | Significado  | Valores posibles                 | Valor estándar | Notas   | P/G | THS/STD<br>THS/SL | THS/MN | THS/G | THS/3F |
|--------------|------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|----------------|---|-----|-------------------|--------|-------|--------|
|              |                              |                         |  |                                  |                | vuelve activa, la cinta del THS se vuelve a activar <u>automáticamente</u> , a menos que mientras tanto no se haya presionado la tecla STOP.  |     |                   |        |       |        |
| 3            | Stop en fault                | SF                      | Parada de la cinta en caso de avería   | ON,OFF                           | OFF            | <b>Sólo para modelos con Conveyor Control System.</b><br><br>SF=ON: en caso de avería del THS la cinta de para<br>SF=OFF: en caso de avería del THS la cinta continúa a moverse.  | G   | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Tiempo Stop                  | ST                      | Tiempo de auto-apagamiento de la cinta   | 1-99 minutos<br>0: deshabilitado | 0              | <b>Sólo para modelos con Conveyor Control System e con fotocélula.</b><br>Si no se detecta ningún pasaje durante un tiempo equivalente a ST, la cinta transportadora se apaga automáticamente (nota: no se recibe ninguna señalización)             | G   | x                 | x      |       | x      |
| 3            | Corriente motor              | CU                      | Corriente nominal del motor  | 0.000-7.000 A                    |                | Ajustar el valor nominal del motor (parámetro significativo solamente para la versión con ficha MDL). Véase también el parámetro MA.  | G   | x                 | x      | x     |        |
| 3            | Máx. frec. Inv.              | MI                      | Máxima frecuencia de trabajo del inversor  | 60-100                           |                | Ajustar el valor máximo nominal de la frecuencia de trabajo del motor (parámetro significativo solamente para la versión con ficha MDL).  | G   | x                 | x      | x     |        |
| 3            | Interm. lámpara              | LB                      | Intermitencia lámpara  | ON,OFF                           | OFF            | OFF: la señalización luminosa de alarma y el relé auxiliar, cuando activados, son activados en modo constante<br><br>ON: la señalización luminosa de alarma y el relé auxiliar, cuando activados, son activados en modo intermitente (periodo = 1s) | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | Estado I/O                   |                         |  |                                  |                |   |     | x                 | x      | x     | x      |
| 3            | -                            | -                       | Lista en el display de las líneas de entrada y salida, con indicación de su estado | H: activo<br>L: no activo        |                | Ejemplo de visualización:<br>relé EJECT            H<br>relé ALARM           L<br>input LID FULL       L<br>input FOLL CONV     H   | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 4/5          | Prueba MD                    |                         |  |                                  |                |   |     | x                 | x      | x     | x      |
| 4/5          | Prueba Fe                    | -                       | Activación de la prueba para la muestra de referencia de hierro                    | -                                | -              | Procedimiento de la prueba: véase párrafo "Gestión de las pruebas periódicas"   | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 4/5          | Prueba Inox                  | -                       | Activación de la prueba para la muestra de referencia de acero inox                | -                                | -              | Véase arriba  | G   | x                 |        | x     | x      |
| 4/5          | Prueba no Fe                 | -                       | Activación de la prueba para la muestra de referencia de metal diamagnético        | -                                | -              | Véase arriba  | G   | x                 |        | x     | x      |
| 5            | Print                        |                         |  |                                  |                |   |     | x                 | x      | x     | x      |
| 5            | Print parámetros             | PT                      | Impresión lista parámetros, con valores corrientes                                 | ON,OFF                           | OFF            | -   | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 5            | Print buffer                 | PB                      | Impresión lista eventos memorizados  | ON,OFF                           | OFF            | 1000 eventos memorizables   | G   | x                 | x      | x     | x      |

| Nivel acceso | Código en programación local | Código en progr. remota | Significado  | Valores posibles | Valor estándar | Notas   | P/G | THS/STD<br>THS/SL | THS/MN | THS/G | THS/3F |
|--------------|------------------------------|-------------------------|--|------------------|----------------|---|-----|-------------------|--------|-------|--------|
|              |                              |                         | en la memoria  |                  |                |   |     |                   |        |       |        |
| 5            | <b>Informe Calidad</b>       |                         |  |                  |                |   |     | x                 | x      | x     | x      |
| 5            | Inf. Expulsiones             | JR                      | Introducción de los eventos de expulsión en el informe impreso                                   | ON,OFF           | ON             | ON: introducción del informe  | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 5            | Mod. parámetros              | MR                      | Introducción modificaciones de los parámetros en el informe impreso                              | ON,OFF           | ON             | ON: introducción del informe  | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 5            | Informe prueba               | TR                      | Introducción de los resultados de las prueba de calidad en el informe impreso                    | ON,OFF           | ON             | ON: introducción del informe  | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 5            | Últimas horas                | RT                      | Informe de los eventos de las últimas horas de funcionamiento                                    | 00:00 – 23:59    | 1:00           | RT > 00:00 : introducción del informe   | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 5            | Print Report                 | PR                      | Impresión de una relación  | ON,OFF           | OFF            | -   | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 5            | <b>Configuración QA</b>      |                         |  |                  |                |   |     | x                 | x      | x     | x      |
| 5            | Periodo impresión            | PP                      | Intervalo de impresión automática del informe personalizado                                      | 00:00-23:59      | 00:00          | 00:00 corresponde a impresión automática desactivada<br>NOTA : el contador de tiempo es puesto a cero a cada encendido del aparato.   | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 5            | Int. de prueba               | TE                      | Intervalo pre-definido de realización de la prueba de calidad                                    | 00:00 - 23:59    | 00:00          | 00:00 corresponde a prueba desactivada  | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 5            | Retraso prueba               | TD                      | Tiempo de espera para la realización de la prueba  | 00:00 - 23:59    | 00:00          | Tiempo dentro del cual el operador de la calidad debe realizar la prueba.<br>NOTA: la necesidad de realizar la prueba es señalizada en el display   | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 5            | Fault time out               | FT                      | Activación del relé de avería en caso de fuera de tiempo máximo para la realización de la prueba | ON,OFF           | ON             |   | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 5            | <b>Sensib. de prueba</b>     |                         |  |                  |                |   |     | x                 | x      | x     | x      |
| 5            | Diámetro Fe                  | FD                      | Diámetro mínimo interceptable para una muestra (bola) de hierro                                  | 0.0-25.0         |                | Dato para ajustar para ser introducido en el informe de prueba.<br>NOTA: para la ejecución correcta de la prueba periódica, tiene que corresponder a la muestra utilizada durante el procedimiento de auto-adquisición. | G   | x                 | x      | x     | x      |
| 5            | Diámetro Inox                | SD                      | Diámetro mínimo interceptable para una muestra (bola) de acero inox                              | 0.0-25.0         |                | Dato para ajustar para ser introducido en el informe de prueba.<br>NOTA: para la ejecución correcta de la prueba periódica, tiene que corresponder a la muestra utilizada durante el                                    | G   | x                 | x      | x     | x      |

| Nivel acceso | Código en programación local | Código en progr. remota | Significado   | Valores posibles | Valor estándar | Notas   | P / G | THS/STD<br>THS/SL | THS/MN | THS/G | THS/3F |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---|------------------|----------------|---|-------|-------------------|--------|-------|--------|
|              |                              |                         |   |                  |                | procedimiento de auto-adquisición.  |       |                   |        |       |        |
| 5            | Diámetro no Fe               | ND                      | Diámetro mínimo interceptable para una muestra (bola) de metal diamagnético | 0.0--25.0        |                | Dato para ajustar para ser introducido en el informe de prueba.<br><br>NOTA: para la ejecución correcta de la prueba periódica, tiene que corresponder a la muestra utilizada durante el procedimiento de auto-adquisición. | G     | x                 |        | x     | x      |

### Mandos accesibles sólo en programación remota

| Nivel acceso | Código en programación remota | Significado   | Valores posibles | Valor estándar | Notas  | P / G | THS/STD<br>THS/SL | THS/MN | THS/G | THS/3F |
|--------------|-------------------------------|---|------------------|----------------|--|-------|-------------------|--------|-------|--------|
| 6            | PE                            | Salida de la programación remota  | -                | -              | -  | G     | x                 | x      | x     | x      |
|              | PV                            |   | -                | -              | -  | G     | x                 | x      | x     | x      |
|              | HE                            | El mando proporciona la lista de los mandos disponibles, su significado y su valor actual | -                | -              | -  | G     | x                 | x      | x     | x      |
|              | DP                            | Borrado de todos los productos  | -                | -              | El mando borra todos los productos definidos por el usuario, exceptuado el producto "Default". | G     | x                 | x      | x     | x      |
|              | DA                            | Introducción de la fecha  | dd/mm/aa         | -              | dd día<br>mm mes<br>aa: últimas dos cifras del año   | G     | x                 | x      | x     | x      |
|              | CR                            | Reset contadores (sea alarmas que objetos) del producto corriente                         | -                | -              | -  | P     | x                 | x      | x     | x      |
|              | AR                            | Reset contador alarmas totales  | -                | -              | -  | G     | x                 | x      | x     | x      |
|              | OR                            | Reset contador objetos totales  | -                | -              | -  | G     | x                 | x      |       | x      |

## Programación en modo remoto, mediante línea serial

La programación se hace a través de un ordenador externo, dotado de interfaz RS232 o RS485, mediante un programa de comunicación estándar (por ej. *Terminal* de Windows™) o bien programa CEIA MDScope, disponible a petición.

### Parámetros de comunicación

- Baud rate = 9600 bit/s (seleccionar en el ordenador)
- 8 bit de dato
- paridad NO
- bit de stop 1
- ningún protocolo de comunicación
- CR -> CR+LF
- Eco local = OFF
- Terminal: VT 100 (ANSI)

### Entrada en fase de programación remota

#### Conexión a un Detector de Metales (vía RS 232)

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activar el programa de comunicación</li> <li>• Introducir la password y presionar <b>ENTER</b>. Aparecerá el prompt de espera de los mandos</li> </ul> | (password) <b>ENTER</b><br># |
|---|------------------------------|

Nota: la password introduce a la programación el nivel correspondiente (operador, supervisor, ...)

#### Conexión de larga distancia a un solo Detector de Metales (vía RS 485)

Idéntico al caso anterior.

#### Conexión en red de diversos Detectores de Metales (vía RS 485)

En la transmisión RS 485 es posible conectar diversos detectores de metales en red. En este caso el ordenador personal opera como master mientras los detectores de metales operan como slave. Para hacer posible la individuación de cada detector, hay que definir un código de identificación *ID línea* diferente para cada detector de metales (parámetro **ID=1, 2, 3, ...**).

#### Conexión a un Detector de Metales en red

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activar el programa de comunicación</li> <li>• Ejecutar el mando PE</li> <li>• Introducir en la misma línea el código ID y la password y presionar <b>ENTER</b>. Aparecerá el prompt de espera de los mandos.</li> </ul> | PE <b>ENTER</b> *<br>(ID línea)(password) <b>ENTER</b><br># |
|---|---|

\* **ENTER** = código ASCII 013

Nota: ID línea siempre ≠ 0

### Visualización del valor de un parámetro

|  |                     |
|--|---------------------|
| Digitar el código del parámetro y presionar ENTER: aparecerá al lado el valor del parámetro. | #SE <b>ENTER</b> 30 |
|--|---------------------|

### Modificación del valor de un parámetro

|  |  |
|--|--|
| Digitar el código del parámetro, seguido por el carácter "=" o por un espacio, por el nuevo valor y por <b>ENTER</b> . | #SE=35 <b>ENTER</b><br>#SE <b>ENTER</b> 35 |
|--|--|

### Realización de una función

|  |   |
|--|---|
| Digitar el código del parámetro, y después la tecla <b>ENTER</b> . | #PR <b>ENTER</b> impresión del informe<br># |
|--|---|

## Mantenimiento



Cualquier mantenimiento y reparación del aparato abierto bajo tensión tiene que evitarse y efectuarse, siguiendo las indicaciones indicadas en el capítulo "Mantenimiento", sólo por personal cualificado que conozca bien los riesgos que la operación conlleva.



Desconectando de la red, mediante el interruptor general S1 del Conveyor Control System, se desactiva la sección de alimentación, pero los contactos permanentemente conectados a la red, como por ejemplo las salidas de los relés, quedan alimentados.

**¡ATENCIÓN!** Utilizando en el interruptor de servicio I2, la mayoría de los componentes queda bajo tensión.



Fig. V -1a




Fig. V -1b



Queda prohibido remover las protecciones de las cuales está dotado el sistema.

## Mantenimiento periódico

Tabla V-1

| Intervención   | Frecuencia   | Operador  |
|--|--|---|
| Comprobación de detección  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Al inicio de cada turno de trabajo</li> <li>Al cambio del tipo de producto</li> <li>Periódicamente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Operador calidad</li> <li>Responsable calidad</li> </ul> |
| Limpieza de la cinta transportadora  | Al inicio de cada turno de trabajo   | Operador  |
| Regulación tensión cinta   | 6 meses o en caso de necesidad   | Servicio de mantenimiento   |
| Cambio aceite del rodillo motor de la cinta  | 10.000 horas   | Servicio de mantenimiento   |
| Apriete de los bornes para las conexiones de los cuadros eléctricos                              | 6 meses  | Servicio de mantenimiento   |
| Limpieza lector de código de barras (si presente) con un paño no abrasivo humedecido con alcohol | 6 meses o en caso de necesidad   | Operador<br>NOTA: efectuar la operación con aparato apagado                                     |



El operador tiene que evaluar el estado del sistema y su idoneidad al utilizzo, consultando eventualmente el servicio de mantenimiento.

## Autodiagnóstico

El sistema de diagnóstico interno controla la funcionalidad del Detector de Metales. En caso de avería, además de la señalización en el display, se activan:

- los indicadores luminosos de alarma
- el timbre
- el relé de avería ( si el parámetro Fault relé = ON)
- la luz destellante ( si el parámetro Fault relé = ON)

El estado de avería es restablecido únicamente eliminando la causa de la avería.

Tabla V-2

| Mensaje  | Causa probable   | Intervención   |
|--|--|--|
| Prueba de time out *                                       | Fuera de tiempo máximo para prueba pre-programada  | Realizar la prueba   |
| Avería: alimentación                                       | Sección de alimentación en avería  | Contactar a la asistencia  |
| Avería: antena   | Conexiones de la antena interrumpidos  | Contactar a la asistencia  |
| Avería: expulsión**  | Expulsión del material no efectuada.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprobar que los tiempos de expulsión sean correctos.</li> <li>• Comprobar que el expulsor no esté bloqueado.</li> <li>• Comprobar el funcionamiento de la fotocélula (conexiones, posición,...)</li> <li>• Comprobar las conexiones de la entrada confirmación expulsión</li> <li>• Eliminada la causa de avería, presionar la tecla E</li> </ul> |
| Depósito lleno   | Depósito de abastecimiento producto lleno  | Vaciar el depósito y presionar la tecla E  |
| Avería: comunicación                                       | Avería en la comunicación entre las fichas SCD y ALM                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprobar que la tensión de alimentación sea estable y dentro de los valores indicados en la placa.</li> <li>• Controlar el cableo.</li> <li>• Si el cableo es correcto, sustituir las fichas.</li> </ul>   |
| Avería: alarma motor<br>(indicador "motor alarm" activado) | Sobrecarga del motor de la cinta transportadora<br><br>Valor incorrecto del parámetro CU | Eliminar la causa de sobrecarga y presionar la tecla E.<br><br>Asignar un valor correcto al parámetro CU y presionar la tecla E.   |
| Avería: presión aire                                       | Presión demasiado baja del aire comprimido   | Controlar las conexiones del aire comprimido.<br>Eliminada la causa de avería, presionar la tecla E  |
| Fotocélula averiada ***                                    | Fotocélula averiada o paquete fijo delante de la fotocélula                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• comprobar la presencia de un paquete bloqueado delante de la fotocélula</li> <li>• controlar las conexiones de la fotocélula</li> <li>• controlar la posición de la fotocélula y del catadióptrico</li> <li>• sustituir la fotocélula</li> </ul> Eliminada la causa de avería, presionar la tecla E<br>****   |
| Ficha memoria no instalada<br>(sistema THS no operativo)   | Memoria en avería o ausente  | Comprobar la presencia y la conexión de la ficha memoria externa SPM (véase párrafo "Sustitución de la ficha SCD")   |
| Error de compatibilidad                                    | Ficha SCD incompatible con los datos memorizados en la ficha memoria SPM                 | Utilizar ficha SCD compatible (pedir al servicio de asistencia)  |

\*Habilitado por el parámetro Fault relé

\*\* Habilitado por el parámetro Confirmación expulsión

\*\*\* Habilitado por el parámetro Alarma fotocélula

\*\*\*\* NOTA: el mensaje puede aparecer:

- en caso de cinta transportadora sin encóder o con Power Control Box, con o sin cinta en movimiento.
- en caso de cinta transportadora con encóder o con Conveyor Control Box, con cinta en movimiento.

El sistema no prevé la señalización de un paquete parado por cualquier razón delante de la fotocélula. Por este motivo, en el caso de que el sistema pueda reconocer si la cinta transportadora está **en movimiento** (ello ocurre con los sistemas equipados con encóder o con unidad de alimentación Conveyor Control System), el autodiagnóstico proporciona alarma sólo si la fotocélula resulta en estado de avería con cinta **en movimiento**.

En los sistemas sin encóder o con Control Power Box, será el operador quien deberá **evitar que con cinta parada pueda**



**detenerse material delante de la fotocélula:** en esta eventualidad, la fotocélula quedará activa continuamente a pesar de no haber avería. Si esta condición no se puede evitar, es oportuno deshabilitar el autodiagnóstico de la fotocélula (Parámetro. PA)

## Almacenamiento

Conservar el sistema en su propio embalaje y siempre de modo que se preserve su integridad contra los agentes atmosféricos u otras posibles causas de daño (objetos **en movimiento**, **pesos**, **solventes**, etc...).  
Temperatura de almacenamiento (norma EN 60204): -25°C - +55°C continuativa, +70°C por 24 horas al máximo.

## Transporte y desplazamiento de la cinta transportadora



Desconectar el sistema de las diversas fuentes de alimentación antes de efectuar cualquier desplazamiento.  
Utilizar carretillas elevadoras, asegurando el equilibrio de la carga durante el desplazamiento.  
Durante el movimiento del sistema, evitar deformaciones de la estructura o de sus piezas.



No engancharse en ningún caso a la sonda del detector de metales o a los actuadores.

Guardar el embalaje para un eventual transporte.



Fig. V-2

## Regulación de la tensión de la cinta transportadora

Actuar en el rodillo del lado opuesto al rodillo motor. Para regular la tensión de la cinta, destornillar los tornillos A en ambos lados, por igual número de vueltas, de modo que el desenganche de la cinta en correspondencia de la embocadura de la sonda resulte como en la figura (aprox.  $0.02 \times$  longitud de la cinta transportadora,  $s=0.02 D$ ).




Fig. V-3a




Fig. V-3b

## Sustitución del aceite del rodillo motor de la cinta transportadora



Fig. V-4a : Subir los soportes del rodillo loco



Fig. V-4b : Desconectar el cable del motor



Fig. V-4c : Remover el tambor de su asiento



Fig. V-4d : Extraer el tambor de la cinta



Fig. V-4e: Detalle del tapón enroscado



Fig. V-4f : Quitar el tapón y sustituir el aceite.



Fig. V-4g : Volver a montar el rodillo, cuidando que el letrero "UP" se encuentre en el lado superior del perno, y volver a conectar el cable del motor




Fig. V-4h : Bajar los soportes del rodillo loco

## Sustitución de la cinta

En el caso se haga necesaria la junta de la cinta, efectuarla en diagonal o, mejor aún, en zig-zag, de modo que se reduzca al mínimo el efecto del espesamiento debido a la soldadura.




Fig. V-5a : junta en diagonal




Fig. V-5b: junta en zig-zag

## Eliminación del aparato y del material de consumo de impacto ambiental

Para la eliminación seguir las normas aplicables vigentes en el país de utilizzo. Hay que considerar para ello los siguientes elementos:

Tabla V-3

| Componente                         | Especificaciones                               |
|------------------------------------|--|
| Batería incorporada a la ficha SCD | Litio 3,6V tipo CR1/2 AA                       |
| Aceite lubricante para mototambor  | Aceite EP SAE 90 para engranajes o equivalente |

## Fusibles

La figura muestra la posición y el valor de los fusibles presentes en el aparato.

Tabla V-4

| Ref.     | Tipo                      | Descripción   |
|----------|---------------------------|---|
| F1-F2    | 250V 10A, rápido 5x20mm   | protección alimentación ficha MDL                         |
| P1       | 250V 3,15A rápido 5x20mm  | protección contacto común relé asenso cinta anterior      |
| P2       | 250V 3,15A rápido 5x20mm  | protección contacto común relé auxiliar                   |
| P3       | 250V 3,15A rápido 5x20mm  | protección contacto común relé alarma Detector de Metales |
| P4       | 250V 3,15A rápido 5x20mm  | protección contacto común relé expulsor                   |
| P5       | 250V 3,15A rápido 5x20mm  | protección contacto común relé avería                     |
| F3-F4-F5 | 500V 10A, rápido 6.3x32mm | protección alimentación ficha MDT                         |




Fig. V-6a - fusibles de las fichas ALM y MDL




Fig. V-6b - fusibles de la ficha MDT

## Búsqueda averías



### Protecciones auto-restablecedoras

- Las entradas de alimentación de la ficha ALM están protegidas con fusibles auto-restablecedores (PTC).
- Las salidas de la ficha inversor MDL están protegidas electrónicamente contra el corto-circuito entre dos fases.
- Las entradas de la ficha ALM están protegidas contra la conexión errónea para los valores de tensión presentes en la ficha misma, **exceptuada la tensión de red**.

Tabla V-5

| Síntoma          | Causa probable          | Intervención  |
|------------------|-------------------------|---|
| Sistema grupo de | Avería de la sección de | Apagar, esperar unos minutos para hacer enfriar algunos |

| Síntoma   | Causa probable  | Intervención   |
|---|---|--|
| alimentación-detector de metales apagado  | alimentación<br><br>Falta la tensión de línea<br><br>Conexiones inestables o parciales  | elementos auto-restablecedores internos y volver a encender el sistema: si el problema persiste, sustituir la ficha ALM<br><br>Comprobar las conexiones de alimentación<br><br>Comprobar la habilitación de los conectores de la ficha ALM   |
| Sistema grupo de alimentación-detector de metales que se enciende y apaga alternativamente  | Avería de la sección de alimentación  | Como en el caso anterior   |
| El detector de metales no proporciona alarma en presencia de masas metálicas de la misma naturaleza de la muestra de referencia y de masa igual o superior. | Inhibición del detector de metales<br><br>Parámetros de detección incorrectos para el producto corriente<br><br>Efecto producto<br><br>Avería en la ficha SCD | Efectuar en secuencia las siguientes operaciones::<br><br>Desconectar los conectores de la ficha ALM que no tienen que ver con la alimentación ni la sonda.<br><br>Seleccionar el producto "Default" y comprobar, con la muestra suministrada junto al aparato, que el detector proporcione alarma. Efectuar el procedimiento de auto-adquisición<br>Comprobar el valor de los parámetros de detección (SE, TP, etc.)<br><br>Efectuar el procedimiento de auto-adquisición.<br><br>Si el procedimiento no es superado, sustituir la ficha SCD. |
| El detector de metales proporciona alarmas falsas sin pasaje de producto  | Interferencia ambiental<br><br>Avería en la ficha SCD<br><br>Tensión de línea insuficiente o inconstante  | Realizar el procedimiento "Control de las interferencias electromagnéticas ambientales".<br><br>Desactivar todos los dispositivos eléctricos y mecánicos en proximidad del detector o desplazarlo a un lugar seguramente libre de interferencias.<br>Desconectar los conectores de la ficha ALM que no tienen que ver con la alimentación ni la sonda.<br>Si la señal de interferencia queda invariada, sustituir la ficha SCD<br><br>Comprobar.   |







Fig. V-8c: esquema de bloques del sistema THS con ficha MDL

## Sustitución de la ficha SCD

En el caso de sustitución de la ficha de control, es necesario indicar en el orden el número de serie del aparato: esta ficha además será utilizable tan sólo en ese detector.

### Procedimiento

- Apagar el aparato
- La ficha está fijada al panel de control del detector. Remover el panel, actuando en los tornillos de fijación y prestando atención a no someter a tracción los cables de conexión internos.
- Desconectar la ficha y conectar los cables internos a la ficha de repuesto.
- Introducir en la nueva ficha de control la ficha de memoria SPM de la avería. **NOTA:** la ficha de memoria contiene todos los datos de programación del aparato, los productos y los eventos memorizados.
- Volver a montar el panel de control.
- Encender el detector.
- Realizar el procedimiento **de auto-adquisición TL:**
  - El procedimiento tiene que ser realizado en ambiente sin interferencias: desactivar la cinta transportadora THS y otros eventuales dispositivos de potencia circundantes.
  - Poner el parámetro **auto-adquisición TL = ON** y salir de la programación.
  - En el display aparece escrito "Pass": presionar con fuerza, por al menos un segundo en la sonda, (véase las figuras abajo: presionar en el eje central, en la parte de entrada o en la parte de salida de la sonda, pero no en el centro). En el caso de los modelos THS/G, hacer vibrar la sonda.






- **NOTA:** en caso de ausencia o de ejecución incorrecta del procedimiento, la compensación de los productos puede resultar incorrecta. Como averiguación, seleccionar el producto "default" y realizar algunas pruebas de detección con la muestra indicada en la ficha de ensayo anexa al presente manual.
- Comprobar el funcionamiento correcto del sistema para todos los productos memorizados.

La ficha SCD mantiene memorizados los valores de todos los parámetros de funcionamiento, incluido los del grupo de alimentación y control. En el caso de sustitución del grupo de alimentación, no es por lo tanto necesario volver a programar el sistema.

## Control de las interferencias electromagnéticas ambientales

La presencia de ruido es indicada por falsas alarmas o por una indicación de algunos segmentos en el bar-graph del display en condiciones de cinta transportadora parada y ausencia de producto en tránsito.

| THS/STD V3.270<br>Producto <i>nombreproducto</i>                                  | THS/STD V3.270<br>Producto <i>nombreproducto</i>                                  | THS/STD V3.270<br>Producto <i>nombreproducto</i>                                    |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Fig.V-7a Ej. Señal muy debajo del umbral  | Fig. V-7b Ej. Señal poco debajo del umbral  | Fig.V-7c Ej. Señal arriba del umbral (alarma).                                      |

Para un funcionamiento correcto, el indicador de bar-graph **no debe presentar más de TRES barritas encendidas**. Para eliminar el trastorno, es necesario por primera cosa individuar su naturaleza (eléctrica o mecánica).

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1   | Poner el parámetro TX=OFF. (NOTA: en el modelo THS/MN, poner en OFF el interruptor presente en la ficha interna del alimentador de la sonda) |  |
| 2   | Si el ruido queda invariado, significa que es de naturaleza eléctrica  | <u>Ejemplo de fuentes de ruido eléctrico</u> : motores eléctricos, inversores, cables de potencia, lámparas  |
| 3   | Si el ruido disminuye, significa que es de naturaleza mecánica.  | <u>Ejemplo de fuentes de ruido mecánico</u> : fijación inestable del Detector de Metales (vibraciones), masas metálicas en movimiento en la cercanía de la sonda, espiras intermitentes, fragmentos metálicos en la cinta transportadora |
| Para aumentar la inmunidad a los trastornos mecánicos, modificar el parámetro <b>AM</b> ( véase el párrafo "Criterios de elección del modo de análisis"). |  |  |
| Para la eliminación de las fuentes de ruido, hacer referencia a las notas ilustradas en el cap. Instalación.  |  |  |

# APÉNDICES

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p><b>DECLARATION OF CONFORMITY CE</b><br/>         DECLARATION DE CONFORMITE CE KONFORMITÄTSEKLRUNG CE<br/>         DECLARACION DE CONFORMIDAD CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE</p>  |  |  |   |
| <p style="text-align: center;"><b>Manufacturer CEIA S.p.A.</b><br/> <i>Fabricant / Hersteller / Fabricante / Costruttore:</i> Zona industriale Viciomaggio 54/G 52040<br/>         Viciomaggio - Arezzo - ITALY</p> <p style="text-align: center;"><i>Declares that the product</i><br/> <i>déclare que ce produit / erklärt, daß das Produkt / declara que el producto / dichiara che il prodotto:</i></p> <p><i>Product name:</i> <b>Electronic Metal Detector</b><br/> <i>Nom du produit: / Produktname:</i> Détecteur de métaux / Elektronischer Metalldetektor<br/> <i>Nombre del producto: / Nome:</i> Detector de Metales Electrónico / Metal Detector Elettronico</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 80%;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Model</b><br/> <i>Série / Serie / Serie / Modelo:</i> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>THS</b> <i>all model</i><br/> <i>tous modèles/ alle Modelle</i><br/> <i>todos los modelos/ tutti i modelli</i> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><i>conforms to the following Product Specifications</i><br/> <i>est conforme aux spécifications suivantes / folgenden Produktspezifikationen entspricht</i><br/> <i>es conforme a las siguientes especificaciones / è conforme alle seguenti specifiche di prodotto:</i></p> |  | <b>Model</b><br><i>Série / Serie / Serie / Modelo:</i> | <b>THS</b> <i>all model</i><br><i>tous modèles/ alle Modelle</i><br><i>todos los modelos/ tutti i modelli</i> |
| <b>Model</b><br><i>Série / Serie / Serie / Modelo:</i>   | <b>THS</b> <i>all model</i><br><i>tous modèles/ alle Modelle</i><br><i>todos los modelos/ tutti i modelli</i>  |  |   |
| <p><b>Safety / Sécurité / Sicherheit / Seguridad / Sicurezza:</b></p> <p style="text-align: center;">EN 60204 - 1</p> <p><i>This product complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and following modifications indicated in the 93/68/EEC Directive.</i><br/> <i>Le produit ci-dessus répond aux exigences de la Directive 73/23/CEE et aux modifications suivantes mentionnées dans la Directive 93/68/CEE concernant la basse tensions.</i><br/> <i>Dieses Produkt entspricht den Anforderungen an Niederspannungsgeräte gemäß der Norm 73/23/EEC und nachfolgender, in der Norm 93/68/EEC angegebener Änderungen.</i><br/> <i>El producto indicado cumple con los requisitos de la Low Voltage Directive 73/23/CEE y siguientes modificaciones indicadas en la Directiva 93/68/EEC.</i><br/> <i>Il prodotto è conforme alle norme della direttiva 73/23/EEC e successive modifiche indicate nella direttiva 93/68/EEC sulla bassa tensione.</i></p>   | <p><b>EMC</b></p> <p>EN 55011: Group 1 - Class A<br/>         EN 61000-4-2<br/>         EN 61000-4-3<br/>         EN 61000-4-4<br/>         EN 61000-4-5<br/>         EN 61000-4-6<br/>         EN 61000-4-11<br/>         ENV50204</p> <p><i>Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EMC-Norm 89/336/EEC und nachfolgender in den Normen 92/31/EEC und 93/68/EEC angegebener Änderungen.</i><br/> <i>El producto indicado cumple con los requisitos de la Directiva EMC 89/336/CEE y siguientes modificaciones indicadas en las Directivas 92/31/EEC y 93/68/EEC.</i><br/> <i>Il prodotto è conforme alle norme della direttiva EMC 89/336/EEC e successive modifiche indicate nelle direttive 92/31/EEC e 93/68/EEC.</i></p> |  |   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Arezzo, 2003-12-15</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <br/> <b>Person in charge Lab. EMC</b><br/>         Resp. Laboratoire EMC / Laborattaché EMC<br/>         Resp. Laboratorio EMC / Resp. Lab. EMC<br/>         Ing. E. Sorini       </div> </div>   |  |  |   |

## Piezas de repuesto, Opciones y Accesorios

### Pedido de los repuestos

Cuando se piden piezas de repuesto, es necesario indicar:

- Razón social con dirección correcta del destino de las piezas
- Número de serie del aparato
- Descripción de la pieza
- Cantidad pedida
- Modalidad de expedición

CEIA no es responsable de una expedición incorrecta debida a pedido incompleto y/o inexacto.



En el pedido de cada componente indicar el número de serie del aparato

### THS modelo estándar / THS/3F

Campo de validez: revisión 3.30, 09/06/2003

| Piezas de repuesto  |          |        |
|---|----------|--------|
| Descripción   | Cantidad | Código |
| Panel de control  | 1        | 30270  |
| Módulo SPM  | 1        | 21853  |
| Cable antena-alimentador - longitud 3 metros (familia A)                    | 1        | 18940  |
| Cable antena-alimentador - longitud 3.5 metros (familia B)                  | 1        | 18941  |
| Cable antena-alimentador - longitud 4 metros (familia C, D)                 | 1        | 18942  |
| Cable antena-alimentador - longitud custom (máx. 40m)                       | 1        | 19992  |
| Alimentador con control motor Conveyor Control System - velocidad variable  | 1        | 20999  |
| Alimentador con control motor Conveyor Control System - velocidad constante | 1        | 21000  |
| Alimentador sin control motor Control Power Box                             | 1        | 21001  |
| Ficha alimentación 00208ALM   | 1        | 18939  |
| Ficha comande control motor 00208STC  | 1        | 18944  |
| Ficha control motor 00208MDL  | 1        | 18943  |
| Ficha control motor 00208MDT  | 1        | 19946  |
| Ficha control remoto 00208RCU   | 1        | 18945  |
| Alimentador compacto sin control motor                                      | 1        | 22626  |
| Ficha alimentación 00208AL  | 1        | 22569  |
| Kit de conectores para ficha alimentación 00208AL                           | 1        | 22616  |
| Lector código de barras Picket-Fence para códigos con barras verticales     | 1        | 17823  |
| Lector código de barras Step-Ladder para códigos con barras horizontales    | 1        | 18700  |
| Opciones  |          |        |
| Descripción   | Cantidad | Código |
| Interfaz RS 485   | 1        | 17828  |
| Módulo de control remoto para Conveyor Control System                       | 1        | 21559  |
| Módulo de control remoto para Control Power Box                             | 1        | 21560  |
| Box transformación 115/230V   | 1        | 23181  |
| Box transformación 400/230V   | 1        | 23182  |
| Protección contra lavado de alta presión para caja alimentador              | 1        | 24775  |
| Módulo Ethernet   | 1        | 29756  |
| Accesorios  |          |        |
| Descripción   | Cantidad | Código |
| MDScope   | 1        | 26894  |
| MDCAD   | 1        | 27185  |
| THS REPORT  | 1        | 27184  |
| Adaptador RS232/RS485   | 1        | 21540  |



## THS/A

Campo de validez: revisión 3.300, 09/06/2003

| Piezas de repuesto  |          |        |
|---|----------|--------|
| Descripción   | Cantidad | Código |
| Panel de control  | 1        | 16804  |
| Módulo SPM  | 1        | 21853  |
| Cable antena-alimentador - longitud 3 metros                                | 1        | 18940  |
| Cable antena-alimentador - longitud custom (máx. 40m)                       | 1        | 19992  |
| Alimentador con control motor Conveyor Control System - velocidad variable  | 1        | 20999  |
| Alimentador con control motor Conveyor Control System - velocidad constante | 1        | 21000  |
| Alimentador sin control motor Control Power Box                             | 1        | 21001  |
| Ficha alimentación 00208ALM   | 1        | 18939  |
| Ficha comande control motor 00208STC  | 1        | 18944  |
| Ficha control motor 00208MDL  | 1        | 18943  |
| Ficha control motor 00208MDT  | 1        | 19946  |
| Ficha control remoto 00208RCU   | 1        | 18945  |
| Lector código de barras Picket-Fence para códigos con barras verticales     | 1        | 17823  |
| Lector código de barras Step-Ladder para códigos con barras horizontales    | 1        | 18700  |
| Opciones  |          |        |
| Descripción   | Cantidad | Código |
| Interfaz RS 485   | 1        | 17828  |
| Módulo de control remoto para Conveyor Control System                       | 1        | 21559  |
| Módulo de control remoto para Control Power Box                             | 1        | 21560  |
| Box transformación 115/230Vca   | 1        | 23181  |
| Box transformación 400/230Vca   | 1        | 23182  |
| Protección contra lavado de alta presión para caja alimentador              | 1        | 24775  |
| Módulo Ethernet   | 1        | 29756  |
| Accesorios  |          |        |
| Descripción   | Cantidad | Código |
| MDScope   | 1        | 19795  |
| MDCAD   | 1        | 27185  |
| THS REPORT  | 1        | 27184  |
| Adaptador RS232/RS485   | 1        | 21540  |

## THS/SL

Campo de validez: revisión 3.300, 09/06/2003

| Piezas de repuesto  |          |        |
|---|----------|--------|
| Descripción   | Cantidad | Código |
| Panel de control  | 1        | 16804  |
| Módulo SPM  | 1        | 21853  |
| Cable antena-alimentador - longitud 3 metros                                | 1        | 18940  |
| Cable antena-alimentador - longitud custom (máx. 40m)                       | 1        | 19992  |
| Alimentador con control motor Conveyor Control System - velocidad variable  | 1        | 20999  |
| Alimentador con control motor Conveyor Control System - velocidad constante | 1        | 21000  |
| Alimentador sin control motor Control Power Box                             | 1        | 21001  |
| Ficha alimentación 00208ALM   | 1        | 18939  |
| Ficha comande control motor 00208STC  | 1        | 18944  |
| Ficha control motor 00208MDL  | 1        | 18943  |
| Ficha control motor 00208MDT  | 1        | 19946  |
| Ficha control remoto 00208RCU   | 1        | 18945  |
| Alimentador compacto sin control motor                                      | 1        | 22626  |
| Ficha alimentación 00208AL_   | 1        | 22569  |
| Kit de conectores para ficha alimentación 00208AL_                          | 1        | 22616  |
| Lector código de barras Picket-Fence para códigos con barras verticales     | 1        | 17823  |
| Lector código de barras Step-Ladder para códigos con barras horizontales    | 1        | 18700  |
| Opciones  |          |        |
| Descripción   | Cantidad | Código |
| Interfaz RS 485   | 1        | 17828  |
| Módulo de control remoto para Conveyor Control System                       | 1        | 21559  |
| Módulo de control remoto para Control Power Box                             | 1        | 21560  |
| Box transformación 115/230Vca   | 1        | 23181  |
| Box transformación 400/230Vca   | 1        | 23182  |
| Protección contra lavado de alta presión para caja alimentador              | 1        | 24775  |
| Módulo Ethernet   | 1        | 29756  |
| Accesorios  |          |        |
| Descripción   | Cantidad | Código |
| MDScope   | 1        | 19795  |
| MDCAD   | 1        | 27185  |
| THS REPORT  | 1        | 27184  |
| Adaptador RS232/RS485   | 1        | 21540  |

## THS/MN

Campo de validez: revisión 3.30, 09/06/2003

| Piezas de repuesto   |          |        |
|--|----------|--------|
| Descripción  | Cantidad | Código |
| Panel de control   | 1        | 30270  |
| Módulo SPM   | 1        | 21853  |
| Cable antena-alimentador - longitud 3 metros   | 1        | 23395  |
| Alim. con control motor Conveyor Control System - velocidad variable                       | 1        | 20999  |
| Alimentador con control motor Conveyor Control System - velocidad constante                | 1        | 21000  |
| Alim. sin control motor Control Power Box  | 1        | 21001  |
| Ficha alimentación 00208ALM  | 1        | 18939  |
| Ficha comande control motor 00208STC   | 1        | 18944  |
| Ficha control motor 00208MDL   | 1        | 18943  |
| Ficha control motor 00208MDT   | 1        | 19946  |
| Ficha control remoto 00208RCU  | 1        | 18945  |
| Alimentador auxiliar   | 1        | 23400  |
| Ficha alimentación 00208MAG  | 1        | 23240  |
| Lector código de barras Picket-Fence para códigos con barras verticales                    | 1        | 17823  |
| Lector código de barras Step-Ladder para códigos con barras horizontales                   | 1        | 18700  |
| Opciones   |          |        |
| Descripción  | Cantidad | Código |
| Interfaz RS 485  | 1        | 17828  |
| Módulo di control remoto para Conveyor Control System                                      | 1        | 21559  |
| Módulo di control remoto para Control Power Box  | 1        | 21560  |
| Box transformación 115/230Vca  | 1        | 23181  |
| Box transformación 400/230Vca  | 1        | 23182  |
| Protección contra lavado de alta presión para box alimentador                              | 1        | 24775  |
| Módulo Ethernet  | 1        | 29756  |
| Accesorios   |          |        |
| Descripción  | Cantidad | Código |
| Maletín con muestras de prueba (Hierro AISI 420 y Acero inox AISI 316) - alta sensibilidad | 1        | 18711  |
| Maletín con muestras de prueba (Hierro AISI 420 y Acero inox AISI 316) - baja sensibilidad | 1        | 22605  |
| Muestra con bola ø 0.8 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 18124  |
| Muestra con bola ø 1.0 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 18125  |
| Muestra con bola ø 1.2 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 18126  |
| Muestra con bola ø 1.5 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 18127  |
| Muestra con bola ø 2.0 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 18128  |
| Muestra con bola ø 2.5 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 18129  |
| Muestra con bola ø 3.0 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 18130  |
| Muestra con bola ø 3.5 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 18131  |
| Muestra con bola ø 4.0 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 20251  |
| Muestra con bola ø 4.5 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 20252  |
| Muestra con bola ø 5.0 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 22056  |
| Muestra con bola ø 5.5 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 22057  |
| Muestra con bola ø 6.0 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 22058  |
| Muestra con bola ø 6.5 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 22059  |
| MDScope  | 1        | 19795  |
| MDCAD  | 1        | 27185  |
| THS REPORT   | 1        | 27184  |
| Adaptador RS232/RS485  | 1        | 21540  |

## THS/G

Campo de validez: revisión 3.300, 30/06/2003

| Piezas de repuesto  |          |        |
|---|----------|--------|
| Descripción   | Cantidad | Código |
| Panel de control  | 1        | 18736  |
| Módulo SPM  | 1        | 21853  |
| Cable antena-alimentador - longitud 3 metros                  | 1        | 18940  |
| Cable antena-alimentador - longitud a petición (máximo 40m)   | 1        | 19992  |
| Alimentador   | 1        | 21141  |
| Ficha alimentación 00208ALM                                   | 1        | 18939  |
| Ficha control remoto 00208RCU                                 | 1        | 18945  |
| Opciones  |          |        |
| Descripción   | Cantidad | Código |
| Interfaz RS 485   | 1        | 17828  |
| Box transformación 400/230Vca                                 | 1        | 23182  |
| Protección contra lavado de alta presión para box alimentador | 1        | 24775  |
| Módulo Ethernet   | 1        | 29756  |
| Llave para bridas   | 1        | 23376  |

| Accesorios   |          |        |
|--|----------|--------|
| Descripción  | Cantidad | Código |
| MDScope  | 1        | 19795  |
| MDCAD  | 1        | 27185  |
| THS REPORT   | 1        | 27184  |
| Adaptador RS232/RS485  | 1        | 21540  |
| Transportador $\varnothing_{in}$ 330mm - $\varnothing_{out}$ 126.5mm PM2034A             | 1        | 23435  |
| Transportador parte 1 código 2-37, $\varnothing_{in}$ 330mm, $\varnothing_{out}$ 161mm   | 1        | 23353  |
| Transportador parte 2 código 2-39, $\varnothing_{in}$ 172mm, $\varnothing_{out}$ 126.5mm | 1        | 23223  |
| Transportador $\varnothing_{in}$ 330mm - $\varnothing_{out}$ 102.5mm PM2035A             | 1        | 23434  |
| Transportador parte 1 código 2-37, $\varnothing_{in}$ 330mm, $\varnothing_{out}$ 165mm   | 1        | 23353  |
| Transportador parte 2 código 2-41, $\varnothing_{in}$ 161mm, $\varnothing_{out}$ 152mm   | 1        | 23221  |
| Transportador parte 3 código 2-42, $\varnothing_{in}$ 147mm, $\varnothing_{out}$ 142mm   | 1        | 23356  |
| Transportador parte 4 código 2-43, $\varnothing_{in}$ 142mm, $\varnothing_{out}$ 126mm   | 1        | 23355  |
| Transportador parte 5 código 2-44, $\varnothing_{in}$ 134mm, $\varnothing_{out}$ 102.5mm | 1        | 23354  |
| Transportador $\varnothing_{in}$ 330mm - $\varnothing_{out}$ 82mm PM2036A                | 1        | 23433  |
| Transportador parte 1 código 2-37, $\varnothing_{in}$ 330mm, $\varnothing_{out}$ 165mm   | 1        | 23353  |
| Transportador parte 2 código 2-38, $\varnothing_{in}$ 161mm, $\varnothing_{out}$ 110mm   | 1        | 23222  |
| Transportador parte 3 código 2-40, $\varnothing_{in}$ 111mm, $\varnothing_{out}$ 82mm    | 1        | 23357  |

## THS-FB

Validez: revisión 1.06, 10/05/2002

| Piezas de repuesto                               |          |           |
|--|----------|-----------|
| Descripción                                      | Cantidad | Código    |
| Alfombrilla                                      | 1        | 2 Tab. A  |
| Plano de <b>trespa</b> - parte larga             | 1        | 7 Tab. A  |
| Plano de <b>trespa</b> - parte corta             | 1        | 8 Tab. A  |
| Torrita soporte plano                            | 1        | 9 Tab. A  |
| Torrita soporte plano y catadióptrico            | 1        | 10 Tab. A |
| Kit Soporte para Alimentador/ luz destellante    | 1        | 11 Tab. A |
| Estribo soporte catadióptrico                    | 1        | 12 Tab. A |
| Mototambor cableado                              | 1        | 15 Tab. A |
| Mototambor 250mm                                 | 1        | 24922     |
| Mototambor 300mm                                 | 1        | 24715     |
| Mototambor 350mm                                 | 1        | 24923     |
| Mototambor 400mm                                 | 1        | 24716     |
| Mototambor 450mm                                 | 1        | 24918     |
| Mototambor 500mm                                 | 1        | 24717     |
| Mototambor 600mm                                 | 1        | 24718     |
| Fotocélula                                       | 1        | 18486     |
| Elemento destellante naranja                     | 1        | 21280     |
| Elemento timbre                                  | 1        | 21281     |
| Base para columna timbre/ luz destellante        | 1        | 21282     |
| Soporte para destellante                         | 1        | 20359     |
| Soportes rodillo loco                            | 1        | 21428     |
| Cojinete para rodillo loco y rodillo de reenvío  | 1        | 24605     |
| Soportes mototambor                              | 1        | 21429     |
| Ficha conexión 00208SCN                          | 1        | 21917     |
| Contenedor Ficha conexión - lado motorodillo     | 1        | 21623     |
| Contenedor Ficha conexión - lado box alimentador | 1        | 21622     |
| Soporte basculante rodillo - lado derecho        | 1        | 20803     |
| Soporte basculante rodillo - lado izquierdo      | 1        | 20804     |
| Soporte rodillo motor - lado derecho             | 1        | 20805     |
| Soporte rodillo motor - lado izquierdo           | 1        | 20806     |
| Estribo universal                                | 1        | 21243     |
| Tubo aire azul diámetro 6mm                      | 1        | 20958     |
| Tubo aire azul diámetro 8mm                      | 1        | 21601     |
| Tapón PG9  | 1        | 22315     |

| Accesorios y Opciones                        |          |        |
|--|----------|--------|
| Descripción                                  | Cantidad | Código |
| Pies para cinta 1000mm y 1500mm              | 4        | 21525  |
| Ruedas pivotantes para cinta 1000mm y 1500mm | 4        | 21548  |
| Pies para cinta 2000mm y THS/MN              | 4        | 24802  |
| Ruedas pivotantes para cinta 2000mm y THS/MN | 4        | 24803  |
| Kit fijación del lector de códigos de barras | 1        | 21613  |
| Kit control presión aire insuficiente        | 1        | 21614  |
| Expulsor de pistón con carrera 200 mm        | 1        | 21610  |
| Cárter grupo aire                            | 1        | 21121  |

| Accesorios y Opciones   |          |        |
|---|----------|--------|
| Descripción   | Cantidad | Código |
| Grupo regulación aire   | 1        | 21604  |
| Kit electroválvula y empalmes   | 1        | 21602  |
| Expulsor de pistón con carrera 350 mm   | 1        | 21611  |
| Cárter grupo aire   | 1        | 22397  |
| Grupo regulación aire   | 1        | 21604  |
| Kit electroválvula y empalmes   | 1        | 21602  |
| Expulsor de soplo   | 1        | 22477  |
| Cárter de protección  | 1        | 26282  |
| Kit válvula   | 1        | 26270  |
| Contenedor material de rechazo con soporte  | 1        | 21423  |
| Contenedor plástico   | 1        | 19139  |
| Kit confirmación expulsión e Contenedor material de rechazo lleno                 | 1        | 21612  |
| Kit cobertura salida, anchura cinta 1500 x 200 mm para familia A                  | 1        | 24739  |
| Cobertura - anchura cinta 200mm para familia A                                    | 1        | 24862  |
| "U" protection for cover - belt width 3200mm para familia A                       | 1        | 24861  |
| Kit cobertura salida, anchura cinta 2000 x 200 mm para familia A                  | 1        | 24741  |
| Cobertura - anchura cinta 200mm para familia A                                    | 1        | 24862  |
| "U" protection for cover - belt width 3200mm para familia A                       | 1        | 24864  |
| Kit cobertura salida, anchura cinta 1500 x 300 mm para familia A                  | 1        | 21412  |
| Thermoformed cover - belt width 300mm para familia A                              | 1        | 23262  |
| Protección a "U" para cobertura termo formada, anchura cinta 300mm para familia A | 1        | 23140  |
| Kit cobertura salida, anchura cinta 2000 x 300 mm para familia A                  | 1        | 24743  |
| Thermoformed cover - belt width 300mm para familia A                              | 1        | 23262  |
| Protección a "U" para cobertura termoformada, anchura cinta 300mm para familia A  | 1        | 24866  |
| Kit cobertura salida, anchura cinta 1500 x 400 mm para familia A                  | 1        | 24745  |
| Cobertura - anchura cinta 400mm para familia A                                    | 1        | 24842  |
| "U" protection for cover - belt width 400mm para familia A                        | 1        | 24868  |
| Kit cobertura salida, anchura cinta 2000 x 400 mm para familia A                  | 1        | 24747  |
| Cobertura - anchura cinta 400mm para familia A                                    | 1        | 24842  |
| "U" protection for cover - belt width 400mm para familia A                        | 1        | 24869  |
| Kit cobertura salida anchura 1500 x 500 mm para familia A                         | 1        | 21413  |
| Cobertura anchura cinta 500mm para familia A                                      | 1        | 21371  |
| "U" protection for cover - belt width 500mm para familia A                        | 1        | 21362  |
| Kit cobertura salida anchura 2000 x 500 mm para familia A                         | 1        | 24749  |
| Cobertura anchura cinta 500mm para familia A                                      | 1        | 21371  |
| "U" protection for cover - belt width 500mm para familia A                        | 1        | 24871  |
| Kit cobertura salida anchura 1500 x 200 mm para familia B                         | 1        | 24740  |
| Cobertura anchura cinta 200mm para familia B                                      | 1        | 24863  |
| Kit cobertura salida anchura 2000 x 200 mm para familia B                         | 1        | 24742  |
| Cobertura anchura cinta 200mm para familia B                                      | 1        | 24863  |
| "U" protection for cover - belt width 200mm para familia B                        | 1        | 24865  |
| Kit cobertura salida anchura 1500 x 300 mm para familia B                         | 1        | 23527  |
| Cobertura anchura cinta 300mm para familia B                                      | 1        | 21242  |
| Kit cobertura salida anchura 2000 x 300 mm para familia B                         | 1        | 24744  |
| Cobertura anchura cinta 300mm para familia B                                      | 1        | 21242  |
| "U" protection for cover - belt width 300mm para familia B                        | 1        | 24867  |
| Kit cobertura salida anchura 1500 x 400 mm para familia B                         | 1        | 24746  |
| Cobertura anchura cinta 3400mm para familia B                                     | 1        | 24843  |
| Kit cobertura salida anchura 2000 x 400 mm para familia B                         | 1        | 24748  |
| Cobertura anchura cinta 400mm para familia B                                      | 1        | 24843  |
| "U" protection for cover - belt width 400mm para familia B                        | 1        | 24870  |
| Kit cobertura salida anchura 1500 x 500 mm para familia B                         | 1        | 23526  |
| Cobertura anchura cinta 500mm para familia B                                      | 1        | 21372  |
| Kit cobertura salida anchura 2000 x 500 mm para familia B                         | 1        | 24750  |
| Cobertura anchura cinta 500mm para familia B                                      | 1        | 21372  |
| "U" protection for cover - belt width 500mm para familia B                        | 1        | 24872  |
| Kit cobertura salida anchura 2000 x 300 mm para THS/MN DH 150mm                   | 1        | 24909  |
| Cobertura anchura cinta 300mm para THS/MN DH 150mm                                | 1        | 23262  |
| "U" protection for cover - belt width 300mm para THS/MN DH 150mm                  | 1        | 23533  |
| Kit cobertura salida anchura 2000 x 300 mm para THS/MN DH 200mm                   | 1        | 24910  |
| Cobertura anchura cinta 300mm para THS/MN DH 200mm                                | 1        | 21242  |
| "U" protection for cover - belt width 300mm para THS/MN DH 200mm                  | 1        | 24857  |
| Kit cobertura salida anchura 2000 x 500 mm para THS/MN DH 150mm                   | 1        | 24911  |
| Cobertura anchura cinta 500mm para THS/MN DH 150mm                                | 1        | 21371  |
| Kit cobertura salida anchura 2000 x 500 mm para THS/MN DH 200mm                   | 1        | 24912  |
| Cobertura anchura cinta 500mm para THS/MN DH 200mm                                | 1        | 21372  |
| Kit cobertura salida anchura 2000 x 500 mm para familia C                         | 1        | 22855  |
| Cobertura anchura cinta 500mm para familia C                                      | 1        | 21364  |
| "U" protection for cover - belt width 500mm para familia C                        | 1        | 20398  |

Tabla A - Componentes

| Ref. • Ítem                              | 3                | 7                        | 8                         | 9                           | 10   | 11   | 12                                      | 15   |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|
|  | Alfombra<br>illa | Trespa<br>parte<br>larga | Trespa,<br>parte<br>corta | Torrita<br>soporte<br>plano | Torrita<br>soporte<br>plano y<br>catadió<br>ptrico | Kit<br>soporte<br>aliment<br>ador e<br>destella<br>nte | Estribo<br>soporte<br>catadió<br>ptrico | Motora<br>motor<br>cableado<br>o 0.5<br>m/seg. |
| <b>Cantidad [Pz.] • quantity</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>                 | <b>1</b>                  | <b>1</b>                    | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>                                | <b>1</b>                                       |
| 1500 x 150 X 820 ± 75 <b>Custom</b>      | 21543            | 21374                    | 21373                     | 20354                       | 21240  | 21351  | 21244                                   | 24922  |
| 1000 X 200 X 875 ± 50                    | 24690            | 24721                    | 24729                     | 22956                       | 22956  | 24661  | 21244                                   | 24715  |
| 1500 X 200 X 875 ± 50                    | 24691            | 24722                    | 24730                     | 20354                       | 21240  | 21351  | 21244                                   | 24715  |
| 2000 X 200 X 875 ± 50                    | 24692            | 24723                    | 24731                     | 20354                       | 21240  | 24987  | 21244                                   | 24715  |
| 1000 X 300 X 875 ± 75                    | 21801            | 24217                    | 24218                     | 22956                       | 22956  | 24661  | 21244                                   | 24716  |
| 1500 X 300 X 875 ± 75                    | 21316            | 17841                    | 17842                     | 20354                       | 21240  | 21351  | 21244                                   | 24716  |
| 2000 X 300 X 875 ± 75                    | 23532            | 24724                    | 24732                     | 20354                       | 21240  | 24987  | 21244                                   | 24716  |
| 800 X 400 X 875 ± 75                     | 25776            | 25771                    | 25772                     | no                          | no   | 25361  | 25505                                   | 24717  |
| 1000 X 400 X 875 ± 75                    | 24694            | 24725                    | 24733                     | 22956                       | 22956  | 24661  | 21244                                   | 24717  |
| 1500 X 400 X 875 ± 75                    | 24695            | 24726                    | 24734                     | 20354                       | 21240  | 21351  | 21244                                   | 24717  |
| 2000 X 400 X 875 ± 75                    | 24696            | 24727                    | 24735                     | 20354                       | 21240  | 24987  | 21244                                   | 24717  |
| 1000 X 500 X 875 ± 75                    | 24697            | 24728                    | 24736                     | 22956                       | 22956  | 24661  | 21244                                   | 24718  |
| 1500 X 500 X 875 ± 75                    | 21359            | 21370                    | 21369                     | 20354                       | 21240  | 21351  | 21244                                   | 24718  |
| 2000 X 500 X 875 ± 75                    | 24650            | 24620                    | 24621                     | 20354                       | 21240  | 24987  | 21244                                   | 24718  |
| 2000 X 300 X 875 ± 75 para <b>THS/MN</b> | 23532            | 23382                    | 23383                     | 20354                       | 21240  | 25361  | 21244                                   | 24716  |
| 2000 X 500 X 875 ± 75 para <b>THS/MN</b> | 24650            | 24938                    | 24939                     | 20354                       | 21240  | 25361  | 21244                                   | 24718  |

Tabla B - Compatibilidad, Opciones y Piezas de repuesto

Parte A • Part A

| Cantidad [Pz.]                           | Compatibilidad<br>familias THS | Opciones       |                                   |        |                     |                                     |                                |  |                                   |                    |                   |                            |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
|  |                                | Cinta completa | Soportes cinta<br>(Pies estándar) | Ruedas | Kit fijación antena | Destelante azul<br>solicitud prueba | Kit fijación<br>barcode reader | Kit control presión<br>aire insuficiente | Barandillas<br>retención material | Expulsor de pistón | Expulsor de sople | Kit cobertura<br>familia A |
|  |                                |                | 1                                 | 1      | 1                   | 1                                   | 1                              | 1  | 1                                 | 1                  | 1                 | 1                          |
| 1000 X 200 x 875 ± 50                    | SL A                           | 24658          | 21525                             | 21548  | Tab. D              | 21279                               | 21613                          | <u>no</u>                                | 21553                             | <u>no</u>          | <u>no</u>         | <u>no</u>                  |
| 1500 X 200 x 875 ± 50                    | A B                            | 24659          | 21525                             | 21548  | Tab. C              | 21279                               | 21613                          | 21614                                    | 21553                             | 21610              | 22477             | 24739                      |
| 2000 X 200 x 875 ± 50                    | A B                            | 24660          | 24802                             | 24803  | Tab. C              | 21279                               | 21613                          | 21614                                    | 21553                             | 21610              | 22477             | 24741                      |
| 1000 X 300 x 875 ± 75                    | SL A                           | 24130          | 21525                             | 21548  | Tab. D              | 21279                               | 21613                          | <u>no</u>                                | 21553                             | <u>no</u>          | <u>no</u>         | <u>no</u>                  |
| 1500 X 300 x 875 ± 75                    | A B                            | 21761          | 21525                             | 21548  | Tab. C              | 21279                               | 21613                          | 21614                                    | 21553                             | 21610              | 22477             | 21412                      |
| 2000 X 300 x 875 ± 75                    | A B                            | 25341          | 24802                             | 24803  | Tab. C              | 21279                               | 21613                          | 21614                                    | 21553                             | 21610              | 22477             | 24743                      |
| 1000 X 400 x 875 ± 75                    | SL A                           | 24662          | 21525                             | 21548  | Tab. D              | 21279                               | 21613                          | <u>no</u>                                | 21553                             | <u>no</u>          | <u>no</u>         | <u>no</u>                  |
| 1500 X 400 x 875 ± 75                    | A B                            | 24663          | 21525                             | 21548  | Tab. C              | 21279                               | 21613                          | 21614                                    | 21553                             | 21611              | 22477             | 24745                      |
| 2000 X 400 x 875 ± 75                    | A B                            | 24664          | 24802                             | 24803  | Tab. C              | 21279                               | 21613                          | 21614                                    | 21553                             | 21611              | 22477             | 24747                      |
| 1000 X 500 x 875 ± 75                    | SL A                           | 24665          | 21525                             | 21548  | Tab. D              | 21279                               | 21613                          | <u>no</u>                                | 21553                             | <u>no</u>          | <u>no</u>         | <u>no</u>                  |
| 1500 X 500 x 875 ± 75                    | A B                            | 21762          | 21525                             | 21548  | Tab. C              | 21279                               | 21613                          | 21614                                    | 21553                             | 21611              | 22477             | 21413                      |
| 2000 X 500 x 875 ± 75                    | A B                            | 24666          | 24802                             | 24803  | Tab. C              | 21279                               | 21613                          | 21614                                    | 21553                             | 21611              | 22477             | 24749                      |
| 2000 X 300 x 875 ± 75 para <b>THS/MN</b> |                                | 23540          | 24802                             | 24803  | Tab. E              | 21279                               | 21613                          | 21614                                    | 21553                             | 21610              | 22477             | Tab. E                     |
| 2000 X 500 x 875 ± 75 para <b>THS/MN</b> |                                | 24956          | 24802                             | 24803  | Tab. E              | 21279                               | 21613                          | 21614                                    | 21553                             | 21611              | 22477             | Tab. E                     |

Tabla B - Compatibilidad, Opciones y Piezas de repuesto

Parte B

| Cantidad [Pz.] •                  | Compatibilidad familias THS | Opciones                      |                         |                               |   |   |                    |   | Repuestos          |              |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------|---|--------------------|--------------|-----------------|
|                                   |                             | Kit cobertura familia A Large | Kit cobertura familia B | Kit cobertura familia B Large | Contenedor material de rechazo con sop. | Contenedor material de rechazo con sop. LARGE | Comp. Doble pistón | Kit confirmación expulsión e tanque lleno | Rodillo de reenvío | Rodillo loco | Pistón expulsor |
|                                   |                             | 1                             | 1                       | 1                             | 1                                       |   |                    | 1   | 1                  | 1            | 1               |
| 1000 X 200 x 875 ± 50             | SL A                        | <u>no</u>                     | <u>no</u>               | <u>no</u>                     | <u>no</u>                               | <u>no</u>                                     | <u>no</u>          | <u>no</u>                                 | 24884              | 24808        | <u>no</u>       |
| 1500 X 200 x 875 ± 50             | A B                         | <u>no</u>                     | 24740                   | <u>no</u>                     | 21423                                   | <u>no</u>                                     | <u>no</u>          | 21612                                     | 24884              | 24808        | 21598           |
| 2000 X 200 x 875 ± 50             | A B                         | <u>a petic.</u>               | 24742                   | <u>a petic.</u>               | 21423                                   | <u>a petic.</u>                               | <u>a petic.</u>    | 21612                                     | 24884              | 24808        | 21598           |
| 1000 X 300 x 875 ± 75             | SL A                        | <u>no</u>                     | <u>no</u>               | <u>no</u>                     | <u>no</u>                               | <u>no</u>                                     | <u>no</u>          | <u>no</u>                                 | 24876              | 20371        | <u>no</u>       |
| 1500 X 300 x 875 ± 75             | A B                         | <u>no</u>                     | 23527                   | <u>no</u>                     | 21423                                   | <u>no</u>                                     | <u>no</u>          | 21612                                     | 24876              | 20371        | 21598           |
| 2000 X 300 x 875 ± 75             | A B                         | <u>a petic.</u>               | 24744                   | <u>a petic.</u>               | 21423                                   | <u>a petic.</u>                               | <u>a petic.</u>    | 21612                                     | 24876              | 20371        | 21598           |
| 1000 X 400 x 875 ± 75             | SL A                        | <u>no</u>                     | <u>no</u>               | <u>no</u>                     | <u>no</u>                               | <u>no</u>                                     | <u>no</u>          | <u>no</u>                                 | 24885              | 24809        | <u>no</u>       |
| 1500 X 400 x 875 ± 75             | A B                         | <u>no</u>                     | 24746                   | <u>no</u>                     | 21423                                   | <u>no</u>                                     | <u>no</u>          | 21612                                     | 24885              | 24809        | 21599           |
| 2000 X 400 x 875 ± 75             | A B                         | <u>a petic.</u>               | 24748                   | <u>a petic.</u>               | 21423                                   | <u>a petic.</u>                               | <u>a petic.</u>    | 21612                                     | 24885              | 24809        | 21599           |
| 1000 X 500 x 875 ± 75             | SL A                        | <u>no</u>                     | <u>no</u>               | <u>no</u>                     | <u>no</u>                               | <u>no</u>                                     | <u>no</u>          | <u>no</u>                                 | 24886              | 21360        | <u>no</u>       |
| 1500 X 500 x 875 ± 75             | A B                         | <u>no</u>                     | 23526                   | <u>no</u>                     | 21423                                   | <u>no</u>                                     | <u>no</u>          | 21612                                     | 24886              | 21360        | 21599           |
| 2000 X 500 x 875 ± 75             | A B                         | <u>a petic.</u>               | 24750                   | <u>a petic.</u>               | 21423                                   | <u>a petic.</u>                               | <u>a petic.</u>    | 21612                                     | 24886              | 21360        | 21599           |
| 2000 X 300 x 875 ± 75 para THS/MN |                             | <u>no</u>                     | Tab. E                  | <u>no</u>                     | 21423                                   | <u>no</u>                                     | <u>no</u>          | 21612                                     | 22962              | 20371        | 21598           |
| 2000 X 500 x 875 ± 75 para THS/MN |                             | <u>no</u>                     | Tab. E                  | <u>no</u>                     | 21423                                   | <u>no</u>                                     | <u>no</u>          | 21612                                     | 24897              | 21361        | 21599           |

Tabla C - Kit fijación antena Familia A y B para cintas de longitud 1500 y longitud 2000

| Altura boca detector de metales | Código |
|---------------------------------|--------|
| 100 mm                          | 21414  |
| 125 mm                          | 21415  |
| 150 mm                          | 21416  |
| 175 mm                          | 21417  |
| 200 mm                          | 21427  |
| 225 mm                          | 21418  |
| 250 mm                          | 21419  |
| 275 mm                          | 21420  |

Tabla D - Kit fijación antena THS/SL y Familia A para cintas de longitud 1000

| Altura boca detector de metales | THS/SL | Fam. A |
|---------------------------------|--------|--------|
| 100 mm                          | 24899  | 24900  |
| 125 mm                          | 24899  | 24901  |
| 150 mm                          | 24899  | 24902  |
| 175 mm                          | 24899  | 24903  |
| 200 mm                          | 24899  | - -    |

Tabla E - Kit fijación THS/MN y familia C en cinta

| Altura boca detector de metales | Código |
|---------------------------------|--------|
| THS/MN DH 150                   | 24904  |
| THS/MN DH 200                   | 24905  |
| Fam. C altura 300 mm            | 24906  |
| Fam. C altura 325 mm            | 24907  |
| Fam. C altura 350 mm            | 24908  |

Tabla F- Kit cobertura para cinta Fam. C y THS/MN

| Altura boca detector de metales   | Código |
|-----------------------------------|--------|
| THS/MN H 150 en cinta ancha 300mm | 24909  |
| THS/MN H 200 en cinta ancha 300mm | 24910  |
| THS/MN H 150 en cinta ancha 500mm | 24911  |
| THS/MN H 200 en cinta ancha 500mm | 24912  |
| Fam. C altura 300 mm              | 24913  |

## Accesorios THS : muestras

Campo de validez: revisión 1.01, 30/10/2002

| Descripción  | Cantidad | Código |
|--|----------|--------|
| Maletín con muestras de prueba (Hierro AISI 420 y Acero inox AISI 316) - alta sensibilidad | 1        | 18711  |
| Maletín con muestras de prueba (Hierro AISI 420 y metal no ferroso) - alta sensibilidad    | 1        | 22607  |
| Maletín con muestras de prueba (Hierro AISI 420 y Acero inox AISI 316) - baja sensibilidad | 1        | 22605  |
| Maletín con muestras de prueba (Hierro AISI 420 y metal no ferroso) - baja sensibilidad    | 1        | 22606  |
| Muestra con bola ø 0.8 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 18124  |
| Muestra con bola ø 1.0 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 18125  |
| Muestra con bola ø 1.2 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 18126  |
| Muestra con bola ø 1.5 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 18127  |
| Muestra con bola ø 2.0 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 18128  |
| Muestra con bola ø 2.5 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 18129  |
| Muestra con bola ø 3.0 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 18130  |
| Muestra con bola ø 3.5 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 18131  |
| Muestra con bola ø 4.0 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 20251  |
| Muestra con bola ø 4.5 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 20252  |
| Muestra con bola ø 5.0 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 22056  |
| Muestra con bola ø 5.5 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 22057  |
| Muestra con bola ø 6.0 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 22058  |
| Muestra con bola ø 6.5 mm de Hierro AISI 420   | 1        | 22059  |
| Muestra con bola ø 1.0 mm de Acero inox AISI 316   | 1        | 18118  |
| Muestra con bola ø 1.5 mm de Acero inox AISI 316   | 1        | 18119  |
| Muestra con bola ø 2.0 mm de Acero inox AISI 316   | 1        | 18120  |
| Muestra con bola ø 2.5 mm de Acero inox AISI 316   | 1        | 18121  |
| Muestra con bola ø 3.0 mm de Acero inox AISI 316   | 1        | 18122  |
| Muestra con bola ø 3.5 mm de Acero inox AISI 316   | 1        | 18123  |
| Muestra con bola ø 4.0 mm de Acero inox AISI 316   | 1        | 20254  |
| Muestra con bola ø 4.5 mm de Acero inox AISI 316   | 1        | 20253  |
| Muestra con bola ø 5.0 mm de Acero inox AISI 316   | 1        | 22052  |
| Muestra con bola ø 5.5 mm de Acero inox AISI 316   | 1        | 22053  |
| Muestra con bola ø 6.0 mm de Acero inox AISI 316   | 1        | 22054  |
| Muestra con bola ø 6.5 mm de Acero inox AISI 316   | 1        | 22055  |
| Muestra con bola ø 1.0 mm de material no ferroso   | 1        | 21485  |
| Muestra con bola ø 1.5 mm De material no ferroso   | 1        | 21486  |
| Muestra con bola ø 2.0 mm De material no ferroso   | 1        | 21487  |
| Muestra con bola ø 2.5 mm De material no ferroso   | 1        | 21488  |
| Muestra con bola ø 3.0 mm De material no ferroso   | 1        | 21489  |
| Muestra con bola ø 3.5 mm De material no ferroso   | 1        | 21490  |
| Muestra con bola ø 4.0 mm De material no ferroso   | 1        | 21491  |
| Muestra con bola ø 4.5 mm De material no ferroso   | 1        | 21492  |
| Muestra con bola ø 5.0 mm De material no ferroso   | 1        | 21493  |
| Muestra con bola ø 5.5 mm De material no ferroso   | 1        | 21494  |
| Muestra con bola ø 6.0 mm De material no ferroso   | 1        | 21495  |
| Muestra con bola ø 6.5 mm De material no ferroso   | 1        | 21496  |

## MD CAD - 27185

Campo de validez: revisión 1.0, 17/09/2002

| Piezas de repuesto |          |        |
|--------------------|----------|--------|
| Descripción        | Cantidad | Código |
| Cable 60387        | 1        | 26895  |