

LUP ENCENDIDO MANUAL DE MG GUASCOR EN SET1

Fecha: 02/03/2022

Documento: LUP-M-002

Redactó: Fabián Gebrikian

Dirigido: Mantenimiento

1. Abrir válvula de gas, rotar llave de habilitación en sentido horario, accionar pulsador negro para reseteo de alarmas y mantener presionado el pulsador verde izquierdo de encendido durante 15seg hasta escuchar el cambio de velocidad. Si se libera el pulsador antes y el equipo se detiene, durante próximo intento mantener presionado también pulsador verde derecho para anular permisivos.
2. Verificar presión aceite 6bar, tensión en 390Vca, frecuencia en 50Hz y cerrar interruptor de máquina.



3. Accionar conmutadora de 1 (ESEBA) a 2 (Generador) para alimentación de servicios auxiliares y encenderlos desde selectoras de panel.
4. Accionar conmutadora de I (Transformador) a II (Generador) para alimentación de oficinas, Mapa y servicios Nave 1.
5. Accionar conmutadora en tablero blanco de 1 (Transformador) a 2 (Guascor) para alimentación de servicios Nave 2.

NOTA: Una vez reestablecido el suministro eléctrico externo resetear manualmente interruptores en sala de tableros de Schaaf1 en escalera y general de clima en PC32.

