


Known Issues

Cancelling a RAID Scan


If you cancel a RAID scan, the information icon blinks yellow, and “Scanning” is still displayed, restart your LinkStation. You can restart it by clicking  - *Restart* in Settings.

Dismounting USB Drives

If you dismount an external drive and its status is still shown as “Normal” instead of “Dismounted/Plugged”, check the function LED. If the function LED has turned off, it is safe to unplug the drive.

Bekannte Probleme

Einen RAID-Scan abbrechen


Wenn Sie einen RAID-Scan abbrechen, das Informationssymbol gelb aufleuchtet und „Suche läuft“ immer noch angezeigt wird, starten Sie Ihre LinkStation neu. Für einen Neustart klicken Sie auf  – *Neu starten* in Einstellungen.

Bereitstellung von USB-Festplatten aufheben

Wenn Sie die Bereitstellung einer externen Festplatte aufheben und ihr Status immer noch als „Normal“ anstelle von „Bereitstellung aufgehoben/Eingesteckt“ angezeigt wird, überprüfen Sie die Funktions-LED. Wenn die Funktions-LED erloschen ist, kann die Festplatte sicher entfernt werden.

Problemas conocidos

Cancelación de un análisis de RAID


Si cancela un análisis de RAID, el icono de información parpadea en amarillo y sigue apareciendo "Analizando", reinicie la LinkStation. Puede reiniciarla haciendo clic en  > *Reiniciar* en Configuración.

Desmontaje de unidades USB

Si desmonta una unidad externa y su estado todavía aparece como "Normal" en lugar de "Desactivada/conectada", compruebe el LED de función. Si se ha apagado LED de función, es seguro desconectar la unidad.

Problèmes connus

Annulation d'une analyse RAID


Si lorsque vous annulez une analyse RAID, l'icône des informations clignote jaune et le message « Analyse en cours... » reste affiché, redémarrez votre LinkStation. Vous pouvez la redémarrer en cliquant sur  - *Redémarrer* dans Réglages.

Déconnexion des disques USB

Si vous démontez un disque dur externe et que son statut indique « Moyen(ne) » au lieu de « Désactivé/Branché », vérifiez le voyant Fonction. Si le voyant Fonction s'est éteint, ne déconnectez pas le disque.

Problemi noti

Annullare una Scansione RAID


Se si annulla una scansione RAID, ma l'icona delle informazioni lampeggia in giallo e il messaggio "Scansione in corso" è ancora visibile, riavviare LinkStation. Per riavviarla, fare clic su  - *Riavvia* in Impostazioni.

Disinstallare le Unità USB

Se si disinstalla un'unità esterna e il suo stato risulta ancora "Normale" anziché "Disinstallato / Collegato", controllare il LED funzione. Se il LED funzione è spento, è possibile scollegare l'unità in modo sicuro.

Bilinen Sorunlar

RAID Taramasını İptal Etme


Bir RAID taramasını iptal ederseniz, bilgi simgesi sarı yanıp söner ve “Taranıyor” görüntülenmeye devam ederse, LinkStation’ınızı yeniden başlatın. Ayarlar’de  - *Yeniden Başlat* öğelerini tıklatarak yeniden başlatabilirsiniz.

USB Sürücülerini Çıkarma

Bir dış sürücüyü çıkarırsanız ve durumu “Kullanıma Kapatıldı / Takılı” yerine “Normal” olarak görünmeye devam ederse, işlev LED’ini kontrol edin. İşlev LED’i söndüyse, sürücü bağlantısı güvenle çıkarılabilir.

Известные проблемы

Отмена сканирования RAID


Если при отмене сканирования RAID значок информации мигает желтым цветом, а надпись «Сканирование» по-прежнему отображается, перезапустите LinkStation. Перезапуск выполняется при помощи функции  - *Перезагрузка* в Настройках.

Отключение дисков USB

Если при отключении внешнего диска его статус остается «Обычный» вместо «Отключен/присоединен», проверьте светодиодный индикатор. Если индикатор погас, диск можно отсоединить.

已知问题

取消 RAID 扫描


如果取消 RAID 扫描，信息图标会闪烁黄灯，如果“正在扫描”依然显示，请重启 LinkStation。您可以单击 Web 设置界面中的  - 重启 进行重启。

卸除 USB 硬盘

卸除外部硬盘时，如果状态仍显示为“普通”而不是“已卸除/已插入”，请检查功能 LED。如果功能 LED 已关闭，可以安全拔出硬盘。

已知問題

取消 RAID 掃描

如果取消 RAID 掃描後，資訊圖示閃爍黃色且仍然顯示「正在掃描」時，請重新啟動 LinkStation。您可以按一下 Web 管理員介面 裡的  - 重新啟動 以重新啟動。

卸載 USB 硬碟

如果您卸載外接式硬碟，且其狀態仍舊顯示「中」而非「已卸載/未拔除」時，請檢查功能 LED 指示燈。若功能 LED 指示燈已關閉，即可安全拔除硬碟。

マニュアル補足情報

RAID メンテナンス機能の中断について

RAID メンテナンス中に [RAID メンテナンスを中止する] をクリックしても、

 が黄色に点滅し、[情報] に「RAID アレイのエラー状況を調査中です」と表示され続けることがあります。

このようなときは、本製品を再起動してください。

本製品の設定画面で  をクリックし、[再起動] を選択すると再起動できます。

USB 機器の取り外し時の画面表示について

ファンクションボタンを 3 秒以上長押しして、本製品に接続された USB 機器を取り外せる状態にした際、本製品の詳細設定画面 [ディスク]-[USB ディスク] に、対象の USB 機器が [取り外し可能] と表示されずに、[通常] と表示されることがあります。

このようなときでも、ファンクションランプが白色点灯から消灯になっていれば、USB 機器を取り外して問題ありません。

ปัญหาที่พบบ

การยกเลิกการสแกน RAID


หากคุณยกเลิกการสแกน RAID ไอคอนข้อมูลจะกะพริบเป็นสีเหลือง และ "กำลังสแกน" จะยังคงแสดงอยู่ ให้รีสตาร์ท LinkStation ของคุณคุณสามารถรีสตาร์ทเครื่องได้ด้วยการคลิก  - เริ่มระบบใหม่ ในการตั้งค่า

การติสเมานต์ไดรฟ์ USB

หากคุณติสเมานต์ไดรฟ์ภายนอก แต่สถานะของไดรฟ์นั้นยังคงแสดงเป็น "ปกติ" แทนที่จะเป็น "ติสเมานต์ / ต่อยู่" ให้ตรวจสอบไฟ LED แสดงฟังก์ชันหากไฟ LED แสดงฟังก์ชันดับลง คุณสามารถถอดไดรฟ์ได้อย่างปลอดภัย

الرسائل التي تظهر أثناء التهيئة

إلغاء مسح RAID

إذا قمت بإلغاء مسح RAID، وكان رمز المعلومات يومض باللون الأصفر، واستمرت كلمة "جار المسح" في الظهور، أعد تشغيل LinkStation. يمكنك إعادة تشغيل الجهاز عن طريق النقر فوق  - إعادة التشغيل في الإعدادات.

إلغاء تحميل محركات أقراص USB

إذا قمت بإلغاء تحميل محرك أقراص خارجي وظل على الحالة "عادي" بدلاً من "غير محمل / موصل"، تحقق من مصباح بيان الوظائف. في حالة إيقاف تشغيل مصباح بيان الوظائف، يمكنك فصل محرك الأقراص بأمان.

Bekende problemen

Een RAID-scan annuleren


Als u een RAID-scan annuleert, knippert het informatiepictogram geel en blijft "Scannen" weergegeven. Start uw LinkStation opnieuw. U kunt het opnieuw starten door op  - *Herstarten* in Web Admin-interface te klikken.

USB-stations ontkoppelen

Als u een extern station ontkoppelt en de status is nog steeds "Gemiddeld" in plaats van "Ontkoppeld/gekoppeld", controleer de functie-LED. Als de functie-LED uitgeschakeld is, is het veilig om het station te ontkoppelen.

Tunnetut seikat

RAID-skannauksen peruutus


Mikäli peruutat RAID-skannauksen ja tietokuvake vilkkuu keltaisena ja "Etsitään" näkyy edelleen näytöllä, käynnistä LinkStation uudelleen. Voit käynnistää sen uudelleen napsauttamalla  - *Käynnistä uudelleen* in Web Admin käyttöliittymä.

USB-aseman irrotus

Jos irrotat ulkoisen aseman ja sen tila on edelleen kuvattuna "Normaali" tilana "Poistettu käytöstä / Liitetty" sijasta, tarkasta toiminnon merkkivalo. Jos toiminnon merkkivalo on sammunut, asema voidaan irrottaa turvallisesti.

Kända problem

Avbryta en RAID-skanning

Om du avbryter en RAID-skanning blinkar informationsikonen med gult sken och "Genomsöker" visas. Starta om din LinkStation. Du kan starta om den genom att klicka på  - *Starta om* i Web Admin gränssnittet.

Demontera USB-enheter

Om du demonterar en extern enhet och dess status visas som "Normal" istället för "Demonterad / inkopplad", ska du kontrollera funktions-LED-lampan. Om funktions-LED-lampan har släckts är det säkert att koppla ur enheten.