	INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES DE ARRANQUE	CÓDIGO:	IN-GH-006
		VERSIÓN:	01
	PROCESO: GESTION HUMANA-SYST	FECHA REVISIÓN:	16/05/2016

1. OBJETIVO

Definir la forma de realizar el mantenimiento de motores de arranque a los vehículos.

2. ALCANCE


Este instructivo aplica solamente para los vehículos de la empresa desde el parqueo del mismo hasta el traslado del motor.

3. DEFINICIÓN

N.A

4. CONTENIDO

PASO	RIESGOS Y CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL	RESPONSABLE
1. Parque del vehículo	Locativo: daños a la propiedad	<ul style="list-style-type: none"> Establecer los límites de velocidad. Concientizar al personal sobre el riesgo. 	Motorista Auxiliar de SST
	Transito: lesiones y atropellamiento a peatones	<ul style="list-style-type: none"> Señalizar, demarcar el paso de los peatones. 	
2. Ingresar debajo del vehículo	Locativo: estado de condiciones del suelo	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación en identificación del riesgo. 	Mecánico Supervisor de mantenimiento Auxiliar de SST
	Mecánico: golpes y heridas por mal estado de la camilla artesanal, atrapamiento, muerte	<ul style="list-style-type: none"> Inspeccionar el estado de la camilla antes de usarla. Realizar un listado de chequeo de equipos y herramientas. 	
	Biomecánico: postura, lumbago, lesiones osteomusculares	<ul style="list-style-type: none"> Programa de pausas activas. Capacitación en higiene postural. 	
3. Desajustar l motor	Mecánico: golpes, heridas, atrapamiento y contusión por herramientas	<ul style="list-style-type: none"> Inspeccionar herramienta periódicamente (lista de chequeo). Inspeccionar y revisar antes de ser utilizada Capacitación uso herramientas manuales 	Mecánico Supervisor de mantenimiento Auxiliar de SST
	Biomecánico: movimientos repetitivos por sobre esfuerzos y posturas prolongadas	<ul style="list-style-type: none"> Programa de pausas activas Capacitación en higiene postural 	
4. Bajar el motor	Biomecánico: manipulación manual de cargas, lumbagos y lesiones osteomusculares.	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación en cargas manuales Programa de pausas activas 	Mecánico Supervisor de mantenimiento

	INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES DE ARRANQUE	CÓDIGO:	IN-GH-006
		VERSIÓN:	01
	PROCESO: GESTION HUMANA-SYST	FECHA REVISIÓN:	16/05/2016


		<ul style="list-style-type: none"> • Manipular la carga si es mayor a 25kg con dos personas. 	Auxiliar de SST
	Mecánico: atrapamientos, fracturas, golpes y caídas a distinto nivel	<ul style="list-style-type: none"> • Usar ayudas mecánicas • Capacitación en identificación del riesgo 	
5. Traslado del motor	Locativo: condiciones, estado del suelo en caídas a un mismo nivel, golpes.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación en identificación del riesgo • Programa de orden y aseo • Inspección de riesgo locativo 	Mecánico Supervisor de mantenimiento Auxiliar de SST
	Mecánico: atrapamientos, golpes, contusión y caídas del motor a distinto nivel.	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeccionar estado de la carreta previo al uso. • Manipular con ayuda de otro compañero la carga mayor a 25kg. • Uso de EPP correspondiente 	
	Biomecánico: sobreesfuerzos, posturas, problemas osteomusculares, lumbagos.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación en higiene postural • Manipulación de cargas • Programa de pausas activas 	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	SECCIÓN CAMBIADA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
01	Todo el documento	Emisión del documento	16/05/2016

APROBACION

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:	Yamila Gasca	Andrés Peña	Alejandra Jaramillo
CARGO:	Auxiliar de SST	Coordinador de calidad	Gerente Administrativa

	INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES DE ARRANQUE	CÓDIGO:	IN-GH-006
		VERSIÓN:	01
	PROCESO: GESTION HUMANA-SYST	FECHA REVISIÓN:	16/05/2016