

EFL controller pin connection table

TB6560 DB25 port pin#	PIN14	PIN7	PIN1	PIN2	PIN3	PIN8	PIN6	PIN4	PIN5
Pin name	X Enable	X Dir	X Step	Y Enable	Y Dir	Y Step	Z Enable	Z Dir	Z Step
Arduino UNO pin #	8	3	2	8	5	4	8	7	6