



THI	干球温度、湿球温度传感器	PDT	压差传感器	SE	报警控制	⊙	电机	PDA	压差报警（低压报警）
DP1	差压传感器	PDS	压差开关	SP	报警显示	⊙	电机报警	PDA	压差报警（高压报警）
TI	温度传感器	PI	压力传感器，不可用	TL	电机故障报警			XX	XX报警显示
TEV	温度调节阀，出水7/12℃，进水4/5/4.0℃			YL	电机手合故障报警				
HEV	湿度调节阀（新风）			YI	电机运行故障报警				
PI	压力传感器			YA	电机运行故障报警				
PR	水系统压力，不可用								
TI	水系统温度，不可用								

水系统-截止阀/蒸汽系统-波纹管截止阀	MD-XXX-XX	模拟量风阀执行器
比例调节阀（水/蒸汽）	XD-XXX-XX	开关量风阀执行器
Y型过滤器	XCV-XXX-XX	比例调节阀（水/蒸汽）
球阀	TT-XXX-XX	温度传感器
蒸汽减压阀	THT-XXX-XX	温度传感器
消声静压箱	PT-XXX-XX	管道压力传感器
温度表	PDT-XXX-XX	压差传感器
压力表	PDS-XXX-XX	压差开关
疏水阀		

批准 校核 设计 日期 比例

第一页
共一页