

MY8060-80XS 型 X 光机 快速操作指南

1、确认 X 光机电源供电是否正常

220AC

2、拧开关旋钮至 I 如下图，启动设备



3、检查供气气压是否正常如下图



4、打开操作软件



设备无门控报警且射源闲置时间超过 3 天，则自动进入训管过程。

5、进入主界面，确认物料方案，选择需要加工的物料如下图，点击应用，再点击启动即可使用。



6、使用完设备后，先关闭右上角红色关闭软件按钮，再旋转开关旋钮关闭设备。

