

MH3

MH2

D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 GND RST RX0 TX0

—

R7



U5

LED1 RX

U3

D1

U1

RESET

LED2 TX

JP1

R8

LED4 ON

LED3 L

—

MH1

MH4

D13 3.3V REF A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 5V RST GND VIN

