

C64 Europakontakt			
1A	GND	GND	1C
2A	GND	GND	2C
3A	GND	GND	3C
4A	-12V	-12V	4C
5A	+12V	+12V	5C
6A	-----	EXT-RESET	6C
7A			7C
8A	BA	HALT	8C
9A	-----	-----	9C
10A	E400	E800	10C
11A	A14	A15	11C
12A	A12	A13	12C
13A	A10	A11	13C
14A	A8	A9	14C
15A	A6	A7	15C
16A	A4	A5	16C
17A	A2	A3	17C
18A	A0	A1	18C
19A	I/O-SEL	R/W	19C
20A	RESET	E	20C
21A	IRQ	GND	21C
22A	GND	D0	22C
23A	GND	D1	23C
24A	GND	D2	24C
25A	GND	D3	25C
26A	GND	D4	26C
27A	GND	D5	27C
28A	GND	D6	28C
29A	GND	D7	29C
30A	+5V	+5V	30C
31A	+5V	+5V	31C
32A	+5V	+5V	32C