



打开System/sps程序文件

```
6      WAIT FOR NOT($POWER_FAIL)
7      TORQUE_MONITORING()
8      BACKUPMANAGER PLC
9      USER PLC
10     ;Make your modifications here
11     IF $stopmess==true then
12         $out[1]=false
13     endif
14     IF ($in[1] ==false) and ($out[1]==true) then
15         $out[1]=false
16     endif
17
18     IF $out[1013] ==false then
19         $out[1]=false
20
```

点击展开第9行命令

KRC\RI\SYSTEM\SPS.SUB Ln 9, Col 5

打开/关闭 折合 导航器 编辑

