



EK-4

Części zamienne EK-4,EK-7

Nazwy mogą zawierać błędy tłumaczeniowe ,prosimy orientować się według numeru katalogowego

| | | | |
|----------------------------------|---|--|---|
| Blok cylindrów EK4.00.010 | Ściskanie pierścienia tłoka EK7A.03.012 | Ośłona EK4.01.022 | Uszczelka EK4.01.025-1 |
| Blok cylindrów EK4.00.010-2 | Pierścień zaciskowy tłoka EK7A.03.012-01 | Ośłona EK4.01.022 (mała) | Uszczelka EK4.01.026 |
| Blok cylindrów EK7.00.010 | Pierścień zaciskowy tłoka EK7A.03.012-01-A | Ośłona EK4.01.022-1 | Uszczelka EK7A.00.011 |
| Blok cylindrów EK7.00.010-2 | Pierścień tłokowy zgarniacza oleju EK7A.03.013 | Linijka wskaźnika oleju BB-0,7 / 8,01,013 | Uszczelka EK7A.00.013 |
| Blok przekładni EK4.01.010 | Pierścień tłokowy zgarniacza oleju EK7A.03.013-01 | Wskaźnik oleju EK 4.01.016-1 | Uszczelka EK7A.00.016A |
| Blok kół zębatach EK7A.01.010 | Pierścień tłokowy zgarniacza oleju EK7A.03.013-01-A | Uchwyt zaworu ssącego EK 4-04-018 | Sprężyna zaworu EK 4-04-020 |
| Korbowód śruby BB-0,7 / 8.03.018 | Pierścień tłokowy EK4.03.012-K-1 | Jarzmo zaworu upustowego EK 4-04-016 | Wskaźnik oleju sprężynowego BB-0,7 / 8,01,012 |
| Śruba korbowodu EK4.03.013 | Pierścień tłokowy EK4.03.013-K-1 | Oś mimośrodowa EK 7A.01.012 | Zrasczac BB0,7 / 8.03.020-2 |
| Śruba korbowodu EK4.03.018 | Pierścień osadczy EK4.02.015-1 | Zmontowany pakiet siatki BB-0.7 / 8.04.01A-1 | tryskacz EK-7A.03.020-1 |
| Wał korbowy BB 08 / 8-720 SB | Pierścień osadczy EK4.03.015 | Sworzeń tłokowy EK4.03.014 | Zrasczac EK7A.03.20-1 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Wał korbowy BB0,7 / 8.02.014 | Pierścień osadczy EK4.03.015-1 | Płytki blokująca EK 4.02.016 | Siodełko zaworu ssącego EK 4-04-017 |
| Wał korbowy EK4.02.011 | Pierścień oporowy (odolejacz) EK7A.05.016 | Płytki zaworu EK 4-04-019 | Siodełko zaworu upustowego EK 4-04-015 |
| Wał korbowy EK7A.02 SB | Zestaw uszczelki BB 0.8 / 8-720 | Płytki zaworowa EK7A.04.014 | Siatka odpowietrzająca EK 4.01.023-1 |
| Val EK7A.02 | Zestaw uszczelki EK4 | Płytki zaworowa EK7A.04.014-01 | Miska zaworu |
| Tuleja wskaźnika oleju BB-0,7 / 8.01.011 | Zestaw uszczelki EK7 | Talerz EK4.04.019 | Regał amortyzacyjny EK7V.06.00 |
| Tuleja EK4.01-015A | Korpus BB0,7 / 8.01.001-2 | Płytki zaworu BB0,8 / 8.04.001 | Regał amortyzacyjny EK7V.07.00 |
| Tuleja EK4.03.019-3 | Korpus BB0,7 / 8.02.012-1 | Płytki zaworowa EK7A.04.A.100 | Pierścień ustalający pod sworzniem tłokowym EK4.03.015-1 |
| Nakrętka EK 4.03.024-1 | Korpus BB-0,7 / 8,01.001-2 | Płytki zaworowa EK7A.04A.011A | Pierścień ustalający pod sworzniem tłokowym EK4.03.015 |
| Nakrętka EK7A.04A.016 | Obudowa zaworu | Łożysko | Wskaźnik poziomu oleju BB |
| Koło zębate EK 4.01-013 | Obudowa łożyska BB-0.7 / 8.02.012-1 | Tłok EK4.03.011 | Wskaźnik poziomu oleju EK |
| Koło zębate EK 4.01-014 | Korpus odpowietrznika górny EK 4.01.018-1 | Tłok BB-0.7 / 8.03.011-K | Element filtrujący VV-0.8 / 8-720 UPK |
| Koło zębate EK 4.02-012 | Obudowa filtra | Tłok EK 4.03.011-02 | Podkładka BB-0,7 / 8.00.003 |
| Koło zębate EK 4.05-011 | Obudowa filtra BB-0.7 / 8.04.02 | Tłok EK4.03.011-04 | Podkładka EK 4.01.032 |
| Zawór (węzeł) EK 7A.04B SB | Obudowa filtra z elementem filtrującym | Tłok EK4.03.011-05 | Podkładka EK 4.02.014 |
| Zespół zaworu EK7A.04B | Obudowa EK4.01.011 | Wtyczka EK 4.01.031 | Zespół korbowodu MP-731 |
| Zawór BB0,8 / 8.04.000 | Obudowa EK4.01.011-1 | BB- uszczelka 07 / 8.00.004 | Korbowód BB0,7 / 8.03.001 |
| Zawór ssący EK 4-04-002 | Ośłona BB0,7 / 8.00.015A | Uszczelka zaworu (aluminium) | Korbowód BB0,7 / 8.03.011 |
| Zawór wtryskowy EK 4-04-001 | Ośłona BB-0.7 / 8.00.015A | Uszczelka korbowodu (0,15 mm) EK4.03.022-1 | Korbowód EK 4.03.016A |
| Zespół skrzynki zaworowej EK-4.04 SB | Ośłona do / szybu EK4.02.013 | Uszczelka korbowodu (2 mm) EK4.03.021 | Korbowód EK4.03.001 |
| Koło zębate EK4.01.013 | Pokrywa zaworów | Uszczelka korbowodu (0,1 mm) EK4.03.022 | Korbowód EK4A.03.010SB |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|
| Koło zębate EK4.01.014 | Pokrywa zaworów BB-0.7 / 8.00.015A | Uszczelka EK 4.03.021 (1.0 i 2.0) | Korbowód EK7A.03.001 |
| Koło zębate EK4.02.012 | Pokrywa zaworów EK7A.00.015A | Uszczelka EK 4.03.022 (0,1) Korbowód | Koło pasowe BB0,7 / 8.00.002A |
| Koło zębate EK4.05.011 | Oslona odpowietrznika BB-0.7 / 8.02.013 | Uszczelka EK 4.03.022-01 (0,15) Spryskać korbowód | Koło pasowe BB0,7 / 8.00.002B |
| Koło zębate EK7A.01.013 | Oslona EK 4.02.013 | Uszczelka EK4.00.012 | Koło pasowe BB0.7 / 8.00.002V |
| Koło zębate EK7A.01.014 | Oslona EK4.01.017 | Uszczelka EK4.00.012 | Śruba montażowa skrzynki zaworowej |
| Koło zębate EK7A.02.012 | Oslona EK4.01.017-02 | Uszczelka EK4.00.013 | Spinka EK 4-04-021 |
| Koło zębate EK7A.05.011A | Oslona EK4.01.017-1 | Uszczelka EK4.00.014-1 | Spinka EK 4-04-022 |
| Nasadka (siatkowa pochłaniacz pyłu) 216-1497 C | Oslona EK4.01.021 | Uszczelka EK4.01.024 | Klucz EK7A.04.013 |
| Korek odpowietrzający (siatka) EK4.01.020 | Oslona EK4.01.021 (duża) | Uszczelka EK4.01.024-1 | Ekspander EK 4.03.016-1 |
| Pierścień blokujący BB-0,7 / 8.04.01 | Oslona EK4.01.021-1 | Uszczelka EK4.01.025 | Ekspan |