

# 战车STM32 API文档、

---


## 战车STM32 API文档、

- 1. 概述
- 2. 硬件要求
- 3. 安装与配置
  - 3.1 编译选项
  - 3.2 库文件
- 4. BxCAN数据帧格式
  - 4.1 底盘电机TXData
  - 4.2 底盘电机RXData
  - 4.3 底盘转向电机TXData
  - 4.4 底盘转向电机RXData
  - 4.5 各位置CANID详情
  - 4.6 炮台转向电机TxData
  - 4.7 炮台转向电机RxData
  - 4.8 炮台俯仰电机TxData
  - 4.9 炮台俯仰电机RxData
- 5. 示例代码
- 6. 注意事项
- 7. 常见问题 (FAQ)
- 8. 版本历史

## 1. 概述

---

战车 STM32源码说明文档及 BxCAN通讯数据帧格式及各ID对应的终端说明。



## 2. 硬件要求

STM32F103RCT6/STM32F105RCT6

引脚分配表

定义名	对应IO	功能
MOTOR_POWER_PIN	PA4	电机电源控制
MOTOR_PWM_PIN	PA1	电机PWM控制速度
MOTOR_DIR_PIN	PB12	电机方向控制
MOTOR_HALL_PIN	PA2	电机霍尔传感器
MOTOR_LOCK_PIN	PC0	电机解锁引脚（开机先1后0进行解锁（开机默认锁定态），后续解锁也是先1后0） 1解锁，0恢复常态

定义名	对应IO	功能
MOTOR_LOCK_STATE_PIN	PC1	电机锁定状态引脚（0锁定，1解锁）

定义名	对应IO	功能
STEP_PIN	PA8	步进脉冲引脚
DIR_PIN	PB14	方向控制引脚
M0	PC7	步进模式控制引脚
M1	PC8	步进模式控制引脚
M2	PC9	步进模式控制引脚

### 3. 安装与配置

#### 3.1 编译选项

编译选择blue button F103RCT，optimize选择faster（-O2，debug时选择debug以便报错输出，USB support必须关闭为CAN让出IO口，此板子的模块设置了使用外部晶振并9倍频为72Mhz（Generic板子的晶振设置为内部晶振8/2\*16=64Mhz，未修改编译文件会导致许多频率敏感的库不可使用,故不可使用Generic配置）。同时设置了默认的串口为PA10,PA9故不用再定义串口。

#### 3.2 库文件

1. QuickPID

[Dlloyddev/QuickPID: A fast PID controller with multiple options. Various Integral anti-windup, Proportional, Derivative and timer control modes.](#)

2. eXoCAN

[exothink/eXoCAN: stm32duino CAN Library for the STM32F103 aka Blue Pill](#)

3. AccelStepper

[AccelStepper: AccelStepper library for Arduino](#)

4. AS5600

[RobTillaart/AS5600: Arduino library for AS5600 magnetic rotation meter](#)

as5600库需要进行部分修改，其中burnAngle（）函数由于操作不安全默认注释，需要取消注释。

```

0
1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
2 //
3 // BURN COMMANDS
4 //
5 // DO NOT UNCOMMENT - USE AT OWN RISK - READ DATASHEET
6 //
7 void AS5600::burnAngle()
8 {
9     writeReg(AS5600_BURN, 0x80);
10 }
11 //
12 //
13 // See https://github.com/RobTillaart/AS5600/issues/38
14 // void AS5600::burnSetting()
15 // {
16 //     writeReg(AS5600_BURN, 0x40);
17 //     delay(5);
18 //     writeReg(AS5600_BURN, 0x01);
19 //     writeReg(AS5600_BURN, 0x11);
20 //     writeReg(AS5600_BURN, 0x10);
21 //     delay(5);
22 // }
23

```

```

211
212 // BURN COMMANDS
213 // DO NOT UNCOMMENT - USE AT OWN RISK - READ DATASHEET
214 void burnAngle();
215 // void burnSetting();
216

```

## 4. BxCAN数据帧格式

### 4.1 底盘电机TXData

正常状态

```

1 uint8_t txData[8]{}; //整数转化后的数组容器,第0位为状态代码,第
2 // 1,2位为目标速度,第3,4位为当前速度,第5,6位为输出PWM。
3 txData[0] = 'S'; //正常代码S(speed)
4 txData[1] = Target_Speed & 0xFF; // 获取最低字节
5 txData[2] = (Target_Speed >> 8) & 0xFF; // 获取最高字节
6 txData[3] = Current_Speed & 0xFF; // 获取最低字节
7 txData[4] = (Current_Speed >> 8) & 0xFF; // 获取最高字节
8 txData[5] = (int)Output & 0xFF; // 获取最低字节
9 txData[6] = ((int)Output >> 8) & 0xFF; // 获取最高字节

```

堵转报错状态

```

1 //堵转检测
2 int Dog_Count = 0;
3 int Dog_Try = 0;

```

```

4 unsigned long Dog_Time[3]{};
5 void Watch_Dog() {
6     if (digitalRead(MOTOR_LOCK_STATE_PIN) == 0 && Error_Flag != 1) {
7         Dog_Count += 1;
8         //电机锁死1s后尝试解锁脱困并将尝试次数加1
9         if (Dog_Count >= 10) {
10            digitalWrite(MOTOR_LOCK_PIN, HIGH);
11            delay(10);
12            digitalWrite(MOTOR_LOCK_PIN, LOW);
13            Dog_Count = 0;
14            Dog_Try += 1;
15            Dog_Time[Dog_Try - 1] = millis();
16            //如果锁死间隔大于30s, 重置计数 (即必须在30s内连续堵转3次才触发锁定)
17            if (Dog_Try >= 2) {
18                Serial.println("DG>=2");
19                if ((Dog_Time[Dog_Try - 1] - Dog_Time[Dog_Try - 2]) >= 30000) {
20                    Serial.println("DG DROP");
21                    Dog_Try = 1;
22                    Dog_Time[0] = millis();
23                    Dog_Time[1] = 0;
24                    Dog_Time[2] = 0;
25                }
26            }
27        }
28        //尝试三次后错误标志置1, 这将使loop中对错误标志的检测触发并开始持续1s间隔发送错误信号
29        if (Dog_Try >= 3) {
30            Dog_Try = 0;
31            Error_Flag = 1;
32        }
33    }
34 }
35
36
37 uint8_t txData[8]{}; //整数转化后的数组容器,第0位为状态代码,
                        //第1,2位为目标速度, 第3,4位为当前速度, 第5,6位为输出PWM。
38 txData[0] = 'E'; //正常代码S(speed)
39 txData[1] = Target_Speed & 0xFF; // 获取最低字节
40 txData[2] = (Target_Speed >> 8) & 0xFF; // 获取最高字节
41 txData[3] = Current_Speed & 0xFF; // 获取最低字节
42 txData[4] = (Current_Speed >> 8) & 0xFF; // 获取最高字节
43 txData[5] = (int)Output & 0xFF; // 获取最低字节
44 txData[6] = ((int)Output >> 8) & 0xFF; // 获取最高字节

```

## 4.2 底盘电机RXData

```

1 uint8_t rxData[8]{};
2 void canISR() // 依照setup中的过滤器配置来接收CAN消息
3 {
4     can.receive(id, fltIdx, rxData); // 从CAN总线接收数据 (接收到的ID, 成功匹配消息
    // 的过滤器的索引, 接收到的数据)
5     switch (rxData[0]) {
6         case 'S':
7             Target_Speed = (int16_t)((rxData[2] << 8) | rxData[1]); //将接受数据转为
            // 16进制整数目标速度值
8             break;

```

```

9      case 'R':
10         Recover_Flag = true; //上位机电机解锁复位命令
11         Error_Flag = 0;
12         digitalWrite(MOTOR_LOCK_PIN, HIGH);
13         delay(1);
14         digitalWrite(MOTOR_LOCK_PIN, LOW);
15         Recover_Flag = false;
16         break;
17     }
18 }
19

```

rxData[0]='S': 从rxData[1], rxData[2]更新Target\_Speed;

rxData[0]='R': 解锁电机;

### 4.3 底盘转向电机TXData

```

1 //上报当前角度数据
2 uint8_t txData[8]{}; //整数转化后的数组容器,第0位为状态代码,第1,2位为目标角度,第3,4
  位为当前角度。
3 int txDataLen = 8;
4 void Send_Data() {
5     int Current_Angle_10 = (int)(Current_Angle * 10);
6     txData[0] = Error_Flag ? 'E' : 'A'; //依据Error_Flag状态进行三元运算。正常代码
      A(angle), 错误代码E
7     Error_Flag = false;
8     txData[1] = Target_Angle_10 & 0xFF; // 获取最低字节
9     txData[2] = (Target_Angle_10 >> 8) & 0xFF; // 获取最高字节
10    txData[3] = Current_Angle_10 & 0xFF; // 获取最低字节
11    txData[4] = (Current_Angle_10 >> 8) & 0xFF; // 获取最高字节
12    can.transmit(txMsgID, txData, txDataLen);
13 }

```

### 4.4 底盘转向电机RXData

```

1 //设置CAN接收回调
2 int id, fltIdx = 0;
3 bool Request_Flag = false;
4 bool Target_Flag = true;
5 bool Set_Zpos_Flag = false;
6 bool Send_Data_Flag = false;
7 volatile uint8_t rxData[8]; // 声明一个 8 字节数组来接收数据
8 void canISR() // 依照setup中的过滤器配置来接收CAN消息
9 {
10     can.receive(id, fltIdx, rxData); // 从CAN总线接收数据(接收到的ID, 成功匹配消息
      的过滤器的索引, 接收到的数据)
11     switch (rxData[0]) {
12         case 'A': //更新目标位置
13             Target_Flag = true;
14             Target_Angle_10 = (int16_t)((rxData[2] << 8) | rxData[1]); //将接受数据
      转为16进制整数目标角度值

```

```

15     Target_Angle = Target_Angle_10 / 10;
16     break;
17     case 'R': //上报当前角度
18         Send_Data_Flag = true;
19         break;
20     case 'Z': //执行零位归零
21         Set_Zpos_Flag = true;
22         break;
23 }
24 }

```

```

1 //电机控制（结合AS5600读数进行闭环控制（对角度和步数进行实时同步））
2 //步角比为 $200 \times 8 \times 100 / 360 = 160000 / 360 \approx 444$ 步/度
3 int16_t Target_Step = 0; //转化后的目标位置（步数）
4 void Ctrl_42() {
5     //如果接收到新的Target,设定一次新目标。
6     if (Target_Flag) {
7         Target_Flag = false; //执行后标志置否
8         Target_Step = (int)(Target_Angle * Step_Angle);
9         stepper.moveTo(Target_Step);
10    }
11 }

```


```

1 //将霍尔传感器当前位置设为0位，危险操作，请确认角度正确后再执行烧写
2 void Set_Zpos() {
3     if (Set_Zpos_Flag) {
4         Set_Zpos_Flag = false;
5         int a = as5600.rawAngle();
6         as5600.setZPosition(a);
7         as5600.burnAngle();
8     }
9 }


```

## 4.5 各位置CANID详情

针对每个CAN终端的操控通过不同报文ID来实现。







## 4.6 炮台转向电机TxData

```
1 float Target_Offset_Angle = 0;           //目标偏移角度
2 int16_t Target_Offset_Angle_10 = 0;      //10倍目标偏移角度000--3600
3 void Closed_Loop() {
4     Current_Angle = as5600.readAngle() * AS5600_RAW_TO_DEGREES;
5     Target_Offset_Angle = (float)stepper.distanceToGo() / (float)Circle_Step *
6     360;
7     Target_Offset_Angle_10 = Target_Offset_Angle * 10;
8     Send_Data();
9 }
10
11 uint8_t txData[5]{}; //整数转化后的数组容器,第0位为状态代码,第1,2位为剩余偏移角度,
12 //第3,4位为当前角度的10倍值。
13 int txDataLen = 5;
14 void Send_Data() {
15     int Current_Angle_10 = (int)(Current_Angle * 10);
16     txData[0] = 'A'; //正常代码A(angle)
17     txData[1] = Target_Offset_Angle_10 & 0xFF; // 获取最低字节
18     txData[2] = (Target_Offset_Angle_10 >> 8) & 0xFF; // 获取最高字节
19     txData[3] = Current_Angle_10 & 0xFF; // 获取最低字节
20     txData[4] = (Current_Angle_10 >> 8) & 0xFF; // 获取最高字节
21     can.transmit(txMsgID, txData, txDataLen);
22 }
```

## 4.7 炮台转向电机RxData

```

1 //设置CAN接收回调
2 int id, fltIdx = 0;
3 bool Target_Flag = true;
4 bool Set_Zpos_Flag = false;
5 bool Send_Data_Flag = false;
6 volatile uint8_t rxData[8]; // 声明一个 8 字节数组来接收数据
7 void canISR() // 依照setup中的过滤器配置来接收CAN消息
8 {
9     can.receive(id, fltIdx, rxData); // 从CAN总线接收数据（接收到的ID，成功匹配消息
    的过滤器的索引，接收到的数据）
10    // Serial.println(id);
11    switch (rxData[0]) {
12        case 'A': //更新目标位置
13            Target_Flag = true;
14            Offset_Angle_10 = (int16_t)((rxData[2] << 8) | rxData[1]); //将接受数据
    转为16进制整数目标角度值
15            Offset_Angle = Offset_Angle_10 / 10;
16            break;
17        case 'R': //上报当前角度
18            Send_Data_Flag = true;
19            break;
20        case 'Z': //执行零位归零
21            Set_Zpos_Flag = true;
22            break;
23    }
24 }
25
26
27 //电机控制（结合AS5600读数进行闭环控制（对角度和步数进行实时同步））
28 int32_t Offset_Step = 0; //需要对目标步数进行偏移的上位机命令步数
29 void Ctrl_42() {
30     //如果接收到新的Target,设定一次新目标。
31     if (Target_Flag) {
32         Target_Flag = false; //执行后标志置否
33         Offset_Step = (int)(Offset_Angle * Step_Angle);
34         stepper.move(Offset_Step); //move函数的本质是对targetposition的值进行加减
35     }
36 }
37
38
39 //将霍尔传感器当前位置设为0位，危险操作，请确认角度正确后再执行烧写
40 void Set_Zpos() {
41     if (Set_Zpos_Flag) {
42         Set_Zpos_Flag = false;
43         int a = as5600.rawAngle();
44         as5600.setZPosition(a);
45         as5600.burnAngle();
46     }
47 }
48
49

```

```

50     if (currentTime - lastTime >= 500 || Send_Data_Flag == true) {
51         if (Send_Data_Flag) {
52             Send_Data_Flag = false;
53         }
54         // Serial.println("close running");
55         Closed_Loop();
56         lastTime = currentTime; // 更新计算时间
57     }

```

## 4.8 炮台俯仰电机TxData

```

1 //上报当前角度数据
2 uint8_t txData[5]{}; //整数转化后的数组容器,第0位为状态代码,第1,2位为目标角度,第3,4
   位为当前角度。
3 int txDataLen = 5;
4 void Send_Data() {
5     int Current_Angle_10 = (int)(Current_Angle * 10);
6     int Target_Angle_10 = (int)(Target_Angle * 10);
7     txData[0] = Error_Flag ? 'E' : 'A'; //依据Error_Flag状态进行三元运算。正常代码
   A(angle), 错误代码E
8     Error_Flag = false;
9     txData[0] = 'A'; //正常代码A(angle)
10    txData[1] = Target_Angle_10 & 0xFF; // 获取最低字节
11    txData[2] = (Target_Angle_10 >> 8) & 0xFF; // 获取最高字节
12    txData[3] = Current_Angle_10 & 0xFF; // 获取最低字节
13    txData[4] = (Current_Angle_10 >> 8) & 0xFF; // 获取最高字节
14    can.transmit(txMsgID, txData, txDataLen);
15 }

```

## 4.9 炮台俯仰电机RxData

```

1 //设置CAN接收回调
2 int id, fltIdx = 0;
3 bool Request_Flag = false;
4 bool Target_Flag = true; //每次重启后默认设置一次目标进行归位
5 bool Set_Zpos_Flag = false; //归零标志
6 bool Send_Data_Flag = false;
7 bool Error_Flag = false; //错误标志
8 volatile uint8_t rxData[8]; // 声明一个 8 字节数组来接收数据
9 void canISR() // 依照setup中的过滤器配置来接收CAN消息
10 {
11     can.receive(id, fltIdx, rxData); // 从CAN总线接收数据(接收到的ID, 成功匹配消息
   的过滤器的索引, 接收到的数据)
12     // Serial.println(id);
13     switch (rxData[0]) {
14         case 'A': //更新目标位置
15             Target_Flag = true;
16             Target_Offset_Angle_10 = (int16_t)((rxData[2] << 8) | rxData[1]); //将
   接受数据转为16进制整数目标角度值
17             Target_Offset_Angle = Target_Offset_Angle_10 / 10;
18             break;
19         case 'R': //上报当前角度
20             Send_Data_Flag = true;
21             break;

```

```

22     case 'Z': //执行零位归零
23         Set_Zpos_Flag = true;
24         break;
25     }
26 }
27
28
29 //电机控制（结合AS5600读数进行闭环控制（对角度和步数进行实时同步））
30 //步角比为 $200 \times 8 \times 100 / 360 = 160000 / 360 \approx 444$ 步/度
31 int16_t Target_Step = 0; //转化后的目标位置（步数）
32 void Ctrl_42() {
33     //如果接收到新的Target,设定一次新目标。
34     if (Target_Flag) {
35         Target_Flag = false; //执行后标志置否
36         Target_Angle += Target_Offset_Angle; //将偏移值加到目标值上
37         Target_Angle = constrain(Target_Angle, 0, 60); //确保最终角度值范围在0.0-
60.0之间
38         Target_Step = (int)(Target_Angle * Step_Angle); //输出目标步数并输入Moveto
函数
39         stepper.moveTo(Target_Step);
40     }
41 }
42
43
44 void Closed_Loop() {
45     Raw_Angle = as5600.readAngle() * AS5600_RAW_TO_DEGREES; //传感器角度范围为
0.00--60.00。
46     //极限机械可达角度范围为0--70
47     Current_Angle = (Raw_Angle > 180) ? (Raw_Angle - 360) : Raw_Angle;
//Raw_Angle > 180 时, Current_Angle = Raw_Angle - 360。否则, 直接赋值
Raw_Angle。
48     Error_Flag = (Current_Angle > 70 || Current_Angle < 0); //如果
超过实际可达范围, 错误标志置真
49     Current_Step = Current_Angle * Step_Angle; //霍尔
获取的实际位置
50
51     if (abs(stepper.currentPosition() - Current_Step) >= 400) { //尝试修改为
abs(stepper.currentPosition()-Current_Step)>=400
52         stepper.updateCurrentPosition(Current_Step);
53     }

```

## 5. 示例代码

```

1 //导入exoCAN
2
3 #include <exocAN.h>
4 //CAN设置
5 int Target_Speed = 200;
6 //int Target_Speed = -200;
7 int Target_Angle_10 = 100;
8 //int Target_Angle_10 = -100;
9 int txMsgID = 120; //发送报文附带的ID

```

```

10  int rxMsgID = 119; //准许接收指定附带ID的报文（过滤器控制，未进入loop模式，不会接收自
    己的报文）
11  int txDataLen = 8;
12  exoCAN can(STD_ID_LEN, BR250K, PORTA_11_12_XCVR);
13  uint8_t txData[8]{}; //整数转化后的数组容器,第0位为状态代码，第1,2位为目标角度，第3,4
    位为当前角度。
14
15  void Run() {
16      txData[0] = 'S'; //正常代码S(speed)
17      txData[1] = Target_Speed & 0xFF; // 获取最低字节
18      txData[2] = (Target_Speed >> 8) & 0xFF; // 获取最高字节
19      can.transmit(txMsgID, txData, txDataLen);
20  }
21  void UnLock() {
22      txData[0] = 'R'; //复位代码R(recover)
23      can.transmit(txMsgID, txData, txDataLen);
24  }
25  void Angle() {
26      txData[0] = 'A'; //正常代码A(angle)
27      txData[1] = Target_Angle_10 & 0xFF; // 获取最低字节
28      txData[2] = (Target_Angle_10 >> 8) & 0xFF; // 获取最高字节
29      can.transmit(txMsgID, txData, txDataLen);
30  }
31  void Read_Angle() {
32      txData[0] = 'R'; //读取代码R(read)
33      can.transmit(txMsgID, txData, txDataLen);
34  }
35  void Set_ZPos() {
36      txData[0] = 'Z'; //归零代码Z(Zero)
37      can.transmit(txMsgID, txData, txDataLen);
38  }
39
40  //设置CAN接收回调
41  int id, fltIdx = 0;
42  volatile uint8_t rxData[8]; // 声明一个 8 字节数组来接收数据
43  void canISR() // 依照setup中的过滤器配置来接收CAN消息
44  {
45      can.receive(id, fltIdx, rxData); // 从CAN总线接收数据（接收到的ID，成功匹配消息
    的过滤器的索引，接收到的数据）
46      Serial.println(id);
47      if (id == 119) {
48          int rec_tar_angle = 0;
49          int rec_cur_angle = 0;
50          rec_tar_angle = (int16_t)((rxData[2] << 8) | rxData[1]);
51          rec_cur_angle = (int16_t)((rxData[4] << 8) | rxData[3]);
52          Serial.println(rec_tar_angle);
53          Serial.println(rec_cur_angle);
54      }
55  }
56  void setup() {
57      Serial.begin(115200);
58
59      can.attachInterrupt(canISR); //注册CAN接收回调
60      can.filterMask16Init(0, rxMsgID, 0x000); // 设置CAN过滤器0，准许IDrxMsgID，掩
    码0x000，即接收所有ID的信息
61  }

```

```

62 void loop() {
63     // txMsgID = 111;
64     // Run();
65     // UnLock();
66     txMsgID = 119;
67     // Angle();
68     Read_Angle();
69     Serial.println("sending");
70     // Set_ZPos();
71     delay(100);
72 }
73

```

## 6. 注意事项

AS5600每个传感器只能设置ZPOS三次，三次之后OTP失效，将无法更改ZPOS。

```

// *****
#include <AS5600.h>
// 定义 DRV8825 驱动引脚
#define STEP_PIN PA8 // 步进脉冲引脚
#define DIR_PIN PB14 // 方向控制引脚
// #define ENABLE_PIN 8 // 启用控制引脚
#define M0 PC7
#define M1 PC8
#define M2 PC9 // 步进模式控制引脚
#define Step_Angle 444 // 步角比为200*8*100/360=160000/360约=444步/度 需要根据电机减速比进行调整
const int32_t Circle_Step = 160000; // 一圈步进值
// 创建一个 AccelStepper 对象

```

不同减速比、步进数的步进电机的步角比都不同，注意修改Step\_Angle和Circle\_Step.

## 7. 常见问题（FAQ）

如果步进电机出现指定角度后一直旋转或方向不对的问题，可能是步进电机正方向和AS5600正方向相反，可以通过调整此函数来改变AS5600的正方向

```

as5600.begin(); // 可传入引脚作为dir引脚，此处未连接物理dir引脚，将自动切换到软件方向控制。
as5600.setDirection(AS5600_COUNTERCLOCK_WISE); // 设置逆时针或顺时针为正方向。AS5600_CLOCK_WISE|AS5600_COUNTERCLOCK_WISE

// 设置步进电机的最大速度、加速度和初始速度
stepper.setPinsInverted(false); // 设置步进电机正方向
stepper.setMaxSpeed(10000); // 设置最大速度（步/秒）
stepper.setAcceleration(10000); // 设置加速度（步/秒^2）
stepper.setSpeed(10000); // 设置初始速度（步/秒） 减速比50,步进8,200步/圈，转速=speed/50/8/200

```

由于步进电机安装方向各不相同，步进电机和AS5600的正方向需要依据实际情况改变。

## 8. 版本历史