



POWER CONNECTION

1. Plug the AC power cord into an AC outlet.
2. Clock display will flash 12:00 until set to correct time.

BATTERY BACKUP

This alarm clock is equipped with an optional battery backup feature. This will restore your alarm clock settings in the event of a power outage.

Installing the batteries (not included):

1. Open the battery compartment on the bottom of the alarm clock by pushing on the latch and pulling the door open.
2. Install 2 x AA batteries ensuring that the battery polarity corresponds to the polarity in the battery compartment.
3. Close the battery compartment cover.

NOTE:

- Batteries must be installed by an adult.
- Use only the recommended size and type of battery specified.
- Please be sure to follow the correct polarity when installing the battery in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the alarm clock.
- DO NOT mix different types of batteries or mix new and used batteries.
- When not using the unit for a prolonged period of time, please remove the batteries to avoid possible damage caused by leaking batteries.

SETTING THE TIME

1. Press and hold the **SET** button, the time will start to flash.
2. Press the **HR** button to increase the HOUR.
3. Press the **MIN** button to increase the MINUTES.
4. Once time is set correctly, press the **SET** button.

PLAYING THE RADIO

1. Press the **↓** button once to turn radio ON.
2. Press and hold the **AM/FM** button to switch between FM and AM.
3. Press the **🔊** button to decrease and the **🔊** button to increase the volume.
4. Press the **▼** button to decrease and the **▲** button to increase the AM /FM frequency.
5. Press the **↓** button once to turn radio OFF.

TO SET / RECALL THE RADIO PRESETS

You can preset and store the frequency of 20 radio stations in the memory; 10 AM stations and 10 FM stations.

1. Press the **↓** button once to turn radio ON.
2. Press and hold the **AM/FM** button to toggle between AM and FM radio.
3. Set radio to desired station.
4. Press and hold the **SET** button and P01 will flash on the screen. (Use the **▼** and **▲** buttons to select another preset [P01 - P10])
5. Press the **SET** button to confirm setting to P01 or wait 5 seconds for flashing to stop.
6. Repeat the steps above to preset more radio stations.
7. To recall a preset station, press the **SET** button to toggle through the current preset radio stations.

1. Hour / Decrease radio frequency
2. Minutes / Increase radio frequency
3. Time Set / Radio Presets
4. Radio ON-OFF / AM-FM radio
5. Set ALARM1 / Decrease volume
6. Set ALARM2 / Increase volume
7. Snooze / Sleep / LED Dimmer

SETTING THE ALARM

1. Ensure the radio is OFF.
2. Press and hold the **🔔** (ALARM 1) or **🔔** (ALARM 2) button to set. The alarm time will flash on the display.
3. Press the **HR** button to increase the HOUR.
4. Press the **MIN** button to increase the MINUTES.
5. Press the **🔔** or **🔔** button to cycle through wake options: Buzzer > Radio > OFF
6. Once alarm is set, press the **SET** button once to confirm setting.

Note: To deactivate Alarm 1 **🔔** or Alarm 2 **🔔** press the AL1 or AL2 buttons to cycle through the wake options until both LEDs are not lit

SNOOZE FUNCTION

1. When the alarm (buzzer or radio) is sounding, press the **SNOOZE/SLEEP/DIM** button to stop the alarm for 9 minutes. Alarm will resume after 9 minutes.
2. To cancel the snooze function, press the **🔔** button.

SLEEP TIMER

The sleep timer allows you to play music for a preset amount of time ranging from 90 minutes to 10 minutes. It is commonly used by people who prefer to go to sleep to music.

1. Press the **↓** button once to turn radio ON.
2. Press and hold the **SNOOZE/SLEEP/DIM** button. The display will show 90 minutes, your clock radio will turn off in 90 minutes.
3. To change the number of minutes for the SLEEP timer, press the **SNOOZE/SLEEP/DIM** button until you see the desired number of minutes. The SLEEP timer decreases in increments of 10.
4. To cancel the SLEEP timer, press and hold the **SNOOZE/SLEEP/DIM** button then press again until you see OFF in the display or press the **🔔** button.

DIMMER FUNCTION

Press the **SNOOZE/SLEEP/DIM** button to toggle between the 3 LED brightness settings.

CARE AND MAINTENANCE

1. Always turn the unit off after use.
2. Keep the unit away from magnetic objects, water or heat sources.
3. Use a clean soft cloth moistened with lukewarm water to clean the cabinet. Never use chemical cleaners that could damage the finish of the unit.
4. Disconnect the unit from any power sources before cleaning.

TROUBLESHOOTING

If you experience a problem with this unit, please check the chart below before contacting customer service.

| SYMPTOM | POSSIBLE CAUSE | POSSIBLE SOLUTION |
|---------------------------------------|--|--|
| GENERAL | | |
| Power does not come on. | AC cord not plugged in. | Insert plug firmly into AC outlet. |
| RADIO | | |
| No sound. | Power is not on. | Turn the unit on. |
| | Volume control at minimum position. | Turn the volume control up. |
| Noise or sound distorted on AM or FM. | AM: Interference. | Position the radio for better AM reception. |
| | FM: Antenna wire not extended. | Extend antenna wire. |
| CLOCK | | |
| Incorrect time. | Clock not set. | Set the clock. |
| | Batteries inserted incorrectly, not connected or depleted. | Check batteries. |
| Alarm does not turn on. | Alarm is not set to turn on. | Press and hold the ALARM 1 or ALARM 2 button to turn the alarm on. |
| | Clock is not set. | Set the clock. |
| | Alarm time is not set. | Set alarm time. |

ELECTROHOME WARRANTY*

Thank you for choosing Electrohome. We guarantee your investment in our products is a solid one! Extensive thought, research, planning and design goes into every product we make. High quality components combined with precision manufacturing allows us to maintain the highest possible production standards. All items are guaranteed against defects in materials and craftsmanship.

Electrohome products come with a complete one-year parts and labour warranty. This warranty is non-transferable and proof of purchase is required when seeking warranty assistance. Electrohome has outstanding quality control, if something should go wrong with any of our products, we will repair it free of charge! If the product cannot be repaired, we will replace the product. If the product has been discontinued, we will replace the product with either the newest version of said product or current equivalent. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted to a period equal to the unexpired portion of the original product warranty.

This warranty shall not apply to:

- A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- B. Any Electrohome product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than Electrohome.
- C. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- D. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
- E. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /CUL /cULus /cETL /eETLus markings.
- F. Any products used for rental or commercial purposes.
- G. Any installation, setup and/or programming charges.

If in any situation your purchase displays a manufacturer's defect during the warranty period and does not function correctly, Electrohome will repair your product and cover all parts, labour, and return costs upon delivery of the Electrohome product together with proof of purchase. Products returned to Electrohome for warranty service must be shipped prepaid (paid by the customer). Products must be shipped in the original shipping container or its equivalent; in any case the risk of loss or damage in transit is to be borne by you.

We believe in music's power to bring people together. We pledge to work with you in resolving any issue that occurs with your product. If you are in need of assistance do not hesitate to contact us via our Contact Us page on www.electrohome.com/support.

WARNINGS

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.



To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside, refer to qualified user personnel.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of unisolated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: To prevent electric shock; do not use this plug with an extension cord receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposures. To prevent fire or shock hazard; do not install this product in a confined space such as a book case or similar unit.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Read all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this product near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing, and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
15. The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
16. The MAINS plug is used as the disconnect device, which shall remain readily operable.
17. The MAINS plug of apparatus should not be obstructed and should be easily accessed during intended use.
18. The apparatus shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.
19. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
20. There should be a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation.
21. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
22. No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the apparatus.
23. Please use the apparatus in moderate climates.
24. Unwind and straighten the power cord before use.
25. Damage Requiring Service: Unplug the power cord and refer servicing to qualified service professional under the following conditions:
 - A. If liquid has been spilled on or into the product.
 - B. If the product has been exposed to rain, water, or other liquids.
 - C. If the product does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
 - D. If the product has been dropped or damaged in any way.
 - E. When the product exhibits a distinct change in performance. This may indicate a need for service.
26. Servicing: Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards. Refer all servicing to a qualified service professional.
27. Replacement Parts: When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer, or have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
28. Safety Check: Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

FCC statement on regulation

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.



This class[B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.



Don't throw away the battery with general house waste, dispose of it correctly as chemical waste.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout North America. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



CONNEXION D'ALIMENTATION

- 1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale.
- 2. 12:00 clignotera jusqu'à ce que l'heure soit réglé.

CIRCUIT SECOURS À PILE

Ce radio-réveil est équipé d'une fonction de protection à piles. Cela permettra de restaurer vos paramètres d'alarme en cas de panne de courant. Installer les piles (pas inclus)

- 1. Ouvrez le compartiment à piles en dessous du radio-réveil en appuyant sur le loquet et en tirant sur la porte pour l'ouvrir.
- 2. Installez 2 x piles AA veillant à ce que la polarité des piles correspond à la polarité indiquée dans le compartiment à piles.
- 3. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

VEUILLEZ NOTER:

- Les piles doivent être installées par un adulte.
- Utilisez uniquement la taille recommandée et le type de pile spécifié.
- Veuillez respecter la polarité des piles lors de l'installation dans le compartiment à pile. Une pile inversée peut endommager le radio-réveil.
- NE MÉLANGEZ PAS différents types de piles ou mélanger des piles neuves et usagées.
- Retirez les piles de l'appareil lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pour une période de temps prolongée, pour éviter des dommages à l'appareil causés par une pile qui fuit.

RÉGLER L'HEURE

- 1. Appuyez et maintenir appuyé le bouton **RÉGL**. Le temps clignotera à l'affichage.
- 2. Appuyez le bouton **HR** pour augmenter l'HEURE.
- 3. Appuyez le bouton **MIN** pour augmenter les MINUTES.
- 4. Une fois que le temps est réglé, appuyez sur le bouton **RÉGL**.

JOUER LA RADIO

- 1. Appuyez le bouton **⏮** pour allumer la radio.
- 2. Appuyez et maintenir appuyé le bouton **AM/FM** pour sélectionner soit la station FM ou AM.
- 3. Appuyez le bouton **🔊** pour baisser le volume et le bouton **🔊** pour augmenter le volume.
- 4. Appuyez le bouton **▼** pour diminuer la fréquence AM /FM et le bouton **▲** pour augmenter la fréquence AM /FM.
- 5. Appuyez le bouton **⏸** pour éteindre la radio.

PRÉRÉGLER LES STATIONS DE RADIO

Vous pouvez prérégler et stocker la fréquence de 20 stations de radio dans la mémoire; 10 stations AM et 10 stations FM.

- 1. Appuyez le bouton **⏮** pour allumer la radio.
- 2. Appuyez et maintenir appuyé le bouton **AM/FM** pour sélectionner soit la station FM ou AM.
- 3. Réglez la radio à la station désirée.
- 4. Appuyez et maintenir appuyé le bouton **RÉGL** et P01 clignotera à l'écran. (Utilisez les touches **▼** et **▲** pour sélectionner un autre préréglage [P01- P10]).

- 1. Heure / Diminuer la fréquence de la radio
- 2. Procès-verbal / Augmenter la fréquence de la radio
- 3. Réglage de l'heure / Préréglages radio
- 4. Radio ON-OFF / Radio AM-FM
- 5. Réglage de l'alarme 1 / Diminuer le volume
- 6. Réglage de l'alarme 2 / Augmenter le volume
- 7. Sieste / Minuterie sommeil / Gradateur

- 5. Appuyez le bouton **RÉGL** pour régler la station en cours sur PO1 ou attendez 5 secondes pour que le clignotement cesse.
- 6. Répétez les étapes ci-dessus pour prérégler d'autres stations.
- 7. Pour rappeler une station préréglée, appuyez le bouton **RÉGL** button to toggle through the current preset radio stations.

REGLAGE DE L'ALARME

- 1. Assurez-vous que la radio est ÉTEINTE.
- 2. Appuyez et maintenir appuyé le bouton **🔔** (ALARME 1) ou le bouton **🔔** (ALARME 2). Le temps clignotera sur l'affichage.
- 3. Appuyez le bouton **HR** pour augmenter l'HEURE.
- 4. Appuyez le bouton **MIN** pour augmenter les MINUTES.
- 5. Appuyez sur le bouton **🔔** ou le bouton **🔔** pour faire défiler les options de: Buzzer (sonnerie) > Radio > OFF (fermé)
- 6. Lorsque l'alarme est réglée, appuyez sur le bouton **RÉGL** pour faire défiler les stations de radio préréglée actuel.

Remarque: Pour désactiver l'alarme 1 **🔔** ou alarme 2 **🔔** appuyez sur les touches A11 ou AL2 pour faire défiler les options de réveil jusqu'à ce que les deux voyants ne sont pas allumés

MINUTERIE SOMMEIL (SNOOZE)

- 1. Lorsque l'alarme est activée (sonnerie ou radio), appuyez le bouton **SNOOZE/SLEEP/DIM** (min som/somno/grad). L'alarme s'éteint pendant environ neuf minutes.
- 2. Pour annuler la fonction minuterie sommeil, appuyez le bouton **🔔**.

SOMNOLENCE (SLEEP)

La minuterie de sommeil vous permet de jouer de la musique pour une quantité prédéterminée de temps allant de 90 minutes à 10 minutes. Il est couramment utilisé par les gens qui préfèrent aller dormir à la musique.

- 1. Appuyez le bouton **⏮** pour allumer la radio.
- 2. Appuyez et maintenir appuyé le bouton **SNOOZE/SLEEP/DIM** (min som/somno/grad). L'écran affiche 90 minutes, votre radio-réveil s'éteindra dans 90 minutes.
- 3. Pour changer la durée de la minuterie sommeil, appuyez le bouton **SNOOZE/SLEEP/DIM** (min som/somno/grad) jusqu'à ce que vous voyez le nombre de minutes souhaité. La minuterie sommeil diminue par incréments de 10.
- 4. Pour annuler la minuterie sommeil, appuyez et maintenez le bouton **SNOOZE/SLEEP/DIM** (min som/somno/grad) puis appuyez à nouveau jusqu'à ce que vous voyez à l'écran OFF ou appuyez sur le bouton **🔔**.

FONCTION GRADATEUR

Appuyez sur le bouton **SNOOZE/SLEEP/DIM** pour basculer entre les trois réglages de luminosité DEL.

SOINS ET ENTRETIEN

- 1. Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- 2. Gardez l'appareil à bonne distance d'objets magnétiques, de l'eau et de sources de chaleur.
- 3. Utilisez un chiffon propre et sec pour nettoyer le boîtier de l'appareil. N'utilisez jamais de produits chimiques car ils risquent d'endommager la fin de l'appareil.
- 4. Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil , se il vous plait consulter le tableau ci-dessous avant de contacter le service client.

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE | SOLUTION POSSIBLE |
|------------------------------------|---|--|
| GÉNÉRAL | | |
| L'appareil ne s'allume pas. | Cordon d'alimentation n'est pas branché. | Insérez fermement la fiche dans la prise de courant. |
| RADIO | | |
| Aucun son. | L'appareil n'est pas alimenté. | allumer l'appareil. |
| | Volume est trop faible. | Augmentez le volume. |
| Bruit ou déformation sur AM ou FM. | AM: Interférence. | Placez la radio pour une meilleure réception AM. |
| | FM: Fil d'antenne pas prolongé. | Étendre fil d'antenne. |
| HORLOGE | | |
| Heure incorrecte. | L'horloge n'est pas réglée. | Réglez l'horloge. |
| | Piles sont insérées incorrectement, pas insérées ou épuisées. | Vérifiez les piles. |
| L'alarme ne se déclenche pas. | L'alarme n'est pas réglée. | Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ALARM 1 ou ALARM 2 pour activer l'alarme. |
| | L'horloge n'est pas réglée. | Réglez l'horloge. |
| | L'heure de l'alarme n'est pas réglée. | Réglez l'heure de l'alarme. |

GARANTIE ELECTROHOME®

Merci d'avoir choisi Electrohome. Nous garantissons que votre investissement dans nos produits en est un bon! Une planification et conception élaborées ainsi que des recherches approfondies font partie du processus de création de chacun de nos produits. Des composants de qualité supérieure joints à une fabrication de précision nous permettent de maintenir des normes de production élevées. Tous les articles sont garantis contre les défauts de matériaux ou de fabrication.

Les produits Electrohome sont offerts avec une garantie complète d'un an sur les pièces et la main-d'oeuvre. Cette garantie est non transférable et une preuve d'achat est requise lorsqu'une demande est faite relativement à la garantie. Electrohome possède un excellent contrôle de la qualité, et si quelque chose ne fonctionne pas avec n'importe lequel de nos produits, nous le réparons gratuitement! Si le produit ne peut être réparé, nous remplacerons celui-ci. Si le produit n'est plus fabriqué, nous le remplaçons avec la nouvelle version dudit produit ou son équivalent actuel. Les pièces de remplacement fournies selon cette garantie seront garanties pour une période égale à la portion non expirée de la garantie originale du produit.

Cette garantie ne s'applique pas à ce qui suit :

- A. Tout défaut causé ou réparation requise suite à un fonctionnement négligent, un accident, une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation comme indiqué dans le guide de l'utilisateur.
- B. Tout produit Electrohome qui a été altéré, modifié, ajusté ou réparé par une partie autre qu'Electrohome.
- C. Tout dommage esthétique à la surface ou à l'extérieur qui a été déformé ou causé par une usure normale.
- D. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant mais sans s'y limiter, la ligne de transport d'énergie ou un déversement de liquide.
- E. Tout produit reçu sans un numéro de modèle approprié, un numéro de série ou les mentions CSA /cUL / cULus / CETL / CETLus.
- F. Tout produit utilisé à des fins commerciales ou de location.
- G. Tous les frais d'installation, de configuration et/ou de programmation.

Si votre produit acheté démontre un défaut du fabricant pendant la période de garantie et qu'il ne fonctionne pas correctement, Electrohome réparera votre produit et paiera toutes les pièces, les frais de main-d'oeuvre et les frais de retour à la réception du produit Electrohome et sa preuve d'achat. Les produits retournés à Electrohome pour un service de garantie doivent être expédiés dans le cadre du client. Les produits doivent être expédiés dans leur emballage original ou son équivalent; et le client accepte d'assumer les risques de perte ou de dommage en transit.

Nous croyons au pouvoir de la musique de rassembler les gens. Nous nous engageons à travailler avec vous afin de résoudre toute problématique relative à votre produit. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter en visitant la page Nous contacter à l'adresse www.electrohome.com/support.

WARNINGS

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité. MISE EN GARDE: Le réglage ou l'utilisation de commandes ou d'ajustements qui ne sont pas spécifiés dans ce guide peuvent vous exposer à des radiations dangereuses.



Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle (endos). Aucune pièce réparable par l'utilisateur. Veuillez consulter le personnel de service qualifié.

Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger représenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.

MISE EN GARDE: Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution , ne branchez pas le cordon d'alimentation de cet appareil sur un cordon prolongateur dans lequel toutes les tiges de la fiche pourront s'insérer complètement. Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution , n'installez pas cet appareil dans un espace fermé, tel qu'une étagère ou autre meuble semblable.

- 1. Lisez ces instructions.
- 2. Conservez ces instructions.
- 3. Respectez toutes les mises en garde.
- 4. Suivez les instructions.
- 5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ni d'autres sources d'humidité.
- 6. N'utilisez qu'un linge doux et sec pour le nettoyage.
- 7. Ne bloquez aucun des orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux directives du fabricant.
- 8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateur, bouche à air chaud, cuisinière ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9. Ne tentez pas de modifier les dispositifs de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, une étant plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a deux lames et une troisième broche de terre. La lame large ou la troisième broche est destinée à vous protéger. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, contactez un électricien pour faire remplacer la prise désuète.
- 10. Empêchez le cordon d'être piétiné ou pincé, surtout aux fiches, prises de courant, et au point de leur sortie de l'appareil.
- 11. Utilisez uniquement les accessoires précisés par le fabricant.
- 12. Débranchez cet appareil durant des orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.
- 13. Confiez toutes réparations de cet appareil à un personnel qualifié. Une réparation peut être requise lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, tel qu'un cordon ou une fiche endommagé, du liquide déversé ou des objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- 14. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures, et de plus aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- 15. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu et ainsi de suite.
- 16. La fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
- 17. La prise d'alimentation de l'appareil ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible lors de l'utilisation prévue.
- 18. L'appareil doit être connecté à une prise secteur dotée d'une connexion mise à la terre pour des raisons de protection
- 19. Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 20. Distances minimales de 5 cm autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.
- 21. L'aération ne doit pas être bloquée en obstruant les ouvertures d'aération ou en plaçant sur ou à côté de l'appareil des objets tels que des journaux, nappes, rideaux etc.
- 22. Ne placez aucune source de flamme, comme une bougie allumée, sur l'appareil.
- 23. Veuillez utiliser l'appareil dans des climats modérés.
- 24. Déroulez le cordon d'alimentation et allongez-le avant de l'utiliser.
- 25. Dommage nécessitant une réparation: L'appareil doit être débranché de la prise électrique et confié à un réparateur qualifié si:
 - A. Un objet est tombé sur l'appareil ou un liquide a pénétré à l'intérieur.
 - B. Si le produit a été exposé à la pluie, l'eau ou d'autres liquides.
 - C. Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. Réglez uniquement les commandes qui sont couvertes par les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage des autres commandes peut provoquer des dommages et nécessiterait souvent un travail très long par un technicien qualifié pour remettre l'appareil en état de fonctionnement normal.
 - D. Choc du produit ou tout autre dommage.
 - E. Le fonctionnement de l'appareil a changé de façon marquante.
- 26. Service ou réparation: Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même, car ouvrir ou enlever le couvercle vous expose à des tensions dangereuses. Confiez toute réparation à un professionnel qualifié.
- 27. Pièces de rechange: Lorsque des pièces de remplacement sont nécessaires, assurez-vous que le technicien a utilisé les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Des substitutions non autorisées peuvent causer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.
- 28. Vérification de sécurité: Après service ou réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.FCC statement on regulation

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences capables de causer un mauvais fonctionnement.

Tout changement ou modification apportées à l'équipement sans l'approbation du fabricant peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement. NOTE: Cet équipement a été testé et il est considéré conforme aux conditions restrictives relatives à un appareil numérique de classe B, en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces conditions restrictives sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut produire des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que le brouillage ne se produise pas dans une installation donnée. Si cet équipement produit des interférences nuisibles pour la réception des ondes radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur peut essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Augmentez la séparation entre le matériel et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté de radio et de télévision pour de l'aide.



Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères. Déposez-les correctement aux endroits préconisés.



Cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers en Amérique du Nord. Pour prévenir les dommages possibles à l'environnement ou à la santé humaine par l'élimination non contrôlée de déchets ou autres matières, recyclez-le de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, s'il vous plaît utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou communiquez avec le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage sécuritaire pour l'environnement.