

Índice alfabético

Índice alfabético

A

Acceso a distancia sin llaves	4-8
Funcionamiento del sistema de acceso a distancia sin llaves	4-8
Precauciones con el transmisor	4-9
Sustitución de la pila	4-10
Aceite del motor	7-43
Cambio del aceite del motor y del filtro	7-44
Airbag - sistema de sujeción complementario (SRS)	3-53
Airbag de cortina	3-67
Airbag delantero del conductor y el acompañante	3-61
Airbag lateral	3-66
Añadir equipamiento o modificar el vehículo equipado con airbag	3-76
Componentes y funciones del SRS	3-58
Cuidado del SRS	3-74
Etiqueta de aviso de airbag	3-76
Funcionamiento del sistema de airbag	3-54
Otras precauciones de seguridad	3-75
Piloto de aviso de airbag	3-56
Aire limpio	4-169
Portaobjetos de la consola central	4-170
Antes de conducir	5-4
Antes de arrancar	5-4
Antes de entrar en el vehículo	5-4
Inspecciones necesarias	5-4
Arrastre de un remolque	5-80
Barras de remolque	5-82
Circular con remolque	5-83
Cadenas de seguridad	5-82
Frenos del remolque	5-83
Mantenimiento con remolque	5-87
Si decide arrastrar un remolque	5-88
Arranque de emergencia	6-5
Arrancar con la batería de otro vehículo	6-5
Arrancar empujando	6-6
Asientos	3-2
Ajuste del asiento delantero -manual	3-5
Ajuste del asiento trasero	3-17
Ajuste del reposacabezas	3-11
Asiento delantero	3-2
Asiento de la 2ª fila	3-2
Asiento de la 3ª fila	3-2
Calefacción del asiento	3-14
Reglaje del asiento delantero - eléctricamente	3-7
Refrigeración del asiento (asiento con ventilación de aire)	3-15
Sistema de memoria de posición del asiento del conductor (para asiento eléctrico)	3-9

B

Batería.....	7-61
Carga de la batería.....	7-62
Etiqueta de la capacidad de la batería.....	7-62
Para un mejor servicio de la batería.....	7-61
Reinicialización de equipos	7-63
Boca de llenado de combustible.....	4-32
Apertura de emergencia de la tapa del depósito	4-35
Apertura de la boca de llenado de combustible.....	4-32
Cierre de la boca de llenado de combustible	4-33
Botón de inicio/parada del motor	5-10
Arranque del motor	5-13
Botón de inicio/parada del motor iluminado	5-10
Posición del botón de inicio/parada del motor	5-10

C

Cámara de visión trasera	4-121
Cambio automático.....	5-20
Buenas prácticas de conducción	5-25
Funcionamiento del cambio automático	5-20
Cambio manual.....	5-16
Buenas prácticas de conducción	5-18
Manejo del cambio manual.....	5-16
Capó.....	4-30
Apertura del capó	4-30
Cierre del capó	4-30

Carga excesiva	5-91
Cinturones de seguridad	3-26
Cinturón de seguridad con pretensores	3-34
Cuidado de los cinturones de seguridad	3-40
Precauciones con el cinturón de seguridad	3-37
Sistema de sujeción del cinturón de seguridad	3-26
Circular en invierno	5-76
Compruebe la batería y los cables	5-78
Compruebe las bujías y el sistema de encendido.....	5-79
Llevar equipo de emergencia	5-79
No deje que se congele el freno de estacionamiento.....	5-79
No deje que se acumule hielo y nieve debajo del vehículo.....	5-79
Para evitar que se congelen las cerraduras.....	5-79
Presencia de nieve o hielo.....	5-76
Si es necesario, cambie a aceite de invierno.....	5-79
Utilice refrigerante de etilenglicol de alta calidad....	5-78
Utilice un anticongelante autorizado en el sistema lavaparabrisas	5-79
Combustible correcto.....	1-3
Motor de gasolina.....	1-3
Motor diesel	1-5
Compartimento del motor.....	2-6
Compartimento del motor.....	7-3
Compartimiento portaobjetos	4-170
Cajón del maletero	4-172
Compartimiento para las gafas de sol	4-171
Guantera	4-171
Portaobjetos de la consola central.....	4-170

Índice alfabético

Conducciones especiales de conducción	5-70
Balanceo del vehículo	5-71
Condiciones de conducción peligrosas	5-70
Conducir de noche	5-72
Conducir con lluvia	5-73
Conducir por zonas inundadas	5-74
Conducción fuera de vía	5-74
Circular a gran velocidad	5-74
Reducción del riesgo de vuelco	5-70
Tome las curvas con suavidad	5-72
Cuadro de instrumentos	4-52
Control de la pantalla LCD	4-54
Control del tablero de instrumentos	4-53
Indicador de cambio de la transmisión	4-59
Indicadores	4-55
Cuidado del aspecto general	7-111
Cuidado del exterior	7-111
Cuidado del interior	7-116
Mantenga el coche limpio	7-115
Mantenga seco el garaje	7-115
Mantenga en buen estado la pintura y los adornos	7-116
No olvide el interior	7-116

D

Deshielo y desempañado del parabrisas	4-167
Sistema de control climático automático	4-168
Sistema de control climático manual	4-167
Dispositivo de desescarche	4-141
Deshielo de la luneta trasera	4-141
Dimensiones	8-2

E

Elemento exterior	4-182
Baca	4-182
Escobillas del limpiaparabrisas	7-57
Inspección de las escobillas	7-57
Sustitución de las escobillas	7-57
Etiqueta de características y presiones de los neumáticos	8-9
Etiqueta de certificación del vehículo	8-8
Etiqueta del refrigerante	8-10
Emergencia en carretera	6-2
Intermitentes de emergencia	6-2
En caso de emergencia mientras conduce	6-3
Si el motor se cala en un cruce o una travesía.	6-3
Si el motor se para mientras conduce	6-3
Si sufre un pinchazo mientras conduce	6-3

Equipo de sonido	4-184
Antena	4-184
Controles remotos del equipo de sonido.....	4-185
Cómo funciona el equipo de sonido del vehículo.....	4-186
Cuidado de los discos.....	4-189
Puerto Aux, USB e iPod	4-186
Utilizar un teléfono móvil o una radio de emisión y recepción	4-188
Explicación de los elementos de mantenimiento programado.....	7-39
Aceite del motor y filtro.....	7-39
Bomba de la dirección asistida, correa y manguitos ..	7-42
Bujías (para motores de gasolina).....	7-40
Caja de engranajes de la dirección, bielas y guardapolvos/ rótula del brazo inferior.....	7-41
Compruebe el nivel del aceite del motor.	7-43
Conducciones, manguitos y conexiones del combustible	7-39
Correas de transmisión.....	7-39
Discos, pastillas, pinzas y rotores del freno.....	7-41
Filtro de combustible (cartucho).....	7-39
Freno de estacionamiento.....	7-41
Filtro del aire	7-40
Juego de válvulas(para motores de gasolina)	7-40
Líquido de cambio manual.....	7-40
Líquido de frenos	7-41
Líquido para el cambio automático	7-40
Manguito de vapor y tapón de llenado de combustible	7-40

Manguitos de ventilación del vacío del cárter del cigüeñal	7-40
Manguitos y conductos del freno.....	7-41
Palieres y guardapolvos.....	7-42
Pernos de montaje de la suspensión.....	7-41
Refrigerante.....	7-40
Refrigerante del aire acondicionado	7-42
Sistema de refrigeración.....	7-40

F

Filtro de aire	7-53
Cambio del filtro	7-53
Filtro de aire del climatizador	7-55
Inspección del filtro.....	7-55
Filtro de combustible (para diesel)	7-52
Purga del agua del filtro de combustible.....	7-52
Sustitución del cartucho del filtro de combustible.....	7-52
Forma de usar este manual	1-2
Freno de estacionamiento	7-51
Comprabación del freno de estacionamiento.....	7-51
Funcionamiento económico.....	5-68
Fusibles	7-77
Descripción del panel de fusibles y relés.....	7-81
Sustitución de fusibles en el panel del compartimiento del motor.....	7-79
Sustitución de fusibles en el panel interior.....	7-78

Índice alfabético

I

Instrucciones manejo del vehículo	1-7
Intermitentes de emergencia	4-122

L

Lámparas	7-93
Cambie las bombillas de la luz de pudelado y de la luz de cortesía de la puerta	7-109
Cambio de la bombilla de la tercera luz de freno	7-107
Orientación de los faros y las luces antiniebla delanteras (Para Europa)	7-97
Piloto antiniebla trasero	7-108
Sustitución de la lámpara del intermitente lateral	7-104
Sustitución de la lámpara del grupo óptico posterior	7-105
Sustitución de lámparas de los faros, las luces de posición delantera, los intermitentes de giro delantero, los antiniebla delanteros, luz de curvas	7-94
Sustitución de la lámpara de la luz de la placa de matrícula	7-108
Sustitución de la lámpara de la luz interior	7-110
Limpia y lavaparabrisas	4-131
Limpia y lavaparabrisas	4-131
Limpia y lavaparabrisas trasero	4-131
Limpiaparabrisas	4-132
Lavaparabrisas	4-133
Mando del limpia y lavaluneta trasero	4-134

Líquido de frenos/embrague	7-48
Comprobación del nivel de líquido de frenos y embrague	7-48
Líquido de la dirección asistida	7-49
Comprobación de la manguera de la dirección asistida	7-49
Comprobación del nivel de líquido de la dirección asistida	7-49
Líquido del lavaparabrisas	7-50
Comprobación del nivel de líquido del lavaparabrisas	7-50
Llaves	4-4
Anote el número de la llave	4-4
Manejo de las llaves	4-4
Sistema de inmovilización	4-6
Llave smart	4-11
Cambio de batería	4-14
Funciones de una llave Smart	4-11
Precauciones para una llave Smart	4-13
Restricciones en el manejo de las llaves	4-13
Lubricantes recomendados y cantidades	8-5
Viscosidad SAE recomendada	8-7
Luces	4-123
AFLS (Sistema de luces delanteras adaptables)	4-130
Control de las luces	4-124
Dispositivo de nivelación de las luces	4-129
Función de ahorro de batería	4-123
Función de escolta de los faros	4-123
Funcionamiento del alumbrado intensivo	4-126

Luces antiniebla delanteras	4-127
Luces de día (Para Europa)	4-129
Luz antiniebla trasera	4-128
Luz inteligente para curvas	4-123
Señales de giro y de cambio de carril	4-127
Luz interior	4-136
Función de apagado automático	4-136
Lámpara de cortesía de la puerta	4-138
Luz de bienvenida	4-140
Luz de lectura de mapas	4-136
Luz del habitáculo	4-137
Luz del maletero	4-138
Luz del espejo de cortesía	4-139
Luz interior	4-140
Luz de bolsillo	4-140
Luz para la guantera	4-139

M

Mantenimiento por el propietario	7-8
Programa de mantenimiento realizado por el propietario	7-8
Motor	8-2

N

Neumáticos y llantas	8-4
Neumáticos y ruedas	7-64
Alineación de las ruedas y equilibrado de los neumáticos	7-69
Cambio de las ruedas	7-71
Comprobación de la presión de inflado	7-66
Cuidado de los neumáticos	7-64
Etiquetado del flanco del neumático	7-72
Mantenimiento de los neumáticos	7-72
Presiones de inflado en frío recomendadas para los neumáticos	7-64
Rotación de los neumáticos:	7-68
Sustitución de los neumáticos	7-69
Tracción de los neumáticos	7-71
Número de identificación del vehículo (VIN)	8-8
Número de motor	8-9

O

Ordenador de viaje	4-77
Consumo de combustible	4-79
Trip A/B	4-78
Visión general	4-77
Otros detalles del interior	4-173
Anclajes de la alfombrilla del suelo	4-178
Cenicero	4-173
Cortina lateral	4-179

Índice alfabético

Encendedor	4-173
Parasol	4-176
Percha para la ropa	4-178
Persiana cubreequipajes	4-180
Red para el equipaje	4-179
Reloj digital	4-177
Soporte para botellas	4-175
Sujetavasos	4-174
Toma de corriente	4-176

P

Pantalla LCD	4-60
Ajustes de usuario	4-63
Mensajes de advertencia	4-67
Modo A/V	4-66
Modo curva a curva	4-66
Modo de mantenimiento	4-61
Modos LCD	4-60
PBE (Peso bruto por eje)	5-91
PBM (Peso bruto máximo del vehículo)	5-91
PBME (Peso bruto máximo por eje)	5-91
PBT (Peso bruto del vehículo)	5-91
Peso básico en orden de marcha	5-91
Peso bruto del vehículo	8-4
Peso del vehículo	5-91
Peso de la carga	5-91
Peso en orden de marcha	5-91

Pesos y volumen	8-4
Portón trasero	4-22
Apertura del portón trasero	4-22
Apertura de emergencia del portón	4-23
Cerrar el portón trasero	4-22
Posiciones de la llave	5-6
Arranque del motor	5-7
Iluminación del contacto	5-6
Posiciones del contacto	5-6
Potencia de las bombillas	8-3

R

Refrigerante del motor	7-45
Cambio del refrigerante	7-47
Comprobación del nivel de refrigerante	7-45
Remolque	6-31
Montaje del gancho de remolque	6-32
Remolque de emergencia	6-33
Servicio de remolque	6-31
Retrovisores	4-47
Retrovisor exterior	4-48
Retrovisor interior	4-47
Rodaje del vehículo	1-7

S

Seguros de las puertas.....	4-17
Accionamiento del seguro de las puertas desde el exterior del vehículo.....	4-17
Accionamiento del seguro de las puertas desde el interior del vehículo.....	4-18
Bloqueo mutuo.....	4-20
Bloqueo a prueba de niños de la puerta trasera.....	4-20
Opciones del bloqueo/desbloqueo de las puertas.....	4-20
Servicios de mantenimiento.....	7-5
Precauciones en el mantenimiento realizado por el propietario.....	7-5
Precauciones en el vano del motor (Motor diesel).....	7-6
Programa de mantenimiento realizado por el propietario.....	7-8
Responsabilidad del propietario.....	7-5
Servicio de mantenimiento programado.....	7-10
Si no arranca el motor.....	6-4
Si el motor gira pero no arranca.....	6-4
Si el motor no se enciende o gira muy despacio.....	6-4
Si se sobrecalienta el motor.....	6-7
Si sufre un pinchazo (con la rueda de repuesto).....	6-14
Cambiar una rueda.....	6-17
El gato y las herramientas.....	6-14
Retirar y guardar la rueda de repuesto.....	6-15
Si sufre un pinchazo (con el equipo de cambio de neumáticos).....	6-24
Componentes del sistema de cambio de neumáticos (Tire Mobility Kit).....	6-26

Distribución del sellante.....	6-28
Introducción.....	6-24
Notas sobre el uso del equipo de cambio de neumáticos.....	6-30
Producción de la presión de inflado.....	6-29
Uso del Tire Mobility Kit.....	6-27
Sistema activa del capó.....	3-77
Sistema antirrobo.....	4-15
Estado armado.....	4-15
Estado de alarma antirrobo.....	4-16
Estado desarmado.....	4-16
Sistema de ayuda de estacionamiento.....	4-101
Autodiagnóstico.....	4-106
Condiciones en las que no funciona el sistema de ayuda de estacionamiento.....	4-104
Funcionamiento del sistema de ayuda de estacionamiento.....	4-102
Sistema de ayuda al estacionamiento smart (SPAS).....	4-107
Condición operativa.....	4-108
Condiciones no operativas.....	4-108
Fallo del sistema.....	4-120
Funcionamiento del sistema.....	4-111
Instrucciones adicionales (mensajes).....	4-119
Sistema de ayuda de estacionamiento trasero.....	4-97
Autodiagnóstico.....	4-100
Condiciones en la que no funciona el sistema de ayuda de estacionamiento trasero.....	4-98
Funcionamiento del sistema de ayuda de estacionamiento trasero.....	4-97
Precauciones al utilizar el sistema de ayuda de estacionamiento trasero.....	4-99

Índice alfabético

Sistema de aviso de salida de carril (LDWS).....	5-58	Etiqueta del refrigerante del aire acondicionado	4-151
El LDWS no funciona cuando:	5-60	Filtro de aire del climatizador	4-151
Indicador de advertencia	5-60	Funcionamiento del sistema	4-148
Sistema de control de crucero	5-52	Sistema de control del climatizador automático	4-153
Interruptor de control de crucero	5-53	Aire acondicionado de la 3ª fila	4-162
Para acelerar temporalmente con el control de crucero activado:	5-55	Calefacción y aire acondicionado automáticos	4-155
Para anular el control de crucero, haga una de las cosas siguientes:	5-56	Calefacción y aire acondicionado manuales	4-156
Para apagar el control de crucero, haga una de las cosas siguientes:	5-57	Comprobación de la cantidad de refrigerante del acondi- cionador de aire y del lubricante del compresor	4-166
Para aumentar la velocidad del control de crucero: ..	5-55	Etiqueta del refrigerante del aire acondicionado	4-165
Para disminuir la velocidad de crucero:	5-55	Filtro de aire del climatizador	4-164
Para fijar la velocidad en el control de crucero:	5-54	Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS)	6-8
Para restablecer la velocidad de crucero a más de 40 km/h (25 mph):	5-56	Cambio de rueda con el sistema TPMS	6-12
Sistema de control de emisiones	7-118	Dispositivo avisador de la baja presión de los neumáticos	6-9
Control evaporativo de emisiones	7-118	Dispositivo avisador de posición de la baja presión de los neumáticos	6-9
Precauciones para los convertidores catalíticos durante el funcionamiento	7-120	Indicador de avería del TPMS (Sistema de control de presión de los neumático)	6-11
Sistema de control de emisiones del cárter del cigüeñal	7-118	Sistema de detección de ángulo muerto (BSD)	5-62
Sistema de control de emisiones del escape	7-119	Condiciones no operativas	5-66
Sistema de control del climatizador manual	4-142	Condiciones operativas	5-62
Aire acondicionado de la 3ª fila	4-148	Mensaje de advertencia	5-64
Calefacción y aire acondicionado	4-143	Sensor detector	5-64
Comprobación de la cantidad de refrigerante del acondicionador de aire y del lubricante del compresor	4-152	Tipo de advertencia	5-63
		Sistema de frenos	5-34
		Buenas prácticas de frenado	5-50
		Control de ayuda de arranque de colina (HAC)	5-47

Control de frenada cuesta abajo (Downhill Brake Control-DBC).....	5-48
Control electrónico de estabilidad (ESC).....	5-41
Freno de estacionamiento.....	5-36
Gestión de estabilidad de vehículo (VSM).....	5-45
Señal de parada de emergencia.....	5-46
Servofreno.....	5-34
Sistema antibloqueo de frenos (ABS).....	5-38
TSA (ayuda a la estabilidad del remolque).....	5-48
Sistema de sujeción para niños.....	3-41
Utilizar un sistema de sujeción para niños.....	3-43
Sistema ECO activo.....	5-67
Cuando se activa el ECO Activo:.....	5-67
Limitaciones del funcionamiento ECO activo:.....	5-67
Operación del ECO Activo.....	5-67

T

Techo solar panorámico.....	4-36
Advertencia de apertura del techo solar.....	4-36
Cierre del techo solar.....	4-39
Deslizamiento del techo solar.....	4-38
Inclinación del techo solar.....	4-38
Parasol.....	4-37
Reajuste del techo solar.....	4-40
Testigos indicadores y de advertencia.....	4-81
Testigo de advertencia de calzada helada.....	4-91
Testigo de advertencia de capó activo.....	4-91
Testigo de advertencia del líquido lavaparabrisas.....	4-91

Testigo indicador de llave fuera.....	4-96
Testigos de advertencia.....	4-81
Testigos indicadores.....	4-92
Tracción en las 4 ruedas (4WD).....	5-27
Efecto de frenado en curvas cerradas.....	5-27
La selección del modo de transmisión de tracción a las cuatro ruedas (4WD).....	5-28
Para un funcionamiento seguro con la tracción a las cuatro ruedas.....	5-29
Reducción del riesgo de vuelco.....	5-32

V

Ventanillas.....	4-25
Elevalunas eléctricos.....	4-26
Visión general del exterior.....	2-2
Visión general del interior.....	2-4
Vista general del panel de instrumentos.....	2-5
Volante.....	4-41
Bocina.....	4-44
Dirección asistida.....	4-42
Dirección asistida electrónicamente.....	4-41
Inclinación del volante.....	4-42
Volante calefactado.....	4-43
Volante flex.....	4-44