

# 1. SOMMAIRE

1. SOMMAIRE .....	2
2. LISTE DES FIGURES .....	4
3. INSTRUCTIONS DE SECURITE .....	5
4. INTRODUCTION .....	6
5. CARACTERISTIQUES DU SYSTEME .....	8
6. INSTALLATION .....	10
6.1 GENERAL .....	10
6.2 DIAGRAMME ET CONNEXION .....	11
6.3 CONNEXION SIRENE EXTERNE .....	15
6.4 CONNEXION DETECTEUR .....	15
6.4.1 CONNEXION SANS RESISTANCE .....	15
6.4.2 CONNEXION AVEC RESISTANCE .....	16
6.4.3 ZONE DOUBLEE .....	17
6.5 CONNEXION CLAVIER .....	17
6.6 CONNEXION MODULE DE COMMUNICATION .....	18
6.6.1 CONNEXION DE LIGNE TELEPHONIQUE .....	18
6.6.2 CONNEXION MODULE PSTN TXM-5270 .....	19
6.6.3 CONNEXION MODULE GSM-GPRS TXM-5272 (POUR TSP-5314 ET TSP-5208) .....	19
6.7 CONNEXION PGM .....	20
6.8 CONNEXION SOURCE 220AC .....	21
7. PROGRAMMATION .....	22
7.1 INTRODUCTION .....	22
7.2 ACCES / QUITTER PROGRAMME INSTALLATEUR & UTILISATEUR PRINCIPAL .....	23
7.3 PARAMETRES DE BASE .....	23
7.3.1 DATE/HEURE .....	23
7.3.2 DELAI D'ENTREE .....	24
7.3.3 DELAI DE SORTIE .....	24
7.3.4 N° COMPTE CMS .....	25
7.3.5 TELEPHONE CMS .....	25
7.3.6 TELEPHONE UTILISATEUR .....	26
7.3.7 CODES UTILISATEUR .....	26
7.4 PARAMETRES CENTRALE .....	27
7.4.1 PARAMETRES GENERALES .....	27
7.4.2 SIRENE .....	29
7.4.3 ARME / DESARME AUTO .....	29
7.4.4 PARAMETRAGE PGM .....	31
7.4.5 MINUTERIE .....	33
7.4.6 ACCES A DISTANCE .....	34
7.4.7 INFORMATION CENTRALE .....	34
7.5 ZONES .....	35
7.5.1 CONTACT TYPE .....	35
7.5.2 PARTITION .....	36
7.5.3 TYPE DE ZONE .....	37
7.5.4 PARAMETRES EXTRA .....	38
7.5.5 TEMPS DE REPONSE .....	39
7.5.6 LABEL ZONE .....	40
7.6 CLAVIER .....	40
7.6.1 OPTION .....	40
7.6.2 PARTITION .....	41
7.6.3 PERSONNALISATION .....	41
7.7 UTILISATEURS .....	43
7.7.1 HEURE DE DEBUT .....	43

7.7.2 HEURE DE FIN	44
7.7.3 JOURS	44
7.7.4 PARTITION	45
7.7.5 CLAVIER	45
7.7.6 LIMITATIONS	46
7.8 COMMUNICATEUR	47
7.8.1 OPTIONS GENERALES	47
7.8.2 PERSONNALISATION DES EVENEMENTS ET REPORTS	51
7.9 MODULES	53
7.9.1 RECEPTEUR TELECOMMANDE	53
7.10 LIRE ET CHANGER ADRESSE CLAVIER	54
8. TABLE DE PROGRAMMATION	55
9. RESET DU SYSTEME AU PARAMETRES USINE	62
9.1 RESTAURATION DES CODES USINE	62
9.2 RESTAURATION DES PARAMETRES	62
10. TESTS	64
10.1 TEST APPEL CMS	64
10.2 TEST APPEL UTILISATEUR	64
10.3 TEST SIRENE	64
10.4 TEST PGM	65
10.5 CONTROLE PGM	65
11. APPLICATION	65
11.1 CONNEXION DETECTEUR INCENDIE A LA SORTIE PGM	65
11.2 CONNEXION SIRENE INCENDIE A LA SORTIE PGM	66
11.3 PARTITION	66
11.4 ARMEMENT SI AUCUN MOUVEMENT	67
11.5 AUTOMATIQUE ARME / DESARME	68
11.6 ARMEMENT HOME - AWAY	68
12. REPORTS	69
13. UTILISATION CLAVIER	72
13.1 INDICATION LED	73
13.2 TOUCHES DE FONCTION	73
13.3 TOUCHES DE PARTITION ET FLECHES	73
13.4 CLAVIER	74
13.5 NOTIFICATION CLAVIER	74
13.5.1 NOTIFICATION SONORE	74
13.5.2 NOTIFICATION VISUELLE PAR LED	74
14. FAQs	75