

Sección	Caso de uso	General	Partición 1	Partición 2	Partición 8
Login	Crear una cuenta	OK			
	Recepción del mail de confirmación	OK			
	Ingresar con la cuenta	OK			
	Recuperar contraseña de la cuenta	OK			
Agregar equipo	Escanear código QR de un equipo nuevo	OK			
	Ingresar el código manualmente de un equipo nuevo	OK			
	Configurar la red Wi-Fi	OK			
	Configuración del COM38	OK			
	Modificar la configuración del COM38 (icono, nombre, claves)	OK			
	Configuración de la partición (código de la alarma)		OK	OK	OK
	Agregar otro dispositivo ya configurado escaneado el QR	OK			
Alarma	Agregar otro dispositivo ya configurado ingresando el ID manualmente	OK			
	Corte de red y restauración (notificaciones y señalización)	OK			
	Niveles de batería (notificaciones y señalización)	OK			
	Cambio de modo desde la app		OK	OK	OK
	Cambio de modo desde la alarma		OK	OK	OK
	Señalización de ready, estoy, me voy		OK	OK	OK
	Disparar pánico desde la app (notificaciones y señalización)		OK	OK	OK
	Disparar pánico desde la alarma (notificaciones y señalización)		OK	OK	OK
	Disparar incendio desde la app (notificaciones y señalización)		OK	OK	OK
	Disparar incendio desde la alarma (notificaciones y señalización)		OK	OK	OK
	Disparar em. médica desde la app (notificaciones y señalización)		OK	OK	OK
	Disparar em. médica desde la alarma (notificaciones y señalización)		OK	OK	OK
	Cambiar entre todos los estados de la alarma desde la app y desde la alarma (recibir las notificaciones cuando corresponda)		OK	OK	OK
Zonas	Disparar por robo la alarma (notificaciones y señalización)		OK	OK	OK
	CRUD de zonas		OK	OK	OK
	Cambio de estado de zonas (normal/anormal)		OK	OK	OK
	Cambio de inclusión/exclusión desde la app y desde la alarma		OK	OK	OK
Nodos	Señalización de las zonas memorizadas		OK	OK	OK
	CRUD de nodos		OK	OK	OK
	Encendido y apagado de nodos desde la app y desde la alarma		OK	OK	OK
	CRUD modo noche (puede haber hasta 16 en total, 5 nodos cada uno)		OK	OK	OK
	CRUD foto-timer (puede haber hasta 16 en total, 5 nodos cada uno)		OK	OK	OK
	CRUD programación noturna (puede haber hasta 16 en total, 5 nodos cada uno)		OK	OK	OK
Avanzado	CRUD simulador (puede haber hasta 16 en total, 5 nodos cada uno)		OK	OK	OK
	Cambios en la configuración de la partición		OK	OK	OK
General	CRUD particiones. Los nombres tiene que llegar a la alarma		OK	OK	OK
	Manejo de la app con el COM38 sin conexión (notificaciones)	OK			
	Mostrar el QR del COM38 desde la app	OK			
	Desvincular el COM38	OK			
	Poner manualmente en modo AP el COM38 y volver a configurar el Wi-Fi	OK			
	Modificar la contraseña de la cuenta de la app	OK			
	Cerrar sesión	OK			