



Work Instruction

การใช้งานเครื่องขัด/ขัดเงาพื้น

DO NOT COPY

หมายเลขเครื่องจักร :	เครื่องขัด/ขัดเงาพื้น TOP MAN 350 RPM	ผู้ปฏิบัติงาน :	พนักงานคลังสินค้า บมจ. สาลี่คอลเลอร์ และ บจก. โพลีเมอริท เอเซีย
จุดประสงค์ :	เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์เครื่องมือ :	-
ขอบเขต :	ครอบคลุมการใช้เครื่องขัดพื้นของคลังสินค้าเท่านั้น	อุปกรณ์ความปลอดภัย :	รองเท้าบูท
ขั้นตอนการทำงาน		รูปภาพประกอบ	
ส่วนประกอบของเครื่องขัดพื้น <ol style="list-style-type: none"> ปุ่มเปิด-ปิด สวิตช์ไฟ คันบังคับ ช้าย-ขวา ตัวบีบสั่งการทำงาน สายไฟ ลูกบิดล็อกแกน สูง-ต่ำ จานใส่แปรง/แผ่น 		ส่วนประกอบของเครื่องขัดพื้น 	
วิธีการใช้งาน <ol style="list-style-type: none"> วางเครื่องขัดพื้นให้ราบไปกับพื้น ได้เครื่องจะมองเห็นตัวล็อกสามเหลี่ยม สำหรับล็อกแปรง ใส่แปรงให้ตรงกับ 3 เขี้ยวแล้วหมุนแปรงทวนเข็มนาฬิกาจนสุดตำแหน่งตัวล็อก วางเครื่องให้ตำแหน่งจานจับกับแปรงขัดเงาพอดี ใช้มือหมุนคลายลูกบิดล็อกแกน เพื่อปรับระดับคันบังคับ ปรับระดับคันบังคับให้อยู่ในระดับเดียวกับต้นขา และบิดลูกบิดล็อกแกนให้แน่น ปล่อยสายไฟฟ้าออกมาเท่ากับระยะที่ใช้งาน และเสียบปลั๊กกับเต้าเสียบ กดปุ่มเปิดสวิตช์ไฟ บีบมือบีบเครื่องจะเริ่มทำงาน หากต้องการให้เครื่องไปทางซ้ายให้กดคันบังคับลงเล็กน้อย หากต้องการให้เครื่องไปทางขวาให้ยกคันบังคับขึ้นเล็กน้อย เมื่อใช้งานเสร็จ กดปุ่มปิดสวิตช์ ดึงปลั๊กออก พับสายไฟฟ้ากลับที่เดิม และเช็ดทำความสะอาดเครื่อง 		วิธีการใช้งาน 	
ข้อควรระวัง : <ol style="list-style-type: none"> ระมัดระวังไม่ให้สายไฟเข้าไปในแปรงขณะทำงาน ควรปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งที่เลิกใช้งาน และทุกครั้งที่พักเครื่อง ทุกครั้งที่ตั้งปลั๊กออกจากเต้าเสียบ ควรดึงที่ตัวปลั๊ก ห้ามกระตุกที่สาย 		การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่นๆ <p>หากเครื่องทำงานผิดปกติควรหยุดการทำงาน และแจ้งหัวหน้างานทันที</p>	