





WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)									
เรื่อง		ขั้นตอนการใช้เครื่อง DUST COLLECTOR MODEL : ACT.3/3/660-BD15		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม	
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-075	<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือแพทย์		S = ความปลอดภัย(Safety)		24 Hrs. / Day	
เครื่องจักร	DUST COLLECTOR	แก้ไขครั้งที่	00	<input checked="" type="checkbox"/> ผ้าปิดจมูก		Q = คุณภาพ			
รหัส	26DCWXL-1	วันที่บังคับใช้	04/01/64	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย		E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			
รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้นฉบับ		มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วินาที)		
							คน	เครื่อง	เดิน
		1	1.1 ตรวจสอบเช็คสภาพความพร้อมรื้อของเครื่องก่อนใช้งาน 1.2 เปิดวาล์วเดรนน้ำทิ้งที่จุดแท็งก์ลมและปิด (Air Header) 1.3 ตรวจสอบ COMPRESSED AIR SUPPLY ที่เข้าระบบว่ามีความดันที่ใช้อยู่ถูกต้อง โดยดูจาก AIR-REDULATOR-GAGUE ซึ่งตั้งไว้ที่ 4-5 Bar (0.4 -.05 MPa) 1.4 DIFF PRESSURE แสดงค่าอยู่ที่ 0.5 - 2.0 kPa (4 - 6 INCH.Wg) ถือว่าปกติ แต่ถ้าค่าแสดงมากกว่า 2.0 kPa (6 INCH.Wg) ถือว่าผิดปกติ		ควรปิดตู้คอนโทรล LOCK ด้วยกุญแจ DIFF PRESSURE แสดงค่า± 2.0 kPa (6 INCH.Wg) ถือว่าผิดปกติเขียนใบแจ้งซ่อม เพื่อให้ช่างทำการแก้ไข หากพบเจอปัญหาสิ่งผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทราบทันที		1	-	-
		2	2.1 ตู้คอนโทรล (CONTROL PANEL)ด้านนอกที่ตัวเครื่อง) ระบบทำงานเหมือน 2.2 2.2 การเปิดปิดเครื่องกดปุ่ม ON เริ่มทำงาน (อยู่ด้านในห้องจัดเตรียม) กดปุ่ม OFF หยุดทำงาน (อยู่ด้านในห้องจัดเตรียม) OVERLOAD คือ ไฟแสดงสถานะการทำงานที่ผิดปกติของเครื่องและมอเตอร์ หลังเลิกใช้งานให้กดปุ่ม OFF เพื่อหยุดการทำงานของเครื่อง		หลังเลิกใช้งานให้กดปุ่ม OFF หยุดทำงาน หากพบเจอปัญหาสิ่งผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทราบทันที		1	-	-
		3	3.1 ทางดูด (INLET) ว่าเปิดไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง(ในกรณีที่มีDamper vale) 3.2 ท่อดูดเศษฝุ่น ใช้สำหรับดูดเศษฝุ่นในระยะ ใกล้ ซึ่งมีท่อต่อสามารถยืดหดได้ หมุนวาล์วไปด้านซ้าย เพื่อเปิดใช้งาน หมุนวาล์วไปด้านขวา เพื่อปิดเลิกใช้งาน 3.3 ช่องเปิดลิ้นวาล์วแรงลมดูดระองฝุ่น		หากพบเจอปัญหาสิ่งผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทราบทันที		1	-	-
		4	4.1 เปิดลิ้นวาล์วชักฝุ่น เพื่อให้ฝุ่นในตัวเครื่องตกลงในถังชักฝุ่น เปลี่ยนถาดถังรองฝุ่นในถังเก็บฝุ่นออกไปทิ้งและนำถาดรองฝุ่นใส่กลับเข้าที่เดิม ปฏิบัติทุกๆสัปดาห์ (หรือตามความเหมาะสม)		ปิดเครื่องทุกครั้งก่อนเปลี่ยนถาดถังรองฝุ่น ปิดลิ้นวาล์วชักฝุ่น เพื่อไม่ให้ฝุ่นในตัวเครื่องตกลง หากพบเจอปัญหาสิ่งผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทราบทันที		4	-	-
		S	สวมใส่ผ้าปิดจมูก/หมวกนิรภัย/รองเท้านิรภัยขณะปฏิบัติงาน						
		Q	ทำความสะอาดพื้นที่ที่เปลี่ยนถังรองฝุ่น						
		E	ระอองฝุ่นฟุ้งกระจาย						