


Projecteur multimédia

MODÈLE **PLV-Z4**



Mode d'emploi

PROJECTOR

Caractéristiques et conception

La technologie extrêmement sophistiquée utilisée pour ce projecteur multimédia lui donne d'excellentes qualités de portabilité, de solidité et de facilité d'utilisation. Le projecteur utilise des fonctions multimédia incorporées, une palette de 1,07 milliards de couleurs, et une technologie d'affichage à cristaux liquides (LCD) à matrice active.

◆ **Lentille de zoom à grand angle et courte distance de projection**

Ce projecteur est équipé d'une lentille de zoom à grand angle et courte distance de projection 2x pouvant projeter une image diagonale de 100" d'une distance de 3,0 m à 6,1 m.

◆ **Décalage de lentille**

La fonction Décalage de lentille vous offre davantage de possibilités pour positionner le projecteur. Vous pouvez ainsi l'utiliser à l'endroit voulu sans que l'image soit déformée. (Reportez-vous à la page 15.)

◆ **Fonction Réglage des paramètres couleur**

La fonction Réglage des paramètres couleur vous permet de régler les détails des couleurs de l'image selon vos préférences et les conditions du lieu d'utilisation. (Reportez-vous aux pages 30 et 31.)

◆ **Fonction Iris jumelé**

La commande complète de l'Iris (Objectif) et de l'Iris (Lampe) améliore le contraste et la profondeur de l'image projetée.

◆ **Compatibilité**

Ce projecteur accepte une grande variété de signaux d'entrée de vidéo et d'ordinateur tels que: Ordinateurs, 6 systèmes de couleur (PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N), vidéo component, S-vidéo, Scart RGB et HDMI.

◆ **Configuration simple du système d'ordinateur**

Le système de multibalayage dont ce projecteur est équipé lui permet de s'adapter rapidement à presque tous les signaux de sortie d'ordinateur. (Reportez-vous à la page 26.)

◆ **Grand écran 16 : 9**

Le projecteur est équipé de panneaux LCD (résolution 1280 x 720) de taux 16 : 9 afin que vous puissiez projeter en plein écran l'image provenant d'un signal vidéo component tel qu'un lecteur DVD et un téléviseur haute définition.

◆ **Conversion progressive entrelacée**

Cette technologie, qui convertit les signaux entrelacés en signaux progressifs, permet d'obtenir des images de haute qualité. (Reportez-vous à la page 29.)

◆ **Obturbateur coulissant automatique**

L'obturbateur coulissant automatique protège la lentille contre la poussière et les rayures. Il s'ouvre et se ferme automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche ON-OFF.

◆ **Sélection étendue des niveaux d'image**

Vous pouvez sélectionner un niveau d'image idéal convenant à l'environnement de projection ou à la qualité d'image voulue. (Reportez-vous à la page 27.) 4 choix d'images différents peuvent aussi être mémorisés. (Reportez-vous aux pages 28 - 31.)

◆ **Extinction automatique**

La fonction d'Extinction automatique permet de diminuer la consommation de courant et de conserver la durée de vie de la lampe. (Reportez-vous à la page 37.)

◆ **Fonction de Logo**

La fonction de Logo vous permet de personnaliser le logo d'écran à l'aide des fonctions de Logo. (Reportez-vous à la page 37.) Vous pouvez capturer une image pour le logo d'écran, choisir un logo fourni ou capturé.

◆ **Contrôle de la lampe**

Il est possible de sélectionner la luminosité de la lampe de projection. (Reportez-vous aux pages 22 et 29.)

◆ **Affichage multi-langues des menus**

Le menu de fonctionnement est disponible en 16 langues: anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, hollandais, suédois, finnois, polonais, hongrois, roumain, russe, chinois, coréen ou japonais. (Reportez-vous à la page 35.)

◆ **Position de réglage sélectionnable**

La fonction de montage permet d'obtenir la position d'image adéquate (haut/bas et gauche/droite) en fonction de la position d'installation du projecteur telle que le montage au plafond ou au mur. (Reportez-vous à la page 36.)

◆ **Interface multimédia haute définition**

Le projecteur est équipé d'une borne HDMI permettant de connecter la sortie HDMI d'un équipement vidéo. Cette borne permet d'effectuer simplement la connexion à un équipement numérique.

✓ **Remarque:**

- Il est possible que le menu à l'écran et les illustrations contenues dans ce manuel soient légèrement différents du produit réel.
- Le contenu de ce manuel est sujet à changement sans préavis.

Table des matières

Caractéristiques et conception	2	Entrée	24
Table des matières	3	Sélection du système et de la source d'entrée	24
A l'attention du propriétaire	4	Image	27
Instructions pour la sécurité	5	Sélection du niveau d'image	27
Circulation de l'air	6	Réglage d'image	28
Installation du projecteur à une position correcte	6	Réglage du niveau d'image	28
Déplacement du projecteur	6	Ajustement image	32
Compatibilité	7	Réglage de l'écran et de la position d'image	32
Nom des composants et leurs fonctions	8	Écran	33
Avant	8	Réglage de la taille de l'écran	33
Arrière	8	Réglages	35
Bas	8	Réglages	35
Borne arrière	9	Information	40
Commandes sur le projecteur	10	Affichage des informations relatives	40
Télécommande	11	à la source d'entrée	40
Plage d'utilisation de la télécommande	12	Entretien et nettoyage	41
Installation des piles de la télécommande	12	Témoin WARNING	41
Installation	13	Nettoyage des orifices de nettoyage du	
Positionnement du projecteur	13	panneau RGB	42
Pieds réglables	13	Nettoyage des filtres à air	44
Branchement du cordon d'alimentation secteur	14	Nettoyage de la lentille du projection	45
Déplacement de la lentille	15	Nettoyage du coffret du projecteur	45
Branchement à un équipement vidéo		Remplacement de la lampe	46
(Vidéo, S-Vidéo)	16	Compteur de remplacement de la lampe	47
Branchement à un équipement vidéo (Component)	16	Annexe	48
Branchement à un équipement vidéo		Guide de dépannage	48
(HDMI, RGB Scart)	17	Témoins et état du projecteur	49
Branchement à un ordinateur	17	Arborescence des menus	50
Fonctionnement de base	18	Spécifications des ordinateurs compatibles	52
Mise sous tension du projecteur	18	Spécifications techniques	53
Mise hors tension du projecteur	19	Dimensions	54
Utilisation du menu à l'écran	20	Configurations des bornes	55
Le menu et ses fonctions	21	Pièces en option	55
Réglage du zoom et de la mise au point	22		
Fonctionnement de la télécommande	22		

MARQUES DE COMMERCE

- Apple, Macintosh et PowerBook sont des marques de commerce enregistrées de Apple Computer, Inc.
- IBM, VGA, XGA et PS/2 sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de International Business Machines, Inc.
- Windows et PowerPoint sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
- Les noms de sociétés ou de produits mentionnés dans ce mode d'emploi sont des marques commerciales ou des marques déposées de leur société respective.


A l'attention du propriétaire

Avant d'utiliser ce projecteur, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi; suivez correctement les instructions d'utilisation du projecteur.

Ce projecteur possède un grand nombre de caractéristiques et de fonctions très commodes. En suivant correctement les instructions d'utilisation du projecteur, vous pourrez utiliser au mieux ses possibilités, et le conserver en bon état de marche pendant de longues années.

Si vous n'utilisez pas correctement l'appareil, non seulement vous réduirez la durée de vie du projecteur, mais vous risquerez de causer des anomalies de fonctionnement, un incendie ou d'autres accidents.

Si votre projecteur semble fonctionner incorrectement, lisez à nouveau ce mode d'emploi, vérifiez les opérations et les branchements des câbles, et essayez d'appliquer les solutions proposées dans la section "Guide de dépannage" se trouvant à la fin de ce manuel. Si l'anomalie persiste, contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le projecteur ou un centre de service.

	ATTENTION RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR	
ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE DOS). L'APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIECE SUSCEPTIBLE D'ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR; SEULE LA LAMPE PEUT ETRE REMPLACEE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTES LES REPARATIONS A UN TECHNICIEN QUALIFIE.		
	CE SYMBOLE INDIQUE QU'UNE TENSION DANGEREUSE POUVANT CAUSER UNE ELECTROCUTION EST PRESENTE DANS L'APPAREIL.	
	CE SYMBOLE INDIQUE QUE LE MODE D'EMPLOI DE L'APPAREIL CONTIENT DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN IMPORTANTES.	

REMARQUE: Ce symbole et ce système de recyclage concernent uniquement les pays de l'UE et ne concernent pas les autres pays.



Votre produit SANYO est conçu et fabriqué avec des matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques en fin de vie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.

Nous vous prions donc de confier cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage.

Dans l'Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques usagés.


Aidez-nous à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !



Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT: POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DECHARGE ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.


- La lentille de projection du projecteur produit une lumière intense. Ne regardez pas directement dans la lentille de projection, ceci pourrait entraîner des blessures aux yeux. Veuillez particulièrement à ce que des enfants ne regardent pas directement le rayon lumineux.
- Installez le projecteur à une position adéquate. Sinon, il y aurait risque d'incendie.
- Laissez un espace suffisant autour du haut, de l'arrière et des côtés du projecteur pour assurer la bonne circulation de l'air pour le refroidissement du projecteur. Il faut laisser un espace minimum. Si vous devez placer le projecteur dans un meuble ou dans un espace clos, vous devez laisser des écarts minimum autour du projecteur. Veillez à ce que les ouvertures de ventilation du projecteur ne soient pas obstruées. Si le projecteur s'échauffe excessivement, ceci risquera de réduire sa durée de service et de causer des accidents graves.



- Si le projecteur ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise courant.



PRECAUTION POUR SUSPENDRE LE PROJECTEUR AU PLAFOND



Lorsque vous suspendez le projecteur au plafond, nettoyez les orifices d'entrée d'air, les filtres à air, ou le haut du projecteur périodiquement à l'aide d'un aspirateur. Si vous n'effectuez aucun nettoyage du projecteur pendant une longue

période, la poussière accumulée finira par bloquer le fonctionnement de la fonction de refroidissement, ce qui risquera de causer une panne ou un désastre.

NE PLACEZ PAS LE PROJECTEUR DANS UN ENDROIT COMPORTANT DES CORPS GRAS, DE L'HUMIDITE OU DE LA FUMEE, DANS UNE CUISINE PAR EXEMPLE, POUR EVITER DE CAUSER UNE PANNE OU UN DESASTRE. SI LE PROJECTEUR ENTRE EN CONTACT AVEC DE L'HUILE OU DES PRODUITS CHIMIQUES, IL RISQUERA D'ETRE ENDOMMAGE.

ATTENTION

Ne peut être utilisé dans une salle d'ordinateurs telle que définie dans la norme ANSI/NFPA 75 Standard for Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE MODE D'EMPLOI POUR REFERENCE ULTERIEURE.

Instructions pour la sécurité

Lisez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant la mise en service du projecteur.

Lisez toutes les instructions données ici et conservez-les pour référence ultérieure. Débranchez le projecteur de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en aérosol. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide.

Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le projecteur.

Pour plus de protection lors d'un orage, ou si l'appareil est laissé sans surveillance ou non utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise secteur. Ceci évitera des dommages dus aux éclairs et aux sautes de tension.

N'exposez pas cet appareil à la pluie ou ne l'utilisez pas près de l'eau... par exemple dans un sous-sol humide, près d'une piscine, etc.

N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant, car ils peuvent être dangereux.

Ne placez pas le projecteur sur un chariot, un support ou une table instables. Le projecteur risque de tomber et de causer de graves blessures à un enfant ou un adulte, et d'être gravement endommagé. N'utilisez qu'un chariot ou un support recommandé par le fabricant, ou vendu avec le projecteur. L'installation au mur ou sur une étagère doit être conforme aux instructions du fabricant, et doit être faite en utilisant un nécessaire d'installation approuvé par le fabricant.

L'ensemble projecteur/chariot doit être manipulé avec soin. Des arrêts brusques, une force excessive ou des surfaces irrégulières peuvent faire se renverser le chariot.



Des fentes et des ouvertures dans le coffret, à l'arrière et en dessous, sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable et pour éviter que l'appareil surchauffe.

Les ouvertures ne doivent jamais être couvertes avec un tissu ou d'autres objets, et les ouvertures inférieures ne doivent pas être bloquées si le projecteur est placé sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface du même type. Ce projecteur ne doit jamais être placé sur ou à proximité d'un radiateur ou d'une sortie de chauffage.

Ce projecteur ne doit pas être placé dans une installation encastrée telle qu'un meuble-bibliothèque, sans qu'une ventilation adéquate ne soit prévue.

N'introduisez pas d'objets d'aucune sorte dans le projecteur par les fentes du coffret car ils risqueraient de toucher des composants placés sous haute tension dangereuse, ou de court-circuiter des pièces, ce qui pourrait causer un incendie ou une décharge électrique. Ne renversez jamais de liquide sur le projecteur.

N'installez pas le projecteur à proximité des conduits de ventilation d'un climatiseur.

Ce projecteur ne doit fonctionner que sur une source d'alimentation conforme aux normes indiquées sur l'étiquette. En cas de doute, consultez votre revendeur agréé ou la compagnie d'électricité locale.

Ne surchargez ni les prises de courant ni les rallonges car cela peut entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne placez aucun poids sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas ce projecteur à un endroit où le câble d'alimentation risquera d'être piétiné et endommagé.

N'essayez jamais de réparer ce projecteur vous-même car l'ouverture ou le retrait de couvercles peut vous exposer à des tensions élevées dangereuses ou à d'autres dangers. Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié.

Débranchez le projecteur de la prise secteur et confiez la réparation à un personnel qualifié dans les cas suivants:

- Lorsque le cordon ou la fiche d'alimentation sont endommagés ou effilochés.
- Si du liquide a été renversé sur le projecteur.
- Si le projecteur a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Si le projecteur ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez correctement les instructions. Réglez uniquement les commandes indiquées dans le mode d'emploi car un réglage incorrect d'autres commandes peut causer des dommages exigeant l'intervention d'un technicien qualifié pour effectuer de gros travaux de réparation pour remettre le projecteur en état de marche.
- Si le projecteur est tombé ou si le coffret est endommagé.
- Lorsque les performances du projecteur se dégradent, il faut faire réparer l'appareil.

Lorsque des pièces de rechange sont requises, assurez-vous que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant, dont les caractéristiques sont identiques à celles de la pièce originale. Les substitutions de pièces non autorisées peuvent causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.

Après tout travail de réparation ou d'entretien, demandez au technicien de faire les vérifications de sécurité habituelles pour confirmer que le projecteur est en parfait état de fonctionnement.



Pour l'utilisation aux Pays-Bas

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd.

Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Circulation de l'air

Le coffret comporte des ouvertures pour la ventilation, afin d'assurer le bon fonctionnement du produit et de le protéger contre la surchauffe; ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou recouvertes par un objet.




ATTENTION

L'air chaud est expulsé par les ouvertures de sortie d'air. Lorsque vous utilisez ou que vous installez le projecteur, prenez les précautions suivantes.

- Ne placez aucun objet inflammable ou de bombe aérosol à proximité du projecteur, car de l'air chaud est expulsé par les ouvertures de ventilation.
- Veillez à ce que les ouvertures de sortie d'air soient situées à au moins 1 m des objets environnants.
- Ne touchez pas les parties périphériques de l'ouverture de sortie d'air, en particulier les vis et les pièces métalliques. Ces parties deviennent chaudes lorsque le projecteur fonctionne.
- Ne posez pas d'objets sur le coffret. Les objets posés sur le coffret risquent non seulement d'être endommagés, mais aussi ils risquent de s'enflammer sous l'effet de la chaleur dégagée par le projecteur.

Les ventilateurs dont le projecteur est équipé assurent son refroidissement. La vitesse de fonctionnement des ventilateurs change en fonction de la température interne du projecteur.




Ouverture d'entrée d'air

Ouverture de sortie d'air
(sortie de l'air chaud)

Installation du projecteur à une position correcte

Installez le projecteur à une position correcte. Si vous l'installez à une position incorrecte, vous risquez de réduire la durée de vie de la lampe et de provoquer un incendie.



Ne penchez pas le projecteur de plus de 20 degrés d'un côté à l'autre.



Ne dirigez pas le projecteur vers le bas pour projeter une image.

NE PAS DIRIGER VERS LE BAS



Ne placez pas le projecteur sur l'un de ses côtés pour projeter une image.

NE PAS PLACER SUR LES COTES

Déplacement du projecteur

Lorsque vous déplacez le projecteur, veillez à ce que l'obturateur coulissant automatique soit fermé, et rétractez les pieds réglables pour éviter d'endommager la lentille et le coffret de l'appareil.

Si vous n'utilisez pas le projecteur pendant une période prolongée, rangez-le dans un étui adéquat pour le protéger.

Faites très attention lorsque vous manipulez le projecteur; veillez à ne pas le laisser tomber, le cogner, lui faire subir de forces excessives, ou empiler des objets sur son coffret.



PRECAUTION POUR LE TRANSPORT DU PROJECTEUR

- Evitez absolument de laisser tomber ou de percuter le projecteur, sinon il pourrait subir des dommages ou présenter des anomalies de fonctionnement.
- Pour transporter le projecteur, utilisez un étui de transport adéquat.
- Ne confiez le transport du projecteur à un agent de transport qu'après l'avoir mis dans un étui de transport adéquat. Sinon, le projecteur risquerait d'être endommagé. Pour faire transporter le projecteur par un agent de transport, demandez conseil à votre revendeur.
- Ne rangez pas le projecteur dans son étui avant qu'il soit suffisamment refroidi.

Avis de la commission fédérale des communications

Remarque : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites des appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 des jugements FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourra produire des interférences affectant négativement les communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences affectant négativement la réception des émissions de radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Modifier l'orientation de l'antenne de réception, ou la placer à un autre endroit.
- Eloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Demander de l'aide au revendeur ou à un technicien de radio/télévision compétent.

L'utilisation d'un câble gainé est nécessaire pour que l'installation soit conforme aux limites de la classe B de la section B de l'article 15 des jugements FCC. N'effectuez aucun changement ou modification de l'équipement qui ne soit pas spécifié dans les instructions. Si vous effectuez de tels changements ou modifications, on pourra vous demander d'arrêter d'utiliser l'équipement.

Numéro de modèle : PLV-Z4
Nom commercial : Sanyo
Partie responsable : SANYO FISHER COMPANY
Adresse : 21605 Plummer Street, Chatsworth, California 91311
N° de téléphone : (818)998-7322


NORMES DU CORDON D'ALIMENTATION SECTEUR

Le cordon d'alimentation secteur fourni avec ce projecteur est conforme aux normes d'utilisation du pays où vous l'avez acheté.


Cordon d'alimentation secteur pour les Etats-Unis et le Canada:

Le cordon d'alimentation secteur utilisé aux Etats-Unis et au Canada figure dans la liste des Underwriters Laboratories (UL) et est certifié par la Canadian Standard Association (CSA).

Le cordon d'alimentation secteur possède une fiche de ligne secteur avec mise à la masse. Ceci est un dispositif de sécurité qui garantit que la fiche est bien adaptée à la prise de courant. N'essayez pas de modifier ce dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas introduire la fiche dans la prise, adressez-vous à votre électricien.



Cordon d'alimentation secteur pour le Royaume-Uni:

Ce cordon est déjà équipé d'une fiche moulée possédant un fusible, dont la valeur est indiquée sur la face de la broche de la fiche. Si vous devez remplacer le fusible, un fusible BS 1362 de même calibre approuvé par ASTA et portant la marque  doit être utilisé. Si le cache du fusible est détachable, n'utilisez jamais la fiche sans son cache.

Si vous avez besoin de remplacer le fusible, veillez à ce qu'il soit d'une couleur identique à celle que vous pouvez voir sur la face de la broche de la fiche (rouge ou orange). Vous pouvez vous procurer les caches de fusibles au service des pièces indiqué dans votre mode d'emploi. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre prise de courant, veuillez la couper et la détruire.


Vous devez préparer correctement l'extrémité du cordon souple et fixer la fiche adéquate.

AVERTISSEMENT: IL EST DANGEREUX D'INTRODUIRE UNE FICHE DONT LE CORDON FLEXIBLE EST DENUDE DANS UNE PRISE DE COURANT SOUS TENSION.

Les fils du cordon secteur de cet appareil possèdent des couleurs correspondant aux codes suivants:

Vert et jaune Masse
Bleu Neutre
Brun Conducteur

Comme les couleurs des fils du cordon secteur de cet appareil peuvent ne pas correspondre aux marques de couleurs identifiant les bornes de votre fiche, procédez comme suit:

Le fil vert et jaune doit être connecté à la borne de la fiche marquée de la lettre E ou du symbole de masse de sécurité , ou colorée en vert ou en vert et jaune.

Le fil bleu doit être connecté à la borne marquée de la lettre N ou colorée en noir.


Le fil brun doit être connecté à la borne marquée de la lettre L ou colorée en rouge.

AVERTISSEMENT: CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA MASSE.

LA PRISE DE COURANT DOIT ETRE INSTALLEE A PROXIMITE DE L'APPAREIL, ET ETRE FACILEMENT ACCESSIBLE.

Nom des composants et leurs fonctions

Avant



① Ouverture de sortie d'air



ATTENTION

L'air chaud est expulsé par l'ouverture de sortie d'air. Ne placez pas d'objets sensibles à la chaleur à proximité de ce côté.

② Commandes et témoins sur le projecteur

③ Obturateur coulissant automatique

④ Lentille de projection

⑤ Bague de mise au point

⑥ Levier de zoom


⑦ Récepteur de télécommande infrarouge

⑧ Bague de décalage vertical de lentille (haut/bas)

⑨ Bague de décalage horizontal de lentille (gauche/droite)

⑩ Verrou de décalage de lentille

Arrière




⑪ Bornes et connecteurs

⑫ Connecteur de cordon d'alimentation

⑬ Interrupteur principal

⑭ Ouverture d'entrée d'air/Filtre à air

Bas




⑮ Pieds réglables

⑯ Couverture de la lampe

⑰ Couverture de l'orifice de nettoyage du panneau RGB

Borne arrière



① **COMPUTER**

Connectez la sortie d'ordinateur ou la sortie vidéo RGB Scart à 21 broches à ce connecteur. (p.17)

② **S-VIDEO**

Branchez la sortie S-Vidéo d'un équipement vidéo à ce connecteur. (p.16)

③ **COMPONENT 1 ou 2**

Branchez la sortie vidéo component à ces connecteurs. (p.16)

④ **SERVICE PORT**

Ce connecteur est utilisé pour effectuer des travaux d'entretien sur le projecteur.


⑤ **HDMI**

Branchez la sortie HDMI d'un équipement vidéo à cette borne. (p.17)

⑥ **VIDEO**

Branchez la sortie vidéo composite d'un équipement vidéo à ce connecteur. (p.16)

Commandes sur le projecteur



① Touche de MARCHÉ/ARRET D'ALIMENTATION (ON-OFF)

Utilisée pour allumer ou éteindre le projecteur. (p.18, 19)

② Témoin d'alimentation (POWER)

- Il s'allume continuellement en rouge lorsque le projecteur est en mode de veille.
- Il reste allumé en vert lorsque le projecteur fonctionne.
- Clignote en rouge pendant la période de refroidissement.
- Clignote en vert en mode d'extinction automatique. (p.37)

Lorsque l'obturateur coulissant automatique est fermé pendant le fonctionnement, il clignote en orange. (p.49)

③ Témoin d'alarme (WARNING)

S'allume en rouge lorsque le projecteur détecte une anomalie. Il clignote aussi en rouge lorsque la température interne du projecteur s'élève au-delà des limites d'utilisation normale. (p.41, 49)

④ Témoin de remplacement de la lampe (LAMP REPLACE)

Ce témoin s'allume en jaune lorsque la durée de vie de la lampe du projecteur arrive à sa fin. (p.46, 49)

⑤ Touche MENU

Utilisée pour ouvrir ou fermer le menu à l'écran. (p.20).

⑥ Touche OK

Pour exécuter l'élément sélectionné ou l'utiliser pour accéder aux éléments des sous-menus. (p.20)


⑦ Touches de POINTAGE ▲▼◀▶

Pour sélectionner un élément ou ajuster les valeurs de réglage dans le menu à l'écran, ou les utiliser pour effectuer un panning de l'image en mode 4:3 pleine hauteur. (p.34)

⑧ Touche d'ENTREE (INPUT)

Utilisée pour sélectionner la source d'entrée. (p.24)


Télécommande



- ① **Touche de MARCHÉ/ARRET D'ALIMENTATION (ON-OFF)**
Utilisée pour allumer et éteindre le projecteur. (p.18, 19)
- ② **Touche SANS IMAGE (NO SHOW)**
Eteint momentanément l'image sur l'écran. (p.23)
- ③ **Touche d'ECLAIRE (LIGHT)**
Eclaire les touches de la télécommande pendant 10 secondes environ. (p.22)
- ④ **Touche de CONTROLE DE LA LAMPE (LAMP CONTROL)**
Sélectionne un mode de lampe. (p.22, 29)
- ⑤ **Touche MENU**
Utilisée pour ouvrir ou fermer le menu à l'écran. (p.20)
- ⑥ **Touches de POINTAGE ▲▼◀▶**
Pour sélectionner un élément ou ajuster les valeurs de réglage dans le menu à l'écran, ou les utiliser pour effectuer un panning de l'image en mode 4:3 pleine hauteur. (p.34)
- ⑦ **Touche d'ECRAN (SCREEN)**
Sélectionne une taille d'écran. (p.23, 33)
- ⑧ **Touche de LUMINOSITÉ (BRIGHTNESS)**
Régler la luminosité de l'image projetée. (p.23, 28)
- ⑨ **Touche d'IRIS DE LENTILLE (LENS IRIS)**
Régler l'iris de la lentille. (p.23, 29)
- ⑩ **Touches d'ENTREE (INPUT)**
Sélectionne une source d'entrée. (p.24)
- ⑪ **Touches d'IMAGE (IMAGE)**
Utilisée pour sélectionner les niveaux d'image. (p.23, 27)
- ⑫ **Touche de COULEUR (COLOR)**
Régler l'intensité de la couleur de l'image projetée. (p.23, 28)
- ⑬ **Touche de CONTRASTE (CONTRAST)**
Régler le contraste de l'image projetée. (P.23, 28)
- ⑭ **Touche d'AJUSTEMENT DE L'IMAGE (IMAGE ADJ.)**
Faire apparaître les éléments du menu Ajust. Image un par un, et régler directement leur niveau d'image. (p.23, 28)
- ⑮ **Touche OK**
Pour exécuter l'élément sélectionné ou l'utiliser pour accéder aux éléments des sous-menus. (p.20)
- ⑯ **Touche de RÉINITIALISATION (RESET)**
Remise le réglage à la valeur précédente.
Cette fonction n'est utilisable que lorsque vous sélectionnez les fonctions Ajust. Image (p.28 - 31), Ajustement image (p.32) et Trapèze dans le menu Réglages (p.35).
- ⑰ **Touche d'ARRET SUR IMAGE (FREEZE)**
Pour immobiliser l'image sur l'écran. (p.22)


Plage d'utilisation de la télécommande

Dirigez la télécommande vers le projecteur (récepteur de télécommande infrarouge) lorsque vous appuyez sur une touche. La plage de fonctionnement maximale de la télécommande est de 5 m et 60° environ, de l'arrière ou de l'avant du projecteur.




Installation des piles de la télécommande


1 Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.



2 Installez des piles neuves dans le compartiment.



3 Remplacez le couvercle du compartiment des piles.



* Lorsque vous remplacez les piles de la télécommande, le code de la télécommande revient automatiquement au code initial (Code 1) (p.38).




Pour vous assurer d'un fonctionnement correct, respectez les précautions suivantes.

- Utilisez des piles de type alcalin 2 AA ou LR06.
- Remplacez toujours les piles par jeux.
- N'utilisez pas une nouvelle pile avec une pile usée.
- Evitez tout contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- N'exposez pas les télécommandes à une humidité excessive ou à la chaleur.
- Ne faites pas tomber la télécommande.
- Si les piles ont fuit dans la télécommande, essuyez le compartiment des piles et installez de nouvelles piles.
- Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un type de piles incorrect.
- Jetez les piles usées conformément aux instructions.

Positionnement du projecteur

Ce projecteur a été conçu pour effectuer la projection sur une surface plane, avec une plage de mise au point de 1,2 m à 9,2 m à la valeur de zoom maximum, et une plage de 2,4 m à 9,2 m à la valeur de zoom minimum. Pour plus de détails concernant la taille de l'écran et la distance entre le projecteur et l'écran, reportez-vous au tableau et à l'illustration ci-dessous.




Taille d'écran (L x H) mm	40"	80"	100"	150"	300"
Taux d'aspect 16 : 9	886 x 498	1771 x 996	2214 x 1245	3321 x 1868	6641 x 3736
Zoom (min.)	2,4m	4,9 m	6,1 m	9,2 m	—
Zoom (max.)	1,2m	2,4 m	3,0m	4,6 m	9,2 m

- ✓ **Remarque:**
- La luminosité de la salle a une grande influence sur la qualité de l'image. Il est conseillé de baisser l'éclairage ambiant pour obtenir des images plus belles.
 - Toutes les mesures sont approximatives et peuvent être différentes des valeurs réelles.

Pieds réglables

Vous pouvez régler l'angle de projection jusqu'à 7,7 degrés à l'aide des pieds réglables.

- 1 Tournez les pieds réglables et inclinez le projecteur à la hauteur adéquate; pour élever les pieds, tournez les deux pieds dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 2 Pour abaisser ou pour rétracter les pieds réglables, tournez les deux pieds dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
La déformation de trapèze d'une image projetée peut être corrigée à l'aide de l'opération par menu. (p.35)




Branchement du cordon d'alimentation secteur

Ce projecteur utilise une tension nominale d'entrée de 100 - 120 V CA ou 200 - 240 V CA. Le projecteur fera automatiquement la sélection de la tension d'entrée correcte. Il est conçu pour fonctionner avec des systèmes d'alimentation monophasé avec conducteur neutre de prise de terre. Pour réduire les risques de décharge électrique, ne branchez pas le projecteur dans un autre type de système d'alimentation. Consultez votre revendeur autorisé ou un centre de service en cas de doute sur l'alimentation actuellement utilisée. Branchez le projecteur à l'équipement périphérique avant d'allumer le projecteur. (Pour plus de détails concernant les branchements, reportez-vous aux pages 16 - 17.)

ATTENTION





Par mesure de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation secteur lorsque le projecteur n'est pas utilisé. Lorsque ce projecteur est branché à la prise de courant avec le cordon d'alimentation secteur et que l'interrupteur d'alimentation principal est sur la position de marche, le projecteur est en mode d'attente et consomme alors une faible quantité de courant. Mettez l'interrupteur d'alimentation principal sur la position d'arrêt lorsque le projecteur n'est pas utilisé.



Branchez le cordon d'alimentation secteur (fourni) au projecteur. La prise de courant doit se trouver à proximité de cet appareil et être facilement accessible.

REMARQUE CONCERNANT LE CORDON D'ALIMENTATION

Le cordon d'alimentation secteur doit être conforme aux normes d'utilisation en vigueur dans le pays où vous utilisez le projecteur. Vérifiez le type de fiche secteur en vous référant au tableau ci-dessous; il faut utiliser le cordon d'alimentation secteur adéquat. Si le cordon d'alimentation secteur fourni n'est pas adapté à la prise secteur, adressez-vous à votre revendeur.


Côté projecteur	Côté prise secteur		
 <p>Vers le connecteur du cordon d'alimentation du projecteur.</p>	<p>Pour les Etats-Unis et le Canada</p>  <p>Vers la prise secteur. (120 V CA)</p>	<p>Pour l'Europe continentale</p>  <p>Vers la prise secteur. (200 - 240 V CA)</p>	<p>Pour le Royaume-Uni</p>  <p>Vers la prise secteur. (200 - 240 V CA)</p>

Déplacement de la lentille


Vous pouvez déplacer manuellement la lentille de projection vers le haut et vers le bas, ou vers la gauche et vers la droite, à l'aide des bagues de décalage de lentille, afin d'ajuster la position d'une image projetée. Une fois la position ajustée, verrouillez la lentille à l'aide du verrou de décalage de lentille.

Déplacez la lentille de projection vers la gauche ou vers la droite à l'aide de la bague de décalage horizontal de lentille.


Déplacez la lentille de projection vers le haut ou vers le bas à l'aide de la bague de décalage vertical de lentille.



Décalage horizontal de lentille (gauche/droite)




complètement vers la gauche




complètement vers la droite

Décalage vertical de lentille (haut/bas)



complètement vers le haut



complètement vers le bas

✓ Remarque:


- La meilleure image est obtenue généralement au centre de la plage de décalage de la lentille.
- Lorsque vous décalez la lentille de projection jusqu'à sa limite maximum vers la gauche ou vers la droite, la fonction de décalage vertical de lentille ne fonctionnera pas jusqu'à sa limite maximum; lorsque vous décalez la lentille de projection jusqu'à sa limite maximum vers le haut ou vers le bas, la fonction de décalage horizontal de lentille ne fonctionnera pas jusqu'à sa limite maximum.

Vous pouvez connecter ce projecteur à six appareils à la fois au maximum. Pour plus de détails concernant les connexions, reportez-vous aux illustrations ci-dessous.

Branchement à un équipement vidéo (Vidéo, S-Vidéo)

Video, S-video


Utilisez le câble vidéo fourni ou un câble S-vidéo (disponible dans le commerce).



Branchement à un équipement vidéo (Component)

Component

Utilisez un câble component (en option).



✓ Remarque:

- Pour plus de détails concernant la commande de câbles en option, reportez-vous à la page 55.




Remarque:

Lorsque vous raccordez le câble, les cordons d'alimentation du projecteur et de l'appareil extérieur doivent être débranchés de la prise secteur.

Branchement à un équipement vidéo (HDMI, RGB Scart)


HDMI

Utilisez un câble HDMI (en option) pour HDMI.



RGB Scart


Utilisez un câble Scart-VGA fourni en option.



Branchement à un ordinateur

Ordinateur (Analogique)

Utilisez un câble VGA (disponible dans le commerce) ou un câble DVI-VGA (disponible dans le commerce).



✓ Remarque:

- Pour plus de détails concernant la commande de câbles en option, reportez-vous à la page 55.



Remarque:

Lorsque vous raccordez le câble, les cordons d'alimentation du projecteur et de l'appareil extérieur doivent être débranchés de la prise secteur.

Fonctionnement de base

Mise sous tension du projecteur


- 1 Accomplir tous les branchements périphériques (avec l'ordinateur, le magnétoscope, etc.) avant d'allumer le projecteur.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation secteur du projecteur dans une prise secteur, et mettez l'interrupteur principal sur la position de marche. Le témoin POWER s'allume alors en rouge.
- 3 Appuyez sur la touche ON-OFF du projecteur ou de la télécommande. Le témoin POWER devient vert, et les ventilateurs se mettent en marche. L'obturateur coulissant automatique s'ouvre, puis un affichage des préparatifs apparaît sur l'écran et le compte à rebours commence.
- 4 Une fois le compte à rebours terminé, la source d'entrée sélectionnée en dernier apparaît sur l'écran.

✓ Remarque:

- Si l'obturateur coulissant automatique est à demi ouvert, le projecteur ne s'allume pas et le témoin POWER clignote en orange. Dans ce cas, appuyez à nouveau sur la touche ON-OFF.
- Lorsque "Arrêt capte.à reb." ou "Off" est sélectionné dans la fonction Affichage, le compte à rebours n'apparaît pas sur l'écran. (p.36)
- Pendant la durée du compte à rebours, toutes les opérations sont inutilisables.

Témoin POWER


Touche ON - OFF



Commandes sur le projecteur

Télécommande


Interrupteur principal



Source d'entrée sélectionnée



Obturateur coulissant automatique



Utilisez cette languette lorsque vous effectuez les opérations manuellement.




Ne touchez pas l'obturateur coulissant pendant qu'il se déplace, car vous pourriez causer une panne ou vous blesser.

Mise hors tension du projecteur

- 1 Appuyez sur la touche ON-OFF sur le projecteur ou sur la télécommande; un message "Eteindre?" apparaît alors sur l'écran. Appuyez à nouveau sur la touche ON-OFF pour éteindre le projecteur.

Lorsque la fonction Confirmation de l'extinction est sur "Off", le projecteur s'éteint sans confirmation. (Reportez-vous à la section "Confirmation de l'extinction" dans le menu Réglages à la page 37.) L'obturateur coulissant automatique se ferme et le témoin POWER se met à clignoter en rouge. Le clignotement continue pendant 60 secondes environ pendant que les ventilateurs fonctionnent.



Le message disparaît après 4 secondes.

- 2 Une fois que le projecteur s'est suffisamment refroidi pour pouvoir être à nouveau allumé, le témoin POWER s'allume en rouge. Vous pouvez ensuite mettre l'interrupteur principal sur la position d'arrêt et débrancher le cordon d'alimentation secteur.



POUR CONSERVER LA DUREE DE VIE DE LA LAMPE, ATTENDEZ AU MOINS 5 MINUTES AVANT D'ETEINDRE LA LAMPE APRES L'AVOIR ALLUMEE.

NE DEBRANCHEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION SECTEUR PENDANT QUE LES VENTILATEURS FONCTIONNENT OU AVANT QUE LE TEMOIN POWER AIT CESSÉ DE CLIGNOTER. SINON, LA DUREE DE VIE DE LA LAMPE SERA DIMINUEE.

✓ Remarque:


- Si l'obturateur coulissant automatique est fermé pendant le fonctionnement, le projecteur s'éteint automatiquement par mesure de sécurité. Veillez à éteindre le projecteur en appuyant sur la touche ON-OFF du projecteur ou de la télécommande après avoir utilisé le projecteur.
- Pendant que le témoin POWER clignote, le refroidissement de la lampe est en cours et il est impossible d'allumer le projecteur. Attendez que le témoin POWER soit devenu rouge avant de rallumer le projecteur.
- Ne faites pas fonctionner le projecteur continuellement sans aucune interruption. L'utilisation continue risque de diminuer la durée de vie de la lampe. Eteignez le projecteur et laissez-le éteint pendant environ une heure par 24 heures.
- La vitesse de fonctionnement des ventilateurs change en fonction de la température interne du projecteur.
- Si le témoin WARNING clignote ou s'allume en rouge, reportez-vous à la section "Témoin WARNING" à la page 41.
- Ne rangez pas le projecteur dans son étui avant qu'il soit suffisamment refroidi.

Utilisation du menu à l'écran


Vous pouvez régler ou configurer le projecteur en utilisant le menu à l'écran. Les menus possèdent une structure hiérarchique comportant un menu principal divisé en sous-menus, qui sont eux-mêmes divisés en autres sous-menus. Pour plus de détails concernant les réglages et la procédure de configuration, reportez-vous aux pages suivantes.

- 1 Appuyez sur la touche MENU du projecteur ou de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼ pour mettre en surbrillance ou sélectionner un élément du menu principal. Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour accéder aux éléments des sous-menus. (L'élément sélectionné est mis en surbrillance en ORANGE.)
- 3 Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼ pour sélectionner l'élément de sous-menu, et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour accéder à l'élément sélectionné.
- 4 Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour ajuster le réglage ou basculer entre chacun des modes, et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour l'activer et revenir au sous-menu.
- 5 Revenez au menu principal en appuyant sur la touche de POINTAGE ◀. Pour quitter le menu à l'écran, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Commandes sur le projecteur



Télécommande



Menu à l'écran (Menu principal)



Touche de POINTAGE (DROITE) ou touche OK


L'élément sélectionné est mis en surbrillance en ORANGE.

Menu à l'écran (Sous-menu)



Le menu et ses fonctions

Pour plus de détails concernant le contenu des menus, reportez-vous à l'Arborescence des menus aux pages 50 et 51.




- ① **Image**
Sélectionne un niveau d'image parmi Mode contraste, Mode authentique, Naturel, Vivant, Dynamique, Mode précision, Animé, Image personnalisée 1 - 4. (p.27)
- ② **Ajust. image**
Règle la Luminosité, Contraste, Couleur, Teinte, Température de couleur, Balance des gris (Rouge/Vert/Bleu), Netteté, Contrôle de la lampe, Gamma, Progressif, Iris (Objectif), Menu avancé, Reset, Mémoriser. (p.28 à 31)
- ③ **Ajustement image**
Sélectionne Agrandissement, Horizontal, Vertical, Ajustement auto., Synchro fine et Total de points pour régler les paramètres correspondant au format du signal d'entrée. (p.32)
- ④ **Écran**
Règle la taille de l'écran parmi Pleine largeur, Plein écran 16:9, Zoom, Mode sous-titres, 4:3 normal, 4:3 pleine hauteur, Déformation naturelle 1, Déformation naturelle 2. (p.33 à 34)
- ⑤ **Entrée**
Sélectionne une source d'entrée parmi Vidéo, S-vidéo, Component 1, Component 2, HDMI et Ordinateur. Pour l'entrée Vidéo et S-vidéo, sélectionne un système vidéo parmi AUTO, PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N. (p.24 à 26)
- ⑥ **Réglages**
Change différents réglages: Langue, Menu avancé, Position du menu, Trapèze, Mode d'installation, Arrière, HDMI, Fond bleu, Affichage, Logo, Confirmation de l'extinction, Logo capture écran, Extinction automatique, Télécommande, Obturateur, Nettoyage, Ajustement panneaux, Remise à zéro lampe, Réglages d'usine. (p.35 à 39)
- ⑦ **Information**
Affiche le Signal, Synchro Horiz., Synchro Vert. de l'image projetée et la Durée de la lampe. (p.40)
- ⑧ **Guide**
L'opération par touches est affichée.


Réglage du zoom et de la mise au point

Tournez le levier de zoom pour agrandir ou réduire l'image au zoom.

Tournez la bague de mise au point pour régler la mise au point de l'image projetée.



Levier de zoom



Bague de mise au point

Fonctionnement de la télécommande

Pour certaines opérations utilisées fréquemment, il est conseillé d'utiliser la télécommande.

Vous pouvez effectuer l'opération voulue en appuyant simplement sur l'une des touches, sans avoir à afficher le menu à l'écran.

Touche LIGHT





Appuyez sur la touche LIGHT pour éclairer les touches de la télécommande. Les éclairages seront éteints automatiquement lorsque vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 10 secondes.

Touche FREEZE

Appuyez sur la touche FREEZE pour immobiliser l'image sur l'écran. Pour annuler la fonction de arrêt sur image, appuyez de nouveau sur la touche FREEZE ou appuyez sur n'importe quelle autre touche.


Touche LAMP CONTROL

Appuyez sur la touche LAMP CONTROL pour sélectionner le mode de lampe voulu pour changer la luminosité de l'écran.

-  Normal Luminosité normale.
-  Auto 1 Luminosité correspondant au signal d'entrée.
-  Auto 2 Moins lumineux et plus doux que Auto 1.
-  Eco Diminue la luminosité et réduit la consommation de courant de la lampe.

Le mode des lampes est mis automatiquement sur Eco lorsqu'aucun signal n'est entré.

Télécommande



✓ Remarque:

- Pour plus de détails concernant les autres touches, reportez-vous à la page suivante.

Touche SCREEN

Appuyez sur la touche SCREEN pour sélectionner la taille d'écran voulue. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 33.

Touche NO SHOW

Appuyez sur la touche NO SHOW pour faire apparaître une image entièrement noire. Pour retourner à la normale, appuyez de nouveau sur la touche NO SHOW ou appuyez sur n'importe quelle autre touche.

Touche RESET

Appuyez sur la touche RESET pour réinitialiser les données réglées. Tous les réglages retournent alors à leur valeur précédente. Lorsque vous sélectionnez un élément du menu principal, tous ses éléments des sous-menus seront réinitialisés. Lorsque vous sélectionnez un élément de sous-menu, l'élément sélectionné seulement sera réinitialisé. Cette fonction n'est utilisable que lorsque vous sélectionnez les fonctions Ajust. Image (p.28 - 31), Ajustement image (p.32) et Trapèze dans le menu Réglages. (p.35)

Touche IMAGE ADJ.

Appuyez sur la touche IMAGE ADJ. pour afficher les éléments du menu Ajust. image un par un, et régler directement l'élément sélectionné. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 28.

Touche BRIGHTNESS

Pour régler la luminosité, appuyez sur la touche BRIGHTNESS pour faire apparaître la barre d'ajustement, et utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour régler la luminosité. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche MENU. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 28.

Touche CONTRAST

Pour régler le contraste, appuyez sur la touche CONTRAST pour faire apparaître la barre d'ajustement, et utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour régler le contraste. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche MENU. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 28.

Touche COLOR

Pour régler la couleur, appuyez sur la touche COLOR pour faire apparaître la barre d'ajustement, et utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour régler la couleur. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche MENU. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 28.

Touche LENS IRIS


Pour régler l'iris (objectif), appuyez sur la touche LENS IRIS pour faire apparaître la barre d'ajustement, et utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour régler l'iris (objectif). Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche MENU. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 29.

Touches IMAGE

Appuyez sur la touche IMAGE pour sélectionner un niveau d'image voulu sur l'écran. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 27.

✓ Remarque:

- Si vous appuyez sur la touche OK après avoir réglé chaque élément du menu Ajust. image ou la luminosité, le contraste, la couleur et l'iris (objectif), le menu à l'écran apparaît.



✓ Remarque:

- Pour les autres touches, reportez-vous à la page précédente.




Le message disparaît après 4 secondes.

Sélection du système et de la source d'entrée

Choisissez la source d'entrée en appuyant sur la touche INPUT du projecteur ou sur les touches INPUT de la télécommande.


- ✓ **Remarque:**
- Avant de sélectionner une source d'entrée à l'aide de ces touches, vous devez régler chaque entrée sur les formes de signal correctes en utilisant les opérations par menu décrites aux pages 25 et 26.



Touches INPUT

Appuyez sur les touches VIDEO, S-VIDEO, C1, C2, HDMI ou PC de la télécommande en fonction de la source d'entrée utilisée.

- VIDEO** Lorsque le signal d'entrée vidéo est connecté au connecteur VIDEO, sélectionnez VIDEO.
- S-VIDEO** Lorsque le signal d'entrée vidéo est connecté au connecteur S-VIDEO, sélectionnez S-VIDEO.
- C1/C2** Lorsque le signal d'entrée vidéo est connecté aux connecteurs Y-Pb/Cb-Pr/ Cr, sélectionnez C1/C2.
- HDMI** Lorsque le signal d'entrée vidéo est connecté à la borne HDMI, sélectionnez HDMI.
- PC** Lorsque le signal d'entrée de l'ordinateur est branché au connecteur COMPUTER, sélectionnez PC.



Opération par Menu

- 1 Sélectionnez le menu Entrée à l'aide des touches de POINTAGE ▲▼ et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour accéder aux éléments des sous-menus.
- 2 Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼ pour sélectionner une source d'entrée et appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ►. L'élément sélectionné sera alors coché.
- 3 Lorsque vous sélectionnez Vidéo ou S-vidéo, appuyez sur la touche de POINTAGE ► pour faire apparaître le menu Système.
- 4 Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼ pour sélectionner le système voulu, et appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ►.
- 5 Lorsque vous sélectionnez Ordinateur, appuyez sur la touche de POINTAGE ► pour faire apparaître le menu Sélection de source.
- 6 Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼ pour sélectionner la source voulue, et appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ►.

Vidéo ou S-Vidéo

Lorsque le signal d'entrée vidéo est branché au connecteur VIDEO ou S-VIDEO, sélectionnez Vidéo ou S-vidéo respectivement.

Auto

Le projecteur détecte automatiquement le système vidéo entré, puis se règle automatiquement pour offrir un fonctionnement optimal.

Lorsque le système vidéo est PAL-M ou PAL-N, sélectionnez le système manuellement.

PAL / SECAM / NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N


Si le projecteur ne peut pas reproduire l'image vidéo correcte, il est nécessaire de sélectionner un format de signal de diffusion spécifique parmi les systèmes PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M ou PAL-N.

Component 1 ou 2


Lorsque le signal d'entrée vidéo est connecté aux connecteurs Y-Pb/Cb-Pr/Cr, sélectionnez Component 1 ou 2.

Le projecteur détecte automatiquement le système vidéo entré, puis se règle automatiquement pour offrir un fonctionnement optimal.

Menu Entrée




L'élément actuellement établi est coché.



Entrée Vidéo

Appuyez sur la touche de POINTAGE ► pour faire apparaître le menu Système.


Menu Système (Vidéo/S-Vidéo)



Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼ pour sélectionner le système voulu, et appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ►.

Quitter

Ferme de ce menu.




HDMI

Lorsque le signal d'entrée vidéo est connecté à la borne HDMI, sélectionnez HDMI.

Le projecteur détecte automatiquement le système vidéo entré, puis se règle automatiquement pour offrir un fonctionnement optimal.

Si le signal de sortie de l'équipement vidéo ne correspond pas au signal d'entrée du projecteur, vous risquez de ne pas pouvoir obtenir une image de très bonne qualité.

Si la partie foncée de l'image n'apparaît pas clairement (trop foncée ou trop claire), essayez de sélectionner le signal d'entrée avec la "HDMI" dans le menu de réglage à la page 36.




Ordinateur

Lorsque le signal d'entrée est branché au connecteur COMPUTER, sélectionnez Ordinateur.

RGB (Analogue) Lorsque la source d'entrée est une source analogique provenant d'un ordinateur connecté à la borne COMPUTER, sélectionnez RGB (Analogue).


RGB (Scart) Lorsque la source d'entrée est Scart, avec un lecteur DVD connecté à la borne COMPUTER, sélectionnez RGB (Scart).

Ce projecteur se règle automatiquement sur les différents types d'ordinateurs basés sur VGA, SVGA, XGA ou SXGA grâce à son système de multibalayage et à sa fonction Ajustement auto. (p.32) Si Ordinateur est sélectionné comme source de signal, ce projecteur détecte automatiquement le format du signal et s'accorde pour projeter une image correcte sans qu'il soit nécessaire d'effectuer d'autres réglages. (Les formats de signal disponibles dans ce projecteur sont indiqués à la page 52.)



Appuyez sur la touche de POINTAGE ► pour faire apparaître le menu Sélection de source.

Menu Sélection de source



Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼ pour sélectionner la source voulue, et appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ►.

Quitter
Ferme de ce menu.

Sélection du niveau d'image

Vous pouvez sélectionner le niveau d'image en fonction de chaque source d'entrée.

Opération directe

Sélectionnez le niveau d'image voulu parmi Mode contraste, Mode authentique, Naturel, Vivant, Dynamique, Mode précision, Animé, Image personnalisée 1 - 4 en appuyant sur les touches IMAGE (PRESET ou USER) de la télécommande.

Utilisez la touche PRESET pour sélectionner Mode contraste, Mode authentique, Naturel, Vivant, Dynamique, Mode précision et Animé. Utilisez la touche USER pour sélectionner Image personnalisée 1 - 4.

Opération par Menu

- 1 Sélectionnez le menu Image à l'aide des touches de POINTAGE ▲▼ et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour accéder aux éléments des sous-menus.
- 2 Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼ pour sélectionner le niveau d'image voulu et appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ►. L'élément sélectionné sera alors coché.

Mode contraste

Pour visionner des images en 3D contrastées dans une salle obscure.

Mode authentique

Pour visionner des images aux tons de couleurs plus doux, sans contraste excessif, dans une salle obscure.

Naturel

Pour visionner des images reproduites fidèlement, sans aucun contrôle par le projecteur, dans une salle obscure.

Vivant

Pour visionner des images vidéo claires et contrastées telles que des images télévisées de sport ou de films, dans une salle obscure.

Dynamique

Pour visionner des images contrastées dans une salle lumineuse.

Mode précision

Pour visionner des images sur un grand écran, dans une salle obscure.

Animé

Pour visionner des images contrastées avec une extension maximum.


Image personnalisée 1 - 4

Images préréglées par l'utilisateur dans le menu Ajust. image. (p.28 à 31)

✓ Remarque:

- Il est impossible d'utiliser le menu Image sans signal d'entrée.

Télécommande




Touche PRESET

Mode contraste → Mode authentique → Naturel → Vivant → Dynamique → Mode précision → Animé →


Touche USER

Image personnalisée 1 → Image personnalisée 2 → Image personnalisée 3 → Image personnalisée 4 →

Menu Image



Niveau de l'image sélectionnée



Appuyez sur la touche de POINTAGE ▼ pour passer aux éléments suivants.



Réglage d'image

Réglage du niveau d'image

Vous pouvez régler le niveau d'image en fonction de chacune des sources d'entrée utilisées, et le réglage est conservé jusqu'à ce que vous éteigniez le projecteur.

Opération directe

Appuyez sur la touche IMAGE ADJ. de la télécommande pour faire apparaître les éléments du menu Ajust. image un par un et régler directement l'élément sélectionné.

Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼ pour sélectionner l'élément voulu, et les touches de POINTAGE ◀▶ pour ajuster les réglages. Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche MENU.

Si vous appuyez sur la touche OK après avoir réglé chaque élément, le menu à l'écran apparaît.

Opération par Menu

- 1 Sélectionnez le menu Ajust. image à l'aide des touches de POINTAGE ▲▼, et appuyez sur la touche de POINTAGE ▶ ou sur la touche OK pour accéder aux éléments des sous-menus.
- 2 Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼ pour sélectionner l'élément voulu, et appuyez sur la touche de POINTAGE ▶ ou sur la touche OK pour accéder à l'élément sélectionné. La barre d'ajustement apparaît alors.
- 3 Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour ajuster les valeurs de réglage, et appuyez sur la touche OK.

Luminosité

Appuyez sur la touche de POINTAGE ◀ pour diminuer la luminosité; appuyez sur la touche de POINTAGE ▶ pour augmenter la luminosité. (De -31 à +31)

Contraste

Appuyez sur la touche de POINTAGE ◀ pour diminuer le contraste; appuyez sur la touche de POINTAGE ▶ pour augmenter le contraste. (De -31 à +31)

Couleur

Appuyez sur la touche de POINTAGE ◀ pour diminuer l'intensité de la couleur; appuyez sur la touche de POINTAGE ▶ pour augmenter l'intensité de la couleur. (De -31 à +31)

Teinte

Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour régler la valeur de la teinte pour obtenir une balance des couleurs adéquate. (De -31 à +31)


Température de couleur

Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour sélectionner le niveau de température de couleur voulu (Haut, Médium, Bas1, Bas2 ou Bas 3).

✓ Remarque:


- Il est impossible de sélectionner la teinte lorsque le système vidéo est PAL, SECAM, PAL-M ou PAL-N, sauf pour 575i.
- Il est impossible d'utiliser le menu Ajust. image sans signal d'entrée.

Télécommande



Luminosité → Contraste → Couleur → Teinte →
Température de couleur → Rouge → Vert → Bleu →
Netteté → Contrôle de la lampe → Gamma →
Progressif → Iris (Objectif) → Iris (Lampe) →
Expansion autom. du noir → Renforcement de
contraste → Pics de transitions → Couleurs claires
Rouge/Vert/Bleu → Couleurs sombres
Rouge/Vert/Bleu → Gamma Rouge/Vert/Bleu →

Menu Ajust. image



Appuyez sur la touche de POINTAGE ▶ ou sur la touche OK pour accéder à l'élément sélectionné. La barre d'ajustement apparaît alors.



Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour ajuster les valeurs de réglage, et appuyez sur la touche OK.

Si vous appuyez sur la touche de POINTAGE ▼, vous pourrez sélectionner l'élément suivant.

Passer à la page suivante...

Balance des gris (Rouge)

Appuyez sur la touche de POINTAGE ◀ pour éclaircir les tons rouges; appuyez sur la touche de POINTAGE ▶ pour foncer les tons rouges. (De -31 à +31)

Balance des gris (Vert)

Appuyez sur la touche de POINTAGE ◀ pour éclaircir les tons verts; appuyez sur la touche de POINTAGE ▶ pour foncer les tons verts. (De -31 à +31)

Balance des gris (Bleu)

Appuyez sur la touche de POINTAGE ◀ pour éclaircir les tons bleus; appuyez sur la touche de POINTAGE ▶ pour foncer les tons bleus. (De -31 à +31)

Netteté

Appuyez sur la touche de POINTAGE ◀ pour diminuer la netteté de l'image; appuyez sur la touche de POINTAGE ▶ pour augmenter la netteté de l'image. (De -7 à +7)

Contrôle de la lampe

Cette fonction permet de modifier la luminosité de l'écran. Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour sélectionner le mode des lampes voulu. Vous pouvez aussi sélectionner le mode des lampes en appuyant sur la touche LAMP CONTROL de la télécommande.

- 🔆 Normal Luminosité normale.
- 🔆 A1 Luminosité correspondant au signal d'entrée.
- 🔆 A2 Moins lumineux et plus doux que Auto 1.
- 🔆 Eco Diminue la luminosité et réduit la consommation de courant de la lampe.

Le mode des lampes est mis automatiquement sur Eco lorsqu'aucun signal n'est entré.

Gamma

Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour régler la valeur de gamma pour obtenir un contraste mieux équilibré. (De -7 à +7)

Progressif

Un signal vidéo peut être affiché en signal progressif. Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour sélectionner le mode voulu.



- Off Non activé.
- L1 Sélectionnez "L1" pour les images animées.
- L2 Sélectionnez "L2" pour les images fixes.
- Film Sélectionnez "Film" pour visionner un film. Grâce à cette fonction, le projecteur peut reproduire les images avec la qualité du film d'origine; cette fonction est utilisable avec les sources vidéo à déroulement 3-2 et 2-2.

Iris (Objectif)

Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour régler l'iris (objectif). Vous pouvez effectuer l'arrêt à partir de zéro. (De 0 à -63)

✓ Remarque:

- Si l'un quelconque des paramètres de la balance des gris (Rouge, Vert ou Bleu) est ajusté, le niveau de température de couleur passera à "Utilisateur".
- Il est impossible de sélectionner Progressif avec l'entrée d'ordinateur lorsque le format du signal vidéo est 480p, 575p ou 720p.
- Il est impossible de sélectionner le mode Film dans la fonction Progressif lorsque le format du signal vidéo est 1080i. Si vous sélectionnez le mode Film lorsque le format du signal vidéo est 480i puis que vous entrez le signal 1080i, le mode passera à L1.



Appuyez sur la touche de POINTAGE ▶ ou sur la touche OK pour faire apparaître le menu Avancé.



Appuyez sur la touche de POINTAGE ▼ pour passer aux éléments suivants.

Passez à la page suivante...

Menu avancé

Cette fonction ne peut être sélectionnée que quand le menu Avancé est sur "On" dans le menu Réglages (p.35). Vous pouvez régler les éléments suivants en utilisant cette fonction.

- Iris (Lampe) Sélectionnez Auto, Ouvert ou Fermé pour l'Iris (Lampe).
- Expansion autom.du noir Renforce la couleur noir dans une image lumineuse. Vous pouvez sélectionner Off/L1/L2/L3.
- Renforcement de contraste Ajuste le contraste des couleurs dans une image lumineuse. Vous pouvez sélectionner Off/L1/L2/L3.
- Pics de transitions Ajuste la netteté des contours de l'image. Vous pouvez sélectionner Off/L1/L2/L3.
- Réglages des paramètres couleur . . Ajuste le niveau de couleur, la phase de couleur et le gamma de l'endroit sélectionné d'une image projetée. Remplace la couleur d'origine par la couleur réglée. Le projecteur peut mémoriser jusqu'à huit données de réglage des paramètres couleur. Pour plus de détails, reportez-vous à la section RÉGLAGES DES PARAMÈTRES COULEUR ci-après.
- Couleurs claires Rouge/Vert/Bleu . . Ajuste le rouge, le vert et le bleu au contraste de couleur voulu. (De -15 à +15)
- Couleurs sombres Rouge/Vert/Bleu . . Ajuste le rouge, le vert et le bleu à la luminosité de couleur voulue. (De -15 à +15)
- Gamma Rouge/Vert/Bleu . . Ajuste le rouge, le vert et le bleu à la couleur neutre voulue. (De -5 à +5)

RÉGLAGES DES PARAMÈTRES COULEUR

COLOR MANAGEMENT LIST

Sélectionnez Réglages des paramètres couleur dans le menu Avancé, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ►. La COLOR MANAGEMENT LIST apparaît alors. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 8 données de réglages des paramètres couleur de la liste.

Appuyez sur la touche OK lorsque vous sélectionnez les éléments suivants.

- ALL DEL Supprime toutes les données de la liste. Appuyez sur la touche OK; la boîte de confirmation apparaît alors. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ►.
- COLOR M. Reportez-vous à la section COLOR SELECTION à la page suivante.
- EXIT Quittez le mode Réglages des paramètres couleur et revenez au menu Avancé. Pour mémoriser les données ajustées, reportez-vous à la section "Mémoriser" à la page suivante.

Appuyez sur la touche MENU lorsque vous voulez revenir au menu Avancé.

Diagram showing the 'Menu avancé' screen with a list of color settings (Couleurs claires Rouge, Couleurs claires Vert, etc.) and a 'Suivant' button. An arrow points to the 'Suivant' button, indicating the next step.



Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour accéder à l'élément sélectionné. La barre d'ajustement apparaît alors.

Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour ajuster les valeurs de réglage, et appuyez sur la touche OK. Si vous appuyez sur la touche de POINTAGE ▼, vous pourrez sélectionner l'élément suivant.

COLOR MANAGEMENT LIST

Diagram showing the 'COLOR MANAGEMENT LIST' screen with a table of 8 rows (1-8) and columns 'BEFORE', 'AFTER', and 'DEL'. Arrows point to the 'DEL' column and the 'ALL DEL' button. The bottom navigation bar includes 'Menu', 'Quitter', 'Choisir', 'Changer', and 'Confirmer'.

Supprimez la coche de la case si vous ne voulez pas appliquer ces données de couleur réglées à l'image projetée.

Sélectionnez la case DEL si vous voulez supprimer les données réglées. La boîte de confirmation apparaît alors.

A confirmation dialog box with the text 'OK?' and two options: 'Oui' and 'Non'.

Sélectionnez [Oui] pour supprimer les données de couleur réglées.

COLOR SELECTION

Appuyez sur la touche OK lorsque vous sélectionnez COLOR M. dans la Color management list. La Color management list disparaît alors, et le pointeur des Réglages des paramètres couleur apparaît. Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼◀▶ pour placer le pointeur dans un endroit où vous voulez ajuster la couleur, puis appuyez sur la touche OK. L'image projetée s'immobilise et la fenêtre COLOR SELECTION apparaît. (Il se peut que certaines couleurs ne soient pas ajustées; dans ce cas, un point d'exclamation s'affiche.) Sélectionnez COLOR LEVEL, COLOR PHASE ou GAMMA à l'aide des touches de POINTAGE ▲▼, et utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour les régler. Pendant que vous effectuez ce réglage, les changements correspondants sont reflétés dans l'image projetée. Si vous appuyez sur la touche MENU pendant que vous utilisez la sélection des couleurs, le pointeur de Réglages des paramètres couleur sera réinitialisé. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche OK pour faire apparaître la Color management list.

COLOR MANAGEMENT LIST (suite)

Dans la COLOR MANAGEMENT LIST, les données de couleur réglées sont cochées pour refléter les changements apportés à l'image projetée. (Reportez-vous à la page précédente.) Vous pouvez aussi choisir s'il faut oui ou non appliquer les données de couleur réglées de la liste à une image projetée. Supprimez la coche si vous ne voulez pas appliquer les données de couleur réglées; sélectionnez la coche puis appuyez sur la touche OK. La coche est alors supprimée. Si vous voulez refaire le réglage de la couleur, sélectionnez une case de données de couleur dans la liste et appuyez sur la touche OK. La fenêtre COLOR SELECTION apparaît, et vous pouvez alors refaire le réglage de la couleur. Pour plus de détails concernant la sélection des couleurs, reportez-vous à la section ci-avant. Si vous voulez supprimer des données de couleur particulières de la liste, sélectionnez la boîte DEL des données de couleur puis appuyez sur la touche OK. La boîte de confirmation apparaît alors. Sélectionnez [Oui] puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ►.

Reset

Pour réinitialiser les données réglées, sélectionnez Reset et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK. La boîte de confirmation apparaît alors. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ►. Tous les réglages reviendront à leur valeur précédente. Vous pouvez aussi réinitialiser les données réglées en appuyant sur la touche RESET de la télécommande.


Mémoriser

Pour mémoriser les données réglées, sélectionnez Mémoriser et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK. Le menu Niveau d'image apparaît alors. Sélectionnez l'un des 4 niveaux d'image à l'aide des touches de POINTAGE ▲▼ et appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ►. La boîte de confirmation apparaît alors. Sélectionnez [Oui] puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ►. Pour quitter le menu Niveau d'image, appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ► sur l'icône Quitter. Vous pouvez rappeler les données mémorisées en sélectionnant "Image personnalisée 1 - 4" dans la Sélection du niveau d'image décrite à la page 27.

✓ Remarque:


- Si vous éteignez le projecteur sans mémoriser les paramètres réglés, tous les paramètres réglés seront réinitialisés.
- Lors de la réinitialisation, les données réglées dans le menu Avancé seront réinitialisées, et ce que le menu Avancé soit sur "On" ou non dans le menu Réglages. Reportez-vous à la page 35.

COLOR SELECTION



Pointeur des Réglages des paramètres couleur


Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼◀▶ pour placer le pointeur sur une zone où vous voulez ajuster la couleur, puis appuyez sur la touche OK. La fenêtre COLOR SELECTION apparaît alors.




Après avoir réglé les paramètres Color level, Color phase et Gamma, appuyez sur la touche OK.

Faites apparaître la Color management list (Reportez-vous à la page précédente).

Pour mémoriser les données réglées, quittez le mode de Réglages des paramètres couleur et placez-vous sur "Mémoriser" dans le menu Ajust. image.



Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK sur cette icône pour mémoriser les données réglées. Le menu Niveau d'image apparaît alors.



Choisissez l'un des 4 niveaux d'image à l'aide des touches de POINTAGE ▲▼ et appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ►. La boîte de confirmation apparaît alors. Sélectionnez [Oui] puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ►.

Quitter

Appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ► sur cette icône pour fermer la boîte de dialogue.

Ajustement image

Réglage de l'écran et de la position d'image

Certaines sources d'entrée utilisent des formats de signaux spéciaux que le système d'accord automatique de ce projecteur ne pourra pas peut-être pas accorder. La fonction d'ajustement d'image vous permet de régler précisément plusieurs paramètres manuellement pour effectuer l'adaptation à ces formats de signaux. Les paramètres réglés manuellement seront mémorisés pour chaque entrée.

- 1 Sélectionnez le menu Ajustement image à l'aide des touches de POINTAGE ▲▼ et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour accéder aux éléments des sous-menus.
- 2 Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼ pour sélectionner l'élément voulu, et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour accéder à l'élément sélectionné. La barre d'ajustement apparaît alors.
- 3 Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour ajuster les valeurs de réglage, et appuyez sur la touche OK.

Agrandissement

Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour régler la zone d'agrandissement. Ceci est utilisable seulement pour réduire la partie agrandie de l'écran. (De 0 à +10)

Horizontal

Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour ajuster la position horizontale de l'image. (De -100 à +100)

Vertical

Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour ajuster la position verticale de l'image. (De -100 à +100)

Ajustement auto.

Lorsque le signal d'entrée provient d'un ordinateur, sélectionnez Ajustement auto. Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK; les paramètres Synchro fine, Total de points et les positions Horizontal et Vertical sont alors ajustés automatiquement pour s'adapter à votre ordinateur.

Synchro fine

Élimine le tremblement de l'image affichée.

Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour ajuster la valeur. (De 0 à +31)



Total de points

Ajuste le nombre de points totaux dans une période horizontale. Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour ajuster le nombre adapté à l'image de votre ordinateur. (De -100 à +100)

✓ Remarque:

- L'Agrandissement ne peut être sélectionné qu'avec l'entrée vidéo.
- La plage d'ajustement pour les positions Horizontal et Vertical et Total de points diffère selon le signal d'entrée. Lorsque le format de signal vidéo est 480i ou 575i, la plage d'ajustement pour la position Horizontal sera comprise entre -8 et +8.
- Il est impossible d'utiliser la fonction Ajustement auto. avec une entrée vidéo, et avec certains signaux numériques et signaux d'entrée d'ordinateur incompatibles.
- Il est impossible d'utiliser Synchro fine et Total de points lorsque le format de signal vidéo est 480i ou 575i, et avec certains signaux numériques et signaux d'entrée d'ordinateur incompatibles.
- Il est impossible d'utiliser le menu Ajustement image sans signal d'entrée.

Menu Ajustement image



Utilisez les touches de POINTAGE ◀▶ pour ajuster les valeurs de réglage et appuyez sur la touche OK pour revenir au sous-menu. Si vous appuyez sur la touche de POINTAGE ▼, vous pourrez sélectionner l'élément suivant.


Réglage de la taille de l'écran

Ce projecteur possède une fonction de modification de taille de l'écran d'image permettant de faire apparaître l'image dans la taille désirée.

Opération directe

Sélectionnez une taille d'écran parmi Pleine largeur, Plein écran 16:9, Zoom, Mode sous-titres, 4:3 normal, 4:3 pleine hauteur, Déformation naturelle 1 et Déformation naturelle 2 en appuyant sur la touche SCREEN de la télécommande.

Télécommande



Pleine largeur → Plein écran 16:9 → Zoom → Mode sous-titres → 4:3 normal → 4:3 pleine hauteur → Déformation naturelle 1 → Déformation naturelle 2 →

Opération par Menu

- 1 Sélectionnez le menu Écran à l'aide des touches de POINTAGE ▲▼ et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour accéder aux éléments des sous-menus.
- 2 Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼ pour sélectionner la taille d'écran voulue et appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ►.

Pleine largeur

Adapte l'image à la taille de l'écran en augmentant uniformément la largeur de l'image. Cette fonction peut être utilisée pour projeter un signal vidéo comprimé avec le taux d'aspect vidéo grand écran 16 : 9. Pour obtenir une meilleure qualité d'image, sélectionnez aussi le mode de sortie 16 : 9 si celui-ci est disponible sur votre équipement vidéo (tel qu'un lecteur de DVD).

Plein écran 16:9

Adapte l'image à la taille de l'écran en augmentant la largeur de l'image et en la projetant au centre de l'écran avec le taux d'aspect vidéo grand écran 16 : 9. (Vous pouvez obtenir une image de haute qualité bien que l'image projetée soit petite.)

Zoom


Adapte l'image à la taille de l'écran (taux d'aspect 16 : 9) en augmentant uniformément la largeur et la hauteur de l'image.

Avec des signaux d'entrée autres que 1080i ou 720p, cette fonction peut être utilisée pour projeter une image en mode boîte à lettres (image à taux d'aspect 4 : 3 avec barre noire sur les bords supérieur et inférieur) avec le taux d'aspect vidéo grand écran 16 : 9.


Lorsque le signal d'entrée est 1080i ou 720p, vous pouvez projeter une image en mode boîte à lettres dans un écran 16 : 9 en en l'agrandissant au taux d'aspect vidéo grand écran 16 : 9.

Vous pouvez aussi ajuster la plage d'affichage à l'aide de la fonction Ajustement vertical en mode Zoom. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Ajustement vertical" à la page suivante.


Menu Écran




Taille de l'écran sélectionné.




Pleine largeur




Plein écran 16:9



Zoom



Lorsque le signal d'entrée est 1080i ou 720p.



✓ Remarque:

- Il est impossible d'utiliser le menu Écran sans signal d'entrée.

Mode sous-titres

Adapte l'image à la taille de l'écran (taux d'aspect 16 : 9) en comprimant l'image, sous-titres compris.

Avec des signaux d'entrée autres que 1080i ou 720p, cette fonction permet de projeter une image 4 : 3 sous-titrée avec un taux d'aspect vidéo grand écran 16 : 9.

Lorsque le signal d'entrée est 1080i ou 720p, vous pouvez projeter une image comportant des sous-titres en écran 16 : 9 en l'agrandissant au taux d'aspect vidéo grand écran 16 : 9.

Si une partie des sous-titres dépasse les limites de l'écran, ajustez la plage d'affichage à l'aide de la fonction Ajustement vertical. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Ajustement vertical" ci-après.

4:3 normal

Place l'image au centre de l'écran avec un taux d'aspect vidéo normal 4 : 3.

4:3 pleine hauteur

Place l'image au centre de l'écran sans modification. (Vous pouvez obtenir une image de haute qualité bien que l'image projetée soit petite.)

Lorsque la taille de l'image d'origine est supérieure à la taille de l'écran (1280 x 720), ajustez la plage d'affichage à l'aide de la fonction Panning.

Déformation naturelle 1

Modifie une image de taux d'aspect 4 : 3 pour l'adapter à la taille de l'écran (taux d'aspect 16 : 9) en l'agrandissant pour lui donner une apparence naturelle.


Déformation naturelle 2

Lorsque le signal est 16 : 9, modifie une image de taux d'aspect 4 : 3 pour l'adapter à la taille de l'écran (taux d'aspect 16 : 9) en l'agrandissant pour lui donner une apparence naturelle.


✓ Remarque:

- Lorsque le format de signal vidéo est 720p, 1080i ou HDTV, il est impossible de sélectionner le menu Écran à l'exception de Pleine largeur, Zoom, Mode sous-titres et Déformation naturelle 2.
- Lorsque 4:3 normal est sélectionné avec une entrée d'ordinateur, l'image est projetée avec la résolution entrée.
- Ce projecteur ne permet pas d'obtenir un affichage de résolution supérieure à 1920 x 1080. Si la résolution de l'écran de votre ordinateur est supérieure à cette valeur, réglez la résolution à une valeur inférieure avant de brancher le projecteur.
- Les données d'image d'une résolution autre que 1280 x 720 sont modifiées pour s'adapter à la taille de l'écran en mode initial.
- La fonction Ajustement vertical est utilisable uniquement quand Zoom ou Mode sous-titres est sélectionné.
- La fonction Panning pour 4:3 pleine largeur est utilisable uniquement avec une entrée d'ordinateur.


Mode sous-titres




Lorsque le signal d'entrée est 1080i ou 720p.




4:3 normal




4:3 pleine hauteur



Déformation naturelle 1



Déformation naturelle 2




Ajustement vertical

En mode Zoom ou en Mode sous-titres, appuyez sur les touches de POINTAGE ▲▼ pour faire apparaître la boîte de dialogue Ajustement vertical. Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼ pour ajuster la position verticale. La plage d'ajustement diffère selon le signal d'entrée.

La valeur ajustée est utilisable uniquement en mode Zoom et en Mode sous-titres.

La boîte de dialogue Ajustement vertical ne peut pas être affichée lorsque le menu à l'écran est affiché.



Panning

En mode 4:3 pleine hauteur, appuyez sur les touches de POINTAGE ▲▼ pour faire apparaître la boîte de dialogue de panning. Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼◀▶ pour effectuer un panning de l'image. Les sens des flèches affichés seulement sont utilisables.

La boîte de dialogue de panning ne peut pas être affichée lorsque le menu à l'écran est affiché.



Réglages

Réglages

Le menu Réglages vous permet de configurer les quelques autres fonctions décrites ci-après.

- 1 Sélectionnez le menu Réglages à l'aide des touches de POINTAGE ▲▼ et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour accéder aux éléments des sous-menus.
- 2 Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼ pour sélectionner l'élément voulu, et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour accéder à l'élément sélectionné.
- 3 Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼ pour ajuster le réglage.

Langue

Vous pouvez choisir la langue utilisée dans le menu Affichage parmi les langues suivantes: anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, hollandais, suédois, finnois, polonais, hongrois, roumain, russe, chinois, coréen ou japonais.

Menu avancé

Lorsque cette fonction est sur "On", vous pouvez sélectionner le menu Avancé dans Réglage du niveau d'image. Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour basculer entre On et Off. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Réglage du niveau d'image" à la page 30.

Position du menu



Cette fonction permet de changer la position du menu à l'écran. Sélectionnez la Position du menu et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK. L'écran Position du menu apparaît alors. Sélectionnez la position voulue à l'aide des touches de POINTAGE ▲▼◀▶ et appuyez sur la touche OK.

Trapèze

Si l'image est déformée verticalement, sélectionnez Trapèze et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK. Le menu à l'écran disparaît et la boîte de dialogue du Trapèze s'affiche. Corrigez la déformation trapézoïdale en appuyant sur les touches de POINTAGE ▲▼.

Réduisez la largeur supérieure en appuyant sur la touche de POINTAGE ▲.

Réduisez la largeur inférieure en appuyant sur la touche de POINTAGE ▼.




- Les flèches sont blanches si aucune correction n'est effectuée.
- La flèche disparaît à la correction maximum.
- Les flèches correspondant à la direction corrigée deviennent orange.
- La boîte de dialogue de Trapèze disparaît lorsque la fonction Trapèze n'est pas utilisée pendant 4 secondes.


Remarque:

- Si vous appuyez sur la touche RESET de la télécommande pendant que vous sélectionnez Trapèze, le réglage revient à la valeur par défaut.

Menu Réglages




Langue




Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour faire apparaître le menu Langue.

Choisissez une langue et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK. Le pointeur se place alors sur cette icône. Appuyez à nouveau sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour l'activer.

Position du menu



Sélectionnez la Position du menu et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK. L'écran Position du menu apparaît alors.



Mode d'installation

Cette fonction permet de sélectionner les méthodes d'installation du projecteur. Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour basculer entre chacun des modes.

- Off Annule la façon de régler sélectionnée.
- Plafond Utilisé pour projeter l'image lorsque le projecteur est monté au plafond. L'image est alors inversée dans les sens haut/bas et gauche/droite.
- Mur Utilisé pour projeter l'image lorsque le projecteur est suspendu au mur. L'image est alors inversée dans le sens haut/bas.

Arrière

Lorsque cette fonction est sur la position de marche, l'image est inversée gauche/droite. Cette fonction est utilisée pour projeter les images sur un écran de projection arrière. Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour basculer entre On et Off.

HDMI

Sélectionnez L1 ou L2 à l'aide de la touche de POINTAGE ► ou de la touche OK selon le signal de sortie de l'équipement vidéo utilisé.

- L1 Lorsque la sortie de l'équipement vidéo est réglée à "STANDARD".
- L2 Lorsque la sortie de l'équipement vidéo est réglée à "ENHANCED".

Le nom du réglage de sortie de l'équipement vidéo varie d'un équipement à un autre. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'équipement vidéo.


Fond bleu

Lorsque cette fonction est activée, le projecteur produit une image bleue alors que le signal d'entrée n'est pas détecté. Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour basculer entre On et Off.


Affichage

Cette fonction permet d'établir si oui ou non les affichages à l'écran apparaissent. Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour basculer entre chacun des modes.

- On Fait apparaître tous les affichages à l'écran. Utilisez cette fonction lorsque vous voulez projeter des images après que la lampe soit devenue suffisamment lumineuse. Ce mode est le mode réglé par défaut.
- Arrêt cpte.à reb. Fait apparaître l'image d'entrée au lieu du compte à rebours lorsque vous allumez le projecteur. Utilisez cette fonction lorsque vous voulez projeter l'image le plus tôt possible, même si la luminosité de la lampe n'est pas encore suffisante.
- Off Ne fait apparaître aucun affichage à l'écran, sauf:
 - Menu à l'écran
 - "Éteindre?"
 - "Pas de signal" pour le mode Extinction automatique. (p.37)
 - "Patiencez"
 - Écran d'utilisation des Réglages des paramètres couleur
 - Boîte de dialogue de panning lorsque 4:3 pleine hauteur est sélectionné dans le menu Écran. (p.34)



HDMI



Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour sélectionner L1 ou L2 selon le signal de sortie de l'équipement vidéo utilisé.

Logo

Cette fonction établit les éléments qui seront affichés au démarrage. Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour basculer entre chacun des modes.

Utilisateur . . . l'image que vous avez capturée.

Logo usine . . . le logo par défaut.

Offcompte à rebours seulement.

Confirmation de l'extinction

Lorsque cette fonction est sur "On", la boîte de dialogue de confirmation avec le message "Éteindre?" apparaît lorsque vous éteignez le projecteur. (p.19) Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour basculer entre On et Off.

Logo capture écran

Cette fonction est utilisée pour capturer l'image projetée; utilisez-la pour faire apparaître un affichage de démarrage ou lors d'un intervalle des présentations.

Sélectionnez Logo capture écran et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK. La boîte de confirmation apparaît; sélectionnez [Oui] pour capturer l'image projetée.

Après avoir capturé l'image projetée, allez à la fonction Logo et réglez-la sur "Utilisateur". Ainsi, l'image capturée apparaîtra lorsque vous allumerez le projecteur la fois suivante.

Pour annuler la fonction Capture, sélectionnez [Non].

Remarque:

- Un signal provenant d'un ordinateur peut être capturé jusqu'à XGA (1024 x 768).
- Il est impossible de capturer l'image que vous avez ajustée dans le menu Ajust. image.
- Lorsque vous capturez une image qui a été réglée par la fonction Trapèze, les données de réglage sont remises à zéro automatiquement et le projecteur capture une image sans correction du trapèze.
- Si la fonction Capture ne parvient pas à capturer une image ou qu'elle arrête l'opération de capture à mi-chemin, l'élément Capture réapparaît dans le menu à l'écran.
- Il est impossible d'utiliser la fonction Capture avec des signaux non supportés.
- Lorsque vous commencez à capturer une nouvelle image, l'image stockée auparavant est effacée, même si vous annulez la capture.

Extinction automatique



Pour diminuer la consommation de courant et conserver la durée de vie de la lampe, la fonction Extinction automatique éteint la lampe de projection lorsque le projecteur n'est pas utilisé pendant un certain temps.

Lorsque cette fonction est sur "On", si le signal d'entrée est interrompu et que vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus de 30 secondes, l'affichage du programmateur avec l'indication "Pas de signal" apparaît sur l'écran. Le compte à rebours commence alors jusqu'à ce que la lampe soit éteinte. La durée du compte à rebours est réglée à cinq minutes.


Lorsque le compte à rebours est terminé, la lampe s'éteint pour pouvoir refroidir. Le témoin POWER clignote en rouge pendant la période de refroidissement. Une fois que la lampe est complètement refroidie, le témoin POWER se met à clignoter en vert. Vous pouvez alors rallumer la lampe lorsque le signal d'entrée est reconnecté ou que vous appuyez sur n'importe laquelle des touches du projecteur ou de la télécommande.

Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour basculer entre On et Off.

Logo capture écran



Sélectionnez [Oui] pour capturer l'image projetée.



Sélectionnez [Oui] pour arrêter la capture.

Extinction automatique



Durée restant jusqu'à l'extinction de la lampe

Télécommande

Deux codes de télécommande différents sont attribués à ce projecteur: le code normal préréglé en usine (Code 1) et le code secondaire (Code 2). Cette fonction de commutation permet d'empêcher que différentes télécommandes produisent des interférences lorsque plusieurs projecteurs ou plusieurs appareils vidéo sont utilisés à proximité. Lorsque vous faites fonctionner le projecteur sous le "Code 2", le projecteur et la télécommande doivent tous deux être commutés au "Code 2".

Pour changer le code du projecteur:

Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour basculer entre Code 1 et Code 2.

Pour changer le code de la télécommande:

Maintenez enfoncées les deux touches MENU et IMAGE de la télécommande pendant plus de 10 secondes pour basculer entre Code 1 et Code 2.

Après avoir changé le code, vérifiez si la télécommande fonctionne bien correctement.

✓ Remarque:

- Lorsque vous remplacez la pile de la télécommande, le code de télécommande revient automatiquement au code normal (Code 1).

Obturbateur

Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour faire démarrer l'essai d'obturateur. L'obturateur coulissant automatique se ferme une fois avec la lampe allumée, et s'ouvre à nouveau. Ceci permet de vérifier le fonctionnement de l'obturateur coulissant automatique.

Nettoyage

Cette fonction permet de nettoyer l'intérieur du projecteur. Toutefois, il est plus efficace d'utiliser une soufflerie. (Reportez-vous à la page 43.)

Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK; l'image projetée devient alors obscure momentanément, et ce qu'une source d'entrée soit sélectionnée ou pas. Le ventilateur se met à fonctionner automatiquement pour faciliter l'élimination de la poussière.

Pour annuler la fonction de nettoyage, appuyez sur n'importe quelle autre touche pendant les opérations de nettoyage.

✓ Remarque:

- Il est impossible d'utiliser la fonction d'Extinction automatique pendant le nettoyage.

Télécommande



Obturbateur



Ajustement panneaux

Cette fonction permet d'obtenir la meilleure reproduction d'image possible pour chacun des panneaux LCD R (rouge), G (vert) et B (bleu). Si le réglage approprié n'est pas obtenu, il est possible que des lignes de bruit verticales apparaissent sur l'écran.

Cette fonction doit être activée environ dix minutes après avoir allumé le projecteur, avec ou sans signal.
Un environnement plus obscur permet de réaliser un réglage plus précis.

Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK; les écrans de motifs de test apparaissent alors dans l'ordre Rouge, Vert, Bleu. Utilisez les touches de POINTAGE ▲▼◀▶ pour ajuster chaque motif comme suit:

1. Ajustez la valeur dans la boîte de dialogue Clair pour réduire les lignes verticales dans la partie claire de l'image.
2. Ajustez la valeur dans la boîte de dialogue Foncé pour réduire les lignes verticales dans la partie foncée de l'image.
3. Appuyez sur les touches de POINTAGE ▲▼ pour passer à la couleur suivante. Répétez les opérations 1 et 2 pour chaque panneau Rouge, Vert, Bleu, jusqu'à ce que les lignes verticales de l'image soient réduites.
4. Appuyez sur les touches de POINTAGE ▲▼ pour faire apparaître l'écran Vérification échantillon, et vérifiez le réglage.
5. Pour fermer cet écran et revenir au menu, appuyez sur la touche OK ou sur la touche MENU.


Remise à zéro lampe

Cette fonction permet de remettre le compteur de remplacement de la lampe à zéro. Lorsque vous remplacez la lampe de projection, remettez le compteur de remplacement de la lampe à zéro en utilisant cette fonction. Pour plus de détails concernant cette opération, reportez-vous à la page 47.

Réglages d'usine

Cette fonction remet toutes les valeurs de réglage, à l'exception du logo d'utilisateur et du compteur de remplacement de la lampe, aux valeurs par défaut.

1. Réglez les parties claires à l'aide de la boîte de dialogue Clair.



2. Réglez les parties sombres à l'aide de la boîte de dialogue Sombre.




3. Ensuite, réglez le motif de test G et le motif de test B en procédant de la même façon.

4. Vérifiez le réglage à l'aide de l'écran de motif de vérification.




Réglages d'usine



Sélectionnez Réglages d'usine et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK. Le message "Retour aux Réglages d'usine?" s'affiche alors.



Sélectionnez [Oui] et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK; une autre boîte de confirmation apparaît alors.



Sélectionnez [Oui] à nouveau pour revenir aux réglages par défaut.

Affichage des informations relatives à la source d'entrée

Ceci permet de vérifier l'état du signal d'image projeté, et le fonctionnement du projecteur.

Signal

Vidéo ou S-vidéo Un des systèmes de couleur du signal vidéo connecté PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M ou PAL-N apparaît alors.

Component Un des modes de système du signal vidéo connecté 480i, 480p, 575i, 575p, 720p ou 1080i apparaît alors.

HDMI Un des modes de système du signal vidéo connecté D-VGA, D-480i, D-480p, D-575i, D-575p, D-720p ou D-1080i apparaît alors.

PC Une résolution du signal d'ordinateur connecté apparaît alors.

Pas de signal Lorsqu'aucun signal n'est entré, l'indication "----" apparaît.

Non identifiable Lorsque la source d'entrée connectée n'est pas identifiable, le message "Inconnu" apparaît.

Synchro Horiz.

La fréquence horizontale d'un signal d'entrée est affichée en KHz, ou indiquée par "----" lorsqu'il n'y a pas de signal.


Synchro Vert.

La fréquence verticale d'un signal d'entrée est affichée en Hz, ou indiquée par "----" lorsqu'il n'y a pas de signal.

Durée de la lampe

Le temps de fonctionnement cumulé de la lampe est affiché.

Menu Information



Témoin WARNING

Le témoin WARNING indique l'état de la fonction qui protège le projecteur. Vérifiez l'état du témoin WARNING et le témoin POWER pour effectuer un entretien correct.

Le projecteur est éteint et le témoin WARNING clignote en rouge.

Lorsque la température interne du projecteur atteint un certain niveau, le projecteur est éteint automatiquement pour protéger l'intérieur du projecteur. Le témoin POWER clignote pendant que le projecteur se refroidit. Une fois que le projecteur s'est suffisamment refroidi (jusqu'à sa température de fonctionnement normale), vous pouvez le rallumer en appuyant sur la touche ON-OFF.

✓ Remarque:

- Après que la température interne du projecteur est redevenue normale, le témoin WARNING continue toujours à clignoter. Lorsque le projecteur est rallumé, le témoin WARNING cesse de clignoter.

Vérifiez ensuite les éléments suivants.

- Avez-vous laissé un espace suffisant pour assurer la bonne ventilation du projecteur? Vérifiez l'état de l'installation pour voir si les fentes de ventilation ne sont pas obstruées.
- Le projecteur n'est-il pas installé à proximité du conduit de ventilation d'un climatiseur qui peut être chaud? Eloignez le projecteur du conduit de ventilation du climatiseur.
- Les filtres à air sont-ils propres? Nettoyez régulièrement les filtres à air ou remplacez-les.

Le projecteur s'éteint et le témoin WARNING s'allume en rouge.


Lorsque le projecteur détecte une anomalie, il s'éteint automatiquement pour protéger les composants internes, et le témoin WARNING s'allume en rouge. Dans ce cas, débranchez le cordon d'alimentation secteur et rebranchez-le, puis rallumez le projecteur pour vérifier. Si le projecteur est toujours éteint et si le témoin WARNING est toujours allumé en rouge, débranchez le cordon d'alimentation et confiez les vérifications et les réparations éventuelles à un centre de service.




ATTENTION

SI UNE ANOMALIE SE PRODUIT, NE LAISSEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION SECTEUR DU PROJECTEUR BRANCHE. UN INCENDIE OU UNE ELECTROCUTION RISQUERAIENT DE S'ENSUIVRE.

Commandes sur le projecteur



Commandes sur le projecteur



Nettoyage des orifices de nettoyage du panneau RGB

Si de la poussière adhère aux composants optiques à l'intérieur du projecteur, il est possible que la luminosité diminue ou que des zones ombrées apparaissent sur l'écran, affectant la qualité de l'image.

Ce projecteur est équipé d'orifices de nettoyage de panneau RGB situés sur la base du projecteur qui permettent de nettoyer les composants internes (tels que les composants optiques) du projecteur. Lorsque vous utilisez le projecteur de façon continue pendant plusieurs heures, ou si des ombres dues à la poussière apparaissent sur l'image projetée, nettoyez l'intérieur du projecteur à l'aide de la soufflerie fournie.

En utilisant la soufflerie fournie et la fonction Nettoyage dans le menu Réglage (p.38), vous pouvez éliminer les poussières présentes à l'intérieur du projecteur.

✓ **Remarque:**

- Il est possible que ces opérations ne suffisent pas à éliminer complètement la poussière. Dans ce cas, adressez-vous à votre revendeur ou au centre de service.



ATTENTION



INTERDIT


PRECAUTIONS D'UTILISATION DE LA SOUFFLERIE ET DU BEC

- Lorsque vous utilisez la soufflerie, retournez le projecteur.
- Utilisez uniquement la soufflerie et le bec fournis afin d'éviter de causer une panne ou des dommages au projecteur. Si vous utilisez des outils non fournis, nous déclinons toute responsabilité en cas de panne ou de dommage au projecteur.
- N'utilisez pas de soufflerie en vente dans le commerce, sinon l'air froid pourrait causer des anomalies de fonctionnement.
- Posez le projecteur sur un chiffon mou pour ne pas rayer sa surface.
- Ouvrez le couvercle de l'orifice uniquement quand vous nettoyez l'intérieur du projecteur.
- Ne regardez pas directement dans les orifices. La lumière intense risque de vous abîmer les yeux. (Ne regardez pas non plus directement dans l'orifice d'entrée d'air ou dans l'orifice de sortie d'air.)
- Utilisez la soufflerie et le bec uniquement pour nettoyer le projecteur. Ne tentez pas de les utiliser pour un autre usage. N'utilisez pas la soufflerie et le bec sur une personne (en particulier ses yeux, sa bouche, ses oreilles, etc.). Veillez à ce que des enfants n'introduisent pas la soufflerie et le bec dans leur bouche ou qu'ils ne les avalent pas.
- Ne tentez pas de détacher le bec de la soufflerie. Si le bec se détache, remettez-le en place dans la soufflerie.
- N'utilisez pas la soufflerie fournie avec ce projecteur (Z4) pour nettoyer les modèles Z3 et Z1X.

Si vous remarquez un phénomène inhabituel (fumée, bruit étrange, odeur anormale, etc.) pendant que vous effectuez le nettoyage, éteignez et débranchez immédiatement le projecteur, puis appelez votre revendeur ou le centre de service.

Si le bec s'est détaché.....

Le bec est équipé de butées. Introduisez le côté comportant les butées dans la soufflerie. Engagez fermement le bec dans la soufflerie jusqu'à ce que les butées ne soient plus visibles. Lorsque vous mettez le bec dans la soufflerie, tenez le côté comportant les butées afin de ne pas rompre le bec. Veillez à ne pas forcer lorsque vous détachez le bec de la soufflerie.



Effectuez le nettoyage en utilisant la fonction Nettoyage dans le menu Réglage

- 1 Allumez le projecteur et appuyez sur la touche MENU pour faire apparaître le menu à l'écran. Sélectionnez le menu Réglages à l'aide des touches de POINTAGE ▲▼. Appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK pour accéder aux éléments des sous-menus.
- 2 Sélectionnez Nettoyage puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de POINTAGE ►. L'écran devient obscur momentanément.
- 3 Retournez le projecteur. Desserrez la vis qui fixe le couvercle de l'orifice, puis ouvrez le couvercle de l'orifice.
- 4 Engagez le bec de la soufflerie dans un orifice.
- 5 Tout en regardant la position de la poussière sur l'écran, soufflez de l'air dans le projecteur à l'aide de la soufflerie.
- 6 Une fois le nettoyage terminé, tirez la soufflerie hors de l'orifice, remettez le couvercle de l'orifice en place et fixez-le à l'aide de la vis.
- 7 Remettez le projecteur en position normale, puis appuyez sur l'une quelconque des touches du projecteur ou de la télécommande pour quitter la fonction Nettoyage.


* N'ouvrez le couvercle inférieur que quand vous nettoyez l'intérieur du projecteur.
Les composants optiques risqueraient d'être endommagés, surtout pendant que le projecteur fonctionne.

Dans quel orifice engager le bec?


Lorsque vous regardez l'écran

- Lorsqu'il y a surtout des points rouges (poussière), engagez le bec dans les orifices de nettoyage du panneau R.
- Lorsqu'il y a surtout des points verts (poussière), engagez le bec dans les orifices de nettoyage du panneau G.
- Lorsqu'il y a surtout des points bleus (poussière), engagez le bec dans les orifices de nettoyage du panneau B.


Nettoyage




Sélectionnez Nettoyage dans le menu Réglages.



Desserrez la vis qui fixe le couvercle de l'orifice.



Le bec sera arrêté par les butées lorsque vous l'engagez dans l'orifice. Ne tentez pas de l'introduire davantage en forçant. Le bec risquerait de rompre et de tomber dans l'intérieur du projecteur.



Lorsque vous effectuez le nettoyage, introduisez le bec dans le projecteur en le faisant onduler vers l'arrière et vers l'avant.

(Ne tentez pas de faire plier le bec en forçant.)



Utilisez uniquement la soufflerie et le bec fournis.

N'utilisez pas de soufflerie en vente dans le commerce, sinon l'air froid pourrait causer des anomalies de fonctionnement des composants internes. Si vous utilisez des outils non fournis, nous déclinons toute responsabilité en cas d'anomalie de fonctionnement ou de rupture.

Nettoyage des filtres à air

Le filtre à air empêche toute accumulation de poussière sur la surface des composants optiques à l'intérieur du projecteur. Si le filtre à air est bouché par des particules de poussière, l'efficacité des ventilateurs sera réduite et l'intérieur du projecteur risquera alors de surchauffer, ce qui peut diminuer la durée de vie du projecteur. Nettoyez les filtres à air en procédant comme suit.

Nettoyage des filtres à air 1 et 2

- 1** Appuyez sur le verrou et libérez-le. Retirez les couvercles de filtre. Ne tentez pas de tirer la partie fragile du filtre.
- 2** Tirez les filtres à air hors de leur logement.
Lorsque vous retirez le filtre à air 2, mettez votre doigt sur la languette du filtre à air, et tirez-la.
- 3** Éliminez la poussière et les saletés à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur. Faites attention de ne pas endommager les filtres à air, et n'utilisez pas d'eau pour les nettoyer.
Si le filtre à air 1 est poussiéreux et sale, remplacez-le. Pour commander un filtre à air neuf, adressez-vous à votre revendeur.
- 4** Remettez les filtres à air à leur position initiale, et refermez les couvercles de filtre. N'appuyez pas sur la partie fragile du filtre. Veillez à ce que les filtres à air soient insérés correctement et complètement.



ATTENTION



N'utilisez pas le projecteur lorsque le filtre à air est déposé. De la poussière se déposerait sur le panneau LCD et sur le miroir, ce qui pourrait affecter la bonne qualité de l'image. N'introduisez pas de petites pièces dans les ouvertures d'entrée d'air. Ceci pourrait causer des anomalies de fonctionnement du projecteur.

RECOMMANDATION


Nous vous recommandons d'éviter d'utiliser le projecteur dans un environnement poussiéreux ou enfumé. Dans de tels environnements, l'image pourrait être de mauvaise qualité.

Lorsque vous utilisez le projecteur dans un endroit poussiéreux ou enfumé, de la poussière risque de s'accumuler sur une lentille, les panneaux LCD, ou les éléments optiques de l'intérieur du projecteur. Ceci risque d'amoindrir la qualité de l'image projetée.

Si de tels problèmes se produisent, confiez le nettoyage à votre revendeur ou à un centre de service agréés.



Tirez les filtres à air hors de leur logement.




Lorsque vous remettez ce filtre à air en place, veillez à ce que les flèches marquées sur le filtre soient orientées vers le projecteur.

Nettoyage de la lentille du projecteur

Débranchez le cordon d'alimentation secteur avant d'entreprendre les travaux de nettoyage.

Essuyez soigneusement la lentille de projection avec un chiffon de nettoyage humecté d'une petite quantité de produit de nettoyage non abrasif pour lentille d'appareil photo, ou utilisez du papier de nettoyage de lentille ou une soufflerie en vente dans le commerce pour nettoyer la lentille. Evitez d'utiliser une trop grande quantité de produit de nettoyage. Les produits de nettoyage abrasifs, les diluants ou les autres produits chimiques trop puissants risquent de rayer la surface de la lentille.

Lorsque vous n'utilisez pas le projecteur, remettez le capuchon de lentille en place.




Nettoyage du coffret du projecteur

Débranchez le cordon d'alimentation secteur avant d'entreprendre les travaux de nettoyage.

Essuyez soigneusement le corps du projecteur avec un chiffon de nettoyage doux et sec. Si le corps du projecteur est très sale, utilisez une petite quantité de détergent doux, puis essuyez avec un chiffon de nettoyage doux et sec. Evitez d'utiliser une trop grande quantité de produit de nettoyage. Les produits de nettoyages abrasifs, les diluants ou les autres produits chimiques trop puissants risquent de rayer la surface du coffret.

Lorsque vous n'utilisez pas le projecteur, mettez le projecteur dans la housse de transport pour le protéger de la poussière et ne pas le rayer.



Remplacement de la lampe

Lorsque la durée de vie de la lampe de ce projecteur arrive à son terme, le témoin LAMP REPLACE s'allume en jaune. Si ce témoin s'allume en jaune, remplacez immédiatement la lampe.

La durée pendant laquelle le témoin LAMP REPLACE est allumé dépend du mode des lampes utilisé.

Ce témoin s'allume en jaune lorsque la durée de vie de la lampe de projection arrive à son terme. Remplacez immédiatement la lampe.

Commandes sur le projecteur



ATTENTION

Avant d'ouvrir le couvercle de la lampe, laissez le projecteur refroidir pendant au moins 45 minutes avant d'ouvrir le couvercle de la lampe. La température peut s'élever considérablement à l'intérieur du projecteur.




ATTENTION

Pour assurer un fonctionnement sûr, remplacez la lampe par une lampe du même type. Veillez à ne pas laisser tomber l'unité de lampe et à ne pas toucher l'ampoule en verre! Le verre risquerait de se briser et de causer des blessures.

Pour remplacer la lampe, procédez comme suit.

- 1** Eteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation secteur. Laissez le projecteur refroidir pendant au moins 45 minutes.
- 2** Retournez le projecteur. Desserrez la vis à l'aide d'un tournevis, et retirez le couvercle de la lampe.
- 3** Desserrez 2 vis de la lampe à l'aide d'un tournevis, et tirez la lampe hors de son logement en saisissant la poignée.
- 4** Remplacez la lampe et resserrez les 2 vis à leur position d'origine. Veillez à ce que la lampe soit bien mise en place. Remettez le couvercle de la lampe en place et serrez resserrez la vis.
- 5** Branchez le cordon d'alimentation secteur au projecteur et allumez le projecteur.
- 6** **Remettez le compteur de remplacement de la lampe à zéro.**
Reportez-vous à la section "Compteur de remplacement de la lampe" à la page suivante.



COMMANDE D'UNE LAMPE DE RECHANGE

Demandez à votre revendeur de commander une lampe de rechange. Pour commander la lampe, donnez les informations suivantes à votre revendeur.

- **N° de modèle de votre projecteur : PLV-Z4**
- **N° du type de lampe de rechange : POA-LMP94**

(Pièces de service n° 610 323 5998)

Compteur de remplacement de la lampe


Après avoir remplacé la lampe, veuillez à remettre le compteur de remplacement de la lampe à zéro. Lorsque le Compteur de remplacement de la lampe est remis à zéro, le témoin LAMP REPLACE s'éteint.

- 1 Allumez le projecteur et appuyez sur la touche MENU pour faire apparaître le menu à l'écran. Sélectionnez le menu Réglages à l'aide des touches de POINTAGE ▲▼. Appuyez sur la touche de POINTAGE ► pour accéder aux éléments des sous-menus.
- 2 Sélectionnez Remise à zéro lampe puis appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK. Le message "Compteur utilisation lampe remise à zéro?" s'affiche alors. Sélectionnez [Oui] puis appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK.
- 3 Une autre boîte de dialogue de confirmation apparaît et sélectionnez [Oui] pour remettre le Compteur de remplacement de la lampe à zéro.

✓ Remarque:

- Ne remettez pas le compteur de remplacement de la lampe à zéro sans avoir remplacé la lampe. Ne le remettez à zéro qu'après avoir remplacé la lampe.

Remise à zéro lampe



Sélectionnez Remise à zéro lampe puis appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK. Le message "Compteur utilisation lampe remise à zéro?" s'affiche alors.



Sélectionnez [Oui] et appuyez sur la touche de POINTAGE ► ou sur la touche OK; une autre boîte de confirmation apparaît alors.



Sélectionnez [Oui] à nouveau pour remettre le compteur de remplacement de la lampe à zéro.



PRECAUTIONS DE MANIPULATION DE LA LAMPE

Ce projecteur utilise une lampe à haute pression qui doit être manipulée soigneusement et correctement. Si la lampe est manipulée incorrectement, ceci risquera de causer un accident, des blessures ou un incendie.

- La durée de vie de la lampe peut être différente d'une lampe à l'autre, selon l'environnement d'utilisation. Une durée de vie identique ne peut être garantie pour toutes les lampes. Certaines lampes pourront tomber en panne ou arriver au terme de leur durée de vie plus rapidement que d'autres lampes similaires.
- Si le projecteur indique que la lampe doit être remplacée, autrement dit si le témoin LAMP REPLACE s'allume, remplacez IMMEDIATEMENT la lampe après que le projecteur se soit refroidi. (Suivez soigneusement les instructions de la section REMPLACEMENT DE LA LAMPE de ce manuel.) Si vous continuez d'utiliser la lampe alors que le témoin LAMP REPLACE est allumé, le risque d'explosion de la lampe augmentera.
- Une lampe risque exploser sous l'effet de vibrations, de chocs ou de la détérioration résultant de nombreuses heures d'utilisation lorsque sa durée de vie arrive à son terme. Les risques d'explosion peuvent être différents selon l'environnement ou les conditions dans lesquelles le projecteur et la lampe sont utilisés.

SI UNE LAMPE EXPLOSE, IL FAUT PRENDRE LES MESURES DE SECURITE SUIVANTES.

Si une lampe explose, débranchez immédiatement la fiche secteur du projecteur de la prise secteur. Faites vérifier le bloc de lampe et remplacer la lampe par un centre de service agréé. En outre, vérifiez bien qu'aucun éclat de verre ne se trouve à proximité du projecteur ou ne soit expulsé par les orifices de circulation d'air de refroidissement. Éliminez soigneusement tous les éclats de verre. Seuls des techniciens compétents agréés habitués à effectuer des opérations d'entretien sur les projecteurs peuvent vérifier l'intérieur du projecteur, à l'exclusion de toute autre personne.

Si une personne n'ayant pas reçu une formation appropriée tente d'effectuer des opérations d'entretien de façon inadéquate, un accident ou des blessures causées par des éclats de verre risqueront de se produire.

Guide de dépannage

Avant de faire appel à votre revendeur ou à un centre de service, veuillez vérifier les points suivants.

- Vérifiez que vous avez bien branché le connecteur à l'équipement périphérique, comme indiqué dans les sections "Branchement à un équipement vidéo" et "Branchement à un ordinateur" aux pages 16 - 17.
- Assurez-vous que tous les équipements sont bien branchés à la prise secteur et que l'alimentation électrique est établie.
- Lorsque vous faites fonctionner le projecteur avec un ordinateur et que l'image n'est pas projetée, redémarrez l'ordinateur.

Problème:	Solutions
Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> – Branchez le cordon d'alimentation du projecteur dans la prise secteur. – Vérifiez si l'obturateur coulissant automatique est ouvert à demi seulement. S'il est ouvert à demi, le témoin POWER clignote en orange et il est impossible d'allumer le projecteur. (Reportez-vous à la page 18.) – Vérifiez si l'interrupteur principal est sur la position de marche. – Avant de rallumer le projecteur, attendez 60 secondes après avoir éteint le projecteur. Le projecteur peut être allumé après que le témoin POWER se soit allumé en rouge. (Reportez-vous à la page 19.) – Vérifiez le témoin WARNING. Si le témoin WARNING est allumé en rouge, il est impossible d'allumer le projecteur. (Reportez-vous à la page 41.) – Vérifiez la lampe de projection. (Reportez-vous à la page 46.) – Vérifiez si le projecteur est installé sur une surface plane.
L'image n'est pas au point.	<ul style="list-style-type: none"> – Réglez la mise au point. (Reportez-vous à la page 22.) – Laissez un écart adéquat entre le projecteur et l'écran de projection. (Reportez-vous à la page 13.) – Regardez si la lentille doit être nettoyée. (Reportez-vous à la page 45.) – Si le projecteur est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud cela peut causer la condensation d'humidité sur la lentille. Dans ce cas, éteignez le projecteur et attendez que la condensation disparaisse.
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> – Vérifiez le branchement entre l'ordinateur ou l'équipement vidéo et le projecteur. (Reportez-vous aux pages 16 - 17.) – Vérifiez si le signal d'entrée est correctement émis par votre ordinateur. Lorsque vous branchez un ordinateur portable, selon le type de celui-ci, il pourrait être nécessaire de changer le réglage pour la sortie de moniteur. Pour plus de détails concernant de réglage, reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur. – Il faut environ 20 secondes pour que l'image apparaisse après avoir allumé le projecteur. – Vérifiez si le système sélectionné correspond bien à votre ordinateur ou à votre appareil vidéo. (Reportez-vous aux pages 24 - 26.) – Sélectionnez à nouveau la source d'entrée correcte en utilisant l'opération par menu. (Reportez-vous aux pages 25 - 26.) – Veillez à ce que la température ne soit pas hors des limites de la plage de température d'utilisation (5°C - 35°C).
L'image est inversée horizontalement.	– Vérifiez l'élément montage / arrière. (Reportez-vous à la page 36.)
L'image est inversée verticalement.	– Vérifiez l'élément Montage. (Reportez-vous à la page 36.)
Certains affichages n'apparaissent pas lors des opérations.	– Vérifiez l'élément Affichage. (Reportez-vous à la page 36.)
Les télécommandes ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> – Vérifiez les piles. – Assurez-vous qu'il n'y ait aucun obstacle entre le projecteur et la télécommande. – Assurez-vous que vous n'êtes pas placé trop loin du projecteur lorsque vous utilisez les télécommandes. La plage d'utilisation maximale est de 5 m. – Vérifiez si le code de la télécommande est bien conforme au projecteur. (Reportez-vous à la page 38.)































AVERTISSEMENT:

Ce projecteur contient des composants placés sous haute tension. Ne tentez pas d'ouvrir le coffret.

Si le problème persiste après avoir suivi toutes les instructions d'utilisation, adressez-vous à votre revendeur ou à un centre de service. Indiquez-lui le numéro de modèle et expliquez le problème de façon détaillée. Nous vous indiquerons comment obtenir le service nécessaire.

Témoins et état du projecteur

Vérifiez les témoins indiquant l'état du projecteur.

Témoins			Etat du projecteur
POWER rouge/vert/ orange	WARNING rouge	LAMP REPLACE jaune	
			L'interrupteur principal est sur la position d'arrêt ou le cordon d'alimentation secteur est débranché.
			Le refroidissement de la lampe de projection est en cours. Le projecteur ne peut pas se rallumer tant que le refroidissement n'est pas terminé.
			Le projecteur est prêt (READY) à être allumé en actionnant la touche ON-OFF.
			Le projecteur fonctionne normalement.
			Le projecteur est en mode de gestion d'alimentation.
			La température interne du projecteur est anormalement élevée. Il est impossible d'allumer le projecteur. Lorsque le projecteur s'est refroidi suffisamment et que la température est revenue à un niveau normal, le témoin POWER s'allume en rouge et il est alors possible d'allumer le projecteur. (Le témoin WARNING continue à clignoter.) Vérifiez et nettoyez les filtres à air.
			Le projecteur s'est refroidi suffisamment et la température est revenue à un niveau normal. Lorsque vous allumez le projecteur, le témoin WARNING cesse de clignoter. Vérifiez et nettoyez les filtres à air.
			Le projecteur détecte un état anormal et ne peut pas être allumé. Débranchez le cordon d'alimentation secteur et rebranchez-le pour allumer le projecteur. Si le projecteur s'éteint à nouveau, débranchez le cordon d'alimentation secteur et confiez la vérification et les réparations du projecteur à votre revendeur ou au centre de service. Ne laissez pas le projecteur allumé. Une électrocution ou un incendie risqueraient de se produire.
			La lampe ne s'allume pas car une panne s'est produite ou que la durée de vie de la lampe arrive à son terme.
			L'obturateur coulissant automatique ne fonctionne pas correctement.


 • • • vert

 • • • clignote en vert

 • • • clignote en orange

 • • • éteint




 • • • rouge

 • • • clignote en rouge

 • • • clignote en jaune

* Lorsque la durée de vie de la lampe de projection arrive à son terme, le témoin LAMP REPLACE s'allume en jaune. Lorsque ce témoin s'allume en jaune, remplacez immédiatement la lampe de projection. Remettez le compteur de remplacement de la lampe à zéro après avoir remplacé la lampe. La durée pendant laquelle le témoin LAMP REPLACE est allumé dépend du mode des lampes utilisé. Reportez-vous aux pages 46 et 47.

Arborescence des menus



Ajustement image	Agrandissement	0 - +10
	Horizontal	-100 - +100 ❖
	Vertical	-100 - +100
	Ajustement auto.	
	Synchro fine	0 - +31
	Total de points	-100 - +100

❖ --- Lors de l'entrée 480i / 575i, -8 - +8

Écran	Pleine largeur	
	Plein écran 16:9	
	Zoom	
	Mode sous-titres	
	4:3 normal	
	4:3 pleine hauteur	
	Déformation naturelle 1	
	Déformation naturelle 2	

Information	Signal	PAL
		SECAM
		NTSC
		NTSC4.43
		PAL-M
		PAL-N
		480i
		480p
		575i
		575p
		720p
		1080i
		D-VGA
		D-480i
		D-480p
		D-575i
		D-575p
		D-720p
		D-1080i
		Résolution pour l'entrée d'ordinateur

		Inconnu
	Synchro Horiz.	
	Synchro Vert.	
	Durée de la lampe	

Réglages	Langue	English
		German
		French
		Italian
		Spanish
		Portuguese
		Dutch
		Swedish
		Finnish
		Polish
		Hungarian
		Romanian
		Russian
		Chinese
		Korean
		Japanese
		Quitter
	Menu avancé	On / Off
	Position du menu	
	Trapèze	
	Mode d'installation	Off
		Plafond
		Mur
	Arrière	On / Off
	HDMI	L1
		L2
	Fond bleu	On / Off
	Affichage	On
		Arrêt cpte.à reb.
		Off
	Logo	Utilisateur
		Logo usine
		Off
	Confirmation de l'extinction	On / Off
	Logo capture écran	Oui / Non
	Extinction automatique	On / Off
	Télécommande	Code 1
		Code 2
	Obturbateur	Démarrer
	Nettoyage	
	Ajustement panneaux	Échantillon test Rouge
		Échantillon test Vert
		Échantillon test Bleu
		Vérification échantillon
	Remise à zéro lampe	Oui / Non
	Réglages d'usine	Oui / Non

Spécifications des ordinateurs compatibles

Fondamentalement, les modèles PLV-Z4 acceptent les signaux de tous les ordinateurs avec la fréquence verticale et horizontale mentionnée ci-dessous et une vitesse d'horloge de moins de 100 MHz.

Mode Système	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 x 480	31,47	59,88
640 x 480	37,86	74,38
640 x 480	37,85	72,81
640 x 480	37,50	75,00
640 x 480	43,269	85,00
640 x 400	37,861	85,08
640 x 480	35,00	66,67
720 x 400	37,927	85,039
800 x 600	35,156	56,25
800 x 600	37,88	60,32
800 x 600	46,875	75,00
800 x 600	53,674	85,06
800 x 600	48,08	72,19
800 x 600	37,90	61,03
800 x 600	34,50	55,38
800 x 600	38,60	60,31
800 x 600	47,90	71,92
800 x 600	32,70	51,09
832 x 624	49,72	74,55
848 x 480	31,020	60,00
1024 x 768	48,35	60,00
1024 x 768	68,677	84,997
1024 x 768	60,023	75,03
1024 x 768	56,47	70,07

Mode Système	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
1024 x 768	60,31	74,92
1024 x 768	44,00	54,58
1024 x 768	63,48	79,35
1024 x 768	62,04	77,07
1024 x 768	61,00	75,70
1024 x 768	46,90	58,20
1024 x 768	58,03	72,00
1152 x 864	64,20	70,40
1152 x 870	68,68	75,06
1152 x 900	61,20	65,20
1152 x 900	61,85	66,00
720p	45,00	60,00
1080i	33,75	30,00 (Entrelacement)
1080i	28,12	25,00 (Entrelacement)

Lorsque le signal d'entrée provenant de la borne HDMI est numérique, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Mode Système	RESOLUTION	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
D-VGA	640 x 480	—	59,94/60
D-480i	720 x 480	—	59,94/60
D-575i	720 x 575	—	50,00
D-480p	720 x 480	—	59,94/60
D-575p	720 x 575	—	50,00

Mode Système	RESOLUTION	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
D-720p	1280 x 720	—	59,94/60
D-720p	1280 x 720	—	50,00
D-1080i	1920 x 1080	—	59,94/60
D-1080i	1920 x 1080	—	50,00

✓ Remarque:

- Il est possible que vous puissiez projeter des images même lorsque des signaux autres que ceux mentionnés ci-dessus sont entrés. Dans ce cas cependant, les fonctions du projecteur pourront être limitées.

Spécifications techniques

Type de projecteur	Projecteur multimédia
Dimensions (L x H x P)	382mm x 126,8mm x 304,3mm (parties saillantes non comprises)
Poids net	5,0 kg
Système d'affichage à cristaux liquides	Type à matrice active TFT de 0,7 po., 3 panneaux
Résolution d'affichage	1280 x 720 points
Nombre de pixels	2.764.800 (1280 x 720 x 3 panneaux)
Système de couleur	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M et PAL-N
Signaux TV haute définition	480i, 480p, 575i, 575p, 720p et 1080i
Fréquence de balayage	Sync. H 15 - 80 kHz, Sync. V 50 - 100 Hz
Taille d'image de projection (Diagonale)	Réglable de 40 po. à 300 po.
Lentille de projection	Lentille F2,0 - 3,0 avec mise au point et focus manuel de f21,3 mm - 42,6 mm
Distance de jet	1,2 m - 9,2 m
Lampe de projection	145 watts
Connecteurs d'entrée vidéo	Type RCA x 1 (Vidéo), Type RCA x 3 (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) x 2 et Mini DIN 4 broches x 1 (S-vidéo)
Borne d'entrée d'ordinateur	Borne HDB 15 (VGA) x 1
Borne d'entrée HDMI	Borne HDMI à 19 broches x 1
Connecteur de port de service	1 Mini DIN 8 broches
Réglage des pieds	0 à 7,7°
Tension et consommation	100 - 120 V CA (2,4 A max. ampères), 50/60 Hz (Etats-Unis et Canada) 200 - 240 V CA (1,3 A max. ampères), 50/60 Hz (Europe continentale et Royaume-Uni)
Température de fonctionnement	5 °C - 35 °C
Température d'entreposage	-10 °C - 60 °C
Télécommande	Source d'alimentation : AA ou LR06 1.5 V type ALKALINE x 2 Plage d'utilisation : 5m / ±30° Dimensions : 40mm x 36,5mm x 130mm Poids net : 102g (avec piles)
Accessoires	Mode d'emploi Cordon d'alimentation secteur Télécommande et piles Câble vidéo Soufflerie

- Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.
- Les panneaux à cristaux liquides sont fabriqués en utilisant les normes les plus hautes. Au moins 99,99% des pixels sont efficaces; toutefois, une proportion infime (0,01% ou moins) des pixels pourront être inefficaces selon les caractéristiques des panneaux à cristaux liquides.



Ce symbole marqué sur la plaque d'identification indique que le produit figure sur la liste des Underwriters Laboratories Inc. L'appareil a été conçu et fabriqué conformément aux normes de sécurité U.L. rigoureuses contre les risques d'incendie, les accidents et les électrocutions.




La marque CE est une marque de conformité aux directives de la Communauté Européenne (CE).






Circuits intégrés Pixelworks utilisés.

Dimensions

Unité: mm




7,7° (Max.)



Configurations des bornes

Borne Vidéo
Borne: HDMI

Configuration des broches




19 broches type A

1	TMDS Entrée de données 2+	11	Masse (TMDS Horloge)
2	Masse (TMDS Données 2)	12	TMDS Entrée d'horloge-
3	TMDS Entrée de données 2-	13	----
4	TMDS Entrée de données 1+	14	----
5	Masse (TMDS Données 1)	15	SCL
6	TMDS Entrée de données 1-	16	SDA
7	TMDS Entrée de données 0+	17	Masse (DDC/CEC)
8	Masse (TMDS Données 0)	18	Puissance +5 V
9	TMDS Entrée de données 0-	19	Détection d'insertion de fiche
10	TMDS Entrée d'horloge+		

Borne d'ordinateur
Borne: VGA

Configuration des broches



1	Entrée Rouge	9	----
2	Entrée Vert	10	Masse (Sync.vert.)
3	Entrée Bleu	11	Masse / ----
4	----	12	----
5	Masse (Sync.horiz.)	13	Sync. horiz. entrée/sortie (sync. H/V composite)
6	Masse (rouge)	14	Sync. vert.
7	Masse (verte)	15	----
8	Masse (bleue)		

Pièces en option

Les pièces mentionnées ci-dessous sont fournies en option. Si vous commandez ces pièces, indiquez le type et le numéro du type au revendeur.

- **Kit de fixation murale** N° du type : POA-CH-EX02
- **Câble HDMI** N° du type : POA-CA-HDMI
- **Câble component (10m)** N° du type : POA-CA-COMP10
- **Câble Scart-VGA** N° du type : POA-CA-SCART

(Ce câble est utilisé pour la sortie vidéo à 21 broches Scart RGB de l'équipement vidéo.)

