

SONOFF EXAM

1. يقوم جهاز ال IFAN بالتحكم عن بعد في خطين وهما الاضاءه وثلاث سرعات للمراوح السقف فما هوا الامبير لكل منهما؟

1. **3A LIGHT ,2A FAN**

2. 2A LIGHT,3A FAN

3. 10A LIGHT ,2A FAN

4. 10A LIGHT ,3A FAN

5.

2. يقوم جهاز Sonoff mini بالتحكم في الاضاءه من خلال الموبايل مع اتاحه التوصيل بالمفاتيح الحائطيه فاي نوع من

المفاتيح يجب على العميل شرائه ؟

1. bush button

2. switch

3. Marked switch

4. **all of them**

5. none of them

3. زاويه الرؤيه ل zigbee motion؟

1. **110**

2. 240

3. 360

4. 100

4. Zigbee button have battery low notification?

1. **Yes**

2. No

5. عمل لديه موتور باب جراج يعمل بالجهد المستمر dc فاي من الحلول الاتيه هوا الافضل للترشيح

1. مفتاح Tx

2. Dual r3

3. **4chpro r3**

4. 4chr3

5. all of them

6. none of them

6. اقصى مسافه اثناء التركيب للبعد بين جزئى حساس الباب ال zigbee

1. 5mm

2. **10mm**

3. 15mm

4. 20mm

7. اقصى مسافه اثناء التركيب للبعد بين جزئى حساس الباب ال DW2-RF & DW2-WIFI

1. **5mm**

2. 10mm

3. 15mm

4. 20mm

8. Zig bee door sensor detect

1. **Open and close status**

2. Open status

9. عمل لديه موتور built in receiver اي من الحلول الاتيه تصلح لتحويله سمارت

1. مفتاح Tx

2. Dual r3

3. 4chpro r3

4. 4chr3

5. **none of them**

6. all of them

10. GK-200MP2-B Camera rotating angle

1. **340 horizontal/120 vertical**

2. 240 horizontal/120 vertical

3. 360 horizontal/120 vertical

4. 360 horizontal/110 vertical

11. GK-200MP2-B Camera input voltage

1. **5vdc**

2. 12vdc

3. 24vdc

4. 220vac

12. night vision distance for GK-200MP2-B Camera

1. **15m**

2. 10m

3. 20m

4. 30m

13. إجمالي تحميل جهاز ال 4 ch في حاله تشغيل 4 خطوط في نفس الوقت

1. 10a

2. **16a**

3. 40a

4. 15a

14. يمكن لجهاز ال 4ch تشغيل عدد موتور ac في نفس اللحظة ؟

1. **واحد**

2. اثنان

3. ثلاثه

4. اربعة

15. اي من اجهزه sonoff يتوفر به earthing

1. **Th16 & power r2**

2. 4ch&4chpror3

3. Tx wall switches

4. Circuit breaker

16. اقصى مسافه يمكن مدها بين حساس الحراره وجهاز ال th16 من خلال AL560 ؟

1. **60M**

2. 30M

3. 100M

4. 5M

17. يفضل مع جهاز ال TH 16 & Tx استخدام سلك قطره

1. **1.5MM**

2. 3MM

3. 4MM

4. 5MM

18. يمكن قص شريط الليد الوای فاي بعد ای نقطه لحام ای بعد کل ؟

1. عدد 2 لید (MM100)

2. عدد 3 لید (MM100)

3. عدد 4 لید (MM100)

4. عدد 5 لید (MM100)

19. WIFI CONTROLLER FOR LED STRIP INPUT VOLTAGE

1. 5VDC

2. 12VDC

3. 220VAC

4. 5-24VDC

20. LIFE TIME FOR LED STRIP

1. 25000H

2. 10000H

3. 15000H

4. 30000H

21. الفرق بین LED STRIP

BEAM ANGLE L1:140, L1 LITE :120

PROTECTION RANGE L1:IP65, L1 LITE :IP20

1. YES

2. NO

22. یتم تعریف الكاميرا على ewelink app بطريقتين ؟

1. Qr code pairing,quick pairing

2. Quick pairing ,bluetooth pairing

3. Sound pairing , qr code pairing

4. Sound pairing,quick pairing

23. یتم تعریف usb micro على ewelink app ؟

1. Qr code

2. quick pairing

3. bluetooth pairing

4. Sound pairing

24. out put for usb micro ؟

- 1. 2A
- 2. 5A
- 3. **2.5A**
- 4. 1.5A

25. out put for SLAMPER ؟

- 1. **2A**
- 2. 5A
- 3. 2.5A
- 4. 10A

26. يتم تعريف dw2 wifi على ewelink app من خلال ؟

- 1. quick pairing
- 2. **bluetooth pairing**
- 3. Sound pairing
- 4. Throw the bridge

27. يتم تعريف zbmini على ewelink app ؟

- 1. quick pairing
- 2. bluetooth pairing
- 3. qr code pairing
- 4. **Throw the bridge**

28. واحد فقط من هذه الاجهزه تدعم الlan control

- 1. Smart bulb
- 2. Curtain
- 3. Led strip
- 4. Roll gate
- 5. Tuya universal remot
- 6. **S26**

29. يتم تعريف الريموت كنترول على جهاز ال ifan03 بالطريقه التاليه ؟

1. الضغط علي زرار التعريف لمدة 5 ثواني الي ان يقوم الجهاز باصدار صافره ومن ثم الضغط علي الريموت كنترول
2. يتم الضغط علي زرار التعريف الي ان نسمع صافرتين ومن ثم الضغط علي الريموت كنترول
3. **اعاده فصل وتوصيل الجهاز مع الضغط علي الريموت كنترول لمدة 5 ثواني**
4. يتم الضغط علي زرار التعريف الي ان تقوم الليد بعمل فلاش احمر لمره واحده ومن ثم الضغط علي الريموت كنترول

30. يتم تعريف الريموت كنترول على جهاز slampher بالطريقه التاليه ؟

1. الضغط علي زرار التعريف لمدة 5 ثواني الي ان يقوم الجهاز باصدار صافره ومن ثم الضغط علي الريموت كنترول
2. يتم الضغط علي زرار التعريف الي ان نسمع صافرتين ومن ثم الضغط علي الريموت كنترول
3. اعاده فصل وتوصيل الجهاز مع الضغط علي الريموت كنترول لمدة 5 ثواني
4. **يتم الضغط علي زرار التعريف الي ان تقوم الليد بعمل فلاش احمر لمره واحده ومن ثم الضغط علي الريموت كنترول**

31. لالغاء تعريف الريموت كنترول من جهاز tx؟

1. يتم الضغط علي المفتاح الي ان نسمع صافره ومن ثم الضغط علي الريموت كنترول
2. اعاده فصل وتوصيل الجهاز مع الضغط علي الريموت كنترول لمدة 5 ثواني
3. **يتم الضغط علي المفتاح الي ان نسمع صافرتين ومن ثم الضغط علي الريموت كنترول**

32. الصيغه التي ينزل بها تحميل قرائات جهاز ال power r2

1. **Svg**
2. dxf
3. Txt
4. Pdf
5. Xml

33. اى جهاز يدعم بروتوكول ال zigbee 3.0 يمكن تعريفه على sonoff zigbee bridge

1. Yes
2. **No**

34. bulb (B02-f)

1. Rgb and 7w
2. **Warm and cold and 7w**
3. Rgb and 9w

Warm and cold and 9w .4

dimmer device out put .35

200w for led .1

150w for led .2

440w for led .3

2200 w for led .4

Luminous flux and color temperature of B02-f-a60 is more than b02-f-st64 .36

Yes .1

No .2

Life time of b05-b-a60 .37

10,000h .1

15000h .2

320000 .3

27000h .4

ZIGBEE MINI Dosnot support (BUSH BUTTON) Rocker switch .38

YES .1

NO .2

To add zigbee mini We can use alexa echo(4th gen) as azigbee hub instead of zigbee bridge .39

Yes .1

No .2

Input dc voltage for 4ch pro r3 .40

9-23vdc .1

5-24vdc .2

9-24vdc .3

5-23vdc .4

41. يتم تعريف الريموت كنترول على جهاز ال4ch pro r3 بالطريقه التاليه ؟

1. الضغط علي زرار التعريف لمدة 5 ثواني الي ان يقوم الجهاز باصدار صافره ومن ثم الضغط علي الريموت كنترول
2. يتم الضغط علي زرار التعريف الي ان نسمع صافرتين ومن ثم الضغط علي الريموت كنترول
3. اعاده فصل وتوصيل الجهاز مع الضغط علي الريموت كنترول لمدة 5 ثواني
4. **يتم الضغط علي زرار التعريف الي ان تقوم اليد بعمل فلاش احمر لمره واحده ومن ثم الضغط علي الريموت كنترول**

42. افضل ارتفاع لتثبيت rf motion sensor

1. **2m**
2. 1m
3. 1.5m
4. 2.5m