

**NOTICE D'UTILISATION :**

**VIDEOPROJECTEUR  
EPSON**

## - Démarrer l'appareil :

**Afin de démarrer l'appareil, il faut dans un premier temps allumer l'interrupteur d'alimentation sur la fonction ON**

**Ensuite, une petite télécommande accrochée au mur s'occupera du reste. Il suffira d'appuyer sur le bouton :** 

**C'est après une 20aine de secondes, que les premières images apparaitront.**

## - Changer la source :

**Il est possible que le vidéoprojecteur ne soit pas sur la bonne source.**

**Afin de résoudre ce problème, il suffit d'appuyer sur le bouton**

Source

**De la télécommande murale, et de choisir l'ordinateur N°2.**

## - L'image n'est pas bien renvoyée :

**Ce problème peut être dû à plusieurs raisons :**

- **Un mauvais branchement des fils (ils peuvent paraître branché sans ne l'être)**
- **L'ordinateur est-il connecté à une session ?**
- **S'agit-il de la bonne source ?**