



Tabela de torques de aperto

PRINCIPAIS TORQUES DE APERTO	
Descrição	Valores (Nm)
Bujão de dreno do cárter	30 ± 2
Parafuso da engrenagem da árvore de manivelas	$(90 \pm 5) + (90 \pm 5)^\circ$
Parafuso da engrenagem do comando de válvulas	$(20 \pm 1) + (90 \pm 5)^\circ$
Parafuso da polia auxiliar	40 ± 2
Parafuso de fixação do amortecedor traseiro ao eixo	50 ± 5
Parafuso de fixação do suporte pendular ao quadro auxiliar	40 ± 2
Parafuso do tensor da correia dentada	20 ± 1
Parafusos 13 milímetros do conjunto do suporte do motor	30 ± 2
Parafusos 16 milímetros do conjunto do suporte do motor	20 ± 1
Parafusos da bomba d'água	20 ± 1
Parafusos da bomba de óleo	$10,0 \pm 0,5$
Parafusos da pinça de freio	23 ± 2
Parafusos da polia da árvore de manivelas	20 ± 1
Parafusos da tampa de válvulas	$(6,0 \pm 0,3) + (90 \pm 5)^\circ$
 <p>Sequência de aperto</p>	
Parafusos das bobinas de ignição	$8,0 \pm 0,4$
Parafusos de fixação da alavanca de desengate à caixa de marchas	$(5,0 \pm 0,3) + (90 \pm 5)^\circ$
Parafusos de fixação do braço de controle ao quadro auxiliar	$(70 \pm 7) + (90 \pm 10)^\circ$
Parafusos de fixação do espelho de freio traseiro	60 ± 3
Parafusos de fixação do platô	20 ± 1
Parafusos de fixação do quadro auxiliar à caixa de direção hidráulica	50 ± 3
Parafusos de fixação do quadro auxiliar à carroçaria	$(40 \pm 2) + (90 \pm 5)^\circ$
Parafusos de fixação do suporte inferior da caixa de marchas	30 ± 2
 <p>Sequência de aperto</p>	$(30 \pm 2) + (180 \pm 9)^\circ$

PRINCIPAIS TORQUES DE APERTO

Descrição	Valores (Nm)
Parafusos do cárter	15 ± 1
Parafusos do cilindro receptor da embreagem	20 ± 1
Parafusos do coletor de admissão	20 ± 1
Parafusos do suporte de sustentação da caixa de marchas	$(50 \pm 3) + (90 \pm 5)^\circ$
Parafusos do defletor de calor	$10,0 \pm 0,5$
Parafusos do motor de partida	80 ± 4
Parafusos do pescador da bomba de óleo	$10,0 \pm 0,5$
Parafusos do suporte das bobinas	$8,0 \pm 0,4$
Parafusos do tubo distribuidor de combustível	$10,0 \pm 0,5$
Parafusos fixadores da caixa de marchas	80 ± 4
Parafusos inferiores de fixação do agregado na caixa de marchas	40 ± 2
Parafusos da cobertura da correia dentada	$10,0 \pm 0,5$
Porca da bieleta da barra estabilizadora	40 ± 2
Porca da homocinética	$(200 \pm 10) + (50 \pm 3)$ $- (180 \pm 9)^\circ + (50 \pm 3)$ $+ (50 \pm 3)^\circ$
Porca de fixação da manga de eixo à torre da suspensão	$(60 \pm 3) + (90 \pm 5)^\circ$
Porca de fixação do cubo de roda	$(70 \pm 4) + (30 \pm 2)^\circ$
Porca de fixação do pivô da suspensão à manga de eixo	$(20 \pm 1) + (90 \pm 5)^\circ$
Porca de retenção da mola da torre da suspensão dianteira	60 ± 3
Porca do terminal da barra de direção	$(20 \pm 1) + (90 \pm 5)^\circ$
Porca superior de fixação da haste do amortecedor traseiro	21 ± 3
Porcas de fixação do pivô da suspensão ao braço de controle	$(40 \pm 2) + (45 \pm 2)^\circ$
Porcas do coletor de descarga	25 ± 1
Velas de ignição	30 ± 2