

Engine Room No. 1 R/B and
Engine Room No. 2 R/B
(Engine Compartment Left)

- * 1 : 10A H-LP L LWR(*3)
15A H-LP LH(*4)
- * 2 : 10A H-LP R LWR(*3)
15A H-LP RH(*4)
- * 3 : Europe
- * 4 : Australia

