

p: 0.4 | calculated: 0.4

p: 0.6 | calculated: 0.5999999999999999

p: 0.7 | calculated: 0.7

p: 0.4 | calculated: 0.4

p: 0.8 | calculated: 0.8

brzdové špalky jsou špinavé

zvuk při brždění

kolo vydává zvuk

zvuk při jízdě

zvuk jde od kola

0.6

0.8

0.4

0.6

0.6

0.9

p: 0.75 | calculated: 0.75

p: 0.5 | calculated: 0.5

umyj brzdové špalky

jedno z kol dělá zvuk

