



TRIPOD

TRIPOD

1. Bubble/Head: bagian atas kepala tempat kedudukan sepatu kamera (shoe), water pass, dan lock-off-on.
2. Plate: tempat untuk kedudukan kamera
3. Shoe: tempat untuk kedudukan kamera setelah dipasang plate
4. Pan Handle: Stick yang berfungsi menggerakkan kamera kekanan-kiri dan keatas-bawah.
5. Lock on-off: berfungsi membuka dan mengunci gerakan kamera.
6. Legs : Sebutan untuk kaki tripod
7. Spider: berfungsi sebagai pengait legs, sehingga kedudukan tripod lebih kuat.