



D-Link®

WIRELESS G ADSL2+ ROUTER
DSL-2640U


QUICK INSTALLATION GUIDE

دليل التثبيت السريع
راهنمای نصب سریع و آسان



قرص الإعداد المضغط

يحتوي على معالج التثبيت و كتيبات التقنية



موجه لاسلكي ذو خط مزدوج + جهاز توجيه DSL-2640U



محول كهرباء 12V 1.5A

محول



كابل نحاسي (RJ-45 CABLE)

قم بتوصيل الموجه بجهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء عملية الإعداد



كابل تليفون



المقسم (المنظم)



إذا كان أي من هذه المحتويات مفقودة من المغلف الخاص بك، قم بالاتصال بالموزع.

- القرص المدمج لمعالج الإعداد



القرص المدمج للإعداد

معالج الإعداد الموجود على القرص المدمج للتثبيت يحتوي على جميع التعليمات اللازمة لإنشاء وتثبيت DSL-2640U



أدخل القرص المدمج

قم بادخال القرص المدمج في قارئ الأقراص بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. فإن معالج الإعداد سوف يبدأ تلقائياً. تأكد من أن اتصالك بالإنترنت نشط. (لا تقوم بعد بتوصيل DSL-2640U)



معالج الإعداد

اختر اللغة من القائمة واتبع خطوات المعالج لاستكمال تثبيت DSL-2640U

الإعدادات المتقدمة (يمكن الوصول إليها عن طريق عنوان بروتوكول الانترنت)

الإعداد و تثبيت DSL-2640U يدويا (دون استخدام قرص الإعداد المدمج) قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالموجه DSL - 2640U باستخدام الكابل النحاسي. ثم قم بتوصيل كابلات الكهرباء ب DSL - 2640U. المصباح الدال على أن الجهاز مضاء سيعطي ضوء أخضر صلب.

عنوان بروتوكول الانترنت : <http://192.168>

اسم المستخدم: Admin

كلمة السر: Admin

1. كيف يمكنني إعداد الموجة DSL-2640U بدون إستعمال القرص الدمج؟

- قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر بالموجة عن طريق الكابل النحاسي
- قم بفتح متصفح الإنترنت وادخل العنوان <http://192.168.1.1>
- اسم المستخدم الافتراضي هو **admin**.
- كلمة السر الافتراضية هي **admin**.

إذا كنت قد قمت بتغيير كلمة السر قبل ذلك ولا تتذكرها الآن، فإنك ستحتاج لإعادة الموجة لإعدادات المصنع الأصلية، والتي سوف تعيد كلمة السر إلى Admin

2. كيف يمكنني إعادة ضبط DSL-2640U لإعدادات المصنع الافتراضية؟

- تأكد أن الموجة موصل بالكهرباء.
- اضغط مع الاستمرار على زر إعادة التعيين "reset" الموجود خلف الجهاز لمدة 10 ثواني.

ملاحظة : إعادة المسار الافتراضي للمصنع سوف يمحو إعدادات التهيئة الحالية، لإعادة تكوين إعداداتك ، ادخل إلى جهاز التوجيه على النحو المبين في السؤال 1 ، ثم قم بتشغيل معالج الإعداد

3. لماذا لا أستطيع الحصول على اتصال الإنترنت؟

لمستخدمي الإنترنت ذو الخط الرقمي المشترك غير المتماثل، الرجاء الاتصال بمزود خدمة الإنترنت للتأكد من أن هذه الخدمة تعمل / متصلة بالإنترنت الخاص بك وأن اسم المستخدم وكلمة السر صحيحين.

محتویات جعبه

محتویات

نصب CD

شامل نصب اتوماتیک و دفترچه راهنمای فنی

DSL-2640U

روتر ADSL2+ با تکنولوژی بی سیم G

آداپتور

آداپتور برق 12 ولت با 1/5 آمپر


کابل اینترنت (شبکه ، RJ-45)

در زمان نصب ، روتر را توسط کابل به کامپیوتر خود متصل کنید.

کابل تلفن

اسپلیتر

در صورت عدم مشاهده هر کدام از اقلام بالا در داخل جعبه ، لطفاً با فروشنده محصول تماس حاصل فرمائید.



نصب محصول

CD نصب اتوماتیک



CD نصب

نصب اتوماتیک بر روی CD دارای تمامی اطلاعات لازم برای نصب DSL-2640U می باشد.



وارد کردن CD

CD مربوطه را داخل CD خوان کامپیوتر خود قرار دهید. برنامه نصب به صورت اتوماتیک شروع به کار خواهد کرد. لطفا اطمینان حاصل فرمائید که ارتباط اینترنت شما فعال باشد (در این مرحله DSL-2640U را متصل نکنید).



نصب اتوماتیک

زبان مورد نظر خود را از منوی فعال انتخاب کنید و مراحل دیگر را طی کنید تا نصب DSL-2640U به پایان برسد.

نصب حرفه ای (ارتباط از طریق آدرس IP)

برای تنظیم دستی DSL-2640U (بدون استفاده از CD نصب)، دستگاه را توسط کابل شبکه به کامپیوتر متصل کرده، سپس فیش آداپتور را به DSL-2640U متصل فرمائید. در نتیجه چراغ POWER بر روی روتر به رنگ سبز روشن خواهد شد.

در ادامه، به سادگی یک ویندوز (پنجره) باز کنید و در قسمت آدرس آن، آدرس IP مربوطه را وارد نمایید.

IP از پیش تعیین شده: <http://192.168.1.1>

نام کاربر از پیش تعیین شده: admin

رمز از پیش تعیین شده: admin

عیب یابی روتر و حل آن

مشکلات نصب و تنظیم

1- چگونه می توان روتر DSL-2640U را بدون استفاده از CD نصب کرد؟

با استفاده از مراحل زیر می توان این کار را انجام داد:
الف: کامپیوتر خود را با استفاده از کابل شبکه به روتر متصل فرمائید.

ب: یک جستجوگر وب باز کنید (به طور مثال می توانید یک صفحه اینترنت اکسپلورر را باز کنید) و در قسمت آدرس سایت <http://192.168.1.1> را وارد نمائید.

ج: نام کاربر و رمز عبور از پیش تعیین شده را وارد کنید (admin) در صورتی که رمز کاربر را تغییر داده و آن را به یاد نمی آورید، می توانید دستگاه روتر را (reset) کنید تا به صورت پیش فرض خود بازگردد (روش reset کردن دستگاه در سوال دوم توضیح داده شده است).

2- چگونه می توان روتر را به تنظیمات از پیش تعیین شده کارخانه بازگرداند؟

- اطمینان حاصل کردن از روشن بودن روتر
- دکمه reset را که در پشت دستگاه تعبیه شده است، برای ده ثانیه فشار داده و نگه دارند.

یادداشت: برگرداندن دستگاه به تنظیمات از پیش تعیین شده کارخانه باعث از بین رفتن تنظیمات فعلی دستگاه خواهد شد. برای تنظیم مجدد دستگاه، از طریق مشخصات داده شده در سوال یک وارد تنظیمات روتر شوید، سپس دکمه setup Wizard را اجرا نمائید.

3- چرا نمی توان به اینترنت متصل شد؟

برای مشتریانی که از اینترنت ADSL2+ استفاده می نمایند تقاضا می گردد که از در دسترس بودن سرویس اینترنت از طرف شرکت ارائه دهنده و همچنین نام و رمز عبور خود اطمینان حاصل فرمائید.

