

## Mantenimiento de computadora portátil.

- 1) Remover los tornillos de la parte de atrás del ordenador.



- 2) Desconectar o remover batería del portátil.



- 3) Remover disipador de calor y limpiar con aire comprimido



- 4) Remover memoria RAM y limpiar con brocha o aire comprimido.



- 5) Limpiar placa madre con aire comprimido y brocha de ser necesario.



- 6) Quitar, remover pasta termina y cubrir con pasta nueva.



- 7) Arme la computadora colocando la memoria RAM en su lugar, posteriormente asegúrese de que el procesador se encuentre asegurado y coloque el disipador de calor y asegure con los tornillos correspondientes.



- 8) Coloque el CASE de la laptop y asegúrelo con los tornillos correspondientes, conecte la batería a el portátil y conecte el cargador y encienda para asegurar el correcto funcionamiento de la computadora.

