

Fenster Reparaturanleitung

1. Fensterflügel aushängen

Schrauben Sie die Verbindungsstangen zwischen dem äußeren Rahmen und dem Fensterrahmen ab. Entfernen Sie die Scharnierstifte und heben Sie den Fensterflügel aus dem Rahmen.

2. Beschädigungen prüfen

Prüfen Sie auf Beschädigungen und kontrollieren Sie den Rahmen auf Feuchtigkeit, Schimmel oder Schimmelmrückstände. Sie müssen diese Bereiche durch Sägen, Schnitzen oder Schneiden freilegen und entfernen. Bei geringer Luftfeuchtigkeit kann eine gründliche Trocknung mit einem Fön ausreichend sein.

3. Holz ersetzen

Wenn Sie größere Teile des Rahmens ersetzen müssen, schneiden Sie das Ersatzholz auf die richtige Größe zu. Kleben Sie die Teile auf beiden Seiten an den Fensterrahmen. Achten Sie darauf, dass die Verbindung zum Mauerwerk nicht beschädigt wird.

4. Holz kitt verfüllen

Kleinere Kratzer, Risse und Löcher ohne Feuchtigkeit können mit Holzkitt gefüllt werden. Holzkitt mit einem Holzspatel nach Herstellerangaben in die Hohlräume auftragen.

5. Schleifen und Versiegeln

Nachdem der Holzleim oder Kitt getrocknet ist, schleifen Sie alle Unebenheiten mit einem feinen Schleifpapier mit 400er Körnung ab.