



初期状態でそれぞれの灯体がどこを照らしているか（アタリ）を示しています。この基本アタリ
 の状態でほとんどの使用状況はカバーできるように設置されていますが、必要な場合は用務
 倉庫の脚立を使用してアタリを変更することができます。アタリを変更した場合は、使用終了
 後必ずこの基本仕込状態に戻しておくようお願いいたします。