

协调器串口通信协议(Send)

Header(2byte)	DataLen(1byte)	CmdType(1byte)	Addr(4byte)	Cluster(2byte)	ClusterCmd(1byte)	Data(Nbyte)	
AA AA		0x01(ZDP)					
		0x02(ZCL_gloable)	AddrMode(1byte)+NodeId/GroupID(2byte)+EndPointID(1byte)	0x0000(Basic)	0x00(Read Attributes)	AttributeID	
						0x0000:ZCLVersion	
						0x0001:ApplicationVersion	
						0x0002:StackVersion	
						0x0003:HWVersion	
						0x0004:ManufacturerName	
						0x0005:ModelIdentify	
						0x0006:DataCode	
						0x0007:PowerSource	
				0x0003(Identify)	0x01(Write Attributes)	0x0000:IdentifyTime	
				0x0004(Group)	0x00(Read Attributes)		
				0x0005(Scence)	0x00(Read Attributes)		
				0x0006(On/Off)	0x00(Read Attributes)	0x0000:On/Off Status	
				0x0008(Level)	0x00(Read Attributes)	0x0000:Level	
				0x000a(Time)	0x01(Write Attributes)	0x0000:UTCTime	
				0x0101(Doorlock)	0x00(Read Attributes)	0x0000:LockState	
				0x0006(On/Off)	0x00(Off)	NA	
						0x01(On)	NA
							0x02(Toggle)
		0x0008(level)			0x00(Move to Level)		
					0x01(Move)		
					0x02(Step)		
					0x03(Stop)		
		0x03(ZCL_special)				0x01(open door)	密码长度(1byte)+ 密码(n byte)
				0x05(添加密码)			
				0x07(删除密码)			

				0x0101(Doorlock)	0x08(删除所有密码)	
					0x18(删除卡)	
					0x19(删除所有卡)	
					0x40(删除指纹)	
					0x41(删除所有指纹)	

[illegible]

协调器串口通信协议(Receive)

Header(2byte)	DataLen(1byte)	CmdType(1byte)	Addr(4byte)	Cluster(2byte)	ClusterCmd(1byte)	Data(Nbyte)	
AA AA		0x01(ZDP)					
		0x02(ZCL_gloable)	AddrMode(1byte)+ NodeId/GroupID(2byte)+ EndPointID(1byte)	0x0000(Basic)	0x00(Read Attributes)	AttributeID	
						0x0000:ZCLVersion	
						0x0001:ApplicationVersion	
						0x0002:StackVersion	
						0x0003:HWVersion	
						0x0004:ManufacturerName	
						0x0005:ModelIdentify	
						0x0006:DataCode	
						0x0007:PowerSource	
				0x0003(Identify)	0x02(Write Attributes)	0x0000:IdentifyTime	
				0x0004(Group)	0x00(Read Attributes)		
				0x0005(Scence)	0x00(Read Attributes)		
				0x0006(On/Off)	0x00(Read Attributes)	0x0000:On/Off Status	
				0x0008(Level)	0x00(Read Attributes)	0x0000:Level	
				0x000a(Time)	0x02(Write Attributes)	0x0000:UTCTime	
				0x0101(Doorlock)	0x00(Read Attributes)	0x0000:LockState	
				0x03(ZCL_special)	0x0006(On/Off)	0x00(Off)	NA
						0x01(On)	NA
						0x02(Toggle)	NA
		0x0008(level)				0x00(Move to Level)	
						0x01(Move)	
						0x02(Step)	
						0x03(Stop)	
							0x01(open door)
					0x05(添加密码)		
				0x07(删除密码)			

				0x0101(Doorlock)	0x08(删除所有密码)	
					0x18(删除卡)	
					0x19(删除所有卡)	
					0x40(删除指纹)	
					0x41(删除所有指纹)	

