

Réglage des programmes

Lorsque vous vérifiez vos programmes, assurez-vous qu'ils ne se chevauchent pas, particulièrement lorsque vous utilisez l'option bloc. Si des programmes se chevauchent, l'appareil exécutera les tâches selon l'heure et la date et non selon l'ordre défini en début de réglage.

1. Appuyez sur le bouton TIMER et relâcher. ON_1 apparaît à l'écran et le premier réglage ON peut être effectué.
2. Appuyez sur le bouton WEEK afin de régler le jour ou le bloc de jours.
3. Réglez l'heure en utilisant les boutons HOUR et MINUTE.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER pour terminer le premier réglage ON et entrer dans le premier réglage OFF. A l'écran apparaît OFF_1. En répétant l'étape précédente, vous effectuerez le premier réglage OFF.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER pour terminer le premier réglage OFF et entrer le second réglage ON. Répéter les étapes précédentes pour les programmes restants. Appuyez sur le bouton TIMER et maintenez appuyé 2 secondes pour effectuer une avance rapide.
6. Après avoir achevé les réglages, appuyez sur le bouton CLOCK : le programmeur est prêt à fonctionner.

EXEMPLE : Début du programme (ON) à 17H15 et fin du programme (OFF) à 22H30 tous les jours.

- Appuyez sur TIMER et sur l'écran apparaît ON_1.
- Appuyez sur WEEK jusqu'à ce que l'écran affiche : MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.
- Appuyez sur HOUR jusqu'à ce que l'écran affiche 5H00 ou 17H00.
- Appuyez sur le bouton MINUTE jusqu'à ce que l'écran affiche 5H15 ou 17H15.
- Appuyez à nouveau sur TIMER et l'écran affiche OFF_1.
- Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que l'écran affiche 10H30 ou 22H30.

Réglages manuels ON/AUTO/MANUAL OFF

Les programmes ne peuvent pas être modifiés pendant le fonctionnement de l'appareil.

1. Appuyez sur le bouton ON/AUTO/OFF pour sélectionner l'un des trois modes. Les programmes peuvent être exécutés uniquement en mode automatique (AUTO).
2. En mode MANUAL ON ou MANUAL OFF, les programmes sont ignorés. Lorsque le mode MANUAL ON est sélectionné, le programmeur est en permanence allumé. Il est en permanence éteint en mode MANUAL OFF.
3. Lorsque l'on passe du mode MANUAL ON au mode AUTO, le programmeur conserve le réglage du mode MANUAL ON jusqu'au réglage suivant.

Fonction RANDOM (aléatoire)

- Appuyez sur le bouton RANDOM. L'écran affiche R (RANDOM), la fonction est alors activée.
- Lorsque cette fonction est sur ON, les programmes seront exécutés avec une avance aléatoire comprise entre 10-31 minutes entre 6H00 et 18H00.
- Appuyez à nouveau sur le bouton RANDOM pour annuler cette fonction.
- La fonction RANDOM peut seulement être exécutée en mode AUTO entre 6H00 et 18H00.

Mode 12/24 heures

Appuyez sur CLOCK et TIMER simultanément afin de passer du mode 12 heures au mode 24 heures.

Fonction heure d'été

Appuyez sur CLOCK et ON/AUTO/OFF simultanément. L'écran indique S (heure d'été). L'horloge avance d'une heure. Pour inverser le processus, appuyez à nouveau sur les boutons CLOCK et ON/AUTO/OFF simultanément. La montre retarde d'une heure et le S disparaît.

Caractéristiques techniques

Tension : 230 V~ 50Hz

Puissance max : 3600W

Programmes : 16 combinaisons possibles

- Température de fonctionnement : -10°C to +40°C
- Batterie de sauvegarde NIMH 1.2V (100 heures)

Protection de l'environnement

Le symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est réglementé. Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil doit être traité conformément à ce type

