

Настройка программируемого пульта X96

Пульт дистанционного управления приставкой серии X96 выглядит так:



Кнопки в верхней части пульта, объединенные в группу **TV CONTROL**, могут быть перепрограммированы для дублирования функциональных кнопок пульта от телевизора. Таким образом, Вам не придется использовать два пульта для включения телевизора или регулировки громкости. Всё можно будет делать с помощью пульта от приставки.

Чтобы запрограммировать кнопки, необходимо выполнить следующие шаги:

- Жажмите и удерживайте белую кнопку включения на пульте от **приставки** пока она не перестанет мигать и будет постоянно светиться красным цветом.
- Нажмите на пульте от **приставки** кнопку, которую желаете перепрограммировать (белую кнопку включения тоже можно). Белая кнопка включения начнёт мигать - это значит, что пульт ожидает сигнал.
- Разместите пульт от Вашего **телевизора** напротив пульта от **приставки** таким образом, чтобы их излучатели были направлены точно друг на друга.
- Нажмите на пульте от **телевизора** кнопку, которую Вы хотите запрограммировать в пульт от **приставки**.
- Белая кнопка включения на пульте от **приставки** начнет мигать часто - это значит, что сигнал получен и сохранен. Через пару секунд белая кнопка снова загорится красным, не мигая.
- Повторите процедуру программирования для других кнопок пульта **приставки** по этой же схеме. Если Вы завершили процедуру настройки кнопок - просто ничего не нажимайте в течение 10 секунд, белая кнопка погаснет, пульт готов к работе.