

Настройка программируемого пульта G10s

В заводской предустановке пульта G10s кнопка «Power» настроена только на отключение устройства. Для того что бы включать приставку или другое устройство с кнопки «Power» ее следует запрограммировать.



Чтобы запрограммировать кнопку «Power», необходимо выполнить следующие шаги:

- Зажмите и удерживайте включения на пульте G10s пока она не начнет мигать красным цветом- это значит, что пульт ожидает сигнал.
- Разместите пульт от Вашего телевизора напротив пульта от приставки таким образом, чтобы их излучатели были направлены точно друг на друга.
- Нажмите на пульте от приставки или телевизора кнопку включения, индикатор начнет мигать часто - это значит, что сигнал получен и сохранен.